


設定在「T」模式的時候，會在32秒後自動將快門調，核至手動，因此這一個模式不能配合MC-20使用，切記在F4上使用MC-20時，將快門調至「B」模式。

2. 按下MC-20之「MODE」掣去選擇時間模式或再按一下選擇聲音時間模式。(TIME或  TIME，會出現在LCD屏上)

3. 輕按快門釋放鈕去啟動相機之測光錶，然後完全按下進行曝光。

時間顯示會在此時間開始計時以顯示曝光的時間。

● 如選擇電子聲音的時間模式，在曝光過程中的每秒鐘曝光皆會有「滴」一聲。

● 「LONG EXP」在曝光時會不停閃動。

4. 要終止曝光及關上快門，可再完全按下快門釋放鈕一次。

此時，時間顯示會停止計時。

● 要重設時間顯示至「0 00 00」，只需再按快門釋放鈕一次。

在黑暗中拍攝

在黑暗中拍攝，當觀看LCD屏資料出現困難的時候，請按下LCD照明掣，此時LCD屏會持續照明直至放開照明掣。

規格

可用之相機：Nikon F5，F100，F90X，F90系列，D2H，D1系列或裝有MB-D100的D100相機

其他設有遙控終端的相機：Nikon F70系列，F4系列(F4除外)，F-801，F-801s，F-501，F-301，F3相機系列裝上馬達捲片器MD-4，或FM2相機系列裝上馬達捲片MD-12，全部都要接駁著MC-26接駁器以及CR2032鋰電

接連方式：螺旋鎖

計時顯示：5位顯示，每個數字由7節組成。

模式顯示：LONG EXP，TIME及— —(正常模式)

電子聲音：在長時間曝光以及時間模式發出聲音

LCD照明：設有LCD照明掣

電池壽命：大約80小時(當快門釋放鈕被按著計)

電源：當MC-20裝有鋰電池CR2032時，由MC-20供電，若

MC-20未裝有鋰電池時，則通過F5，F100，F90X，F90系列，D2H，D1系列的機身或裝有MB-D100的D100供電。

長度：大約80cm

重量：56克(不連電池)