

Jp ⚠️ マウントアダプター FT1 と F マウント用 NIKKOR レンズをカメラに装着してオートフォーカスで撮影するときは、**露出モード** (撮影モード) [S シャッター優先オート]、[A 絞り優先オート] または [M マニュアル] で撮影する場合、[P プログラムオート] (専用 P プログラムオート) の場合よりもピントが甘くなることがあります。ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスでピントを合わせて撮影してください。

En ⚠️ When an F mount lens is mounted on the camera using the FT1, autofocus may be less precise if **S Shutter-priority auto**, **A Aperture-priority auto**, or **M Manual** is selected for **Exposure mode**. Focus manually if you have trouble focusing using autofocus.

De ⚠️ Wenn ein F-Objektiv mit Bajonettanschluss mithilfe des FT1 an die Kamera angebracht wird, arbeitet der Autofokus möglicherweise ungenauer, wenn für die **Belichtungssteuerung S Blendenautomatik**, **A Zeitautomatik** oder **M Manuell** ausgewählt ist. Verwenden Sie die manuelle Fokussierung, wenn Sie Probleme beim Fokussieren mit dem Autofokus haben.

Fr ⚠️ Lorsque un objectif à monture F est installé sur l'appareil photo à l'aide du FT1, l'autofocus risque d'être moins précis si **S Auto à priorité vitesse**, **A Auto à priorité ouverture** ou **M Manuel** est sélectionné comme **Mode d'exposition**. Effectuez la mise au point manuellement si vous avez du mal à obtenir la mise au point avec l'autofocus.

Es ⚠️ Al instalar un objetivo con montura F en la cámara utilizando el FT1, el autofocus podría ser menos preciso si selecciona **S Auto. con prior. a obtur.**, **A Auto. con prior. a diafrag.**, o **M Manual** para **Modo de exposición**. Si tiene problemas enfocando utilizando el autofocus, enfoque manualmente.

No ⚠️ Autofokus kan være mindre nøyaktig når du bruker **Eksponeringsmodus S Lukkerprioritert autom.**, **A Blenderprioritert autom.** eller **M Manuell** når du bruker et objektiv med F-fatning på kameraet ved hjelp av FT1. Fokuser manuelt hvis du har problemer med automatisk fokusering.

Sv ⚠️ Om ett objektiv med F-fattning monteras på kameran med FT1 kan autofocus kan vara mindre noggrant om **S Slutartidsstyrd automatik**, **A Bländarstyrd automatik** eller **M Manuell** väljs för **Exponeringsläge**. Fokusera manuellt om du har problem med att använda autofocus.

Fi ⚠️ Kun F-bajonettisovitin on kiinnitetty kameraan FT1: n avulla, automaattitarkennus ei välttämättä ole yhtä tarkka, jos **Valotustilaksi** on valittu **S Suljinajan esivalinta**, **A Aukon esivalinta** tai **M Käsisäätö**. Tarkenna käsin, jos tarkennuksessa on ongelmia automaattitarkennusta käytettäessä.

Ru ⚠️ Когда байонет объектива F установлен на фотокамеру с помощью FT1, автофокусировка может быть менее точной, если **S Авт. реж. с приор. выд.**, **A Авт. реж. с пр. диафр.** или **M Ручной** выбраны для **Режим экспозиции**. Если при использовании автофокусировки возникают проблемы, выполните фокусировку вручную.

Dk ⚠️ Når der er monteret en F-fatning på kameraet ved hjælp af FT1, er autofokus muligvis mindre nøjagtigt, hvis **S Lukkertidspriorit. auto**, **A Blændeprioriteret auto**, eller **M Manuel** er valgt som **Eksponeringsindstilling**. Fokuser manuelt, hvis du har problemer med at fokusere ved hjælp af autofocus.

Nl ⚠️ Wanneer een objectief met F-vatting met behulp van de FT1 op de camera is bevestigd, is automatische scherpstelling mogelijk minder nauwkeurig wanneer **S Sluittijdvoorkeuze**, **A Diafragmavoorkeuze** of **M Handmatig** is geselecteerd voor **Belichtingsstand**. Stel handmatig scherp als scherpstellen met automatische scherpstelling moeilijk blijft.

Pt ⚠️ Quando uma objectiva de encaixe F está montada na câmara utilizando o FT1, a focagem automática pode ser menos precisa se **S Auto. prioridade obturad.**, **A Auto. prioridade abertura** ou **M Manual** está seleccionado para o **Modo de exposição**. Foque manualmente se tiver problemas a focar com a focagem automática.

Pb ⚠️ Quando uma lente com rosca é colocada na câmara usando FT1, o foco automático poderá ser menos preciso se **S Auto. prioridade obturad.**, **A Auto. prioridade abertura** ou **M Manual** for seleccionado para o **Modo de exposição**. Foque manualmente caso você tenha problemas para focar utilizando o foco automático.

It ⚠️ Quando si innesta un obiettivo baionetta F-Mount sulla fotocamera utilizzando l'FT1, l'autofocus potrebbe essere meno preciso se si seleziona **S Auto a priorità di tempi**, **A Auto priorità diaframmi**, o **M Manuale** per il **Modo di esposizione**. Eseguire la messa a fuoco manuale se si ha difficoltà a mettere a fuoco con l'autofocus.

Gr ⚠️ Εάν προσαρτήσετε φακό με μοντούρα F στη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας FT1, η αυτόματη εστίαση ενδέχεται να είναι λιγότερο ακριβής όταν έχει επιλεγεί **S Αυτόμ. προτ. κλειστρ.**, **A Αυτόμ. προτ. διαφρ.** ή **M Χειροκίνητη** για τη **Λειτουργία έκθεσης**. Χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση, εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη εστίαση.

Pl ⚠️ Autofokus może być mniej dokładny, gdy obiektyw z mocowaniem F jest zamontowany na aparacie przy pomocy adaptera FT1 i wybrany jest **Tryb ekspozycji S Autom. z presel. czasu**, **A Autom. z presel. przysł.** lub **M Manualny**. Jeśli ustawienie ostrości przy pomocy autofocusa jest utrudnione, ustaw ostrość ręcznie.

Cz ⚠ Pokud je nasazen objektiv s bajonetem Nikon F na fotoaparát prostřednictvím adaptéru FT1, může být automatické zaostřování při použití možnosti **S Clonová automatika**, **A Časová automatika** nebo **M Manuální expoziční režim** v poloze **Expoziční režimy** méně přesné. Dochází-li při použití automatického zaostřování k problémům, zaostřete manuálně.

Hu ⚠ Ha F-bajonett objektívet csatlakoztat FT1-et használó fényképezőgépre, előfordulhat, hogy az automatikus élességállítás kevésbé pontos, amikor az **Expoziációs módra S Záridő-elővál. autom.**, **A Rekesz-elővál. autom.** vagy **M Kézi** van kiválasztva. Ha problémái vannak az automatikus élességállítás használatával, kézzel állítson élességet.

Sk ⚠ Ak je na fotoaparáte pripevnený objektiv s bajonetom F pomocou FT1, automatické zaostrovanie môže byť menej presné, ak je vybraná možnosť **S Shutter-priority auto (Clonová automatika)**, **A Aperture-priority auto (Časová automatika)** alebo **M Manual (Manuálny)** pre **Exposure mode (Expozičný režim)**. Ak máte problémy s automatickým zaostrovaním, zaostríte manuálne.

Sl ⚠ Ko na fotoaparatu namestite objektiv z nastavkom F s pomočjo FT1, je lahko samodejna izostritev manj natančna, če izberete **S Shutter-priority auto (Samodejna nastavev hitrosti sprožilca)**, **A Aperture-priority auto (Samodejna nastavev zaslonke)** ali **M Manual (Ročno)** za možnost **Exposure mode (Način osvetlitve)**. Če imate težave z uporabo samodejne izostritve, lahko izostrite ročno.

Et ⚠ F-kinnitusega objektiivii paigaldamisel FT1-e kasutavale kaamerale võib automaatselt teravustamine **Exposure mode (säritusrežiim)** valikute **S Shutter-priority auto (automaatselt katiku prioriteet)**, **A Aperture-priority auto (avaprioriteediga automaatsrežiim)** või **M Manual (käsi)** korral osutuda vähem täpseks. Raskuste korral automaatselt teravustamisel teravustage käsitsi.

Lv ⚠ Ja objektīvs ar F stiprinājumu ir uzstādīts kamerai, kas aprīkota ar FT1 stiprinājumu, autofokuss var būt mazāk precīzs, ja opcijai **Exposure mode (Ekspozīcijas režīms)** ir atlasīts iestatījums **S Shutter-priority auto (Aizvara prioritātes automātiskais režīms)**, **A Aperture-priority auto (Apertūras prioritātes automātiskais režīms)** vai **M Manual (Manuāls)**. Fokusējiet kameru manuāli, ja rodas problēmas ar autofokusa lietošanu.

Lt ⚠ Kai prie fotoaparato pritvirtinamas „F“ jungties objektyvas, naudojant FT1, automatinio fokusavimo funkcija gali būti ne tokia tiksli, kai **Exposure mode (ekspozicijos režimas)** nurodomi tokie nustatymai: **S Shutter-priority auto (automatinis užrakto pirmumas)**, **A Aperture-priority auto (automatinis diafragmos pirmumas)**, arba **M Manual (rankinis)**. Jei naudojantis automatinio fokusavimo funkcija kyla keblumų, fokusuokite rankiniu būdu.

Is ⚠ Þegar F-festilinsa er sett á myndavélina með því að nota FT1, getur verið að sjálfvirkri fókussinn sé ekki eins nákvæmur ef **S Shutter-priority auto (sjálfvirkni með forgangi lokara)**, **A Aperture-priority auto (sjálfvirkni með forgangi á ljósop)**, eða **M Manual (handvirk)** er valið fyrir **Exposure mode (lysingarstilling)**. Stilltu fókus handvirk ef þú átt í erfiðleikum með að stilla fókus með sjálfvirka fókussnum.

Ro ⚠ Când un obiectiv cu montură F este montat pe aparatul foto folosind FT1, focalizarea automată poate fi mai puțin precisă când este selectat **S Prioritate declanșare aut.**, **A Prioritate diafragmă aut.**, sau **M Manual** pentru **Mod expunere**. Focalizați manual dacă aveți probleme la focalizare folosind focalizarea automată.

Ua ⚠ Якщо об'єктив із байонетом F встановлено на фотокамеру за допомогою адаптера FT1, автофокусування може бути менш точним, коли значення **S Автом. із пріор. витрим.**, **A Автом. із пріор. діафр.** або **M Ручний** вибрано для параметра **Режим експозиції**. У разі невіддалого фокусування із застосуванням автофокусування виконайте фокусування вручну.

Ck ⚠ 使用 FT1 将 F 卡口镜头安装至照相机后, 当曝光模式选为 **S 快门优先自动**、**A 光圈优先自动** 或 **M 手动** 时, 自动对焦的精确度可能降低。若使用自动对焦难以对焦, 请进行手动对焦。

在日本印刷

出版日期 2011 年 11 月 1 日

Ch ⚠ 使用 FT1 將 F 接環鏡頭安裝至相機後, 當曝光模式選為 **S 快门優先自動**、**A 光圈優先自動** 或 **M 手動** 時, 自動對焦的精確度可能降低。若使用自動對焦難以對焦, 請進行手動對焦。

Kr ⚠ F 마운트 렌즈가 FT1을 사용하는 카메라에 장착되어 있는 경우, **노출 모드에 S 셔터 우선**, **A 조리개 우선**, 또는 **M 수동**이 선택되어 있을 때 자동 초점이 덜 정확할 수 있습니다. 자동 초점으로 초점을 맞추기가 어렵다면 수동으로 초점을 맞추십시오.

Th ⚠ เมื่อต่อเลนส์ F มาเข้ากับกล้องโดยใช้ FT1 ไฟล์สอัตโนมัติอาจมีความแม่นยำน้อยลง เมื่อใช้โหมด **S อัตโนมัติปรับชัดเตอร์เจ็ท**, **A อัตโนมัติปรับรูรับแสง** หรือ **M ปรับเอง** สำหรับ โหมดการถ่ายภาพ ให้ปรับไฟล์สเองแบบแมนนวลหากคุณมีปัญหในการไฟล์สโดยการช้ไฟล์สอัตโนมัติ

Id ⚠ Saat lensa dudukan F dipasang pada kamera menggunakan FT1, fokus otomatis mungkin kurang akurat jika **S Prioritas rana otomatis**, **A Prioritas aperture oto.**, atau **M Manual** dipilih bagi **Mode pencahayaan**. Fokus secara manual jika Anda menemui kesulitan memfokus menggunakan fokus otomatis.

Tr ⚠ Fotoğraf makinesine FT1 kullanılarak bir F objektif yuvası objektif takıldığında, **Pozlama modu** için **S Enstantane öncikli otmk**, **A Diyfrm öncikli otmk prg** veya **M Manuel** seçildiğinde otomatik netleme daha az derecede hassas olabilir. Otomatik netlemeyi kullanarak netlemekte sorun yaşıyorsanız manuel netleyin.

Ar ⚠ في حالة تركيب عدسة ذات قاعدة تركيب F على الكاميرا باستخدام FT1, قد يصبح التركيز البؤري التلقائي أقل دقة في حالة اختيار **S غالق-أولوية تلقائية** أو **A فتحة-أولوية تلقائية** أو **M يدوي** بالنسبة لخيارات وضع التعريض الضوئي. اضبط التركيز الضوئي يدويا إذا واجهتك صعوبة عند ضبط التركيز البؤري باستخدام التركيز البؤري التلقائي.