

Guía Nikon de fotografía digital para la Es





Dónde encontrar información

Encuentre la información que necesita en:



Ayuda

Utilice la ayuda incorporada de la cámara para obtener información sobre los elementos de los menús y otros temas. Para más detalles, consulte la página 9.

Introducción		*
Tutoría	Fotografía y reproducción	0
	Más sobre fotografía (todos los modos)	Ô
	Modos P, S, A y M	Ô
Referencia	Más sobre la reproducción	
	Conexión a un televisor, computadora o impresorar	M
	Opciones de reproducción: El menú Reproducción	Þ.
	Opciones de disparo: El menú de Disparo	ġ
Guía de menús	Ajustes personales	<u>9</u>
	Configuración básica de la cámara: El menú Configuración	
	Crear copias retocadas: El menú de retoque	<u>.</u>

Observaciones técnicas

Å

Para su seguridad

Para evitar estropear el producto Nikon o causar daños a otras personas o a usted mismo, lea completamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar el equipo. Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar donde todos aquellos que utilicen el producto puedan leerlas.

Las consecuencias que pueden derivarse de un incumplimiento de las precauciones señaladas en esta sección se indican mediante el siguiente símbolo:



Este símbolo indica una advertencia. Para evitar posibles lesiones, lea todas las advertencias antes de utilizar este producto Nikon.

ADVERTENCIA

🔨 No mire directamente el sol a través del visor

Mirar el sol u otra fuente de luz intensa a través del visor puede ocasionar problemas de visión permanentes.

/ Uso del control de dioptría del visor

Al utilizar el control de dioptría del visor teniendo el ojo en el visor, tenga cuidado de no meterse los dedos en el ojo accidentalmente.

Apagar inmediatamente en caso de mal funcionamiento Si observa que sale humo o que el equipo o el adaptador de CA (disponible por separado) desprenden un olor extraño, desconecte el adaptador de CA y retire la batería inmediatamente, teniendo cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo, corre el riesgo de sufrir lesiones. Después de retirar la batería,

Illeve el equipo a un centro de servicio técnico Nikon autorizado para someterlo a una inspección.

🔥 No desmonte el equipo

La manipulación de las piezas internas del producto puede causar lesiones. En caso de funcionamiento defectuoso, sólo un técnico cualificado debe reparar el equipo. Si el equipo se rompe y queda abierto debido a un golpe u otro accidente, retire la batería y/o el adaptador de CA y lleve el producto a un centro de servicio técnico Nikon autorizado para su inspección.

🔨 No utilice el equipo si hay gas inflamable

No utilice aparatos electrónicos en lugares donde haya gas inflamable, ya que podría causar una explosión o incendio.

🔥 Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños

Hacer caso omiso de esta precaución puede causar lesiones.

No coloque nunca la correa de la cámara alrededor del cuello de un niño

Colocar la correa de la cámara alrededor del cuello de un niño puede provocar estrangulación.

- Tome las precauciones debidas al manipular las baterías Las baterías puede sufrir pérdidas o explotar si son manipuladas de forma incorrecta. Observe las siguientes medidas de precaución al manipular baterías que vaya a utilizar con este producto:
 - Utilice solamente baterías aprobadas para este equipo.

- · No cortocircuite ni desmonte la batería.
- Asegúrese de que el producto esté apagado antes de instalar la batería. Si utiliza un adaptador de CA, asegúrese de que esté desenchufado.
- Al instalar la batería, no intente insertarla al revés o en posición invertida.
- No exponga la batería al fuego o a calor excesivo.
- No sumerja ni exponga la batería al agua.
- Coloque la tapa de terminales al transportar la batería. No transporte ni almacene la batería juntos con objetos metálicos tales como collares u horquillas para el cabello.
- Las baterías pueden tener fugas cuando están completamente descargadas. Para evitar daños al producto, asegúrese de retirar la batería cuando esté descargada.
- Cuando la batería no esté en uso, coloque la tapa de terminales y guarde la batería en un lugar fresco y seco.
- La batería puede estar caliente inmediatamente después de su uso o cuando el producto ha estado funcionando con la batería durante un período prolongado. Antes de retirar la batería, apague la cámara y espere hasta que la batería se enfríe.
- Deje de usar la batería inmediatamente si observa cualquier cambio en la misma, como decoloración o deformación.

Tome las medidas de precaución adecuadas al manipular el cargador rápido

- Manténgalo seco. Hacer caso omiso de esta precaución puede ocasionar fuego o descargas eléctricas.
- Use un paño seco para quitar el polvo de las partes de metal de la clavija. El uso continuado de la clavija en estas condiciones puede causar un incendio.
- No manipule el cable de alimentación ni se acerque al cargador durante tormentas eléctricas. Hacer caso omiso de esta precaución puede ocasionar descargas eléctricas.
- No dañe, modifique ni doble forzosamente el cable de alimentación. No coloque el cable debajo de objetos pesados ni lo exponga al calor o al fuego. Si se daña el revestimiento aislante y los alambres quedan expuestos, lleve el cable de alimentación a un centro de servicio técnico Nikon autorizado para someterlo

a una inspección. Hacer caso omiso de esta precaución puede ocasionar fuego o descargas eléctricas.

• No manipule la clavija o el cargador con las manos mojadas. Hacer caso omiso de esta precaución puede ocasionar descargas eléctricas.

/ Utilice cables apropiados

Al conectar cables a los conectores de entrada y salida, utilice solamente cables suministrados o vendidos por Nikon para tal propósito, para cumplir así las normativas del producto.

CD-ROM

Los CD-ROM que contienen software o manuales no deben reproducirse en reproductores de CD de audio. La reproducción de los CD-ROM en reproductores de CD de audio puede provocar pérdida de la audición o daños al equipo.

🔨 Precauciones al utilizar usar el flash

No utilice el flash con la ventana del flash en contacto con una persona u objeto. Hacer caso omiso de esta precaución puede ocasionar quemaduras o fuego. La utilización del flash cerca de los ojos de la persona que va a fotografiar puede causar problemas de visión temporales. Se debe tener especial cuidado al fotografiar niños; asegúrese de que el flash no esté a menos de un metro de distancia del niño.

🔨 Evite el contacto con el cristal líquido

Si la pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse daño con los cristales rotos y evite que el cristal líquido de la pantalla entre en contacto con la piel o que nos lo metamos en los ojos o en la boca.

Avisos

- No está permitido reproducir, transmitir, transcribir, guardar en un sistema de recuperación ni traducir a ningún idioma, de cualquier forma o por cualquier medio, ninguna parte de los manuales suministrados con este producto sin autorización previa por escrito de Nikon.
- Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware o el software descritos en estos manuales en cualquier momento y sin previo aviso.

Nikon asume ninguna responsabilidad por daños derivados del uso de este producto.

 Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información contenida en estos manuales es precisa y completa, le rogamos comunicar cualquier error u omisión al representante de Nikon de su zona (las direcciones se suministran por separado).

Avisos para los clientes de EE.UU. Declaración sobre interferencias con radiofrecuencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la sección 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo es utilizado en un entorno residencial.Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.Sin embargo, no es posible garantizar que en una determinada instalación no habrá interferencias. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir dichas interferencias tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquél al que el receptor esté conectado.
- Consulte al proveedor o a un técnico de radio/televisión experimentado.



PRECAUCIONES

Modificaciones

La FCC exige que se le notifique al usuario que la realización de cambios o modificaciones en este dispositivo no expresamente aprobados por Nikon Corporation puede invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cables de interfaz

Utilice cables de interfaz vendidos o suministrados por Nikon para este equipo. El uso de otros cables de interfaz puede exceder los límites para un dispositivo clase B establecidos en la sección 15 del Reglamento de la FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, U.S.A. Tel.: 631-547-4200

Aviso para los clientes de Canadá

PRECAUCIÓN

Este aparato digital de la clase B cumple todos los requisitos de la Normativa Canadiense para Equipos que causan Interferencias.

Símbolo para recogida separada en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe recogerse por separado.

- Lo siguiente sólo es válido para usuarios en países europeos:
- Este producto ha sido designado para recogida separada en un punto de recogida apropiado. No deseche el producto como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales a cargo de la manipulación de residuos.

Aviso sobre la prohibición de realizar copias o reproducciones

Tenga en cuenta que el solo hecho de poseer material que ha sido copiado o reproducido digitalmente mediante un escáner, una cámara digital u otro dispositivo, puede ser sancionado por la ley.

ATTENTION

Canada

• Artículos cuya copia o reproducción está prohibida por la ley No está permitido copiar ni reproducir billetes, monedas, valores, bonos del estado o bonos del gobierno local, aun cuando dichas copias o reproducciones lleven impresa la mención "Copia."

Está prohibida la copia o reproducción de billetes, monedas o valores que estén en circulación en otro país.

Salvo que se obtenga una autorización previa del gobierno, se prohíbe copiar o reproducir sellos o postales no utilizados emitidos por el gobierno.

Está prohibida la copia o reproducción de sellos emitidos por el gobierno, así como de documentos certificados estipulados por la ley. • Advertencias sobre ciertos tipos de copias y reproducciones

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes

les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du

El gobierno establece ciertas limitaciones para la copia o reproducción de títulos emitidos por empresas privadas (acciones, letras de cambio, cheques, certificados de regalo, etc.), bonos de transporte o billetes, excepto cuando se debe suministrar un mínimo de copias necesarias para el uso profesional de una empresa. Asimismo, se prohíbe la copia o reproducción de pasaportes emitidos por el gobierno, licencias emitidas por organismos públicos y privados, carnés de identidad y tickets, tales como bonos o cheques de restaurante.

Cumplimiento del copyright

La copia o reproducción de trabajos creativos protegidos por derechos de autor, tales como libros, música, pinturas, grabados, reproducciones impresas, mapas, dibujos, películas y fotografías, está regida por leyes de derechos de autor nacionales a internacionales. No utilice este producto para hacer copias ilegales o para infringir las leyes de derechos de autor.

Eliminación de los dispositivos de almacenamiento de datos

Tenga presente que al borrar imágenes o formatear tarjetas de memoria u otros dispositivos de almacenamiento de datos no se eliminan por completo los datos originales. Algunas veces se pueden recuperar los archivos borrados de los dispositivos de almacenamiento descartados mediante un software que se puede encontrar en comercios, lo cual podría permitir un uso malicioso de los datos de las imágenes personales. Garantizar la intimidad de dichos datos es responsabilidad del usuario.

Antes de descartar un dispositivo de almacenamiento de datos, o venderlo a otra persona, borre todos los datos utilizando un software de eliminación de datos, que se vende en comercios, o formatéelo y vuélvalo a llenar por completo con imágenes que no contengan información privada (por ejemplo, el cielo). Asegúrese también de reemplazar cualquier imagen seleccionada para preajustar el balance de blancos. Se debe tener cuidado para evitar lesiones al destruir físicamente los dispositivos de almacenamiento de datos.

Información sobre las marcas

Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. El logotipo SD es una marca comercial de SD Card Association. El logotipo SDHC es una marca comercial. Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Inc. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-lighting es suministrada por 🕯 Apical Limited. Todos los demás nombres comerciales mencionados en este manual o en el resto de la documentación proporcionada con el producto Nikon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Contenido

Avisos iii Preguntas y respuestas vii Introducción 1 Conozca la cámara 2 Usar los menús de la cámara 9 Primeros pasos 11 Montar el objetivo 11 Carga e introducción de la batería 12 Configuración básica 14 Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Futoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo 🍈 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño de la ima	Para su seguridad	ii
Preguntas y respuestas vii Introducción 1 Conozca la cámara 2 Usar los menús de la cámara 9 Primeros pasos 11 Montar el objetivo 11 Carga e introducción de la batería 12 Configuración básica 14 Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Futoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo ^{MD}) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidar de imagen 34 Tamaño y calidar de imagen 34 Tamaño y calidar de imagen 34 Tamaño de la imagen 34 Tamaño de la imagen	Avisos	iii
Introducción 1 Conozca la cámara 2 Usar los menús de la cámara 9 Primeros pasos 11 Montar el objetivo 11 Carga e introducción de la batería 12 Configuración básica 14 Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Tutoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo 🎒) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Calidad de imagen 33 Calidad de imagen 33 Calidad de imagen 33 Calidad de imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de la flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43	Preguntas y respuestas	.vii
Conozca la cámara	Introducción	1
Usar los menús de la cámara 9 Primeros pasos 11 Montar el objetivo 11 Carga e introducción de la batería 12 Configuración básica 14 Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Tutoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo MO) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloque del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 34 Tamaño de la imagen 34 Reinicialización de dos botones <td< th=""><th>Conozca la cámara</th><th></th></td<>	Conozca la cámara	
Primeros pasos. 11 Montar el objetivo 11 Carga e introducción de la batería 12 Configuración básica 14 Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Tutoría 18 Fotografía ("Apuntar y disparar" (modo 🍟) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo O (Manual)<	Usar los menús de la cámara	9
Montar el objetivo 11 Carga e introducción de la batería 12 Configuración básica 14 Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Tutoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo ™) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 <i>Más sobre fotografía (todos los modos)</i> 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño de la imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto. 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 </th <th>Primeros nasos</th> <th>11</th>	Primeros nasos	11
Carga e introducción de la batería. 12 Configuración básica 14 Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Tutoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo ™) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales). 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 <i>Más sobre fotografía (todos los modos)</i> 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño de la imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso de la flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 <i>Modos P, S, A y M</i> 45 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 </th <th>Montar el objetivo</th> <th>11</th>	Montar el objetivo	11
Configuración básica	Carga e introducción de la batería	12
Insertar las tarjetas de memoria 15 Ajustar el enfoque del visor 17 Tutoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo ∰) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 <i>Más sobre fotografía (todos los modos)</i> 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 34 Tamaño de la imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 <i>Modos P, S, A y M</i> 45 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición	Configuración básica	14
Ajustar el enfoque del visor 17 Tutoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo ™) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 36 Modo de disparador automático 37 Uso de la control remoto. 38 Uso del flash incorporado. 40 Sensibilidad ISO. 43 Reinicialización de dos botones. 44 Modos P, S, A y M 45 Modo A (automático con prioridad de abertura). 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición. 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposici	Insertar las tarietas de memoria	15
Tutoría 18 Fotografía "Apuntar y disparar" (modo 🏠) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 33 Calidad de imagen 36 Modo de disparador automático 37 Uso de la control remoto 38 Uso de la flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición	Aiustar el enfoque del visor	17
Fotografía "Apuntar y disparar" (modo 🏠) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 33 Calidad de imagen 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso de la flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 52 Modo M (Manual) <th></th> <th>10</th>		10
Fotografia 'Apuntar y disparar' (modo a) 19 Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 33 Calidad de imagen 36 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de la flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación		18
Potografia creativa (Vari-Programs Digitales) 24 Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 36 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso de I flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación de la exposición <th>Fotografia "Apuntar y disparar" (modo 📸)</th> <th>19</th>	Fotografia "Apuntar y disparar" (modo 📸)	19
Reproducción básica 26 Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Autofoco 28 Autofoco 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso de lash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación de la ex	Fotografia creativa (Vari-Programs Digitales)	24
Tamaño y calidad de imagen 27 Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Autofoco. 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual. 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 36 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático. 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado. 40 Sensibilidad ISO. 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación de la exposición 54 Compensación de la actions 58 Ajuste fino del balance de blancos 58	Reproducción básica	26
Más sobre fotografía (todos los modos) 28 Enfoque 28 Autofoco. 28 Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual. 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático. 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado. 40 Sensibilidad ISO. 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación de la exposición 54 Compensación de la acnce de blancos 58	Tamaño y calidad de imagen	27
Enfoque28Autofoco.28Selección de la zona de enfoque30Bloqueo del enfoque31Enfoque manual.32Tamaño y calidad de imagen33Calidad de imagen34Tamaño y calidad de imagen35Seleccionar un modo de disparo36Modo de disparador automático.37Uso de un control remoto38Uso del flash incorporado.40Sensibilidad ISO.43Reinicialización de dos botones44Modo P, P, S, A y M45Modo V (Programa automático)47Modo S (automático con prioridad de abertura)49Modo M (Manual)50Exposición52Medición52Bloqueo de exposición automática53Compensación de la exposición54Compensación de la exposición54Compensación del flash55Horquillado56Balance de blancos58Ajuste fino del balance de blancos58Elegir una temperatura de color59Preajuste del balance de blancos58Kás sobre la reproducción61Visualización de fotografías en la cámara61	Más sobre fotoarafía (todos los modos)	28
Autofoco. 28 Selección de la zona de enfoque. 30 Bloqueo del enfoque. 31 Enfoque manual. 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático. 37 Uso de un control remoto 38 Uso de lash incorporado	Enfoque	28
Selección de la zona de enfoque 30 Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de abertura) 49 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir	Autofoco	28
Bloqueo del enfoque 31 Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño y calidad de imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 59	Selección de la zona de enfoque	30
Enfoque manual 32 Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño de la imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso de la flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo V (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Bloqueo del enfoque	31
Tamaño y calidad de imagen 33 Calidad de imagen 34 Tamaño de la imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Enfoque manual	32
Calidad de imagen	Tamaño y calidad de imagen	33
Tamaño de la imagen 35 Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Calidad de imagen	34
Seleccionar un modo de disparo 36 Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Tamaño de la imagen	35
Modo de disparador automático 37 Uso de un control remoto 38 Uso del flash incorporado 40 Sensibilidad ISO 43 Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo V (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Seleccionar un modo de disparo	36
Uso de un control remoto	Modo de disparador automático	37
Uso del flash incorporado	Uso de un control remoto	38
Sensibilidad ISO	Uso del flash incorporado	40
Reinicialización de dos botones 44 Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Sensibilidad ISO	43
Modos P, S, A y M 45 Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Reinicialización de dos botones	44
Modo P (Programa automático) 47 Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61	Modos P. S. A v M	45
Modo S (automático con prioridad de obturación) 48 Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición	Modo P (Programa automático)	47
Modo A (automático con prioridad de abertura) 49 Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición	Modo S (automático con prioridad de obturación)	48
Modo M (Manual) 50 Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Modo A (automático con prioridad de abertura)	49
Exposición 52 Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Modo M (Manual)	50
Medición 52 Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Exposición	52
Bloqueo de exposición automática 53 Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Medición	52
Compensación de la exposición 54 Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Bloqueo de exposición automática	53
Compensación del flash 55 Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Compensación de la exposición	54
Horquillado 56 Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Compensación del flash	55
Balance de blancos 58 Ajuste fino del balance de blancos 58 Elegir una temperatura de color 59 Preajuste del balance de blancos 59 Más sobre la reproducción 61 Visualización de fotografías en la cámara 61	Horquillado	56
Ajuste fino del balance de blancos	Balance de blancos	58
Elegir una temperatura de color	Ajuste fino del balance de blancos	58
Preajuste del balance de blancos		59
<i>Más sobre la reproducción</i>	Preajuste del balance de blancos	59
Visualización de fotografías en la cámara	Más sobre la reproducción	61
	Visualización de fotografías en la cámara	61

Información de la fotografía	.62
Visualizar varias imágenes: reproducción de	
miniaturas	.63
Echar un vistazo de cerca: zoom de reproducción	.64
Proteger las fotografías contra el borrado	.65
Borrar fotografias individuales	.65
Conexión a un televisor, computadora o	
impresorar	66
Visualizar las fotografías en el televisor	66
Conexión a una computadora	.67
Antes de conectar la camara	.6/
Conexion del cable USB	.6/
Imprimir fotografias	.69
Imprimir mediante una conexión USB directa	.69
Guía de menús	74
Opciones de reproducción:	
El menú Reproducción	.74
Borrar	.74
Carpeta reproducción	.75
Girar a vertical	.75
Pase de diapositivas	.75
Ocultar Imagen	.78
Coni. Impresion	./ð
Optimizar imagon (modos P.S. A.y.M)	70
Calidad de imagen (todos los modos)	.79 .81
Tamaño de imagen (todos los modos)	81
Balance de blancos (modos P S A v M)	82
Sensibilidad ISO (todos los modos)	.83
RR exposic, prolong, (todos los modos),	.83
RR ISO alto (todos los modos)	.83
Exposición múltiple (modos P, S, A y M)	.84
Ajustes personales	. 86
R: Restaurar	.86
1: Pitido (todos los modos)	.86
2: Modo de zona de AF (todos los modos)	.87
3: Zona AF central (todos los modos)	.87
4: Ayuda de AF	
(todos los modos excepto 🕍 , 🌂 y 🛋)	.87
5: ¿Sin tarj. memoria? (todos los modos)	.88
6: Revis. imagen (todos los modos)	.88
7: ISO autom. (solo en los modos P, S, A y M)	.88
8: VISUAIIZ. CUADITCUIA (LODOS IOS MODOS)	.89
9. AVISO DEL VISOT (LODOS IOS THOUOS)	.09 .09
11: Compan exposic (sólo en los modos P.S. A.v.M)	.09 .09
12. Pond central (sólo en los modos $P \subseteq A \lor M$)	90.
13: Aius, horg, auto (sólo en los modos P.S. A.v.M)	.90
14: Orden , horqui, auto (sólo en los modos P. S. A v M)	.91
15: Diales de control (sólo en los modos P, S. A v M)	.91
16: Botón FUNC. (todos los modos)	.92

V

	17: Iluminación (todos los modos)	.93
	18: AE-L/AF-L (todos los modos)	.94
	19: Bloqueo AE (todos los modos)	.94
	20: Zona de enfoque (todos los modos)	.94
	21: Luz zona AF (todos los modos)	. 95
	22: Flash incorporado (sólo en los modos P, S, A y M).	. 95
	23: Advertencia del flash (sólo en los modos P, S, A y M).	. 98
	24: Veloc. obtura. flash (sólo en los modos P, S, A y M).	. 98
	25: Auto FP (sólo en los modos P, S, A y M)	. 98
	26: Flash de modelado (sólo en los modos P, S, A y M).	. 98
	27: Apagado pantalla (todos los modos)	. 98
	28: Apagado auto. exp. (todos los modos)	. 99
	29: Disparador auto. (todos los modos)	. 99
	30: Duración remoto act. (todos los modos)	. 99
	31: Modo retard. expos. (todos los modos)	. 99
	32: Baterías MB-D80 (todos los modos)1	00
C	Configuración básica de la cámara:	
E	il menú Configuración1	01
	CSM/Configur1	01
	Format. tarj. memoria 1	02
	Hora mundial 1	03
	Brillo LCD 1	03
	Modo video1	03
	Idioma (LANG) 1	03
	USB 1	04
	Comentario de imagen 1	04
	Carpetas 1	05

Secuenc. núm. archiv	106
Bloqueo espejo	106
Foto ref. elim. polvo	106
Información batería	107
Versión del firmware	108
Rotación imag. auto	108
Crear copias retocadas: El menú de retoque	e 109
D-Lighting	110
Corrección de ojos rojos	111
Recorte	111
Monocromo	112
Efectos de filtro	112
Imagen pequeña	112
Superposición imagen	114
Observaciones técnicas	116
Accesorios opcionales	116
Objetivos	117
Flashes opcionales	119
Otros accesorios	122
Cuidados de la cámara	124
Cuidado de la cámara y de la batería: Precaucione	es 127
Resolución de problemas	129
Pantallas y mensajes de error de la cámara	132
Apéndice	134
Fspecificaciones	
Índice	147

Preguntas y respuestas

Encuentre la información que necesita en esta sección de "preguntas y respuestas".

Preguntas generales

Pregunta	Frase clave	Página #
¿Cómo uso los menús?	Uso de los menús	9–10
¿Cómo obtengo más información sobre un menú?	Ayuda	3, 9
¿Qué significan esos indicadores?	Panel de control Visor	5,6
¿Qué significa esta advertencia?	Pantallas y mensajes de error	132-133
¿Cuántas fotografías más puedo tomar con esta tarjeta?	Número de exposiciones restantes	19
¿Cuánta carga le queda a la batería?	Nivel de batería	19
¿Qué significa "exposición" y cómo funciona?	Exposición	46
¿Qué debo hacer con la tapa del ocular del visor?	Disparador automático, control remoto	37, 38
¿Qué unidades de flash (Speedlights) opcionales puedo usar?	Unidades de flash opcionales	119-121
¿Qué objetivos puedo usar?	Objetivos	117-118
¿Qué accesorios hay disponibles para mi cámara?	Accesorios para la D80	123
¿Qué tarjetas de memoria puedo usar?	Tarjetas de memoria aprobadas	122
¿Qué software hay disponible para mi cámara?	Accesorios para la D80	123
¿A quién puedo solicitar la reparación o inspección de mi cámara?	Mantenimiento de la cámara	x, 126
¿Cómo debo limpiar la cámara o el objetivo?	Limpieza de la cámara	124

Configuración de la cámara

Pregunta	Frase clave	Página #
¿Cómo obtengo una imagen enfocada en el visor?	Enfoque del visor	17
¿Cómo evito que la pantalla se apague?	Apag Monitor	98
¿Cómo ajusto el reloj?		
¿Cómo ajusto el reloj al horario de verano?	Hora mundial	103
¿Cómo cambio la zona horaria al viajar?		
¿Cómo ajusto el brillo de la pantalla?	Brillo LCD	103
¿Cómo restauro los ajustes predeterminados?	Reinicialización de dos botones	44
¿Cómo apago la luz de la parte frontal de la cámara?	Iluminador auxiliar de AF	87
¿Puedo visualizar una cuadrícula de encuadre en el visor?	Visualiz. cuadrícula	89
¿Cómo veo el panel de control en la oscuridad?	lluminador del LCD	3, 93
¿Qué debo hacer para que las indicaciones de veloci-	Apagado auto exp	00
dad de obturación y abertura no desaparezcan?	Apagado auto. exp.	22
¿Cómo cambio el tiempo de retardo del disparador	Disparador automático	99
automático?		
¿Cómo cambio el tiempo de retardo remoto?	Control remoto	99
¿Qué debo hacer para que la cámara no emita pitidos?	Pitido	86
¿Qué debo hacer para ver todos los elementos de los menús?	Menú CSM / Configurac.	101
¿Puedo visualizar los menús en otro idioma?	Idioma (LANG)	103
¿Qué debo hacer para que el numero de archivo no se		
reinicie al insertar una nueva tarjeta de memoria?	Secuencia de números de archivo	106
¿Cómo reinicio la numeración desde 1?		

Toma de fotografías

Pregunta	Frase clave	Página #
¿Existe alguna forma fácil de tomar fotografías?	Modo Automático	19–23
¿Existe alguna forma fácil de tomar fotografías más creativas?	Modos Vari-Program digital	24–25
¿Qué debo hacer para resaltar el objeto en un retrato?	Modo Retrato	24, 25
¿Cómo puedo tomar buenas fotografías de paisajes?	Modo Paisaje	24, 25
¿Cómo puedo tomar fotografías de primer plano de objetos pequeños?	Modo Primer plano	24, 25
¿Cómo "congelo" un objeto en movimiento?	Modo Deportes	24, 25
¿Cómo fotografío una escena nocturna?	Modo Paisaje nocturno	24, 25
¿Es posible incluir fondos nocturnos en mis retratos?	Modo Retrato nocturno	24, 25
¿Cómo tomo varias fotografías rápidamente?	Modo de disparo	36
¿Puedo hacerme un autorretrato?	Disparador automático	37
¿Existe un control remoto para esta cámara?	Control remoto	38–39
¿Cómo ajusto la exposición?	Exposición; Modos P , S , A y M	45-51
¿Qué debo hacer para congelar objetos en movimien- to o hacer que aparezcan borrosos?	Modo S (automático con priori- dad de obturación)	48
¿Qué debo hacer para que los detalles del fondo apa-	Modo A (automático con priori-	40
rezcan borrosos?	dad de abertura)	49
¿Cómo hago una exposición prolongada?	Exposiciones prolongadas	54
¿Puedo tomar fotografías más claras o más oscuras?	Compensación de la exposición	51
¿Cómo uso el flash?		
¿Puede el flash dispararse automáticamente cuando es necesario?	Fotografía con flash, modo de flash	40-42
¿Qué debo hacer para que el flash no se dispare?		
¿Cómo evito las pupilas rojas?	Reducción de pupilas rojas	41
¿Puedo tomar fotografías en condiciones de baja lu- minosidad sin usar el flash?	Sensibilidad ISO	43
¿Puedo controlar la forma en que la cámara enfoca?	Autofoco	28–29
¿Cómo enfoco un objeto en movimiento?	Modo Enfoque automático	29
¿Cómo seleccione el punto donde la cámara enfoca?	Zona de enfoque	30
¿Puedo cambiar la composición después de enfocar?	Enfoque bloqueado	31
¿Cómo puedo mejorar la calidad de imagen?		
¿Qué debo hacer para tomar fotografías más grandes?		
¿Cómo puedo almacenar más fotografías en la tarjeta de memoria?	Tamaño y calidad de imagen	33–35
¿Puedo tomar fotografías a tamaño reducido para correo electrónico?		

Visualización, impresión y retoque de fotografías

Pregunta	Frase clave	Página #
¿Puedo ver mis fotografías en la cámara?	Reproducción en la cámara	61,63
¿Puedo ver más información acerca de las fotografías?	Información de la fotografía	62–63
¿Porque se ven destellos en algunas partes de mis foto- grafías?	Información sobre la fotografía, reflejos	62–63
¿Cómo me deshago de las fotografías que no deseo con- servar?	Borrar fotografías individuales	26, 65
¿Puedo borrar varias fotografías a la vez?	Borrar	74
¿Puedo ampliar las imágenes para asegurarme de que están enfocadas?	Zoom de reproducción	64
¿Puedo proteger las fotografías para evitar que se borren accidentalmente?	Proteger	65
¿Hay una opción de reproducción automática ("pase de diapositivas")?	Pase diaposit.	75–77
¿Puedo ver mis fotografías en un televisor?	Reproducción en un televisor	66
¿Puedo reproducir música con un pase de diapositivas?	Pictmotion	75–77
¿Cómo copio fotografías a mi computadora?	Conexión a una computadora	67–68
¿Cómo imprimo las fotografías?	Imprimir fotografías	69–73
¿Puedo imprimir fotografías sin una computadora?	Impresión a través de USB	69–73
¿Puedo imprimir la fecha en mis fotografías?	Impresión fecha, DPOF	71, 73
¿Cómo solicito copias profesionales?	Juego copias	73
¿Qué debo hacer para resaltar los detalles en las partes con sombra?	D-Lighting	110
¿Puedo anular el efecto de pupilas rojas?	Corrección de ojos rojos	111
¿Puedo recortar mis fotografías en la cámara?	Recorte	111
¿Puedo crear una copia monocroma de una fotografía?	Monocromo	112
¿Puedo crear una copia con colores diferentes?	Efectos de filtro	112
¿Puedo hacer una copia pequeña de una fotografía?	Imagen pequeña	112-113
¿Puedo superponer dos fotografías para crear una sola imagen?	Superposición imagen	114–115

Formación continua

Como parte del compromiso de "Formación continua" de Nikon para proporcionar conocimientos y asistencia técnica sobre los productos, en los siguiente sitios web encontrará información actualizada de forma regular:

- Para usuarios en EE.UU.: http://www.nikonusa.com/
- Para usuarios en Europa y África: http://www.europe-nikon.com/support
- Para usuarios en Asia, Oceanía y Oriente Medio: http://www.nikon-asia.com/

Visite estos sitios web para estar al día sobre los productos, consejos, respuestas a las preguntas más frecuentes y asesoramiento general sobre la fotografía y la edición de imágenes digitales. También puede pedir información adicional al representante Nikon de su zona. Consulte la siguiente página para encontrar información sobre los contactos:

http://nikonimaging.com/

x Preguntas y respuestas

Introducción

Quisiéramos agradecerle que hava adquirido una cámara digital réflex de objetivo único (SLR) Nikon D80 con objetivos intercambiables. Este manual se ha concebido para avudarle a disfrutar de la fotografía con su cámara digital Nikon; léalo atentamente y téngalo a mano cuando vava a utilizar la cámara.

Para facilitarle la búsqueda de la información que desea, se han utilizado los siguientes símbolos y convenciones:

	Este icono indica una advertencia, infor- mación que debería leer antes de utilizar la cámara para no estropearla.	4	Este icono indica consejos, información adicional que puede resultar útil al utilizar la cámara.
Ø	Este icono indica una observación, infor- mación que se recomienda leer antes de utilizar la cámara.	8	Este icono indica que en otra sección del manual o en la <i>Guía Rápida</i> dispone de más información.
	Este icono indica los ajustes que se pue- den realizar en los menús de la cámara.	Ø	Este icono indica los parámetros que se pueden ajustar con precisión en el menú Ajustes personales.

🖉 Objetivo

En este manual se utiliza un objetivo zoom Nikkor AF-S DX IF ED 18–135 mm f/3,5–5,6G 🐻 145) para fines ilustrativos.



- 1. Escala de distancia focal
- 2. Anillo de enfoque
- 3. Índice de la escala de distancia focal
- 4. Marca de montaje: 🔀 11
- 5. Tapa trasera: 🐻 11
- 6. Contactos CPU: 🔀 117
- 7. Selector de modo A-M : 11, 32
- 8. Anillo del zoom: 😽 21
- 9. Tapa del objetivo: 🐻 17, 19

Conozca la cámara

7

Tómese unos momentos para familiarizarse con los controles y pantallas de la cámara. Quizá le resulte útil marcar esta sección y consultarla según va leyendo el resto del manual.

Cuerpo de la cámara



8	Bloqueo de selector de enfoque
9	Luz de acceso a la tarjeta de memoria 15, 23
10	Botón Acep 💽
11	Pestillo de la tapa del compartimento de la
	batería13
12	Tapa del compartimento de la batería 13
12	Multicoloctor*

Tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.. 15

12 Tapa del 13 Multiselector 14 Rosca para el trípode Botón **OUAL** (calidad/tamaño de la imagen) 10 18 Botón 💷 (menú)......9 5 Tapa del ocular del visor DK-5......8

* Multiselector

20 21

14

13

19

18

17

16

15

El multiselector se utiliza para navegar por el menú y controlar la pantalla de información de las fotografías durante la reproducción.



Avuda

Para obtener ayuda sobre el modo o elemento de menú actual, presione el botón 🕾 situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La ayuda se muestra mientras se mantiene presionado el botón 🚈 para desplazarse por la pantalla, presione el multiselector hacia arriba o abaio. La avuda está disponible en los modos 🎬 (Auto) y Vari-Programs Digitales o mientras se visualiza el icono ? en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

2



Iluminador del LCD

Si se mantiene el interruptor de encendido en la posición 🔅, se activan los medidores de exposición y se enciende la luz del fondo del panel de control (iluminador del LCD), lo que permite leer la información del panel en la oscuridad. Cuando se suelta el interruptor de encendido, el iluminador se mantiene activo mientras los medidores de exposición están activos o hasta que se abre e obturador.

El dial de modo



La D80 ofrece once modos de disparo:

Modos avanzados (Modos de exposición)

Seleccione estos modos para tener control total sobre los ajustes de la cámara.

P — Programa automático (**W** 47): La cámara elige la velocidad de obturación y la abertura, y el usuario controla otros ajustes.

S — Automático con prioridad de obturación (**W** 48): Elija velocidades de obturación rápidas para congelar el movimiento, y velocidades de obturación lentas para sugerir movimiento haciendo que los objetos aparezcan borrosos. A — Automático con prioridad de abertura (
 49): Ajuste la abertura para suavizar los detalles del fondo o incrementar la profundidad de campo de modo que tanto el objeto principal como el fondo aparezcan enfocados.

M — Manual (1550): Ajuste la velocidad de obturación y la abertura según el efecto fotográfico que desea crear.



Modos Apuntar y disparar (Vari-Programs Digitales)

Si se selecciona un Vari-Program Digital, se optimizan automáticamente los ajustes para adaptarlos a la escena seleccionada, haciendo que la fotografía creativa sea tan sencilla como girar el dial de modo.

Auto (
19): La cámara elige automáticamente los ajustes necesarios para obtener resultados óptimos con la simplicidad de sólo "apuntar y disparar". Recomendado para principiantes en la fotografía digital.

2 — **Retrato** (**2**, 25): Ideal para retratos, donde el fondo aparece ligeramente borroso.

Paisaje (W) 24, 25): Conserva los detalles en las fotografías de paisajes. Primer plano (24, 25): Ideal para hermosos primeros planos de flores, insectos y otros objetos pequeños.

— Deportes (W 24, 25): Congela el movimiento al tomar fotografías de deportes dinámicos.
 — Paisaje nocturno (W 24, 25): Fotografíe paisajes en la noche.

Retrato nocturno (8 24, 25): Para hacer fotografías de retrato cuando el fondo es oscuro.

Panel de control

	Image: Second state Image: Second st
G	
 Velocidad de obturación	 9 "K" (aparece cuando en la memoria hay espacio para más de 1000 fotografías) 10 Modo de disparo

🕰 Tarjetas de memoria de gran capacidad

Cuando queda memoria suficiente en la tarjeta para grabar mil fotografías o más con la configuración actual, el número de exposiciones restantes se indica mediante millares, redondeándolas a la centena más cercana (p.ej., si hay espacio para, aproximadamente, 1.260 exposiciones, el contador mostrará 1.2K).



6 с'n A 0 ß ſœ 0 Π 8 0 ເຈັ 8 ð .B/W 🖵 🖄 • 22 AFL 88.85 F8.8 to 20 AFL 5 CHARGE (88.8) K \$ 1 Cuadrícula de encuadre (se muestra cuando se selecciona Activado para el ajuste perso-2 Círculo de referencia de 8-mm para medición con ponderación central 3 Advertencia "No tari, memoria"¹......15, 133 4 Indicador de la batería¹......19 5 Indicador de blanco y negro¹......81 6 Marcas de enfoque (zona de enfoque) 7 Marcas de enfogue de encuadre normal (zona de enfogue) 21, 87 8 Marcas de enfoque de encuadre ancho 11 Bloqueo de la exposición automática (AE) 94 13 Abertura (número f/-)...... 48, 50

Cuando la batería está completamente agotada o cuando no está instalada, la pantalla del visor se oscurece. El visor volverá a la normalidad cuando se introduzca una batería totalmente cargada.

1

DD

Ð

₽

900

Ð

B

	o o o o		
14	Indicador analógico electrónico de la		
	Compensación de la exposición 54		
15	Indicador de compensación del flash		
16	Indicador de compensación de la exposición		
17	Número de exposiciones restantes		
	Número de disparos posibles antes de que		
	se llene la memoria intermedia		
	Indicador de guardar el balance de blancos		
	predeterminado		
	Valor de compensación de la exposición 54		
	Valor de compensacion del flash		
4.0	Indicador de conexion de PC		
18	Indicador de flash listo		
19	Indicador de la sensibilidad automatica 43		
20	Indicador de la bateria		
21	Indicador del horquillado		
22	"K" (aparece cuando en la memoria hay		
	espacio para mas de 1000 fotografias)5		

1. Se puede ocultar con el ajuste personalizado 9 (👑 89)

🖉 El panel de control y el visor

El tiempo de repuesta y el brillo del panel de control y del visor varían según la temperatura. Debido a las características de este tipo de pantalla, podrá notar líneas finas que se irradian hacia el exterior desde la zona de enfoque seleccionada. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

La pantalla del visor

Accesorios incluidos

Cargador rápido MH-18a (🔠 12)

El MH-18a debe usarse con la batería EN-EL3e suministrada.



Clavija del adaptador de CA



Enchufe de pared (la forma varia de acuerdo al país de venta)

Toma de CA

Batería de iones de litio EN-EL3e recargable (🔠 12, 13)

La batería EN-EL3e está diseñada para usarse con la cámara D80.





El uso de baterías de iones de litio recargables fabricadas por terceros, es decir, desprovistas de la marca holográfica de Nikon que se muestra arriba, puede interferir con el funcionamiento normal de la cámara o hacer que las baterías se recalienten, inflamen, rompan o sufran pérdidas.

VUtilice solamente accesorios electrónicos Nikon originales

Las cámaras Nikon están diseñadas según los más altos estándares de calidad y rendimiento e incluyen una circuitería electrónica compleja. Sólo los accesorios electrónicos Nikon (incluyendo objetivos, flashes, cargadores de batería, baterías y adaptadores de CA) certificados por Nikon para ser utilizados específicamente con esta cámara digital Nikon están diseñados para funcionar dentro de los márgenes de seguridad de esta circuitería electrónica.

El uso de accesorios electrónicos de otras marcas puede dañar la cámara y anular la garantía Nikon.

Para obtener más información sobre los accesorios Nikon, póngase en contacto con un distribuidor Nikon autorizado.

Correa de la cámara

Instale la correa de la cámara como se indica a continuación.



Cubierta de la pantalla LCD BM-7

Una cubierta de plástico transparente suministrada con la cámara que mantiene la pantalla limpia y la protege cuando la cámara no está en uso. Para volver a colocar la cubierta, inserte la parte saliente de la parte superior de la cubierta en la muesca correspondiente encima de la pantalla de la cámara (①) y presione la parte inferior de la cubierta hasta que encaje en su sitio (②).

Para retirar la cubierta, sostenga la cámara firmemente y tire de la parte inferior de la cubierta cuidadosamente hacia fuera como se muestra a la derecha.

La copa ocular del visor DK-21

Antes de instalar la tapa del visor DK-5 y otros accesorios del visor (82122), retire la goma del ocular del visor; para ello, sitúe los dedos bajo las bridas a cada lado, como se muestra en la ilustración de la derecha, y deslícela para retirarla.











Usar los menús de la cámara

Desde los menús de la cámara se puede acceder a la mayoría de las opciones de disparo, reproducción y configuración. Para ver los menús, pulse el botón 📾.



Elija entre los menú de reproducción, fotográfico, ajustes personales y configuración (véase a continuación)

Si aparece el icono "?", significa que se puede obtener ayuda para el elemento actual presionando el botón 📾

CONFIGURACIÓN ► CSM/Configur. 뎸 - El control deslizante indica la po-Format. tarj. memoria Hora mundial sición en el menú actual 0 Brillo LCD - Un icono muestra el ajuste actual Modo vídeo NTSC Idioma(LANG) de cada opción USB ⇔F El elemento actual del menú está resaltado

	Menú	Columna de Descripción
	Reproduc.	Ajusta la configuración de la reproducción y gestiona las fotografías
		(🔀 74).
Ó	Fotográfico	Ajusta las opciones de disparo (🔠 79).
Ø	Ajustes personales	Personaliza los ajustes de la cámara (🔀 86).
ť	Configuración	Formatea las tarjetas de memoria y realiza la configuración básica de la
		cámara (🔀 101).
Ø	Retoque	Crea copias retocadas de las fotografías existentes (🔀 109).

El multiselector y el botón **OK** se usan para desplazarse por los menús de la cámara.



Presione **OK** para seleccionar la opción resaltada.



Para modificar los ajustes del menú:

<u>ni</u>



Para salir de los menús y volver al modo de disparo (🔀 19, 28), presione el disparador hasta la mitad. La pantalla se apagará.

🔍 Uso de los diales de control

El dial de control principal se usa para mover el cursor hacia arriba y hacia abajo, y el dial de control secundario para mover el cursor hacia la izquierda y la derecha. El dial de control secundario no puede usarse para hacer una selección.



Primeros pasos

Montar el objetivo

Se debe tener cuidado de que no entre polvo en la cámara cuando se retira el objetivo.

1	Apague la cámara.	
2	Retire la tapa trasera del objetivo.	
	Retire la tapa del cuerpo de la cámara.	
3	Con la marca de montaje del objetivo alineada con la del cuer- po de la cámara, coloque el objetivo en la montura de bayo- neta de la cámara y gírelo en la dirección indicada hasta que quede fijo en su posición.	
	Si el objetivo está equipado con un selector A-M o A/M-M, se- leccione A (autofoco) o M/A (autofoco con prioridad manual).	

Desmontar los objetivos

Asegúrese de que la cámara esté apagada cuando retire o cambie el objetivo. Para retirar el objetivo, mantenga presionado el botón de liberación del objetivo al mismo tiempo que lo gira en el sentido de las agujas del reloj. Después de retirar el objetivo, vuelva a colocar la tapa del cuerpo de la cámara y la tapa trasera del objetivo.

🖉 Anillo de abertura

Si el objetivo cuenta con un anillo de abertura (25, 117), bloquee el anillo en la abertura mínima (número f/ más alto).Consulte los detalles en el manual del objetivo.

Carga e introducción de la batería

La batería EN-EL3e suministrada no viene cargada. Cargue la batería usando el cargador de batería MH-18a suministrado como se indica a continuación.

1

Cargue la batería.

1.1 Retire la tapa de los terminales de la batería.



- **1.2** Conecte el cable de corriente al cargador y enchúfelo.
- 1.3 Coloque la batería en el cargador. La luz CHARGE (Carga) parpadeará mientras se carga la batería. Se necesitan alrededor de dos horas para que se cargue completamente una batería descargada.
- **1.4** La carga finaliza cuando la luz CHARGE (Carga) deja de parpadear. Retire la batería del cargador y desenchúfelo.





Baterías de iones de litio recargable EN-EL3e

La batería EN-EL3e comparte información con dispositivos compatibles. La cámara usa esta información para mostrar el estado de carga de la batería en seis niveles en el panel de control, y para mostrar el estado de carga de la batería, la carga restante y el número de fotografías tomadas desde la última vez que se cargó la cámara en la sección **Información batería** del menú de configuración (**W** 107).

12 | Introducción: Primeros pasos

2.1 Después de comprobar que la cámara está apagada, abra la tapa del compartimento de la batería.

2.2 Introduzca una batería completamente cargada, tal como se muestra a la derecha. Cierre la tapa del compartimento de la batería.



🔽 La batería y el cargador

Lea y cumpla las advertencias y precauciones de las páginas ii-iii y 127–128 de este manual, así como las advertencias e instrucciones proporcionadas por el fabricante de la batería. Use solamente baterías EN-EL3e. La D80 no es compatible con el portabaterías MS-D70 CR2 ni con baterías EN-EL3 o EN-EL3a para cámaras de la serie D100, D70 o D50.

No utilice la batería a temperaturas ambientales inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C. Durante la carga, la temperatura debería estar alrededor de of 5–35 °C. Para obtener los mejores resultados, cargue la batería a temperaturas superiores a 20 °C. La capacidad de la batería puede disminuir si se usa la batería a una temperatura inferior a la que se cargó. Si se carga la batería a una temperatura inferior a 5 °C, el indicador de carga restante de la sección **Información batería** puede disminuir temporalmente.

🖉 Retirar la batería

Apague la cámara antes de retirar la batería. Para evitar cortocircuitar la batería, coloque la tapa de los terminales cuando la batería no esté en uso.

4

Configuración básica

La primera vez que se encienda la cámara, aparecerá en la pantalla el cuadro diálogo de selección del idioma que se muestra en el Paso 1. Siga los pasos que se indican a continuación para escoger el idioma y ajustar la fecha y la hora.



🕙 Usar los menús de la cámara

El menú de idioma sólo aparece automáticamente la primera vez que se muestran los menús. Consulte la sección "Usar los menús de la cámara" (🔀 9–10) para obtener información sobre el uso normal de los menús.

14 | Introducción: Primeros pasos

Insertar las tarjetas de memoria

La cámara almacena las fotografías en tarietas de memoria Secure Digital (SD).

- Introduzca una tarjeta de memoria.
 - **1.1** Antes de introducir o extraer una tarjeta de memoria, *apa*que la cámara y abra la tapa de la ranura de tarjeta de memoria
 - **1.2** Introduzca la tarieta de memoria tal como se muestra a la derecha hasta que quede fija en su lugar. La luz de acceso a la tarjeta de memoria se iluminará durante un segundo. Cierre la tapa de la ranura para tarjeta de memoria.
 - 1.3 Encienda la cámara. Si el panel de control muestra el número de exposiciones restantes, la tarjeta está lista para utilizarse
 - Si el mensaje que se muestra a la derecha aparece en el monitor, formatee la tarjeta como se describe en "Pantallas y mensajes de error de la cámara" (🔀 133).

🔽 La luz de acceso

No extraiga la batería ni desconecte la fuente de alimentación mientras la luz de acceso a la tarjeta de memoria está encendida. De lo contrario, la tarjeta de memoria puede dañarse.

El dispositivo de protección contra escritura

Las tarjetas SD disponen de un dispositivo de protección contra escritura para evitar la pérdida accidental de datos. Cuando el dispositivo está en la posición de bloqueo, la cámara mostrará un mensaje advirtiendo de que no se podrá grabar ni borrar fotos y que no se podrá formatear la tarjeta de memoria.





Parte frontal





🕽 Las tarjetas de memoria deben formatearse la primera vez que se utilicen en la D80. Para formatear la tarjeta de memoria, encienda la cámara y presione los botones real (1997) hasta que los indicadores del panel de control y del visor comiencen a parpadear como se muestra a la derecha. Para formatear la tarjeta de memoria, presione ambos botones simultáneamente por segunda vez. Durante el formateado, las letras **F** n n aparecerán en la visualización del cuadro del contador. No apague la cámara ni extraiga la batería hasta que el formateo finalice, la pantalla se apague y el panel de control indigue el número de exposiciones restantes.

Formatear las tarjetas de memoria

Formatee las tarjetas en la cámara. El rendimiento de las tarjetas puede disminuir si las formatea en una computadora.

El formateo de las tarjetas de memoria borra permanentemente cualquier fotografía o dato que pudiera contener. Asegúrese de que todos los datos que desee conservar se han copiado en otro dispositivo de almacenamiento antes de formatear la tarjeta.

Retirar las tarjetas de memoria

1. Confirme que la luz de acceso está apagada.

- 2. Apague la cámara y abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 3. Presione la tarjeta para retirarla (1). La tarjeta va se puede sacar con la mano (2)).

Vista cuando la cámara está apagada

Si la cámara está apagada y tiene introducidas una batería y una tarjeta de memoria, se mostrará el número de exposiciones restantes en el panel de control. Si no hay ninguna tarjeta de memoria introducida, el panel de control indicará $(-\xi -)$ y en el visor aparecerá el icono 🖄.







Ajustar el enfoque del visor

Las fotografías se encuadran en el visor. Antes de disparar, asegúrese de que la pantalla del visor está enfocada.

🔍 Enfoque del visor

El enfoque del visor (dioptría) puede ajustarse dentro del margen $-2 - +1 \text{ m}^{-1}$. El uso de lentes correctoras (se venden por separado; 🔀 122) permite dioptrías de $-5 - +3 \text{ m}^{-1}$.

1	Retire la tapa del objetivo y encienda la cámara.	
2	Suba y baje el control del ajuste dióptrico hasta que las marcas de enfoque aparezcan completamente nítidas. Cuando realice el ajuste dióptrico teniendo el ojo en el visor, tenga cuidado de no meterse los dedos o las uñas en el ojo.	



Fotografía y reproducción

El tutorial describe el procedimiento básico para tomar y ver fotografías en los modos (Auto) y Vari-Programs Digitales. Esta sección supone que se utilizan los ajustes predeterminados de la cámara; para obtener información sobre cómo restaurar los ajustes predeterminados, consulte la página 134.

🖉 Usar un objetivo con CPU

Los modos 🎬 (Auto) y Vari-Programs Digitales sólo están disponibles para objetivos con CPU. Si se selecciona uno de estos modos cuando la cámara tiene instalado un objetivo sin CPU, se inhabilita la abertura del obturador.

🔍 Apagado auto. exp.

Con los ajustes predeterminados, las indicaciones que se muestran en el visor y los indicadores de abertura y velocidad de obturación que aparecen en el panel de control se apagarán si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente seis segundos (apagado auto. exp.), lo que evita que la batería se descargue. Pulse el disparador hasta la mitad para reactivar la pantalla.



El tiempo que debe transcurrir para que los medidores de exposición se desactiven automáticamente puede ajustarse mediante el ajuste personalizado 28 (**Apagado auto. exp.**; **W** 99).

Fotografía "Apuntar y disparar" (modo 🖧

1.1 Retire la tapa del objetivo y encienda la cámara. Las indicaciones del panel de control y del visor se iluminan. La pan-

talla permanece apagada durante el disparo.

Encienda la cámara.

control.

En esta sección se describe cómo tomar fotografías en el modo 🏰 (Auto), un modo "apuntar y disparar" automático en el que la mayoría de los ajustes son controlados por la cámara según las condiciones fotográficas.

1.2 Compruebe el nivel de la batería en el visor o en el panel de

Panel de control	Visor	Descripción
¢ ~~~		La batería está totalmente cargada.
د ۲۳۳۵ د ۲۳۳۵ د ۲۳۵	_	La batería está parcialmente descargada.
۹ <u> </u>	4	Batería agotándose. Prepare una batería de repuesto completamente cargada.
(parpadea)	(parpadea)	Abertura del obturador inhabilitada. Cambie la batería.

Cuando la cámara recibe energía del adaptador de CA opcional, no se indica el nivel de la batería.

1.3 El contador de exposiciones muestra en el panel de control y en el visor el número de fotografías que pueden almacenarse en la tarjeta de memoria. Compruebe el número de exposiciones restantes.

Si no hay memoria suficiente para almacenar más fotografías con la configuración actual, la pantalla parpadeará tal como se muestra a la derecha. En este caso, no será posible tomar más fotografías hasta que se sustituya la tarjeta de memoria (🛛 15) o se borren algunas fotografías (💥 26, 65, 74).



- **)** Seleccione el modo 🍟 y elija autofoco.
 - 2.1 Gire el dial de modo hasta 🎦
- 0

2.2 Gire el selector del modo de enfoque hasta AF (autofoco).

3 Compruebe los ajustes en el panel de control. Los ajustes predeterminados para el modo



▲ Encuadre una escena en el visor. La pantalla permanece apagada durante el disparo.

Sujete la cámara tal como se muestra.

🔍 Sujeción de la cámara

Sujete la empuñadura con la mano derecha y sostenga el cuerpo de la cámara o el objetivo con la izquierda. Mantenga los codos ligeramente pegados al cuerpo a modo de apoyo y cologue uno de sus pies medio paso delante del otro para mayor estabilidad.

4.2 Encuadre la escena en el visor, asegurándose de gue el objeto principal se encuentre en una de las once zonas de enfoque.

🔍 Uso del zoom

Use el anillo de zoom para acercar el objeto de modo que llene una mayor parte del fotograma, o aléjelo para incrementar el área visible en la fotografía final (seleccione longitudes focales más largas en el índice de escala de longitud focal del objetivo para ampliar, y longitudes focales más pequeñas para reducir).





Enf	oque.			
5.1	Presione el disparad mara selecciona aut el objeto está oscuro auxiliar de AF se enc enfoque.	lor hasta la mitad p comáticamente la zo o, el flash puede abr enderá para ayudar	para enfocar. La ona de enfoque irse y el ilumina en la operaciór	cá- e. Si dor de
5.2	Cuando la operació iluminarán breveme en el visor (es posibl mueve). El enfoque s la mitad de su recorr	n de enfoque finali nte, sonará un pitid e que el pitido no su se bloqueará mientra rido.	ce, las zonas de lo y el indicado uene si la perso as se mantenga	e enfoque seleccionadas se r de enfoque (●) aparecerá na que toma la fotografía se pulsado el disparador hasta
	Zona de enfoque se- leccionada Indicador de enfoque	te Abertura bn Visor	Capacidad de la memoria - intermedia	Velocidad de obturación Abertura
	Indicador de enfoque	Columna de Descripciór	1	
	•	Objeto enfocado.		
	•	La cámara no puede	e enfocar el objet	o que se encuentra en el área
	(parpadea)	de enfoque mediant	te la función de a	utofoco.

El disparador

La cámara dispone de un disparador de dos fases. La cámara enfoca cuando se presiona el disparador hasta la mitad de su recorrido. Para tomar la fotografía, presione el disparador completamente (hasta el fondo).









Enfoque



Tome la fotografía

22 | Tutoría: Fotografía "Apuntar y disparar" (modo 🍋

5





Si se necesita iluminación adicional para lograr una exposición correcta en el modo ******, el flash incorporado se abrirá automáticamente cuando se presione el disparador hasta la mitad. El alcance del flash varía con la abertura y la sensibilidad ISO (****** 141); Retire el parasol cuando utilice el flash. Si el flash está abierto, las fotografías sólo pueden tomarse cuando aparece el indicador de flash preparado (*****). Si el indicador de flash preparado no aparece, quite brevemente el dedo del disparador y vuelva a intentarlo.

Para evitar que la batería se descargue cuando el flash no está en uso, devuélvalo a la posición de "cerrado" presionándolo cuidadosamente hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Para obtener más información sobre el uso del flash, consulte la página 40.

6 Haga la fotografía.

Pulse suavemente el disparador hasta el fondo para accionar el obturador y grabar la fotografía. La luz de acceso situada junto a la tapa de la ranura de tarjeta de memoria se encenderá. No expulse la tarjeta de memoria ni retire o desconecte la fuente de alimentación hasta que la luz se haya apagado y la grabación haya finalizado.

Apague la cámara cuando termine de fotografiar.











Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales)

Además de 🏠, la D80 ofrece una gama de seis modos Vari-Programs Digitales. Si se selecciona un programa, se optimizan automáticamente los ajustes para adaptarlos a la escena seleccionada, haciendo que la fotografía creativa sea tan sencilla como girar el dial de modo.

Modo	Columna de Descripción		
🕺 Retrato	Para retratos.		
🕋 Paisaje	Para paisajes naturales y creados por el hombre.		
Primer plano	Para primeros planos de flores, insectos y otros objetos pequeños.		
L Deportes	Para sujetos en movimiento.		
료 Paisaje nocturno	Para escenas nocturnas o con iluminación insuficiente.		
🛃 Retrato nocturno	Para retratos con iluminación insuficiente.		

Para tomar fotografías en los modos Vari-Programs Digitales:

Gire el dial de modo para seleccionar el modo Vari-Program Digital.



Zona de enfoque

Con los ajustes predeterminados, la cámara selecciona la zona de enfoque de la siguiente forma:

- Modos 🐔 📠 🔜 y 📑: La cámara selecciona la zona de enfoque automáticamente.
- Modos V: La cámara enfoca el objeto en el centro de la zona de enfoque. Se pueden seleccionar otras zonas de enfoque con el multiselector (V 30).
- Modos ❖: La cámara enfoca continuamente mientras se presiona el disparador hasta la mitad, siguiendo el objeto en el centro de la zona de enfoque. Si el objeto abandona el centro de la zona de enfoque, la cámara seguirá enfocando basándose en la información obtenida de las otras zonas de enfoque. Se puede seleccionar la zona de enfoque inicial con el multiselector (谜 30).

El flash incorporado

Si se necesita iluminación adicional para lograr una exposición correcta en el modo 🛣, 🖏 or 🖾, el flash incorporado se abrirá automáticamente cuando se presione el disparador hasta la mitad.

24 | Tutoría: Fotografía creativa (Vari-Programs Digitales)
🐔 Retrato

Úselo para lograr retratos con tonos de piel suaves y naturales. Si el objeto está lejos del fondo o si se utiliza un teleobjetivo, los detalles del fondo aparecerán suavizados, lo que produce una sensación de profundidad.

┢ Paisaje

Úselo para fotografiar paisajes. El flash incorporado y el iluminador auxiliar de AF se apagan automáticamente.

Primer plano

Utilícelo para los primeros planos de flores, insectos y demás objetos pequeños. La cámara enfoca automáticamente el objeto en el centro de la zona de enfoque. Se recomienda usar un trípode para evitar que las imágenes aparezcan borrosas.

💐 Deportes

Las velocidades de obturación altas congelan el movimiento en las fotos de deportes dinámicos en las que el sujeto principal destaca con claridad. El flash incorporado y el iluminador auxiliar de AF se apagan automáticamente.

료 Paisaje nocturno

Se utilizan velocidades de obturación lentas para producir impresionantes paisajes nocturnos. El flash incorporado y el iluminador auxiliar de AF se apagan automáticamente. Se recomienda usar un trípode para evitar que las imágenes aparezcan borrosas.

🛋 Retrato nocturno

Use este modo para lograr un equilibrio natural entre el objeto principal y el fondo al hacer retratos con iluminación insuficiente.











Reproducción básica

Después de disparar, las fotografías se visualizan automáticamente durante aproximadamente cuatro segundos. Si no se muestra ninguna fotografía en la pantalla, se puede ver la más reciente pulsando el botón 🖭. Se pueden ver más fotografías girando el dial de control principal o presionando el multiselector hacia la izquierda o la derecha

Para finalizar la reproducción y volver al modo de disparo, pulse el disparador hasta la mitad.

Borrar las fotografías que no se desean

Para borrar la fotografía que aparece en la pantalla, pulse el botón 🗃. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Vuelva a pulsar el botón 💼 para borrar la fotografía y volver a la reproducción. Para salir sin borrar la fotografía, presione el botón 回.



m







Referencia

Esta sección se basa en el Tutorial para tratar las opciones de disparo y reproducción más avanzadas.

Más sobre fotografía (todos los modos): 🐺 28

Fotografiar un objeto en movimiento o enfocar ma- nualmente	Enfoque: 🞖 28
Ajustar la calidad y el tamaño de la imagen	Tamaño y calidad de imagen: 😽 33
Tomar fotografías de una en una, en ráfagas o usan- do el disparador automático o un control remoto	Seleccionar un modo de disparo: 🞖 36
Usar el flash incorporado	Uso del flash incorporado: 😽 40
Aumentar la sensibilidad ISO cuando la iluminación es insuficiente	Sensibilidad ISO: 🞖 43
Restaurar los ajustes predeterminados	Reinicialización de dos botones: 🕁 44

Modos P, S, A y M: 🐺 45

Permita que la cámara elija la velocidad de obtura- ción y la abertura	Modo P (Programa automático): 🔀 47
Congele el movimiento o haga que aparezca borroso	Modo S (automático con prioridad de obturación): 상 48
Hacer que los objetos del fondo aparezcan borrosos	Modo A (automático con prioridad de abertura): 😽 49
Elija la velocidad de obturación y la abertura manualmente	Modo M (Manual): 🕁 50
Elegir un método de medición, bloquear la exposi- ción, ajustar la exposición y el nivel del flash	Exposición: 🐺 52
Hacer que los colores aparezcan naturales Tomar fotografías en condiciones de iluminación inusuales	Balance de blancos: 🐺 58

Consulte la Guía de menús para obtener información sobre otras operaciones que sólo pueden realizarse en los modos **P**, **S**, **A** y **M**, incluyendo la personalización de los ajustes de nitidez, contraste, saturación de colores y tonos ("Optimizar imagen"; **W** 79), y creación de exposiciones múltiples ("Exposición múltiple"; **W** 84).

Más sobre la reproducción: 🐷 61

Ver las fotografías en la cámara	Visualización de fotografías en la cámara: 🕁 61

Consulte la Guía de menús para obtener información sobre otras opciones de reproducción (🛛 74).

Conexión a un televisor, computadora o impresora: 💹 66

Ver las fotografías en un televisor	Visualizar las fotografías en el televisor: 状 66
Copiar las fotografías a una computadora	Conexión a una computadora: 🕁 67
Conexión a una computadora	Imprimir fotografías: 상 69

Más sobre fotografía (todos los modos)

Enfoque

El enfoque puede ajustarse de forma automática (consulte "Autofoco," más abajo) o manual (18732). El usuario también puede seleccionar la zona de enfoque para enfoque automático o manual (18730) o usar la función de bloqueo del enfoque para recomponer las fotografías después de enfocar (18731).

Autofoco

Controles utilizados: Selector de modo de enfoque

Si el selector de modo de enfoque está ajustado a **AF**, la cámara enfoca automáticamente cuando se presiona el disparador hasta la mitad. En el modo de AF de zona única, la cámara emite un pitido mientras enfoca. No se emite ningún pitido cuando se selecciona **AF-A** en el modo **A** (deportes) ni cuando se utiliza autofoco de servo continuo (tenga en cuenta que el modo de autofoco de servo

continuo puede seleccionarse automáticamente al fotografiar objetos en movimiento en el modo de autofoco **AF-A**).

Si el objetivo no es compatible con la función de autofoco o si la cámara no puede enfocar automáticamente, enfoque manualmente (🔀 32).

Selección A-M/Autofoco con prioridad manual

Si el objetivo está equipado con un selector A-M o A/M-M, seleccione **A** (autofoco) o **M/A** (autofoco con prioridad manual).

🔍 El iluminador auxiliar de AF

Si la iluminación del objeto es insuficiente, el iluminador de ayuda de AF se enciende automáticamente para ayudar en la operación de enfoque automático cuando se presiona el disparador hasta la mitad. El iluminador de ayuda de AF no se enciende en los modos \blacksquare , $\stackrel{<}{\prec}$ y \blacksquare o si se ha seleccionado **Desactivada** en el ajuste personalizado 4 (**Ayuda de AF**; **W** 87). El iluminador tiene un alcance de aproximadamente 0,5–3,0 m; al usar el iluminador, utilice un objetivo con una distancia focal de 24–200 mm y quite la tapa del objetivo.

🖉 1 — Pitido (😈 86)

Esta opción se utiliza para activar y desactivar el altavoz que emite el pitido.

28 Referencia: Más sobre fotografía (todos los modos) / Enfoque





Modo Enfoque automático

Controles utilizados: Botón AF

Los siguientes modos de enfoque automático están disponibles cuando el selector de modo de enfoque está ajustado a AF:

Mod	lo Enfoque automático	Columna de Descripción
	Selección automática	La cámara selecciona automáticamente autofoco de servo único cuando se trata de un
AF-A	(ajuste predetermi-	objeto estático, y autofoco de servo continuo cuando se trata de un objeto en movi-
	nado)	miento. Sólo se puede abrir el obturador cuando se visualiza el indicador de enfoque.
AE C	AF servo único.	Para objetos estáticos. El enfoque se bloquea cuando se presiona el disparador hasta la
AF-2		mitad. Sólo se puede abrir el obturador cuando se visualiza el indicador de enfoque.
		Para objetos en movimiento. La cámara enfoca continuamente mientras se
AF-C	AF servo continuo.	presiona el disparador hasta la mitad. Las fotografías se pueden tomar en
		cualquier momento, incluso cuando no se visualiza el indicador de enfoque.

Para seleccionar el modo de autofoco, presione el botón M hasta visualizar el aiuste que desee.





Para obtener buenos resultados con la función de autofoco

La función de autofoco no funciona bien en la condiciones que se indican a continuación. Si la cámara no puede enfocar automáticamente, utilice la modalidad de enfoque manual (W 32) o la función de bloqueo del enfoque (🐯 31) para enfocar otro objeto que se encuentre a la misma distancia y, a continuación, recomponga la fotografía.

Si el contraste entre el objeto y el fondo es escaso o inexistente

El objeto consta principalmen-

te de patrones geométricos

regulares



La zona de enfoque contiene objetos que se encuentran a diferentes distancias de la cámara



Ejemplo: el objeto se encuentra dentro de una jaula

La zona de enfoque contiene partes oscuras y claras de alto contraste



Ejemplo: la mitad del objeto se encuentra a la sombra

El objeto contiene muchos detalles



Ejemplo: un campo de flores u otros objetos pequeños o cuyo brillo no varía.

e Pietri

Ejemplo: una hilera de ventanas de un rascacielos.

Selección de la zona de enfoque

Controles utilizados: Multiselector (pantalla apagada)

La D80 ofrece once zonas de enfoque que, en su conjunto, cubren una parte considerable del fotograma. Con los ajustes predeterminados, la cámara elige automáticamente la zona de enfoque o enfoca el objeto que se encuentra en el centro de la zona de enfoque; sin embargo, la zona de enfoque también se puede seleccionar manualmente para componer las fotografías con el obieto principal situado en prácticamente cualquier parte del fotograma.

Con los ajustes predeterminados, la zona de enfogue se selecciona automáticamente con en los modos 🚟, 🐔 📠 🥁 🕅 Para habilitar el enfoque manual en estos modos, seleccione Zona única o Zona dinámica en el ajuste personalizado 2 (Modo de zona de AF: W 87)



- Deslice el bloqueo del selector de enfoque a la posición "•. Esto le permite usar el multiselector para seleccionar la zona de enfoque.
- Use el multiselector para seleccionar la zona de enfoque en el 3 visor o en el panel de control mientras los medidores de exposición están activos (🛛 18). Después de seleccionar la zona de enfoque, devuelva el bloqueo del selector de enfoque a la posición "L" (bloqueado) para evitar que la zona de enfoque cambie cuando presione el multiselector.



Ajustes personales

Ajuste personalizado 2 (**Modo de zona de AF**; 🕃 87) controla la forma en que la cámara selecciona la zona de enfoque. Ajuste personalizado 3 (**Zona AF central**; 🐻 87) controla el tamaño y el número de zonas de enfoque disponibles. Ajuste personalizado 18 (AE-L/AF-L; 🛛 94) permite utilizar el botón AE-L/AF-L para seleccionar la zona de enfoque. Ajuste personalizado 20 (Zona de enfoque; 🕃 94) controla si la selección de zona enfoque "se ajusta". Ajuste personalizado 21 (Luz zona AF; 😿 95) controla si la zona de enfoque activa aparece resaltada en el visor.

Referencia: Más sobre fotografía (todos los modos) / Enfogue

.

Bloqueo del enfoque

Controles utilizados: botón AE-L/AF-L (AF-A/AF-C)/Disparador (AF-S)

El bloqueo del enfoque puede usarse para cambiar la composición después de enfocar, lo que permite enfocar un objeto que no se encuentra en una zona de enfoque de la composición final. También se puede utilizar cuando el sistema de enfoque automático no consigue enfocar (🐺 29)

Sitúe el objeto en la zona de enfoque seleccionada y presione el disparador hasta la mitad para enfocar. Compruebe que aparece en el visor el indicador de enfoque correcto (●). Modos de autofoco AF-A y AF-C (12) 29) Presione el botón **AE-L/AF-L** para bloguear tanto el enfogue como la exposición. El enfogue guedará blogueado mientras esté presionado el botón AE-L/AF-L, aunque se retire el dedo del disparador a continuación. Modos de autofoco AF-S (\mathbb{R} 29) El enfoque se bloqueará automáticamente cuando aparezca el indicador de enfoque, y permanecerá en esta condición hasta que quite el dedo del disparador. También se puede bloguear el enfogue presionando el botón AE-L/AF-L (ver más abajo). El icono **AE-L** aparecerá en el visor. Recomponga la fotografía y dispare. 3

El enfoque permanece bloqueado entre los disparos mientras se mantiene presionado el disparador hasta la mitad, lo que permite tomar varias fotografías seguidas con el mismo ajuste de enfoque. El enfoque también permanece bloqueado entre los disparos mientras se presiona el botón AE-L/AF-L.

No cambie la distancia entre la cámara y el objeto mientras el bloqueo del enfoque esté activado. Si el objeto se mueve, vuelva a enfocar desde la nueva distancia.

🔍 Modo de disparo continuo (🐻 36)

Use el botón AE-L/AF-L para bloquear el enfoque en el modo de disparo continuo.

🖉 18 — AE-L/AF-L (🐻 94)

Esta opción controla la función del botón AE-L/AF-L.







Enfoque manual

Controles utilizados: Selector de modo de enfoque/ anillo de enfoque del objetivo

La función de enfoque manual puede emplearse con objetivos que no son compatibles con autofoco (objetivos no AF Nikkor) o cuando no se obtienen los resultados deseados con la función de autofoco (1828). Para enfocar manualmente, ajuste el selector de modo de enfoque en **M** y el anillo de enfoque del objetivo hasta que la imagen que aparece en el cristal mate del visor esté a foco. Las fotografías se pueden tomar en cualquier momento, incluso cuando la imagen no está enfocada.





Cuando utilice un objetivo que ofrece la selección A-M, seleccione M cuando vaya a enfocar manualmente. Con los objetivos que admiten M/A (autofoco con prioridad manual), el enfoque se puede ajustar manualmente cuando el objetivo está en M o M/A. Consulte la documentación proporcionada con el objetivo para conocer los detalles.

El telémetro electrónico

Si el objetivo tiene una abertura máxima de f/5,6 o superior, el indicador de enfoque del visor puede usarse para confirmar si la parte del objeto que se encuentra dentro de la zona de enfoque seleccionada está enfocada. Después de situar el objeto en la zona de enfoque activa, presione el disparador hasta la mitad y gire el anillo de enfoque del objetivo hasta que aparezca el indicador de enfoque (\bigcirc).



Posición del plano focal

Para conocer la distancia entre el objeto y la cámara, la medición se debe hacer desde la marca del plano focal del cuerpo de la cámara. La distancia entre la brida de montaje del objetivo (**W** 11) y el plano focal es 46,5 mm.



Tamaño y calidad de imagen

La calidad y el tamaño de la imagen juntas determinan el espacio que ocupa cada fotografía en la tarjeta de memoria. Las imágenes grandes y de alta calidad pueden imprimirse a tamaños mayores, pero también requieren más memoria, lo que significa que se puede almacenar un menor número de estas imágenes en la tarjeta de memoria.



Los cambios en la calidad y el tamaño de la imagen se reflejan en el número de exposiciones restantes indicado en el panel de control y en el visor (19).

🖸 Calidad de la imagen, tamaño de la imagen y tamaño del archivo

Consulte el Apéndice para obtener más información sobre el número de fotografías que se pueden almacenar en una tarjeta de memoria (**W** 138).

Calidad de imagen

Controles utilizados: Botón (+ dial de control principal (pantalla apagada)

La cámara acepta la siguientes opciones de calidad de imagen (enumeradas en orden descendente según calidad de imagen y tamaño de archivo):

Opción	Columna de Descripción
	Los datos Raw comprimidos procedentes del sensor de imagen se guardan directa-
NEF (RAW)	mente en la tarjeta de memoria. Seleccione esta opción para imágenes que se van a
	retocar en una computadora.
IDEC buona	Las imágenes se comprimen menos que, con JPEG normal, on lo que se obtienen
JFEG Duella	imágenes de mejor calidad. Relación de compresión: aproximadamente 1 : 4.
JPEG normal	La mejor opción para la mayoría de las situaciones. Relación de compresión: aproxi-
(predeterminado)	madamente 1 : 8.
IDEG básica	Produce archivos de menor tamaño apropiados para correo electrónico o la Web.
JFEG Dasica	Relación de compresión: aproximadamente 1 : 16.
NEF (RAW) +	So graban dos imágonos: una imagon NEE (PAW/) y una imagon IPEC do alta calidad
JPEG buena	
NEF (RAW) +	Se graban dos imágenes: una imagen NEF (RAW) y una imagen JPEG de calidad nor-
JPEG normal	mal.
NEF (RAW) +	Se graban dos imágenes: una imagen NEF (RAW) y una imagen JPEG de calidad nor-
JPEG básica	mal.

La calidad de imagen puede ajustarse presionando el botón **QUAL** y girando el dial de control principal hasta que aparezca el ajuste deseado en el panel de control. La calidad de imagen también puede seleccionarse desde el menú Disparo (**W** 81).





NEF (RAW)/NEF+JPEG

Se necesita Capture NX (disponible por separado; 🐺 123) o el software PictureProject suministrado para poder ver imágenes NEF (RAW) en una computadora. Al visualizar fotografías tomadas en **NEF** (RAW) + JPEG buena, NEF (RAW) + JPEG normal, o NEF (RAW) + JPEG básica en la cámara, sólo se visualizan las imágenes JPEG. Cuando se borran fotografías tomadas con estos ajustes, se borran tanto las imágenes NEF como las JPEG.

La función de horquillado de balance de blancos (2008 90) no está disponible cuando se selecciona la opción NEF (RAW) + JPEG para calidad de imagen. Cuando se selecciona una opción NEF (RAW) + JPEG, se cancela el horquillado de balance de blancos.

34 Referencia: Más sobre fotografía (todos los modos) / Tamaño y calidad de imagen

Tamaño de la imagen

Controles utilizados: Botón 🗨 + dial de control secundario (pantalla apagada)

El tamaño de imagen se mide en píxeles. Se puede elegir entre las siguientes opciones:

Tamaño de la imagen	Tamaño (píxeles)	Tamaño aproximado cuando se imprime a 200 ppp *
Grande (3.872 × 2.592/10 M) (predeterminado)	3.872×2.592	49,2×32,9 cm
Medio (2.896×1.944/5,6 M)	2.896×1.944	36,8×24,7 cm
Pequeño (1.936×1.296/2,5 M)	1.936×1.296	24,6×16,5 cm

* "ppp" significa puntos por pulgada, una medida de la resolución de la impresora. Las imágenes impresas a resoluciones más altas se reducen, mientras que las imágenes impresas a resoluciones más bajas se amplían.

El tamaño de imagen puede ajustarse presionando el botón **QUAL** y girando el dial de control secundario hasta que aparezca el ajuste deseado en el panel de control. La calidad de imagen también puede seleccionarse desde el menú Disparo (**W** 81).



Tenga en cuenta que la opción seleccionada para tamaño de imagen no tiene ningún efecto sobre el tamaño de las imágenes NEF (RAW). Cuando se visualiza una imagen NEF en una computadora, el tamaño de la imagen es 3.872 × 2.592 píxeles.

Nombres de ficheros

Las fotografías se guardan como archivos de imagen con nombres que tienen la estructura "DSC_ nnnn. xxx," donde nnnn es un número de cuatro cifras entre 0001 y 9999 que la cámara asigna automáticamente en orden ascendente y xxx es una de las tres extensiones de letras siguientes: "NEF" para imágenes NEF o "JPG" para imágenes JPEG. Los archivos NEF y JPEG grabados con el ajuste tienen el mismo nombre de archivo, pero extensiones diferentes. Las copias pequeñas creadas con la opción de imagen pequeña del menú de retoque tienen nombres de archivo que comienzan con "SSC_" y terminan con la extensión "JPG" (p. ej., "SSC_0001.JPG"), mientras que las imágenes grabadas con otras opciones del menú de retoque tienen nombres de archivo que comienzan con "CSC" (p. ej., "CSC_0001.JPG"). Las imágenes grabadas con un ajuste **Optimizar imagen > Personalizada > Modo de color** de **II (AdobeRGB) (W** 80) tienen nombres que comienzan con un carácter de subrayado (p. ej., "_DSC0001.JPG"). El modo de disparo determina cómo toma la cámara las fotografías: de una en una, en una secuencia continua, con un retardo en la abertura del obturador controlado por temporizador o mediante un control remoto.

	Modo	Columna de Descripción
		La cámara hace una fotografía cada vez que se presiona el disparador. La luz
	Fotograma a	de acceso se enciende mientras la fotografía se graba; la siguiente fotografía
3	fotograma	puede tomarse inmediatamente si hay espacio suficiente en la memoria in-
		termedia.
	Continuo	La cámara graba fotografías a una velocidad de hasta tres fotogramas por se-
넬	Continuo	gundo ¹ mientras se mantiene presionado el disparador.
	Disparador auto	Use este modo para autorretratos o para reducir la falta de nitidez causada por
0	Disparador auto.	la vibración de la cámara (🔠 37).
હ	Disparo retarda-	Se necesita el control remoto opcional ML-L3. Use este modo para autorre-
	do remoto	tratos (😈 38).
	Respuesta	Se necesita el control remoto opcional ML-L3. Use este modo para reducir la
	rápida remoto	falta de nitidez causada para la vibración de la cámara (🔀 38).

1. Velocidad de disparo media con enfoque manual, exposición manual o automática con prioridad de obturación, velocidad de obturación de 1/250 seg. o más rápida y espacio disponible en la memoria intermedia.

Para seleccionar un modo de disparo, presione el botón 🖻 hasta visualizar el ajuste que desee.



🔍 Tamaño de la memoria intermedia

El número de imágenes que se pueden almacenar en la memoria intermedia con la configuración actual se muestra en el contador de exposiciones del visor y del panel de control mientras se presiona el disparador. Este número se actualiza a medida que se transfieren fotografías a la tarjeta de memoria y el espacio disponible en la memoria intermedia aumenta. Si se visualiza 0, significa que la memoria intermedia está llena y que velocidad



de disparo será lenta. Se puede seguir disparando hasta alcanzar un máximo de 100 fotografías. Para más información, consulte el Apéndice (🔀 138).

Mientras se graban las fotografías en la tarjeta de memoria, la luz de acceso situada junto a la ranura de tarjeta de memoria se enciende. *No extraiga la tarjeta de memoria ni retire o desconecte la fuente de alimentación antes de que la luz de acceso se haya apagado*. Si se apaga la cámara mientras hay datos en la memoria intermedia, la alimentación no se desconectará hasta que todas las imágenes de la memoria intermedia se hayan grabado.

36 Referencia: Más sobre fotografía (todos los modos) / Seleccionar un modo de disparo

Modo de disparador automático

Puede utilizar el disparador automático para evitar que la cámara se mueva o para autorretratos.

Monte la cámara en un trípode o sitúela en una superficie estable y nivelada. Presione el botón 🖻 hasta visualizar 👏 en el panel de control. ŝ Encuadre la fotografía. Antes de tomar una fotografía con el flash en modo P, S, A o M 3 (🕑 45), presione el botón 🖻 para abrir el flash y espere a que el indicador 🗲 aparezca en el visor (👿 40). El temporizador se detendrá si se abre el flash una vez que el temporizador se ha iniciado. 🛕 En modos distintos de M, retire la goma del ocular del visor e instale la tapa de ocular DK-5 suministrada como se indica. Esto impide que entre luz a través del visor que pueda interferir con la exposición. Presione el disparador hasta la mitad para enfocar y, a conti-5 nuación, presione el botón hasta el fondo para iniciar el disparador automático. La luz del disparador automático comienza a parpadear y se escucha un pitido. Dos segundos antes de que se tome la fotografía, la luz del disparador de automático deja de parpadear y el pitido se torna más rápido. Con los ajustes predeterminados, el obturador se abre diez segundos después de que se ha activado el disparador automático.

El temporizador no se activará si la cámara no puede enfocar ni en otras situaciones en que no se puede abrir el obturador.

Se puede cancelar el disparador automático seleccionando otro modo de disparo. Si se apaga la cámara, se cancela el modo de disparador automático y se restablece el modo de disparo individual o continuo.

🖉 "Bulb"

En el modo de disparador automático, una velocidad de obturación de **b** $_{u}$ L **b** equivale aproximadamente a 1_{10} seg.

🖉 1 — Pitido (😈 86)

Esta opción controla el pitido que suena durante la cuenta atrás del disparador automático.

🖉 29 — Retardo disp. auto. (🛚 99)

Retardo disp. auto. puede ajustarse a 2 seg., 5 seg., 10 seg. (ajuste predeterminado) o 20 seg..

Referencia: Más sobre fotografía (todos los modos) / Seleccionar un modo de disparo | 37

Uso de un control remoto

Use el control remoto opcional ML-L3 para autorretratos o para controlar (🔀 123) la cámara de forma remota.

🔍 Antes de usar el control remoto

Antes de usar el control remoto por primera vez, retire la hoja aislante de plástico transparente de la batería.

Monte la cámara en un trípode o sitúela en una superficie estable y nivelada.

Presione el botón 🖻 para seleccionar uno de los siguientes modos:

	Modo	
0	Disparo retarda- do remoto	El obturador se abre aproximadamente 2 seg. después de que se presiona el disparador del control remoto.
•	Respuesta rápida remoto	El obturador se abre cuando se presiona el disparador.



La cámara entra en el modo de espera. Con los ajustes predeterminados, el modo de disparo individual o continuo se restablece si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente un minuto.

- 3 Encuadre la fotografía. Si la función de autofoco está activa, se puede utilizar el disparador de la cámara para ajustar el enfoque, pero sólo se puede utilizar el disparador del control remoto para abrir el obturador.
- 4 En modos distintos de M, retire la goma del ocular del visor e instale la tapa de ocular DK-5 suministrada como se indica. Esto impide que entre luz a través del visor que pueda interferir con la exposición.
- 5 Apunte el transmisor del ML-L3 hacia el receptor de infrarrojos de la cámara y presione el disparador del ML-L3. En el modo remoto con retardo, la luz del disparador automático se enciende aproximadamente dos segundos antes de que se abra el obturador. En el modo remoto de respuesta rápida, la luz del disparador automático parpadeadespués de que se ha presionado el disparador. Si se selecciona AF-A o AF-S en el modo de autofoco (W 29), a cámara volverá al





modo de espera sin abrir el obturador si no puede enfocar. La cámara abrirá el obturador sin enfocar en el modo de enfoque manual si se ha seleccionado **AF-C** en el modo de autofoco o si la cámara ya enfocado mediante el disparador de la misma (vea el paso 3).

Se puede cancelar el modo de control remoto seleccionando otro modo de disparo. Si se apaga la cámara o si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente un minuto, se restablece el modo de disparo individual o continuo.

38 Referencia: Más sobre fotografía (todos los modos) / Seleccionar un modo de disparo

🖉 Uso del flash incorporado

Si se necesita el flash, a cámara sólo responderá al disparador del ML-L3 una vez que el flash se haya cargado. En los modos "", ", ", ", y ", el flash comienza a cargarse cuando se selecciona el modo remoto con retardo o el modo remoto de respuesta rápida; una vez cargado, el flash se are automáticamente si es necesario cuando se presiona el disparador del ML-L3. En los modos P, S, A y M, si se abre el flash durante la cuenta atrás de dos segundos en modo remoto con retardo, el temporizador de dos segundos se cancela. Espere a que el flash se cargue y, a continuación, presione el disparador del ML-L3 para reiniciar el temporizador.

En los modos de sincronización del flash que son compatibles con la función de reducción de pupilas rojas, la luz de reducción de pupilas rojas se enciende aproximadamente un segundo antes de que el obturador se abra. En el modo remoto con retardo, la luz del disparador automático parpadea durante dos segundos y luego se enciende durante un segundo antes de que el obturador se abra.

🖉 1 — Pitido (👅 86)

Esta opción controla los pitidos que suenan cuando se usa el control remoto.

🙎 30 — Duración remoto act. (🐱 99)

Elija el tiempo durante el cual la cámara debe permanecer en modo de espera antes de que se cancele el modo de control remoto.

Uso del flash incorporado

La cámara es compatible con una amplia gama de modos de flash para fotografiar en condiciones de iluminación insuficiente o contraluz.

Uso del flash incorporado Modos 🏜, 💈, 🕏 y 🛋

Gire el dial de modo para seleccionar e modo que desee.

2 Presione el botón (3) y gire hasta que el modo de flash que desea usar aparezca en el panel de control (18241).



3 Tome fotografías. Si es necesario, el flash se abrirá cuando se presione el disparador hasta la mitad y se disparará cuando se tome una fotografía.

Uso del flash incorporado Modos P, S, A y M

- **1** Gire el dial de modo para seleccionar el modo que desee.
- **2** Presione el botón 😌 para abrir el flash.
- **3** Presione el botón **6** y gire hasta que el modo de flash que desea usar aparezca en el panel de control (2014).



- Seleccione un método de medición y ajuste la exposición.
- 5 Tome fotografías. El flash se abrirá cada vez que se tome una fotografía.

Cierre del flash incorporado

Para ahorrar energía cuando el flash no esté en uso, presiónelo cuidadosamente hacia abajo hasta que quede fijo en su sitio.





🔍 Modo flash

El modo de flash actual aparece en el panel de control, tal como se muestra a continuación. 🚱 se muestra cuando el flash está desactivado.

ISO AUTO	125	<u>F5.</u>	S
AUTO			♪
	AF-A	Ø B	32)
NORM	WBA		



Los modos de sincronización del flash disponibles dependen del modo que esté seleccionado en el dial de modo.



* Se visualiza **SLOW** cuando se suelta el dial de control principal.

🖉 El flash incorporado

Use objetivos con CPU con distancias focales de 18–300 mm u objetivos sin CPU con distancias focales de 18–200 mm (2000 mm (2000 mm (2000 mm control de nivel de flash automático sólo está disponible con objetivos con CPU). Quite las tapas de los objetivos para evitar sombras. Los objetivos que obstruyen la visión del sujeto de la luz de reducción de ayuda, pueden interferir con la función de reducción de los ojos rojos. El flash tiene un alcance mínimo de 60 cm y no puede utilizarse en la fotografía macro de los objetivos zoom con macro.

Si se dispara el flash en el modo de disparo continuo (🔀 36), sólo se puede tomar una fotografía cada vez que se presiona el disparador.

La apertura del obturador puede desactivarse brevemente para proteger el flash después de que se ha usado varias veces seguidas. El flash podrá utilizarse de nuevo tras una breve pausa.

Consulte el Apéndice para obtener más información sobre el flash incorporado, incluyendo control del flash, velocidades de sincronización del obturador y alcance. Para obtener información sobre unidades de flash opcionales (Speedlights), consulte "Unidades de flash opcionales (Speedlights)" (119). Consulte "Bloqueo FV" para obtener información sobre el uso de la función de bloqueo FV (1920).

🖉 Sincronización con la cortinilla trasera

Normalmente, el flash se dispara cuando el obturador se abre ("sincronización con la cortinilla delantera"; consulte más abajo a la izquierda). En el modo de sincronización con la cortinilla trasera, el flash se dispara justo antes de que el obturador se cierre, creando el efecto de una estela de luz que sigue a los objetos en movimiento.



Sincronización con la cortinilla delantera

🖉 22 — Flash incorporado (🔀 95)

Elija cómo se debe disparar el flash incorporado.

🖉 26 — Flash de modelado (👿 98)

Previsualice los efectos del flash.



Sincronización con la cortinilla trasera

Sensibilidad ISO Controles utilizados: Botón 🐵 + dial de control principal (pantalla apagada)

La "sensibilidad ISO" es el equivalente digital a la sensibilidad de la película. Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menos luz se necesitará para realizar la exposición, permitiendo unas velocidades mayores o unas aberturas inferiores.

La sensibilidad ISO puede ajustarse entre valores que equivalen a ISO 100 y ISO 1600 en pasos equivalentes a 1/3 EV. Los valores superiores a 1600 se indican como **H 0,3** (equivalente a ISO 2000), **H 0,7** (equivalente a ISO 2500) y **H 1** (equivalente a ISO 3200). Los modos **10** (automático) y Vari-Programs Digitales también ofrecen un ajuste **ISO autom.** que permite a la cámara aumentar automáticamente la sensibilidad cuando la iluminación es insuficiente, o reducir la sensibilidad cuando la iluminación es excesiva. El ajuste predeterminado para los modos **10** (automático) y Vari-Programs Digitales es Auto, el ajuste predeterminado para los modos **P, S, A** y **M** es 100.

La sensibilidad ISO puede seleccionarse presionando el botón **ISO** y girando el dial de control principal hasta que aparezca el ajuste deseado en el panel de control. La sensibilidad ISO también puede seleccionarse desde el menú Disparo (🔀 83).



📑 RR ISO alto (😈 83)

Mientras más alta es la sensibilidad ISO, mayor es la probabilidad de que las imágenes sean afectadas por "ruido" que se manifiesta como píxeles de colores brillantes con espaciamiento aleatorio. Las fotografías tomadas a sensibilidades ISO superiores a ISO 1600 contendrán, probablemente, cantidades considerables de ruido. La opción **RR ISO alto** del menú de disparo puede usarse para reducir el ruido a sensibilidades ISO de 400 o superiores.

🖉 7 — ISO autom. (😈 88)

Esta opción puede usarse para habilitar el control automático de la sensibilidad ISO en los modos P, S, A y M. Las sensibilidades H 0,3, H 0,7 y H 1 no están disponibles cuando la opción ISO autom. está activada.

Reinicialización de dos botones Controles utilizados: Botón 🗵 + botón 🕼

Los ajustes de la cámara siguientes se pueden restaurar a los predeterminados manteniendo presionados los botones 😰 y A al mismo tiempo durante más de dos segundos (estos botones están marcados con un punto verde). El panel de control se apaga brevemente mientras se reinician los ajustes. Las configuraciones personalizadas no son afectadas.

Predeterminados

••••••	
Programa flexible (🔀 47)	Apagado
Compensación de la exposición (🔀 54)	±0
Horquillado (🕁 56–57)	±0 [‡]
Compensación de la exposición del flash (🔀 55)	±0
Bloqueo FV (92–93)	Apagado
Modo de sincronización del flash (🔀 40–42)	
auto, 煮, 🎔	Auto
	Sincronización lenta automática
P, S, A, M	Flash de relleno
Exposición múltiple (😽 84–85)	Desactivado

Onción

* Ajuste fino reajustado a 0. Elegir temper. color reajustada a 5000 K.

+ La zona de enfoque no se visualiza si se selecciona **AF de zona automática** para el ajuste personalizado 2 (**modo de zona de AF**). * Número de disparos reajustado a cero. Incremento de horquillado reajustado a 1EV (horquillado de exposición/flash) o 1 (horquillado de balance de blancos).

Ajustes predeterminados

El Apéndice contiene una lista de los ajustes predeterminados (🔀 134–137).

	Modo de disparo	Fotograma a	
	(🔀 36–39)	fotograma	
	Calidad imagen	JPEG Normal	
	(🕁 34, 81)		
	Tamaño imagen (😈 35, 81)	Grande	
	Sensibilidad ISO		
	(😈 43, 83)		
AUTO	Vari-Program Digital	Auto	
	P, S, A, M	100	
B	P, S, A, M alance de blancos (₩ 58–60, 82)*	100 Auto	
B	P, S, A, M alance de blancos (1258-60, 82)* Aodo de autofoco (129)	100 Auto AF-A	
B	P, S, A, M alance de blancos (♥ 58–60, 82)* Aodo de autofoco (♥ 29) Zona de enfoque (♥ 30)†	100 Auto AF-A Central	
B	P, S, A, M alance de blancos (♥ 58–60, 82)* Modo de autofoco (♥ 29) Zona de enfoque (♥ 30)† Medición (♥ 52)	100 Auto AF-A Central Matricial	

Opción



Predeterminados

Modos P, S, A y M

Los modos P, S, A y M ofrecen control sobre una amplia gama de ajustes avanzados, tales como exposición (35 52), balance de blancos y optimización de la imagen. Cada uno de estos modos ofrece un grado distinto de control sobre la velocidad de obturación y la abertura:

	Modo	Columna de Descripción
		La cámara ajusta la velocidad de obturación y la abertura para con-
Р	Automático programado	seguir la exposición óptima. Recomendado para tomas instantáneas
•	(🐱 47)	y otra situaciones en que hay poco tiempo para realizar ajustes en
		la cámara.
	Automático con prioridad	El usuario elige la velocidad de obturación; La cámara selecciona la
S	de obturación	abertura óptima. Use este para congelar objetos en movimiento o
	(🛃 48)	hacer que aparezcan borrosos.
	Automático con prioridad	El usuario elige la abertura; la cámara selecciona la velocidad de ob-
Α	de abertura	turación óptima. Se utiliza para desenfocar el fondo o para que el
	(🛃 49)	fondo y el primer plano estén enfocados.
		El usuario controla tanto la velocidad de obturación como la aber-
М	Manual (🔀 50)	tura. Ajuste la velocidad a "bulb" o "" para realizar exposiciones pro-
		longadas.

🖉 Anillo de abertura del objetivo

Al usar un objetivo con CPU equipado con un anillo de abertura (W 117), bloquee el anillo de abertura en la abertura mínima (el número f/ mayor). Los objetivos tipo G no están equipados con un anillo de abertura.

Los objetivos sin CPU sólo pueden utilizarse en el modo de exposición M, en que la abertura puede ajustarse manualmente utilizando el anillo de abertura del objetivo (en otros modos, la apertura del obturador queda inhabilitada). No es posible usar el medidor de exposición de la cámara, ISO automático ni otras funciones diversas (W 117).

🖉 Ajustes personales

Use el ajuste personalizado 7 (**ISO autom.**; **W** 88) para habilitar el control automático de la sensibilidad ISO en los modos P, S, A y M. El ajuste personalizado 10 (**Paso EV**; **W** 89) determina el tamaño de los incrementos usados para controlar la exposición. El ajuste personalizado 15 (**Diales de control**; **W** 91) determina la función de los diales de control principal y secundario al ajustar la velocidad de obturación y la abertura.

Exposición

La exposición (brillo) de las fotografías está determinada por la cantidad de luz que llega al sensor de imagen (CCD) mientras el obturador está abierto. Dos factores que determinan la exposición son la velocidad de obturación y la abertura.

Abertura hace referencia al tamaño de la abertura a través de la cual la luz pasa. Mientras más grande es la abertura, mayor es la cantidad de luz que pasa a través de la abertura y más luminosa es la exposición. Las aberturas más pequeñas se traducen en menor luz y exposiciones más oscuras. La cámara indica la abertura en "números f/": mientras más alto es el número f/, menor es la abertura.

Velocidad de obturación determina el tiempo que el obturador permanece abierto. Mientras más lenta es la velocidad de obturación, mayor es el tiempo que el sensor de imagen queda expuesto a la luz y, por consiguiente, más luminosa es la exposición. Las velocidades de obturación rápidas significan que el sensor de imagen se expone a la luz durante menos tiempo, produciendo exposiciones más oscuras.

La relación entre velocidad de obturación y abertura puede equipararse a la acción de llenar una taza desde un grifo. En esta analogía, la cantidad de agua necesaria para llenar la taza corresponde a la cantidad de luz que se necesita para lograr una exposición óptima. Si la taza se desborda, la imagen quedará sobreexpuesta. Si la taza no se llena, la imagen quedará subexpuesta. Se puede decir que la abertura equivale a cuánto se abre el grifo y la velocidad de obturación al tiempo que el grifo permanece abierto. Abra bien el grifo y la taza se llenará en poco tiempo; cierre el grifo y necesitará más tiempo para llenar la taza.

De la misma forma que la taza se puede llenar más rápido o más lento abriendo o cerrando el grifo, se pueden usar distintas combinaciones de velocidad de obturación y abertura para lograr la misma exposición. Sin embargo, los resultados serán muy diferentes: las velocidades de obturación rápidas y las aberturas grandes congelan los objetos en movimiento y atenúan los detalles del fondo, mientras que las velocidades de obturación lentas y las aberturas paraeque nos objetos en movimiento aparezcan borrosos y acentúan los detalles del fondo.



Velocidad de obturación rápida (1/1.600 seg.)



Abertura pequeña (f/36)



Velocidad de obturación lenta (1 seg.)



Abertura grande (f/3)

(Recuerde, mientras más alto es el número f/, menor es la abertura.)

Modo P (Programa automático)

En este modo, la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la abertura para lograr una exposición óptima en la mayoría de las situaciones. Este modo es apropiado para tomas instantáneas y otras situaciones en que se desea que la cámara seleccione la velocidad de obturación y la abertura.

Para tomar fotografías en el modo de programa automático:

1	Gire el dial de modo hasta P .	
2	Encuadre la toma, enfoque y dispare.	

Rigrama flexible

En el modo P se pueden seleccionar distintas combinaciones de velocidad de obturación y abertura girando el dial de control principal ("programa flexible"). Con todas las combinaciones se obtiene la misma exposición. En el panel de control aparece el indicador 🖥 mientras el programa flexible esté activo. Para restablecer los ajustes predeterminados de velocidad de obturación y abertura, gire el dial del control principal hasta que el indicador desaparezca, seleccione otro modo o apague la cámara.







1/2.000 s, f/2.8 (Abertura grande)

El programa de exposición para el modo P se describe en el Apéndice (W 139).

Modo S (automático con prioridad de obturación)

En el modo automático con prioridad de obturación puede elegir la velocidad de obturación de entre valores de 30 seg. y 1/4.000 seg., dejando que la cámara seleccione automáticamente la abertura con la que se obtendrá la mejor exposición. Use velocidades de obturación lentas para sugerir movimiento haciendo que los objetos en movimiento aparezcan borrosos, y velocidades de obturación rápidas para "congelar" el movimiento.

Para tomar fotografías en el modo automático con prioridad de obturación:

1	Gire el dial de modo hasta S .	
2	Gire el dial de control principal para elegi	r la velocidad de obturación deseada.
3	Encuadre la toma, enfoque y dispare.	

🖉 Si el indicador de velocidad de obturación parpadea

Consulte "Pantallas y mensajes de error de la cámara" 🐻 132) para obtener información sobre qué hacer si el indicador "bu ¿ b" o "- -" parpadea en la indicación de velocidad de obturación.

48 Referencia: Modos P, S, A y M / Modo S (automático con prioridad de obturación)

Modo A (automático con prioridad de abertura)

En el modo automático con prioridad de abertura puede elegir la abertura de entre los valores mínimo y máximo del objetivo en uso, dejando que la cámara seleccione automáticamente la velocidad de obturación con la que se obtendrá la mejor exposición. Las aberturas pequeñas (número f/ alto) aumentan la profundidad de campo, permitiendo que el objeto y el fondo estén enfocados. Las aberturas grandes (número f/ bajo) atenúan los detalles del fondo.

Para tomar fotografías en el modo automático con prioridad de abertura:

1	Gire el dial de modo hasta A .
2	Gire el dial de control secundario para elegir la abertura deseada.
3	Encuadre la toma, enfoque y dispare.

🔍 - Profundidad de campo

"Profundidad de campo" es el margen de distancias dentro del cual los objetos situados detrás y delante del punto de enfoque aparecen enfocados. Las aberturas grandes (números f/ bajos) reducen la profundidad de campo, haciendo que los objetos que están detrás y delante del objeto principal aparezcan borrosos o menos nítidos. Las aberturas pequeñas (números f/ altos) aumentan la profundidad de campo, resaltando los detalles tanto del fondo como de los primeros planos (tenga en cuenta que otros factores, como la distancia focal y la distancia de enfoque, también influyen en la profundidad de campo). Generalmente se utilizan profundidades de campo cortas para hacer retratos con el fondo borroso, y profundidades de campo largas al fotografiar paisajes para hacer que tanto los objetos del fondo como los de primer plano aparezcan nítidos.

Para controlar la profundidad de campo, presione y mantenga presionado el botón de previsualización de profundidad de campo. El objetivo se ajustará según el valor de abertura actual, lo que permite controlar la profundidad de campo en el visor.



Modo M (Manual)

En el modo de exposición manual, usted controla tanto la velocidad de obturación como la abertura. La velocidad de obturación puede ajustarse a valores de entre 30 seg. y ¹/4.000 seg., o se puede dejar el obturador abierto durante un tiempo indefinido para exposiciones prolongadas (**b** u **L b**). La abertura se puede ajustar entre los valores mínimo y máximo del objetivo. Para tomar fotografías en el modo de exposición manual:



2 Gire el dial de control principal para elegir una velocidad de obturación y el dial de control secundario para ajustar la abertura. Compruebe la exposición mediante los indicadores electrónicos/analógicos de exposición (ver más abajo).



3 Encuadre la toma, enfoque y dispare.



1/60 s, f/4.5

Indicador analógico electrónico de la exposición

Si usa un objetivo con CPU y selecciona una velocidad de obturación distinta de **bu ¿ b**, los indicadores electrónicos/analógicos de exposición del panel de control y el visor indicarán si la fotografía resultante estará subexpuesta o sobreexpuesta con los ajustes actuales. Dependiendo de la opción seleccionada para el ajuste personalizado 10 (**Paso EV**; **1** 89), la cantidad de subexposición o sobreexposición se indica en incrementos de 1/3 EV o 1/2 EV. Si se exceden los límites del sistema de medición de exposición, los indicadores parpadearán.

Paso EV ajustado a " 1/3 de paso "	Paso EV ajustado a " 1/2 paso "
Exposiciór	n óptima
+ <mark>0</mark>	+
Subexposición de ⅓EV	Subexposición de ½ EV
+ 0	+ ⁰
Sobreexposición de más de 2 EV	Sobreexposición de más de 3 EV
+	*

50 | Referencia: Modos P, S, A y M / Modo M (Manual)

Exposiciones prolongadas

Se pueden utilizar las velocidades de obturación "bulb" y "--" para exposiciones prolongadas de luces en movimiento, estrellas, escenas nocturnas o fuegos artificiales. Para evitar que las fotografías salgan movidas debido a la vibración de la cámara, utilice un trípode y un control remoto (**W** 123) o cable remoto opcional (**W** 123).

Velocidad de obturación	Columna de Descripción
L P L	El obturador permanece abierto mientras se mantiene presionado el dispara-
0010	dor.
	Se necesita el control remoto opcional. Seleccione el modo M, elija la velocidad
	de obturación "bulb" y, a continuación, seleccione el modo remoto retardado
	o el modo remoto de respuesta rápida (🚻 38). El obturador se abre cuando se
	presiona el disparador del control remoto y permanece abierto durante treinta
	minutos o hasta que se vuelve a presionar el disparador.



35 s, f/25

Para evitar la pérdida de energía antes de que la exposición finalice, utilice una batería completamente cargada o un adaptador de CA opcional. Tenga en cuenta que en las exposiciones prolongadas puede aparecer ruido; antes de disparar, seleccione **Activada** para la opción **RR exposic. prolong.** en el menú de disparo (**W** 83).

Exposición

Medición

Controles utilizados: Botón 🚱 + dial de control principal

El método de medición determina cómo la cámara ajusta la exposición. Se puede elegir entre las siguientes opciones:

	Método	Columna de Descripción
Ø	Matricial	Recomendado para la mayoría de las situaciones. La cámara mide una parte considerable del fotograma y ajusta la exposición según la distribución de brillo, color, distancia y composición para lograr resultados naturales.
0	Ponderada central	La cámara mide el fotograma completo, pero asigna mayor importancia a la parte central. Medición típica para retratos; recomendado para cuando se usan filtros con un factor de exposición (factor de filtro) superior a 1 × (🔀 122).
•	Puntual	La cámara mide un círculo de 3,5 mm de diámetro (aproximadamente 2,5% del fotograma). El círculo está centrado en la zona de enfoque ac- tual, lo que permite medir objetos que no están en el centro (si se usa un objetivo sin CPU o si se selecciona AF de zona automática para el ajuste personalizado 2 (2018), la cámara medirá la zona de enfoque central). Garantiza que el objeto se expondrá correctamente, incluso cuando el fondo es mucho más claro u oscuro.

Para seleccionar un método de medición, presione el botón 🚱 y gire el dial de control principal hasta visualizar el modo que desee.



🖉 12—Ponderada central (🐻 90)

Esta opción controla el tamaño del área a la que se le asigna la mayor importancia al utilizar el método de medición ponderada central. El ajuste predeterminado es 8 mm.

Medición matricial

Con el método de medición matricial, la exposición se ajusta mediante un sensor RGB de 420 segmentos. Use un objetivo tipo G o D para obtener resultados que incluyan información de margen (medición matricial en color 3D II; 🔀 117). Cuando se utilizan otros objetivos con CPU, la información de margen 3D no se incluye (medición matricial en color II).

Bloqueo de exposición automática Controles utilizados: Botón AE-L/AF-L

Use la función de bloqueo automático de la exposición para recomponer fotografías después de medir la exposición:

Seleccione el modo P, S o A y elija medición ponderada central o medición puntual (el bloqueo de la exposición no tiene ningún efecto en el modo M, y no se recomienda usar los modos may vari-Programs Digitales, ya que los métodos de medición ponderada central y puntual no están disponibles en estos modos). Si usa medición ponderada central, seleccione la zona de enfoque central con el multiselector (1823 30).





2 Sitúe el objeto en la zona de enfoque seleccionada y presione el disparador hasta la mitad. Con el disparador presionado hasta la mitad y el objeto situado en la zona de enfoque, presione el botón **AE-L/AF-L** para bloquear la exposición.

Mientras se mantenga el bloqueo de la exposición, aparecerá el indicador **AE-L** en el visor.

3 Mientras mantiene presionado el botón **AE-L/AF-L**, recomponga la fotografía y dispare.





🔍 Ajuste de la velocidad de obturación y de la abertura

Mientras el bloqueo de la exposición está activo, se puede realizar los siguientes ajustes sin modificar el valor medido para la exposición.

Modo	Ajuste
Programa automático	La velocidad de obturación y la abertura (programa flexible; 🐻 47)
Automático con prioridad de obturación	Velocidad de obturación
Automático con prioridad de abertura	Abertura

Los valores nuevos pueden confirmarse en el visor y en el panel de control. Tenga en cuenta que no se puede cambiar el método de medición mientras el bloqueo de la exposición está activo (los cambios de método de medición se hacen efectivos cuando se cancela el bloqueo).

🖉 18 — AE-L/AF-L (🐱 94)

Esta opción controla la función del botón AE-L/AF-L.

🖉 19 — Bloqueo AE (🐻 94)

Esta opción determina si se puede usar el disparador o no para bloquear la exposición.

Compensación de la exposición

Controles utilizados: Botón 🗵 + dial de control principal

La función de compensación de la exposición se usa para modificar los valores de exposición sugeridos por la cámara y obtener imágenes más claras o más oscuras. Esta función resulta especialmente útil cuando se la utiliza con los métodos de medición ponderada central y puntual (W 52).

La función de compensación de la exposición está disponible en los modos **P**, **S** y **A** (en el modo **M**, sólo se modifica la información de exposición mostrada en el indicador de exposición electrónico/analógico; la velocidad de obturación y la abertura no cambian).

Presione el botón ⊇ y gire el dial de control principal hasta que el valor que desea usar aparezca en el panel de control. La compensación de la exposición puede ajustarse a valores entre –5 EV (subexposición) y +5 EV (sobreexposición) en incrementos de ¼ EV. En general, elija valores positivos para aclarar el objeto y valores negativos para oscurecerlo.

Cuando los valores son distintos de \pm 0, aparece el icono 🔀 después de que se suelta el botón 🖾. El valor actual de compensación de la exposición aparece en visor cuando se presiona el botón 🖾.





– 0,3 EV



-1 EV



Sin compensación de la exposición



+1 EV

La exposición normal puede restablecerse ajustando la compensación de la exposición a ± 0 . La compensación de la exposición no se restablece cuando se apaga la cámara.

🖉 10 — Paso EV (😈 89)

Use esta opción para ajustar los incrementos para la compensación de la exposición a 1/2 EV.

🖉 11 — Compen. expoasic. (🐻 89)

Si lo desea, puede ajustar la compensación de la exposición sin necesidad de presionar el botón 🗵).

Compensación del flash

Controles utilizados: Botón 🚱 + dial de control secundario

La función de compensación del flash se usa para modificar la intensidad del flash respecto del nivel sugerido por la cámara, cambiando así el brillo del objeto principal respecto del fondo. Se puede aumentar la intensidad del flash para que el objeto principal aparezca más iluminado, o reducir para evitar reflejos o puntos de luces no deseados.

Presione el botón O (\fbox{O}) y gire el dial de control secundario hasta que el valor que desea usar aparezca en el panel de control. La compensación del flash puede ajustarse a valores entre –3 EV (más oscuro) y +1 EV (más claro) en incrementos de $\frac{1}{3}$ EV. En general, elija valores positivos para aclarar el objeto y valores negativos para oscurecerlo.

Cuando los valores son distintos de ± 0 , aparece el icono **F** después de que se suelta el botón **(F**). El valor actual de compensación del flash aparece en visor cuando se presiona el botón **(F**).



La intensidad de flash normal puede restablecerse ajustando la compensación del flash en $\pm 0,0$. La compensación del flash no se restablece cuando se apaga la cámara.

🕙 Uso de la función de compensación del flash con flashes opcionales

La función de compensación del flash también está disponible cuando se usa el flash opcional SB-800 o SB-600.

🖉 10 — Paso EV (🐱 89)

Use esta opción para ajustar los incrementos para la compensación del flash a ½ EV.

Horquillado

Controles utilizados: Botón 🕸 + diales de control

La función de horquillado produce automáticamente una ligera variación de los ajustes seleccionados para cada toma, "horquillando" el valor actual. El ajuste que es afectado se selecciona con el ajuste personalizado 13 (**Ajus. horq. auto**; **3** 90); Abajo se parte del supuesto que se ha seleccionado **AE y flash** para variar la exposición y el nivel del flash. Se pueden usar otras opciones para variar la exposición el nivel del flash por separado o para horquillar el balance de blancos.

Presione el botón 🚳 y gire el dial de control principal para elegir el número de disparos de la secuencia de horquillado (dos o tres).







2 Presione el botón o y gire el dial de control secundario para elegir el incremento de horquillado de entre valores de 0,3 EV y 2,0 EV.







Comprender la indicación de horquillado

Número de disparos	Indicador de progreso	Columna de Descripción
35	+48>-	3 disparos: no modificado, negativo, positivo
425	+4	2 disparos: no modificado, positivo
25		2 disparos: no modificado, negativo

🔍 Programas de horquillado

En el Apéndice puede encontrar una lista de programas de horquillado (🐰 140).

🖉 10 — Paso EV (🐱 89)

Use esta opción para ajustar los incrementos para el horquillado de la exposición y el flash a ½ EV.

🖉 14 — Orden horqui. auto (🔀 91)

Esta opción permite cambiar el orden de horquillado.

3 Componga la fotografía, enfoque y dispare. La cámara variará la exposición y el nivel del flash en cada toma. Con los ajustes predeterminados, la primera fotografía se toma con los valores actuales de compensación de la exposición y del flash, y las fotografías siguientes con valores modificados. Si la secuencia de horquillado consta de tres fotografías, el incremento de horquillado se restará de los valores actuales en la segunda toma y se agregará en la tercera toma, "horquillando" los valores actuales. Los valores modificados pueden ser mayores o menores que los valores máximos y mínimos para compensación de la exposición y el flash. La velocidad de obturación y abertura modificadas se visualizan en el panel de control y en el visor.

Mientras se realiza el horquillado, en el panel de control se muestra un indicador de progreso de horquillado. El segmento ■ desaparece del indicador cuando se toma la fotografía no modificada, el segmento → cuando se toma la fotografía con incremento negativo y el segmento →



Para cancelar el horquillado, presione el botón 🐼 y gire el dial de control principal hasta que el número de disparos de la secuencia de horquillado sea cero y BKT desaparezca del panel de control. El último programa utilizado se restaurará la próxima vez que se active la función de horquillado.

Horquillado de la exposición

La cámara modifica la exposición variando la velocidad de obturación y la abertura (programa automático), la abertura (automático con prioridad de obturación) o la velocidad de obturación (automático con prioridad de abertura, modo de exposición manual). Cuando se selecciona **Activado** para es ajuste personalizado 7 (**ISO autom.**; **88**), la cámara varía automáticamente la sensibilidad ISO para obtener una exposición óptima cuando se exceden los límite del sistema de exposición de la cámara. Con el horquillado de la exposición, la velocidad de obturación se modifica sólo una vez que la cámara ha ajustado la sensibilidad ISO.

🖉 Horquillado del flash y de la exposición

En el modo continuo, la cámara hace una pausa después del número de disparos especificado en el programa de horquillado. Si se selecciona el modo 🍟 o uno de los modos Vari-Programs Digitales, el horquillado se cancela; el horquillado se reanuda cuando se selecciona el modo P, S, A o M. El horquillado de la exposición y el flash se cancela cuando se selecciona **Horq. bal. blan.** para el ajuste personalizado 13 (**Ajus. horq. auto**; 💟 90).

🖉 Reanudar el horquillado de la exposición y del flash

Si la tarjeta de memoria se llena antes de que se tomen todas las fotografías de la secuencia, se puede reanudar el horquillado desde la siguiente fotografía de la secuencia después de sustituir la tarjeta de memoria o borrar fotografías para liberar espacio en la tarjeta de memoria. Si se apaga la cámara antes de se tomen que todas las fotografías de la secuencia, e horquillado se reanuda desde la siguiente fotografía de la secuencia después de sustituir a tarjeta de fotografía de la secuencia cuando se enciende la cámara.

Balance de blancos Controles utilizados: Botón WB + dial de control principal (pantalla apagada)

El balance de blancos garantiza que los colores no serán afectados por el color de la fuente de luz. Se recomienda usar el balance de blancos automático para la mayoría de las fuentes de luz; si es necesario, se puede seleccionar otros valores según el tipo de fuente. Se puede elegir entre las siguientes opciones:

	Opción	Columna de Descripción
Α	Auto	La cámara ajusta el balance de blancos automáticamente. Recomenda-
		do para la mayoría de las situaciones.
☀	Incandescente	Se utiliza con luz incandescente.
	Fluorescente	Se utiliza con luz fluorescente.
*	Luz del sol directa	Se utiliza con objetos iluminados con la luz solar.
4	Flash	Se utiliza con el flash incorporado o un flash Nikon opcional.
2	Nublado	Se utiliza con la luz de día bajo cielos nublados.
1 //.	Sombra	Se utiliza con la luz de día con objetos en sombra.
K	Elegir temper. color	Elija la temperatura de color en la lista de valores (ፚ 59).
PRE	Preajus. bal. blancos	Utilice un objeto gris o blanco o una fotografía existente como referen-
		cia para el balance de blancos (🐻 59).

Para seleccionar un valor para el balance de blancos, presione el botón **WB** y gire el dial de control principal hasta que el ajuste deseado aparezca en el panel de control. El balance de blancos ISO también puede seleccionarse desde el menú Disparo (**W** 82).



Ajuste fino del balance de blancos

Controles utilizados: Botón **WB** + dial de control secundario (pantalla apagada)

Con ajustes distintos de **X** (**Elegir temper. color**) y **PRE** (**Preajus. bal. blancos**), el balance de blancos puede ajustarse con precisión en ± 3, en incrementos de uno. Seleccione valores bajos para hacer que las fotografías aparezcan ligeramente más amarillas o rojas, y valores altos para que las fotografías adquieran un tono azuloso.

Presione el botón **WB** y gire el dial de control secundario hasta que el ajuste que desea usar aparezca en el panel de control.





Durante la toma de fotografías, el panel de control indica ajustes distintos de ± 0 , como se muestra a la derecha.



Elegir una temperatura de color

Controles utilizados: Botón **WB** + dial de control secundario (pantalla apagada)

Con el ajuste **X** (**Elegir temper. color**), la temperatura de color se puede seleccionar presionando el botón **WB** y girando el dial de control secundario hasta que el valor deseado aparezca en el panel de control. También se puede seleccionar la temperatura de color en el menú Disparo (**W** 82).



Preajuste del balance de blancos

La función del preajuste de balance de blancos resulta útil cuando no se logran los resultados esperados con otros ajustes y también puede usarse para hacer coincidir el balance de blancos con el valor usado en una fotografía anterior. Existen dos métodos disponibles para el preajuste del balance de blancos.

Método	Columna de Descripción
Medición directa	El objeto blanco o gris neutro se coloca bajo la iluminación que se utili- zará para la fotografía definitiva y la cámara mide el balance de blancos (82660).
Copia desde fotografía	El balance de blancos se copia de una fotografía almacenada en la tar-
existente	jeta de memoria (🔀 82).

🖉 Elegir temper. color

Tome una fotografía de prueba para determinar si la temperatura de color seleccionada es apropiada para la fuente de luz. Tenga en cuenta que puede no ser posible obtener los resultados esperados si se utiliza el flash o iluminación fluorescente; en estos casos, elija **4** (**Flash**) o **3** (**Fluorescente**).

Temperatura de color

El color percibido de una fuente de luz varía según el visor y otras condiciones. La temperatura de color es una medida objetiva del color de una fuente de luz, definida en relación a la temperatura a la que un objeto tiene que calentarse para irradiar luz de la misma longitud de onda. Las fuentes de luz con una temperatura de color cercana a 5.000–5.500 K se ven blancas, pero la fuentes de luz con una temperatura más baja, como las bombillas de filamento incandescente, se ven ligeramente amarillas o rojas. Las fuentes de luz con una temperatura de color más alta se ven azulosas. En el Apéndice puede encontrar una lista de las temperaturas de color para cada uno de los ajustes de balance de blancos admitidos por la cámara (🜄 140).

🖉 -13 — Ajus. horq. auto (🐻 90)

Esta opción crea una serie de fotografías "horquillando" el valor de balance de blancos actual.

Medición de un valor para preajuste del balance de blancos

- Coloque un objeto blanco o gris neutro bajo la iluminación que se utilizará para la fotografía definitiva. En un estudio se puede usar una tarjeta gris estándar como referencia. No utilice compensación de la exposición.
- **2** Presione el botón **WB** y gire el dial de control principal hasta que **PRE** aparezca en el panel de control.



3 Suelte el botón **WB** brevemente y luego vuelva a presionarlo hasta que la indicación comience a parpadear, como se muestra a la derecha.



4 Encuadre el objeto de referencia para que ocupe el visor y presione el disparador por completo. La cámara medirá un valor para el balance de blancos y usará este valor cuando se seleccione el preajuste del balance de blancos. No se grabará ninguna fotografía.



Para salir sin medir un valor para el balance de blancos nuevo, presione el botón WB.

5 Si la cámara ha logrado medir un valor para el balance de blancos, los indicadores parpadearán, como se muestra a la derecha, durante aproximadamente seis segundos antes de que la cámara vuelva al modo de disparo (para volver al modo de disparo antes de que los indicadores dejen de parpadear, presione el disparador hasta la mitad). El balance de blancos se ajustará automáticamente al valor medido.

Si las indicaciones parpadean como se muestra a la derecha, significa que la cámara no ha podido medir el balance de blancos. Presione el disparador hasta la mitad para volver al paso 4 y medir el balance de blancos de nuevo.


Más sobre la reproducción

Visualización de fotografías en la cámara

Para reproducir las fotografías, presione el botón 🕑 . La fotografía más reciente aparecerá en la pantalla. Las fotografías tomadas con orientación vertical (retrato) se visualizan con orientación vertical como se muestra a la derecha.



Las siguientes operaciones pueden realizarse en el modo de reproducción de fotograma completo:

Para	Utilizar	Columna de Descripción	
Ver fotografías adicionales		Presione el multiselector hacia la derecha o gire el dial de con- trol principal hacia la derecha para ver las fotografías en el orden en que han sido registradas. Presione el multiselector hacia la iz- quierda o gire el dial de control principal hacia la izquierda para ver las fotografías en orden inverso.	
Ver la información de la fotografía		Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo o gire el dial de control secundario para ver información acerca de la fotogra- fía actual (262).	
Aumentar una fotografía	প	Amplíe la fotografía actual (🔀 64).	
Borrar la fotografía	Ó	Borre la fotografía actual (🔀 65).	
Proteger la fotografía	?‰n	Proteja la fotografía actual (😈 65).	
Ver miniaturas	२ व्य	Vea varias fotografías a la vez (🔀 63).	
Salir al modo de	Disparador	Para apagar la pantalla y volver al modo de disparo, presione el	
disparo	0 🕨	disparador hasta la mitad o presione el botón 🖭.	
Ver menús	MENU	Vea los menús (👑 74).	
Retocar una fotografíao	OK	Cree una copia retocada de la fotografía actual (109).	

📄 Rotación imag. auto. (🛽 108)/Girar a vertical (🖉 75)

Estas opciones determinan si las fotografías tomadas con orientación vertical deben girarse o no al ser mostradas en la pantalla durante la reproducción.

🖉 6 — Revis. imagen (👅 88)

Especifique si desea visualizar las fotografías tal y como han sido tomadas.

🙎 27 — Apagado pantalla (👅 98)

Especifique el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague automáticamente para ahorrar energía.

Referencia: Más sobre la reproducción / Visualización de fotografías en la cámara 61

Información de la fotografía

La información de la fotografía aparece superpuesta en las imágenes durante el modo de reproducción de fotograma completo. Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo o gire el dial de control secundario para ver la siguiente información: Información básica \leftrightarrow Página de datos de disparo 1 \leftrightarrow Página de datos de disparo 2 \leftrightarrow Datos de imagen (sólo copias retocadas) \leftrightarrow Zonas luminosas \leftrightarrow Histograma RGB \leftrightarrow Información básica.

Información básica

- 1 Estado de protección 65
- 2 Indicador de retoque..... 109
- 3 Número de fotograma/
- número total de imágenes
- 4 Nombre de la carpeta 75

de la exposición54

9 Distancia focal.....1

11 Número de fotograma/nú-

mero total de imágenes

Compensación



Datos del disparo, página 1

- Estado de protección 65
 Indicador de retoque...... 109
 Tipo de cámara

Datos del disparo, página 2

- 1 Estado de protección 65
- 2 Indicador de retoque..... 109
- 3 Optimización de imagen¹..79
- 4 Sensibilidad ISO²......43
 5 Balance de blancos/aiuste fino
- Calidad de imagen..... 34, 35
- 11 Comentario de imagen³.. 104
- 12 Número de fotograma/número total de imágenes
- 1. Se visualiza el nombre del filtro si la fotografía ha sido tomada con la opción de filtro seleccionada para **Optimizar imagen** > **Blanco y negro** > **Personalizada**.
- 2. Aparece en color rojo si la sensibilidad ISO ha sido modificada respecto del valor seleccionado mediante el ajuste automático de la sensibilidad ISO.
- 3. Sólo se visualizan las primeras quince letras.

Datos de imagen 1

- 1. Aparece si la imagen ha sido creada con las opciones del menú de retoque.



Zonas luminosas

Las zonas luminosas son las partes más brillantes de la imagen. Los detalles pueden perderse en las zonas luminosas que están sobreexpuestas.

- 3 Las zonas luminosas se indican mediante un borde que parpadea Número de fete preses (a úne ene tetel de insérveres)
- 4 Número de fotograma/número total de imágenes

Histograma RGB

Un histograma es un gráfico que muestra la distribución de los tonos en la imagen. El eje horizontal corresponde al brillo de los píxeles y muestra los píxeles oscuros a la izquierda y lo claros a la derecha. El eje vertical muestra el número de píxeles de cada zona brillante de la imagen. Tenga en cuenta que los histogramas de la cámara pueden diferir de aquellos mostrados en aplicaciones de procesamiento de imágenes.

- 1 Estado de protección 65
- 2 Indicador de retoque..... 109
- 3 Histograma (todos los canales)
- 4 Histograma del canal rojo
- 5 Histograma del canal verde
 6 Histograma del canal azul
 7 Número de fotograma/número total de imágenes

Visualizar varias imágenes: reproducción de miniaturas

Para visualizar las imágenes en "hojas de contactos" de cuatro o nueve imágenes, presione el botón 🔁 durante la reproducción de fotograma completo. Mientras se visualizan las miniaturas se puede llevar a cabo las operaciones siguientes:

Para	Utilizar	Columna de Descripción
Visualizar más imá-	65	Aumente el número de imágenes mostradas de uno (reproduc-
genes por página	4	ción de fotograma completo) a cuatro o de cuatro a nueve.
Visualizar menos	æ	Disminuya el número de imágenes mostradas de nueve a cua-
imágenes por página		tro o de cuatro a uno (reproducción de fotograma completo).
Resaltar fotografías		Use el multiselector para resaltar fotografías, o gire el dial de control principal para mover el cursor hacia arriba o abajo, o el dial de control secundario para mover el cursor hacia la izquier- da o hacia la derecha.
Visualizar la imagen seleccionada a pan- talla completa	OK	Esta opción permite visualizar a pantalla completa la imagen seleccionada en la lista de miniaturas.
Borrar la fotografía	Ó	Borrar la fotografía resaltada (🔀 65).
Proteger la fotografía	?/~=	Proteger fotografía resaltada (\overline 65).
Salir al modo de	Disparador	Para apagar la pantalla y volver al modo de disparo, presione el
disparo	0 🗖	disparador hasta la mitad o presione el botón 🖻.
Ver menuís	MENU	Vealos menús (🐺 74)





ISO

) =

Echar un vistazo de cerca: zoom de reproducción

Presione el botón (para ampliar la fotografía en el modo de reproducción de fotograma completo. Se puede realizar las siguientes operaciones:



Para	Utilizar	Columna de Descripción	
Ampliar y reducir la imagen 🔍 / 📾 Ver otras zonas de la imagen		Presione (Para ampliar la imagen has- ta un máximo de aproximadamente 25× (imágenes grandes), 19× (imágenes me- dianas) o 13× (imágenes pequeñas). Pre- sione (Para alejar la imagen. Mientras la fotografía está ampliada, presione el	
		multiselector hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para ver partes de la imagen que no están visibles en la pantalla. Mantenga presionado el multiselector para des- plazarse rápidamente a otras partes del fotograma. La ventana de navegación aparece cuando se modifica la relación de am- pliación; la zona que actualmente está visible en la pantalla se indica mediante un recuadro amarillo.	
Ver otras imágenes Gire el dial de control principal para otras imágenes con la relación de an		Gire el dial de control principal para ver la misma posición en otras imágenes con la relación de ampliación actual.	
Cancelar el zoom	ОК	Vuelva al modo de reproducción de fotograma completo.	
Borrar la fotografía 🛛 🗂		Borre la fotografía actual (👑 65).	
Proteger la fotografía 🛛 🦚		Proteja la fotografía actual (🔀 65).	
Salir al modo de	Disparador	Para apagar la pantalla y volver al modo de disparo, presione el	
disparo	0 🕒	disparador hasta la mitad o presione el botón 🖭.	
Ver menús	MENU	Vea los menús (🔀 74).	

En la reproducción a formato completo, con zoom o de miniaturas, utilice el botón a para proteger las fotografías de un borrado accidental. Los archivos protegidos no se pueden borrar con el botón a o la opción **Borrar** menú reproducción y presentan un estado DOS "sólo lectura" cuando se visualizan en una computadora con Windows. Tenga en cuenta que los archivos protegidos se *borran* al formatear la tarjeta de memoria (**W** 102).

Presione el botón en para proteger la fotografía que está visualizando en el modo de reproducción de fotograma completo o reproducción ampliada, o la fotografía que aparece resaltada en la vista de miniaturas. La fotografía quedará marcada con el icono E.

Para quitar la protección de una fotografía de modo que sea posible borrarla, presione el botón amientras visualiza la fotografía en modo de reproducción de fotograma completo o reproducción ampliada o mientras la fotografía deseada aparece resaltada en la vista de miniaturas. Para quitar la protección de todas las imágenes de la o las carpetas seleccionadas para **Carpeta reproducción**, presione los botones a y simultáneamente durante aproximadamente dos segundos.

Borrar fotografías individuales

Presione el botón i para borrar la fotografía que está visualizando en el modo de reproducción de fotograma completo o reproducción ampliada, o la fotografía que aparece resaltada en la vista de miniaturas. Aparecerá uno de los siguientes cuadros de diálogo de confirmación; presione el botón de nuevo para borrar la fotografía. Presione cualquier otro botón para salir sin borrar la fotografía.

📄 Borrar (👅 74)

Esta opción puede usarse para borrar varias fotografías.





Conexión a un televisor, computadora o impresorar

Visualizar las fotografías en el televisor

Puede usar el cable de audio/video (A/V) EG-D2 suministrado para conectar la cámara a un televisor o videograbador y reproducir o grabar. La música de fondo incluida en los pases de diapositivas Pictmotion (**W** 75) se reproduce a través de los altavoces del televisor.



Conexión a una computadora

Se puede conectar la cámara a una computadora mediante el cableUC-E4 USB suministrado. Luego, se puede usar el software PictureProject suministrado para copiar fotografías a la computadora, donde es posible organizarlas, retocarlas e imprimirlas.

Antes de conectar la cámara

Instale PictureProject o cualquier otro software que necesite después de leer los manuales y comprobar los requisitos del sistema. Para asegurarse de que la transferencia de datos no se interrumpe, compruebe que la batería de la cámara está completamente cargada. Si tiene dudas, cargue la batería antes de conectar la cámara o use un adaptador de CA EH-5 (disponible por separado).

Antes de conectar la cámara, seleccione el elemento **USB** en el menú de configuración de la cámara y elija una opción USB como se indica a continuación.

se indica a continuación.		🦉 🗠 Mass Storage
Sistema operativo de la computadora	USB	∎ I •⇔P PTP
Windows XP Home Edition		
Windows XP Professional	Elija PTP o Mass Storage	f
Mac OS X		
Windows 2000 Professional	Elija Mass Storage*	

* No NOT select PTP. Si selecciona PTP mientras la cámara está conectada, se iniciará el asistente de hardware de Windows. Haga clic en Cancelar para salir del asistente y, a continuación, desconecte la cámara y seleccione Mass Storage.

Conexión del cable USB

1 Encienda la computadora y espere a que se inicie.
2 Apague la cámara.
3 Conecte el cable USB UC-E4 suministrado como se indica. No lo fuerce ni intente introducir las conexiones torcidas. Conecta la cámara directamente a la computadora; no conecte el cable a través de un concentrador o teclado USB.
Conexión USB
Conexión USB
Conexión USB

(OK)

▶ USB

D

4	Encienda la cámara. Si se ha seleccionado Mass storage para USB , en el panel de control y en el visor aparecerán los indica- dores que se muestran a la derecha (cuando se selecciona PTP , se visualizan los indicadores de disparo normales).	
5	Transfiera las fotografías a la computadora como se describe en de PictureProject (en CD).	el manual de referencia
6	Si se selecciona PTP para USB , se puede apagar la cámara y de cuando la transferencia finalice. Si se selecciona Mass storage la cámara del sistema como se describe a continuación. <i>Windows XP Home Edition/Windows XP Professional</i> Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" en la barra de tareas () y seleccione Quitar hardware con segu- ridad .	esconectar el cable USB , primero se debe retirar Quitar hardware con seguridad
	Windows 2000 Professional Haga clic en el icono "Desconectar o expulsar hardware" en la barra de tareas (S) y seleccione Desconectar o expulsar hardware.	Desconectar o expulsar hardware
	<i>Mac OS X</i> Arrastre el volumen de la cámara ("NIKON D80") a la Papelera.	

Durante la transferencia

No apague la cámara ni desconecte el cable USB durante la transferencia.

Camera Control Pro

Camera Control Pro (disponible por separado; 🐱 123) puede usarse para controlar la cámara desde una computadora. Antes de conectar la cámara, ajuste la opción **USB** (🔠 104) de la cámara a **PTP**. Durante la ejecución de Camera Control Pro, la cámara muestra **P**[] en lugar del número de exposiciones restantes.



Imprimir fotografías

Las fotografías se pueden imprimir con cualquiera de los métodos siguientes:

- Conecte la cámara a una impresora e imprima fotografías JPEG directamente desde la cámara (ver más abajo).
- Inserte la tarjeta de memoria de la cámara en una impresora equipada con una ranura para tarjetas (consulte el manual de la impresora para más detalles). Si la impresora es compatible con DPOF (20134), se pueden seleccionar fotografías para impresión mediante Conf. impresión (20173).
- Lleve la tarjeta de memoria a un centro de revelado o impresión digital. Si el centro es compatible con DPOF, se pueden seleccionar fotografías para impresión mediante **Conf. impresión**.
- Transfiera las imágenes (88 67) e imprímalas desde una computadora utilizando PictureProject o Capture NX (disponible por separado; 88 123). Tenga en cuenta que este es el único método disponible para imprimir imágenes RAW (NEF).

Imprimir mediante una conexión USB directa

las fotografías JPEG pueden imprimirse directamente desde una cámara conectada a una impresora PictBridge (**W** 134). Al tomar fotografías en los modos **P**, **S**, **A** y **M** para imprimirlas a través de una conexión USB directa, seleccione **Ia (sRGB)** o **IIIa (sRGB)** para la opción **Personalizada** > **Modo de color** del menú **Optimizar imagen** (**W** 80).



Imprimir mediante una conexión USB directa

Si ocurre un error durante la impresión, en la cámara aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra a la derecha. Después de comprobar la impresora, presione el multiselector hacia arriba o abajo para resaltar **Continuar** y, a continuación, presione **OK** para reanudar la impresión. Seleccione **Cancelar** para salir sin imprimir las páginas restantes.



No es posible imprimir fotografías RAW (NEF) mediante una conexión USB directa. Estas fotografías se visualizan en el menú Imprimir selección, pero no pueden seleccionarse para impresión.

Referencia: Más sobre la reproducción / Imprimir fotografías 69

Conexión de la impresora

Antes de imprimir, compruebe que la batería de la cámara está completamente cargada. Si tiene dudas, cargue la batería o use un adaptador de CA EH-5 (disponible por separado).



Impresión de imágenes una a una

Para imprimir la imagen seleccionada en la pantalla de reproducción de PictBridge, presione **OK**. Aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo para resaltar una opción y vuelva a presionarlo a la derecha para hacer la selección.

~	Config.		
	Iniciar impresión		(OK)
	Tamaño de página		
		ല	
	Núm de copias	1	
	Borde	ല	
	Impresión fecha	ല	
?	Recorte	OF	

Opción	Columna de Descripción	
Iniciar impreasión	Imprima la imagen actual. Para cancelar la operación y volv ducción de PictBridge antes de que finalice la impresión, pr presión finaliza, se muestra la pantalla de reproducción de P	er a la pantalla de repro- resione 0K . Cuando la im- ictBridge.
Tamaño de página	Aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o abajo para elegir el tamaño de página de entre Predet. impresora (tamaño de página predeterminado para la impresora actual), 89 x 127 mm, 12,7 x 17,78 cm, Hagaki o A4 y, a continuación, presione 0K para registrar la selección y volver al menú de impresión.	✓ Tamaño de página ▲Predet/impresora (03) 89 x 127 mm 127 x 1778 cm Hagaki A4
Núm. de copias	Aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o abajo para elegir el número de copias (máximo 99) y, a continuación, presione OK para registrar la selección y volver al menú de impresión.	✓ Núm- de copias 1 000 1~99
Borde	Aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o abajo para elegir el estilo de impresión de entre Predet. impresora (predeterminado para la impresora actual), Imprimir con borde (imprimir la fotografía con un borde blanco) y Sin borde y, a continuación, presione OK para registrar la selección y volver al menú de impresión.	Borde Borde ByPredet: impresora OR Imprimir con borde Sin borde
Impresión fecha	Aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o abajo para elegir Predet. im- presora (predeterminado para la impresora actual), Impri- mir fecha (imprimir la hora y la fecha de grabación en la fotografía) o Impr. sin fecha y, a continuación, presione OK para registrar la selección y volver al menú de impresión.	 ✓ Impresión fecha ④Predet. impresora Imprimir fecha Impr. sin fecha
	Aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o abajo para elegir Recortar o Sin recorte y, a continuación, presione OK .	Recorte Recortar Sin recorte (@R)
Recorte	Si se selecciona Recortar , aparece el cuadro de diálogo que se muestra a la derecha. Use los botones 🖼 y 🗨 para elegir el tamaño de recorte y use el multiselector para ele- gir la posición de recorte. Presione OK para volver al menú de impresión.	<u> Recorte </u>

🖉 Tamaño página, Borde e Impresión de fecha

Seleccione Predet. impresora para imprimir con los ajustes actuales de la impresora. Sólo es posible seleccionar opciones compatibles con la impresora que se está usando.

Imprimir varias fotografías

Para imprimir varias imágenes o crear una impresión de índice que muestre todas las fotografías como pequeñas imágenes en miniatura, presione el botón en la pantalla de reproducción de PictBridge. Aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo para resaltar una opción yvuelva a presionarlo a la derecha para hacer la selección.



Opción	Columna de Descripción
Imprimir selección	Imprime las imágenes seleccionadas (ver más abajo).
Imprimir (DPOF)	Imprime la orden de impresión DPOF actual (🔀 73).
Impresión del índice	Crea una impresión de índice de todas las fotografías JPEG (máximo 256). Aparece el cuadro de diálogo que se muestra a la derecha; presione OK para visualizar el menú de opcio- nes de impresión. Elija las opciones de tamaño de página, borde e impresión de fecha como se describe en la página anterior (aparece una advertencia si el tamaño de página seleccionado es demasiado pequeño). Para iniciar la impre- sión, resalte Iniciar impresión y presione OK . Aparecerá el menú PictBridge cuando termine la impresión.

Imprimir las fotografías seleccionadas

Si se elige Imprimir selección, se visualiza el menú del paso 1.



72 Referencia: Más sobre la reproducción / Imprimir fotografías

Crear una orden de impresión DPOF: Conf. impresión

La opción **Conf. impresión** del menú de reproducción se utiliza para crear "órdenes de impresión" digitales para impresoras compatibles con PictBridge y dispositivos compatibles con DPOF. Cuando se selecciona **Conf. impresión** en el menú de reproducción, aparece el menú que se muestra en el paso 1.



Para imprimir la orden de impresión actual cuando la cámara está conectada a una impresora PictBridge, seleccione **Imprimir (DPOF)** en el menú PictBridge y siga el procedimiento que se describe en "Imprimir las fotografías seleccionadas" para modificar e imprimir la orden actual (W 72). Las opciones de impresión de fecha y datos DPOF no pueden utilizarse al imprimir a través de una conexión USB directa; para imprimir la fecha de grabación en las fotografías de la orden de impresión actual, use la opción **Impresión fecha** de PictBridge.

Conf. impresión

La opción **Conf. impresión** no puede utilizarse si no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria para almacenar la orden de impresión.

Las órdenes de impresión pueden no imprimirse correctamente si se borran las imágenes mediante una computadora después de crear la orden de impresión.

Guía de menús

Opciones de reproducción: El menú Reproducción

El menú de reproducción contiene las siguientes opciones (las opciones mostradas pueden variar si se selecciona Mi menú para la opción CSM/Configur. en el menú de configuración; 🐻 101). Para obtener más información sobre el uso de los menús consulte "Usar los menús de la cámara" (1289)

50010 01 050 0		
Opción	Columna de Descripción	\mathbf{Q}
Borrar	Borra todas las fotografías o sólo las seleccionadas.	74
Carpeta reproducción	Selecciona la carpeta desde la que se va a reproducir.	75
Girar a vertical	Gira las fotografías con orientación vertical durante la reproducción.	75
Pase de diapositivas	Reproduce las fotografías automáticamente en pases de diapositivas, con música de fon- do y efectos de panorama, zoom y transición (Pictmotion), o sin estos efectos (estándar).	75
Ocultar imagen	Oculta las fotografías seleccionadas.	78
Conf. impresión	Selecciona las fotos que se van a imprimir.	78

REPRODUCCIÓN

Þ

Carpeta reproducción Girar a vertical

Pase de diapositivas Ocultar imagen

Borrar

Borrar

Borrar

El menú Borrar contiene las siguientes opciones:

Opción	Columna de Descripción	Selección
Slelección	Borra las fotografías seleccionadas (ver más abajo).	✓ I Todas
Todas	Borra todas las fotografías.	?

Selección de varias imágenes

Puede seleccionar varias imágenes para borrarlas, usarlas en un pase de diapositivas u ocultarlas con la opción Ocultar imagen :



Guía de menús / Opciones de reproducción: El menú Reproducción

Carpeta reproducción

Elegir una carpeta para la reproducción:

Opción	Columna de Descripción
	Durante la reproducción, sólo se visualizan las fotografías conte-
	nidas en la carpeta actualmente seleccionada para Carpetas en
Actual	el menú de disparo. Esta opción se selecciona automáticamen-
Accual	te cuando se toma la fotografía. Si se ha introducido la tarjeta de
(predeter-	memoria y no se ha seleccionado esta opción antes de tomar las
minado)	fotos, durante la reproducción aparecerá un mensaje en el que se
	dice que la carpeta no tiene ninguna imagen. Seleccione Todas
	para iniciar la reproducción.
Todac	Reproduce las fotografías de todas las carpetas de la tarjeta de
iodas	memoria

Girar a vertical

Seleccione **Activado** para girar las fotografías con orientación vertical cuando vaya a mostrarlas en la pantalla. Las fotografías tomadas con la opción **Rotación imag. auto.** (**108**) ajustada **Desactivado** se visualizan con orientación horizontal.

Pase de diapositivas

Para reproducir las imágenes de una en una en un "pase de diapositivas" automático. Hay una opción **Pictmotion** disponible, con transiciones, efectos de panorama y zoom y música de fondo (la música de fondo sólo se escucha si la cámara está conectada a un televisor; **W** 66).

A continuación se describe el procedimiento recomendado para crear un pase de diapositivas.







1	Seleccione fotografías Resalte Seleccionar imágenes y presione o derecha. Resalte una de las siguientes opci presione OK para seleccionar la opción resa de pase de diapositivas.	el multiselector hacia la ones y, a continuación, Itada y volver al menú 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	 •Todas las imágenes: El pase de diapositivas ir reproducción actual (1875). •Seleccionar imágenes: Seleccione hasta cincu (1876). (1877). Sólo es posible seleccionar fotogra (1877). 	ncluirá todas las fotografías de la carpeta de enta fotografías para el pase de diapositivas rafías de la carpeta de reproducción actual	
2	Elija un estilo Resalte Cambiar configuración presione e derecha; luego, resalte Estilo y presione e derecha. Resalte una de las siguientes opci presione OK para seleccionar la opción resa de pase de diapositivas.	el multiselector hacia la l multiselector hacia la ones y, a continuación, ltada y volver al menú	
	 -Estándar: Las imágenes se reproducen al intervalo seleccionado, sin música de fondo, transiciones ni otros efectos. -Pictmotion: Seleccione un patrón que incluya música de fondo con transiciones y efectos de panorama y zoom. Tenga en cuenta que la música de fondo sólo se escuchará si la cámara está conectada a un televicor (1996). 		
3	3 Elija un tiempo de visualización o un patrón de reproducción Resalte Cambiar configuración y presione el multiselector hacia la derecha; luego, elija un tiempo de visualización o un patrón de reproducción como se describe a con- tinuación		
	"Estándar" seleccionado en el paso 2 Para cambiar el intervalo entre las diapositivas (el ajuste predeterminado es 2 segundos), re- salte Tiempo de visualiz. y presione el mul- tiselector hacia la derecha. Resalte una de las siguientes opciones y, a continuación, presione OK para seleccionar la opción resaltada y volver al menú de pase de diapositivas.	"Pictmotion" seleccionado en el paso 2 Para cambiar la pista de fondo (el ajuste pre- determinado es Canon de Pachelbe l), resalte Música de fondo y presione el multiselector hacia la derecha. Resalte una de las siguientes opciones y, a continuación, presione OK para se- leccionar la opción resaltada y volver al menú de pase de diapositivas.	
	Pase de diapositivas Tiempo de visualiz (© 22 2 seg. © 33 3 seg. © 56 5 seg. © 10 seg.	Musica de fondo Musica de fondo Musica de fondo Marcha turca Marcha tu	

incipal had ia la derec	
o esta disp 2.	
Cambie la información que se visualiza para la fotografía. Es opción no está disponible cuando se selecciona Pictmotion el paso 2.	
de reprodu	
de reprodu ón de min	
Presione el disparador hasta la mitad para apagar la pantalla volver al modo de disparo. Se puede tomar fotografías inm diatamente.	

78 Guía de menús / Opciones de reproducción: El menú Reproducción

Ocultar imagen

Para ocultar o hacer visibles las fotografías seleccionadas. Las imágenes ocultas sólo están visibles en el menú **Ocultar imagen** y sólo pueden borrarse formateando la tarjeta de memoria.

Opción	Columna de Descripción
Seleccionar/ajustar	Para ocultar o hacer visibles las fotografías seleccionadas (1877).
¿Desel. todos?	Para hacer visibles todas las fotografías.

🔇 Atributos de archivo para imágenes ocultas

Las imágenes ocultas tienen el estado "oculto" y "sólo lectura" cuando se las visualiza en una computadora con Windows. En el caso de las imágenes "NEF + JPEG", esta clasificación se aplica tanto a las imágenes JPEG.

Conf. impresión

Elija **Selec./ajustar** para seleccionar fotografías para imprimirlas en una impresora PictBridge o en un dispositivo compatible con DPOF (**20** 73). Elija **¿Desel. todos?** para quitar todas las fotografías de la cola de impresión actual.

Imágenes protegidas y ocultas

Cuando se hace visible una imagen que está oculta y protegida, la protección de la imagen se cancela.



►	Ocultar imagen	
۵		
0	Colocciopor/ajustar	
	Seleccionar/ajustar	,
1	¿Desel. todos?	

Opciones de disparo: El menú de Disparo

El menú de disparo contiene las siguientes opciones (las opciones mostradas pueden variar si se selecciona **Mi menú** para la opción **CSM/Config.** en el menú de configuración; **W** 101). Para obtener más información sobre el uso de los menús, consulte "Usar los menús de la cámara" (**W** 9).

Þ	DISPARO	
	Optimizar imagen	ØN
	Calidad de imagen	NORM
2	Tamaño de imagen	
Ĭ	Balance de blancos	Α
0	Sensibilidad ISO	100
	RR exposic prolong	OFF
?	RR ISO alto	NORM

Opción Columna de Descripción		6
Optimizar imagen *	Optimiza las imágenes según la escena.	79–81
Calidad de imagen †	Calidad de imagen ⁺ Elige la calidad de imagen.	
Tamaño de imagen ⁺ Selecciona el tamaño de la imagen.		81
Balance de blancos ^{*,†} Ajusta los colores según la fuente de luz.		82
Sensibilidad ISO ⁺ Aumenta la sensibilidad cuando hay poca luz.		83
RR exposic. prolong. Reduce el ruido a velocidades de obturación lentas.		83
RR ISO alto Reduce el ruido a sensibilidades ISO altas.		83
Exposición múltiple ^{*,†} Graba varias exposiciones en un solo fotograma.		84–85

* Disponible solamente en los modos P, S, A y M.

† Restaura los ajustes predeterminados cuando se realiza una "restauración de dos botones" (🔀 44).

Optimizar imagen (modos P, S, A y M)

Optimice el contraste, nitidez y otros ajustes según el uso que le vaya a dar a las fotografías o según el tipo de escena.

	Opción	Columna de Descripción
ØN	Normal (predeterminada)	Recomendado para la mayoría de las situaciones.
Ø\$0	Más suave	Atenúa los contornos, produciendo resultados naturales apropiados para retratos o para retoques en una computadora.
QVI	Vívida	Realza la saturación, el contraste y la nitidez para producir imágenes vívidas con rojos, verdes y azules vibrantes.
©∕I¹	Más vívida	Maximiza la saturación, contraste y nitidez, produciendo imágenes nítidas con contornos definidos.
ØP0	Retrato	Reduce el contraste al mismo tiempo que proporciona una textura natural y una sensación de redondez a la piel de los objetos retratados.
ØØ	Personalizada	Para personalizar los ajustes de optimización de imagen (🛿 80).
ØBM	Blanco y negro	Para tomar fotografías en blanco y negro (🔀 81).

🖉 Otros ajustes aparte de "Personalizada"

Otros ajustes aparte de **Personalizada**:

- Las fotografías se optimizan para las condiciones de disparo actuales. Los resultados varían según la exposición y la posición del objeto en el fotograma.
- Se utiliza el espacio de color sRGB. Para utilizar el espacio de color Adobe RGB, seleccione **Persona**lizada y elija **II (AdobeRGB)** para **Modo de color**.
- Utilice un objetivo de tipo G o D para obtener los mejore resultados.

I Media baja 0+1 Media alta

por separado; 🐺 123). para más detalles, consulte el manual de Camera Control Pro). Aiuste predeterminado: Auto.

- Modo de color: Controla la reproducción de los colores. Las fotografías toopción preferida para fotografías que se van a procesar o retocar.
- colores menos saturados, v Meiorada para obtener colores más saturados.
 - Ajuste predeterminado: Auto.
- Ajuste de tonos: Los tonos pueden ajustarse entre -9°y +9° en incrementos de 3 ° (los grados hacen referencia a la "rueda de color" que generalmente se usa para expresar tonos). Los valores positivos producen rojos más anaranjados, verdes más azulados y azules más cercanos al púrpura. Los valores negativos producen rojos más cercanos al púrpura, azules más verdosos y verdes más cercanos al amarillo.

Ajuste predeterminado: ±0.

Auto"

Los resultados para el ajuste automático de la nitidez de la imagen, compensación de tonos y saturación varían según la exposición y la posición del objeto en el fotograma. Utilice un objetivo de tipo G o D para obtener los mejore resultados.

Modo de color

Los modos la y Illa son apropiados para fotografías que se van a imprimir sin ser modificadas o que se van a visualizar en aplicaciones no compatibles con la función de administración de colores. Si la aplicación es compatible con la función de administración de colores, elija el espacio de color Adobe RGB cuando abra fotografías tomadas en el modo II. Capture NX (disponible por separado; 💹 123) y PictureProject muestran los colores correctamente incluso si no se selecciona el espacio de color correcto.

80 Guía de menús / Opciones de disparo: El menú de Disparo

Personalizar las opciones de mejora de la imagen: Personalizada

Seleccione **Personalizada** para ajustar de forma independiente las siguientes opciones:

 Nitidez de imagen: Elija cuánto se deben enfocar los contornos al tomar una fotografía. Elija valores altos para contornos bien definidos, y valores bajos para contornos más suaves.

Ajuste predeterminado: Auto.

- Compensación tonos: Controla el contraste. Los valores más bajos impiden que se pierda detalle en las partes brillantes de la imagen cuando se fotografía con luz intensa o a la luz directa del sol. Los valores más altos conservan los detalles cuando se fotografían paisajes con bruma y otros objetos de bajo contraste. Elija **Personalizada** para seleccionar una curva de tonos definida por el usuario creada con Camera Control Pro (disponible
- madas en los modos la y Illa están adaptadas al espacio de color sRGB y son apropiadas para imprimirlas o usarlas "tal como están", sin modificaciones posteriores. Elija la para retratos y Illa tomas de la naturaleza o paisajes. El modo II está adaptado al espacio de color Adobe RGB, que admite un gamut de colores más amplio que el de sRGB. El modo II es la Ajuste predeterminado: la (sRBG).
- Saturación: Controla la viveza de los colores. Elija Moderada para obtener





(OK)

🥞 Optimizar imagen



€+2 Más contraste



Tomar fotografías en blanco y negro: Blanco y negro

Si se selecciona **Blanco y negro** en **Optimizar imagen**, aparece el menú que se muestra a la derecha. Elija **Normal** para tomar fotografías en blanco y negro normales, o **Personalizada** para ajustar la nitidez y la compensación de tonos antes de fotografiar como se describe en la página 80. **Personalizada** Personalizada también admite el uso de los siguientes efectos de filtro de color:

Efecto de filtro	Columna de Descripción
Desactivada	Ningún efecto de filtro de color.
Amarillo	Aumenta el contraste. Puede usarse para reducir el brillo del cielo en fotografías de
Naranja	paisajes. El naranja produce más contraste que el amarillo, y el rojo más contraste
Rojo	que el naranja.
Verde	Atenúa los tonos de la piel. Puede usarse para retratos.

Los indicadores de blanco y negro aparecen en el panel de control y en el visor cuando se selecciona **Blanco y negro** para **Optimizar imagen** (W 5–7).

Calidad de imagen (todos los modos)

Hay siete opciones de calidad de imagen disponibles. Consulte "Referencia: Tamaño y calidad de imagen" (**W** 33).

Tamaño de imagen (todos los modos)

Se puede seleccionar los siguientes tamaños de imagen: **Grande**, **Medio** y **Pequeño**. Consulte "Referencia: Tamaño y calidad de imagen" (**W** 33).



٥

Þ	Blanco y negro	
۵		
	Estándar	(OK)
	Personalizada	
?		



Balance de blancos (modos P, S, A y M)

Hay nueve opciones de balance de blancos disponibles. Consulte "Referencia: Balance de blancos" (**W** 58).

►	Balance de blancos		
n		Auto	
	*	Incandescente	
6		Fluorescente	
۲		Luz del sol directa	
ø	4	Flash	
	2	Nublado	
?	₽.	Sombra	

Copiar del balance de blancos desde una fotografía

Se puede usar un valor de balance de blancos copiado de una fotografía existente para preajustar el balance de blancos. Seleccione **Balance de blancos** > **Preajus. bal. blancos** en el menú de disparo. Aparece el menú que se muestra en el paso 1.



‡ Las imágenes visualizadas pueden incluir imágenes creadas en otras cámaras, pero sólo es posible usar las fotografías creadas en la D80 como fuente para el preajuste del balance de blancos.

Tenga en cuenta que si se mide un nuevo valor para el balance de blancos, el balance de blancos se ajustará al valor medido incluso si la opción **Usar foto** está seleccionada en el menú de preajuste de balance de blancos.

82 | Guía de menús / Opciones de disparo: El menú de Disparo

Sensibilidad ISO (todos los modos)

Ajuste la sensibilidad ISO. Consulte "Referencia: Sensibilidad ISO" (W 43).

Sensibilidad ISO Auto 000 100 125 Y 160 200 250 320 320

🕞 RR exposic prolong

Desactivada

Activada

OK)

û

۲ ا

RR exposic. prolong. (todos los modos)

Las fotografías tomadas a velocidades de obturación de 8 seg. o menores pueden procesarse para reducir el "ruido" que se manifiesta como píxeles de colores brillantes dispuestos aleatoriamente. Elija una de las siguientes opciones:

Opción	Columna de Descripción	
Desactivada (predeterminado)	Reducción de ruido desactivada.	
Activada	Las fotografías tomadas a velocidades de obturación de aproximadamente 8 seg. o más lentas se procesan para re- ducir el ruido, lo que reduce la velocidad de disparo en rá- fagas y el número de imágenes que se pueden almacenar en la memoria intermedia. Durante el procesamiento, en el panel de control y en el visor aparecen las indicaciones que se muestran a la derecha. No es posible tomar fotografías adicionales antes de que el procesamiento termine. La re- ducción de ruido no se lleva a cabo si se apaga la cámara durante el procesamiento. Tenga en cuenta que si se re- producen fotografías durante el procesamiento, la imagen visualizada en la pantalla puede no mostrar los efectos de reducción de ruido.	

RR ISO alto (todos los modos)

Se puede procesar las fotografías tomadas a sensibilidades altas para reducir el "ruido". Elija una de las siguientes opciones:

Opción	Columna de Descripción
Normal (predeterminado) Baja Alta	La reducción de ruido se hace efectiva a sensibilidades -superiores a ISO 400. Elija Baja para menor reducción de -ruido, o Alta para mayor reducción de ruido.
Desactivada	La reducción de ruido se desactiva a menos que la sensibi- lidad sea superior a ISO 800. La reducción de ruido es míni- ma a sensibilidades superiores a ISO 800.



Exposición múltiple (modos P, S, A y M)

Siga el procedimiento que se describe a continuación para grabar una serie de tres exposiciones en una sola fotografía. Tenga en cuenta que con los ajustes predeterminados, la secuencia de disparos terminará automáticamente si no se realiza ninguna operación en el transcurso de 30 seg. Para utilizar un intervalo superior a 30 seg. entre las exposiciones, elija **30 min.** para el ajuste personalizado 28 (**Apagado auto. exp.**; **W** 99) o use un adaptador de CA EH-5 opcional.



Desactivada

	Cuando se selecciona Exposición múltiple en el menú de disparo, aparece el menú que se muestra a la derecha. Resalte Número de disparos y presione el multiselector hacia la derecha.	Exposición múltiple Hecho 2 Número de disparos ON Ganancia automática
	Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo para elegir e número de exposiciones que se combinará para formar una sola fotografía. Presione OK para volver al menú de exposición múltiple	Exposición múltiple Número de disparos Y Y Z
1.1	Resalte Ganancia automática y presione el multiselector hacia la derecha.	Exposición múltiple Hecho 2 Número de disparos ON Ganancia automática
Z	Resalte una de las siguientes opciones y presione OK .	Exposición múltiple
	Opción Columna de Descripción	
	La ganancia se ajusta para corregir la exposición	Y Activada OK

según el número de exposiciones grabadas (la ga-

nancia de cada exposición se ajusta a 1/2 en el caso

de dos exposiciones, y a ¹/₃ en el caso de tres expo-

La ganancia no se ajusta para corregir la exposición.

🖉 - Cambio de tarjeta de memoria

Activada

(predeterminado)

Desactivada

No retire ni sustituya la tarjeta de memoria mientras graba una exposición múltiple.

🖉 Información de la fotografía

La fecha de grabación, medición, exposición, modo, distancia focal, orientación de la cámara y otra información incluida en la visualización de información de la fotografía durante la reproducción, corresponde a la primera toma de una exposición múltiple.

84 | Guía de menús / Opciones de disparo: El menú de Disparo

siciones).

Resalte Hecho y presione 0K .	Exposición múltiple Hecho Z Número de disparos ON Ganancia automática
El icono ា aparecerá en el panel de control. Para salir sin gr una exposición múltiple, seleccione Exposición múltiple e menú de disparo, resalte Cancelar y presione OK .	en el
Encuadre la toma, enfoque y dispare. El icono 📼 comenzará a padear.	
Cancelar una exposición múltiple	
 Para finalizar una secuencia de disparos antes de que la exposici múltiple haya terminado, seleccione Exposición múltiple en el me de disparo, resalte Cancelar y presione OK. La secuencia de dispar también finalizará si: Los medidores de exposición se apagan durante la secuencia de ciparos (18) 	On Exposición múltiple nú Cancelar ros ? Número de disparos dis- ?
 El usuario realiza una "restauración de dos botones" 	
• Se apaga la cámara	
La batería se agota Se borra la ovoesición múltiple	
 Se selecciona un modo distinto de P. S. A. o M 	
Si la secuencia de disparos termina antes de que se haya tomado e exposiciones, se crea una exposición múltiple a partir de las exposic hasta ese momento. Si la opción Ganancia automática está activ para reflejar el número de exposiciones que realmente se ha grabad	el número especificado c ciones que se han grabac /ada, la ganancia se ajus lo.
Tome las exposiciones restantes. El icono 🖃 desaparecerá de	na- (25 555
nel de control cuando la secuencia de disparos finalice. Repit pasos 1 – 7 para tomar exposiciones múltiples adicionales	

Horquillado y otros ajustes

La función de horquillado se cancela cuando se selecciona exposición múltiple y no puede restablecerse hasta que la secuencia de disparos finalice. Mientras el modo de exposición múltiple está activo, no es posible formatear tarjetas de memoria ni cambiar opciones del menú de disparo, a excepción de **Exposición múltiple** y **Balance de blancos**.

.

Ajustes personales

Los aiustes personales se utilizan para personalizar la configuración de la cámara adaptándose a las preferencias propias. Las siguientes opciones están disponibles cuando se selecciona **Simple** (la opción predeterminada) para **CSM/Configur.** en el menú de configuración (😈 101):

CONFIGUR PERSONALIZADA Restaurar Pitido Modo de zona de AF Zona AF central [11] Avuda de AF ¿Sin tarj. memoria? evis, imagen

Opción	5	Opción	Ъ,
R Restaurar 8	36	6 Revis. imagen	88
1 Pitido 8	36	7 ISO autom.	88
2 Modo de zona de AF	37	8 Visualiz. cuadrícula	89
3 Zona AF central	37	9 Aviso del visor	89
4 Ayuda de AF	37	10 Paso EV	89
5 ¿Sin tarj. memoria?	38		

Para visualizar las siguientes opciones, seleccione **Detallado** para **CSM/Configur.**:

Opción	6	Opción	6
11 Compen. exposic.	89	22 Flash incorporado	95–97
12 Pond. central	90	23 Advertencia del flash	98
13 Ajus. horq. auto	90-91	24 Veloc. obtura. flash	98
14 Orden horqui. auto	91	25 Auto FP	98
15 Diales de control	91	26 Flash de modelado	98
16 Botón FUNC.	92–93	27 Apagado pantalla	98
17 Iluminación	93	28 Apagado auto. exp.	99
18 AE-L/AF-L	94	29 Disparador auto.	99
19 Bloqueo AE	94	30 Duración remoto act.	99
20 Zona de enfoque	94	31 Modo retard. expos.	99
21 Luz zona AF	95	32 Baterías MB-D80	100

R: Restaurar

Seleccione **Restaurar** para restaurar todos los ajustes personalizados a los valores predeterminados, incluyendo los ajustes no afectados por una "restauración de dos botones" (🔀 44). El Apéndice (🔀 34) contiene una lista completa de los ajustes predeterminados.



1: Pitido (todos los modos)

Con el ajuste predeterminado (Activado), la cámara emite un pitido cuando enfoca en modo AF servo único (AF-S o al fotografiar objetos estáticos en el modo de autofoco AF-A), durante la cuenta atrás del disparador automático y en los modos remotos retardados (22 37, 38), o cuando se toma una fotografía en el modo de respuesta rápida (🛛 38). El pitido no se emite si se selecciona **Desactivado**. En el panel de con-



trol se muestra el ajuste actual. Se visualiza 👌 cuando el pitido está activado, y 🕲 cuando está desactivado (🐺 5).

Guía de menús / Ajustes personales 86

D

Ø

Esta opción determina cómo se selecciona la zona de enfoque en el modo de autofoco (12828). Seleccione entre:

Opción	Columna de Descripción
	El usuario selecciona la zona de enfoque utilizando el multiselector; la cámara enfoca
[[]] Zona única	el objeto solamente dentro de la zona de enfoque seleccionada. Utilícelo con obje-
	tos estáticos. Ajuste predeterminado para los modos P, S, A, M y 😍.
	El usuario selecciona la zona de enfoque manualmente, pero si el objeto sale de la
[] Zona	zona de enfoque seleccionada, aunque sólo sea por un instante, la cámara enfoca ba-
dinámica	sándose en la información que obtiene de otras zonas de enfoque. Utilícelo con ob-
	jetos que tienen un movimiento errático. Ajuste predeterminado para el modo 🔩 👘
AF de zona	La cámara selecciona la zona de enfoque automáticamente. Predeterminada para los
automática	modos 🎬 , 煮 , 📾 , 🔜 y 🛃

El ajuste actual se indica mediante un icono en el panel de control (🔀 5).

3: Zona AF central (todos los modos)

Esta opción determina el tamaño de la zona de enfoque central.

Opción	Columna de Descripción	Indicación en el visor
Zona normal	Para enfocar un objeto específico en una	
(predetermi-	zona pequeña donde no haya otros objetos	
nado)	que interfieran con el enfoque.	
	Para enfocar objetos en movimiento y otros	
	objetos que son difíciles de seguir. Esta op-	
Zona amplia	ción no está disponible si se selecciona AF	C+3
	de zona automática para el ajuste personali-	
	zado 2 (Modo de zona de AF).	

Consulte "Enfoque" para obtener más información sobre los ajustes de enfoque (🛽 28).

4: Ayuda de AF (todos los modos excepto 🝙 , 💐 y 🔜)

Si se selecciona **Activada** (ajuste predeterminado) y la iluminación del objeto no es buena, el iluminador de ayuda de AF se encenderá para ayudar a realizar el enfoque en el modo AF servo único (cuando se ha seleccionado **AF-S** o AF servo único en el modo de autofoco **AF-A**) cuando se selecciona **Zona única** o **AF de zona automática** para el ajuste personalizado 2 (**Modo de zona de AF**) o cuando el ajuste persona-

lizado 2 está ajustado a **Zona dinámica** y se selecciona la zona de enfoque central. Elija **Desactivada** para inhabilitar el iluminador de ayuda de AF. Tenga en cuenta que cuando el iluminador está desactivado, la cámara puede no ser capaz de enfocar objetos mal iluminados mediante la función de autofoco.

M Ayuda de AF Activada @R

Desactivada





AF de zona automática

~

5: ¿Sin tarj. memoria? (todos los modos)

Si se selecciona **Obturador blogueado** (ajuste predeterminado), la apertura del obturador se inhabilita cuando no se inserta ninguna tarjeta de memoria. Elija Activar obturador para habilitar la apertura del obturador cuando no hay ninguna tarjeta de memoria insertada. Las fotografías se mostrarán en la pantalla, pero no se guardarán.

6: Revis. imagen (todos los modos)

Si se selecciona **Activada** (ajuste predeterminado), las fotografías se visualizan automáticamente en la pantalla durante aproximadamente cuatro segundos después que son tomadas. Si se selecciona Desactivada, se debe presionar el botón 🖭 para visualizar las fotografías en la pantalla.

7: ISO autom. (sólo en los modos P, S, A y M)

Si se selecciona **Desactivado** (ajuste predeterminado), la sensibilidad ISO se mantiene fija en el valor seleccionado con el botón ISO (88 43) o mediante la opción **Sensibilidad ISO** del menú de disparo (**W**82)

Cuando se selecciona **Activado**, el panel de control y el visor indican

ISO-AUTO. Cuando se modifica la sensibilidad respecto del valor seleccio-

nado por el usuario, estos indicadores parpadean y el valor modificado se muestra en el visor (los indicadores no parpadean cuando se usa un

Si se selecciona **Activado**, la sensibilidad ISO se ajusta automáticamente si no es posible lograr una exposición óptima con el valor seleccionado (nivel de flash ajustado correctamente). El valor máximo de sensibilidad ISO automática se selecciona mediante la opción Sensibilidad máxima. En los modos P y A, la sensibilidad sólo se ajusta si el valor de velocidad de obturación seleccionado para **Veloc. obturac. mín.** produce una subexposición.

flash).

ISO autom. El control automático de ISO no está disponible cuando se selecciona un valor superior a ISO 1600 para Sensibilidad ISO. No es posible ajustar la sensibilidad ISO a valores superiores a 1600 cuando se selecciona Activado para ISO autom. Los objetos que están en primer plano pueden aparecer subexpuestos en fotografías tomadas con el flash a velocidades de obturación bajas, o cuando están contra un fondo brillante. Seleccione un modo de flash distinto de "sincronización lenta" o seleccione el modo **A** o **M** v elija una abertura mavor.

La probabilidad de que aparezca ruido aumenta a sensibilidades más altas. Use la opción **RR ISO alto** del menú de disparo para reducir el ruido (🐺 83).

ISO AUTO 3 o F3.5 6877



OFF Desactivada

ISO autom

Desactivado

Activado Sensibilidad máxima Veloc. obturac. mín.

o

0

OK

5¿Sin tarj. memoria?

LOCK Obturador bloquead @K

Þ D



8: Visualiz. cuadrícula (todos los modos)

Seleccione **Activada** para visualizar líneas de cuadrícula en el visor como ayuda para encuadrar las fotografías (**W** 6). La opción predeterminada es **Desactivada**.

9: Aviso del visor (todos los modos)

Seleccione **Activado** (opción predeterminada) para visualizar los siguientes avisos en el visor (**W** 6):

Aviso	Columna de Descripción
R/W	Se visualiza cuando se selecciona Blanco y negro para Optimizar
D/ W	imagen en el menú de disparo (🔀 81).
	Aparece cuando el nivel de carga de la batería es bajo.
	Se visualiza cuando no hay ninguna tarjeta de memoria insertada.

No se visualizan avisos cuando se selecciona **Desactivado**.

10: Paso EV (todos los modos)

Especifique si los ajustes de velocidad de obturación, abertura y horquillado deben realizarse en incrementos equivalentes a $\frac{1}{3}$ EV (**1/3 de paso**, opción predeterminada) o $\frac{1}{2}$ EV (**1/2 paso**).

11: Compen. exposic. (sólo en los modos P, S, A y M)

Si se selecciona **Desactivada** (opción predeterminada), la compensación de la exposición se ajusta presionando el botón 🕑 y girando el dial de control principal (😻 54). Seleccione **Activada** para ajustar la compensación de la exposición sólo con el dial de control. El dial que se use depende de la opción seleccionada en el ajuste personalizado 15 (**Diales de control**; 🕲 91):

Ajuste personalizado 15 (Diales de control): Desactivada | Ajuste personalizado 15 (Diales de control): Activada

	P	Dial de control secundario	Dial de control secundario
>	S	Dial de control secundario	Dial de control principal
ð A	A	Dial de control principal	Dial de control secundario
M La compensación de la exposición se ajusta presionando el botón 🗵 y girando control principal		oresionando el botón 🗵 y girando el dial de orincipal	

Si se selecciona **Activada**, el 0 en el centro del indicador de exposición parpadeará incluso cuando la compensación de la exposición esté ajustada a ±0. Esta opción no está disponible en el modo **M**.

OS Visualiz: cuadricula OS Visualiz: cuadricula

►	09 Aviso del visor	
2 1	Activado	OK
	Desactivado	
?		





12: Pond. central (sólo en los modos P, S, A y M)

Esta opción controla el tamaño de la zona central del visor a la que se le asigna la mayor importancia al utilizar el método de medición ponderada central. La opción predeterminada es **Ø8mm**.

13: Ajus. horg. auto (sólo en los modos P, S, A y M)

Se puede elegir entre las siguientes opciones:

Opción	Columna de Descripción	AE y flash
AE y flash	La cámara varía la exposición y el nivel del flash en cada	
(predeterminada)) toma.	WB Horq. bal. blan.
Sólo AE	La cámara varía la exposición en cada toma.	
Sólo flash La cámara varía el nivel del flash en cada toma (sólo en los modos i-TTL y de abertu automática (cuando se usa el flash opcional SB-800); W 119, 120).		s i-TTL y de abertura
Horq. bal. blan.	Cada vez que se abre el obturador, la cámara crea varias imágenes "horquillando" o ajuste de balance de blancos actual. Sólo se necesita una toma para completar la se cuencia de horquillado. Se recomienda usar la función de horquillado de balance blar o cos al fotografiar en condiciones de iluminación mixta o al experimentar con distinto ajustes de balance de blancos. No está disponible cuando el balance de blancos est ajustado a [(Elegir temper. color) ni con calidades de imagen de NEF (RAW), NE (RAW)+JPEG buena, NEF (RAW)+JPEG normal o NEF (RAW)+JPEG básica.	

Para obtener información sobre cómo tomar fotografías con los ajustes AE y flash, Sólo AE y Sólo flash, consulte "Horquillado" (W 56). Para tomar fotografías usando la función de horquillado de balance de blancos:

- Resalte Horg. bal. blan. y presione el multiselector hacia la dere-۵ cha. 4F1 ΔE v fla bal blan
- Presione el botón 🚳 y gire el dial de control principal para elegir el número de imágenes de la secuencia de horquillado.





Presione el botón 📾 y gire el dial de control secundario para elegir el ajuste de balance 3 de blancos. Cada incremento equivale aproximadamente a 10 "mired".











•)6 **0** 6 mm • 8 Φ 8 mm (OK) (•) 10 Φ **10 mm**

12 Pond. central

4 Componga la fotografía, enfoque y dispare. Cada fotografía se procesa para crear el número de copias especificado en el programa de horquillado, y cada copia tiene un balance de blancos distinto. Las modificaciones al balance de blancos se agregan al ajuste de balance de blancos realizado con la función de ajuste fino.

Si el número de imágenes del programa de horquillado excede el número de exposiciones restantes, se visualiza Fult (Fult) y el número de exposiciones restantes parpadea. Se puede comenzar a fotografiar si se inserta una nueva tarjeta de memoria.

Para cancelar el horquillado, presione el botón o y gire el dial de control principal hasta que el número de disparos de la secuencia de horquillado sea cero y **WEBKT** desaparezca del panel de control. El último programa utilizado se restaurará la próxima vez que se active la función de horquillado. También se puede cancelar la función de horquillado realizado una "restauración de dos botones" (W 44), aunque en este caso el programa de horquillado no se restaurará la próxima vez que se active la función de horquillado

14: Orden . horqui. auto (sólo en los modos P, S, A y M)

Elija el orden en que se realiza el horquillado.

Opción	Columna de Descripción
Orden predetermina	No modificado > pegativo > positivo (19756)
(predeterminado)	100111001110000 > 110901100 > p0sitivo ($0 50$).
Sub > MEDICIÓN > Sobre	Negativo > no modificado > positivo (🔀 56, 140).

15: Diales de control (sólo en los modos P, S, A y M)

Elija los diales de control que desea usar para ajustar la velocidad de obturación y la abertura.

Opción	Columna de Descripción
Predeterminados	El dial de control principal controla la velocidad de ob-
(predeterminado)	turación, el dial de control secundario la abertura.
Invertidos	El dial de control principal controla la abertura, el dial de
	control secundario la velocidad de obturación.

Horquillado de balance de blancos

Siseselecciona **NEF (RAW), NEF (RAW)+JPEG buena, NEF (RAW)+JPEG normal** o **NEF (RAW)+JPEG básica** para calidad de imagen (**1**/1000) 34) o **1**/1000 (**1**/1000) (**1**/1000) 973 balance de blancos (**1**/1000) 58), la función de horquillado de balance de blancos se cancela.

🕙 Programas de horquillado

En el Apéndice puede encontrar una lista de programas de horquillado de balance de blancos.



Diales de control

Predeterminados OK







16: Botón FUNC. (todos los modos)

Elija la función del botón FUNC.



Opción	Columna de Descripción
Pantalla ISO	Se visualiza el valor modificado de la sensibilidad ISO mientras se presiona el botón
(predeterminado)	FUNC.
Cuadrícula de encuadre	Presione el botón FUNC. y gire el dial de control principal para activar y desactivar la visualización de cuadrícula en el visor (🔀 89).
Modo de zona de AF	Presione el botón FUNC. y gire el dial de control principal para seleccionar el modo de zona de AF (\bigotimes 87).
Zona AF central	Presione el botón FUNC. y gire el dial de control principal para elegir entre zona de AF central normal y amplia (2008).
Bloqueo FV	Si se usa el flash incorporado o un flash opcional SB-800, SB-600 o SB-R200, el valor del flash se bloquea cuando se presiona el botón FUNC. (W 93). Vuelva a presionar el botón para cancelar el bloqueo FV.
Flash apagado	El flash incorporado y los flashes opcionales se desactivan cuando se presiona el botón FUNC.
Medición matricial	El método de medición matricial se activa cuando se presiona el botón FUNC. (sólo en los modos P , S , A y M).
Pond. central	El método de medición ponderada central se activa cuando se presiona el botón FUNC. (sólo en los modos P, S, A y M).
Medición puntual	El método de medición puntual se activa cuando se presiona el botón FUNC. (sólo en los modos P, S, A y M).

Bloqueo FV

Esta función sirve para bloquear la potencia del flash, impidiendo que el nivel del flash cambie entre distintas fotografías o mientras se recompone una fotografía. La potencia del flash se ajusta automáticamente según los cambios en la sensibilidad ISO o la abertura.

🔍 Bloqueo FV

Se puede usar tanto el botón FUNC. como el botón **AE-L/AF-L** para bloqueo FV. A continuación se describe el bloqueo FV mediante el botón FUNC.; para usar el botón **AE-L/AF-L**, elija **Bloqueo FV** para el ajuste personalizado 18 (**AE-L/AF-L**; **W** 94).

Seleccione **Bloqueo FV** para el ajuste personalizado 16 (**Botón FUNC.**).



2 Abra el flash. En los modos ₩, £, y , el flash se abrirá automáticamente, si es necesario, cuando se presione el disparador hasta la mitad. En los modos P, S, A y M, presione el botón 9 para abrir el flash.



Presione el botón FUNC. El flash emitirá un destello de evaluación previa para determinar el nivel apropiado. La potencia del flash quedará bloqueada en este nivel y el icono de valor de flash bloqueado aparecerá en el visor.

Sitúe el objeto en el centro del encuadre y presione el disparador hasta la mitad para enfocar. Compruebe que el indicador de flash

Recomponga la fotografía. 5

preparado (4) aparece en el visor.

3

4

- Para tomar la fotografía, presione el disparador completamente 6 (hasta el fondo). Si lo desea, puede tomar más fotografías sin desactivar el Bloqueo FV.
- 7 Presione el botón FUNC. para cancelar el bloqueo FV y compruebe que el icono 🜆 ya no está presente en el visor.

17: Iluminación (todos los modos)

Si se selecciona **Desactivada** (ajuste predeterminado), la luz de fondo del panel de control (iluminador de LCD) sólo se enciende cuando se gira el interruptor de alimentación a la posición 🔅. Si se selecciona Activada, la luz de fondo permanece encendida mientras los medidores de exposición están activos (tenga en cuenta que esto acelera la descarga de la batería).

🔍 Uso del bloqueo FV con flashes opcionales

El bloqueo FV también puede usarse con los flashes SB-800, SB-600 y SB-R200 (disponibles por separado). Ajuste el flash al modo TTL (el SB-800 también puede usarse en el modo AA; para más detalles, consulte el manual del flash). Mientras el bloqueo FV está activo, la potencia del flash se ajusta automáticamente según los cambios en la posición del cabezal de zoom del flash.

Cuando se selecciona **Modo Controlador** para el ajuste personalizado 22 (**Flash incorporado** ; 💹 96), se puede usar el bloqueo FV con el flash remoto SB-800, SB-600 o SB-R200 si (a) el flash incorporado, el grupo de flashes A o el grupo de flashes B se encuentra en el modo TTL, o si (b) un grupo de flashes está compuesto únicamente por flashes SB-800 en modo TTL o AA.

Uso del bloqueo FV con el flash incorporado

Cuando se usa el flash incorporado de forma individual, el bloqueo FV sólo está disponible si se selecciona TTL (ajuste predeterminado) para el ajuste personalizado 22 (Flash incorporado; 88 95).













18: AE-L/AF-L (todos los modos)

Seleccione la función del botón AE-L/AF-L.



Opción	Columna de Descripción
Bloqueo AE/AF (predeterminado)	El enfoque y la exposición se bloquean cuando se presiona el botón AE-L/AF-L .
Sólo bloq. AE	La exposición se bloquea cuando se presiona el botón AE-L/AF-L . El enfoque no es afectado.
Bloqueo AF	El enfoque se bloquea cuando se presiona el botón AE-L/AF-L . La exposición no es afectada.
Mant. bloq. AE	La exposición se bloquea cuando se presiona el botón AE-L/AF-L y permanece bloqueada hasta que se vuelve a presionar el botón o hasta que los medidores de exposición se apagan.
AF-ON	El botón AE-L/AF-L inicia la operación de autofoco. No se puede usar el disparador para enfocar.
Bloqueo FV	Si se usa el flash incorporado o un flash opcional SB-800, SB-600 o SB-R200, el valor del flash se bloquea cuando se presiona el botón AE-L/AF-L (W 92). Vuelva a presionar el botón para cancelar el bloqueo FV.
Selec. zona enfoque	Presione el botón AE-L/AF-L y gire el dial de control secundario para seleccionar la zona de enfoque (🔀 30).
Zona de AE-L/AF-L/AF	Presione el botón AE-L/AF-L para bloquear el enfoque y la exposición; presione el botón y gire el dial de control secundario para seleccionar la zona de enfoque.
Zona de AE-L/AF	Presione el botón AE-L/AF-L para bloquear la exposición; presione el botón y gire el dial de control secundario para seleccionar la zona de enfoque.
Zona de AF-L/AF	Presione el botón AE-L/AF-L para bloquear el enfoque; presione el botón y gire el dial de control secundario para seleccionar la zona de enfoque.
Zona de AF-on/AF	Presione el botón AE-L/AF-L para iniciar la operación de autofoco; presione el botón y gire el dial de control secundario para seleccionar la zona de enfoque.

19: Bloqueo AE (todos los modos)

Si se selecciona **Desactivado** (opción predeterminada), la exposición no se bloquea cuando se presiona el disparador hasta la mitad. Si se selecciona **Activado**, la exposición se bloquea cuando se presiona el disparador hasta la mitad.

►	19 Bloqueo AE	
<i>I</i>	Desactivado	OK
đ	Activado	
?		

20: Zona de enfoque (todos los modos)

Con el ajuste predeterminado **Normal**, la indicación de zona de enfoque está limitada por las zonas de enfoque exteriores, de modo que si se presiona, por ejemplo, el multiselector hacia arriba cuando la zona de enfoque está seleccionada, esto no tiene ningún efecto. Seleccione **En bucle** para permitir que la selección de zona de enfoque "se ajuste" de arriba abajo, de abajo arriba, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

►	20 Zona de enfoque	
/ 17	Normal	OK
đ	En bucle	
?		

21: Luz zona AF (todos los modos)

Con el ajuste predeterminado Auto, la zona de enfogue activa aparece resaltada en el visor cuando es necesario poder distinguirla del fondo. Si se selecciona **Desactivada**, la zona de enfoque no aparece resaltada. Si se selecciona Activada, la zona de enfoque aparecerá resaltada en todo momento, aun cuando sea difícil distinguirla del fondo.

22: Flash incorporado (sólo en los modos P, S, A y M)

Selecciona un modo de control del flash para el flash incorporado.

TTL (predeterminado): La potencia del flash se ajusta automáticamente según las condiciones de la fotografía que se desea tomar.

Manual: El flash se dispara al nivel seleccionado en el menú que se muestra a la derecha. A potencia máxima, el flash incorporado tiene un número de guía de 13 m (ISO 100, 20 °C). No se emite ningún destello de evaluación previa.

Flash de repetición: El flash se dispara repetidamente mientras el obturador está abierto, produciendo un efecto de luz estroboscópica. Cuando se selecciona esta opción, aparece el menú que se muestra a la derecha. Presione el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar las siguientes opciones, y hacia arriba o hacia abajo para cambiarlas

Opción	Columna de Descripción
Calida	Elija la potencia del flash (expresada como una fracción de la po-
Janua	tencia máxima).
	Elija el número de veces que el flash debe dispararse al nivel de
Veces	potencia seleccionado. Las opciones disponibles varían según la
	opción seleccionada para Salida.
Frecuen.	El número de veces que el flash se dispara en un segundo.

C "Veces"

El número de veces seguidas que el flash se puede disparar está determinado por la potencia del flash. Tenga en cuenta que dependiendo de la velocidad de obturación y la opción seleccionada para Fre**cuen.**, el número real de destellos emitidos puede ser inferior al seleccionado.

		Opciones disponibles para "Veces"
	1/4	2
	1/8	2–5
Salida	1/16	2–10
	1/32	2–10, 15
	1/64	2–10, 15, 20, 25
	1/128	2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Luz zona AF in. A Auto (OK) Desactivada Activada

Flash incorporado





Modo Controlador: Use el flash incorporado como flash principal para controlar uno o más flashes remotos opcionales SB-800, SB-600 o SB-R200 dispuestos en hasta dos grupos (A y B) utilizando iluminación inalámbrica avanzada. Cuando se selecciona esta opción, aparece el menú que se muestra a la derecha. Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo para resaltar las siguientes opciones, y hacia arriba o hacia abajo para cambiarlas.



- Flash int.: Selecciona un modo de control del flash para el flash incorporado.
 - Modo i-TTL. Seleccione un valor de compensación del flash (Comp.) entre +3,0 y −3,0 EV en ITL incrementos de ¹/₃EV. Con ajustes distintos de ±0, se visualiza ITE en el panel de control y en el visor.
 - M Elija un nivel de potencia entre 1/1 (potencia máxima) y 1/128 (1/128 de la potencia máxima).

El flash incorporado no se dispara, pero el iluminador de ayuda de AF se enciende. 552 no apare-

- -- ce en el indicador de modo de flash del panel de control. Tenga en cuenta que se debe abrir el flash incorporado para emitir destellos de evaluación previa.
- Grupo A/Grupo B: Elija un modo de control de flash para todos los flashes del grupo A o B.

TTL Modo i-TTL. Seleccione un valor Comp. entre +3,0 y -3,0 EV en incrementos de 1/3 EV.

Abertura automática. Seleccione un valor de compensación del flash (Comp.) entre +3,0 y
 AA −3,0 EV en incrementos ¼ EV. Las unidades de flash SB-600 y SB-R200 no se disparan si se selecciona esta opción.

M Elija un nivel de potencia entre 1/1 (potencia máxima) y 1/128 (1/128 de la potencia máxima).

-- Los flashes del grupo seleccionado no se disparan.

• **Canal**: Elija uno de los canales 1–4. Todos los flashes de ambos grupos deben ajustarse al mismo canal.

Para tomar fotografías en el modo de controlador:

1	Seleccione el modo de control de flash y el nivel de potencia para el flash incorporado. Tenga en cuenta que el nivel de potencia no puede ajustarse cuando se selecciona para el modo de control de flash.	2: Flash incorporado Modo Controlador Modo Comp. Flash int:
2	Seleccione el modo de control de flash y el nivel de potencia para los flashes del grupo A.	⊇ Flash incorporado Mode Controlador Mode Controlador Flash int: TH ash int: Grupo A TTL - O Grupo A TTL - O Ganal SMov. @Aiust: ®N OK.
3	Seleccione el modo de control de flash y el nivel de potencia para los flashes del grupo B.	Z Flash incorporado Modo Controlador Modo Comp. Flash int. TTL 0.7 Grupo A TTL 0 Grupo B TTL 0 Grupo B TTL 0 Grupo B TTL 0 Grupo C Anal 3 CH GMICK CALLER

9


Modo Controlador

Sitúe las ventanillas de los sensores de los flashes remotos de modo tal que capten los destellos de evaluación previa emitidos por el flash incorporado (se debe tener especial cuidado cuando no se utiliza un trípode). Asegúrese de que no entre luz o reflexiones intensas de los flashes remotos por el objetivo de la cámara (en modo TTL) o por las fotocélulas de los flashes remotos (modo AA), ya que esto puede interferir con la exposición. Para evitar que los destellos de sincronización emitidos por el flash incorporado aparezcan en las fotografías tomadas a corta distancia, seleccione sensibilidades ISO bajas y aberturas pequeñas (números f/ altos) o utilice un panel infrarrojo SG-3IR opcional para el flash incorporado. Para obtener mejores resultados con sincronización de cortinilla trasera, se necesita un panel SG-3IR, que produce destellos de sincronización más luminosos. Después de disponer los flashes remotos, tome una fotografía de prueba y vea los resultados en la pantalla de la cámara.

Aun cuando no hay ningún límite para el número de flashes remotos que se pueden usar, en la práctica el máximo es tres. Si se usa un número superior, la luz emitida por los flashes remotos afectará el rendimiento.

A la salida de todos los flashes, incluido el flash incorporado, se le agrega compensación de flash (🔀 55).

Si se selecciona **Activada** (ajuste predeterminado) y la iluminación es insuficiente, la luz de "flash preparado" (**4**) parpadeará en el visor cuando se presione el disparador hasta la mitad para indicar que es necesario usar el flash incorporado. No se muestra ninguna advertencia si se selecciona **Desactivada**.

24: Veloc. obtura. flash (sólo en los modos P, S, A y M)

Seleccione la velocidad de obturación más baja a la que se utilizará el flash en los modos **P** y **A** (el ajuste predeterminado es **1/60 seg.**). Independientemente del ajuste que elija, el flash se disparará a velocidades de obturación de hasta 30 seg. si está ajustado a sincronización lenta (**W** 41).

25: Auto FP (sólo en los modos P, S, A y M)

Seleccione **Activado** para activar la opción de sincronización de alta velocidad Auto FP al usar los flashes opcionales SB-800, SB-600 o SB-R200 a velocidades de obturación superiores a ½200 seg. (Debido a que la velocidad de obturación real puede ser ligeramente más lenta que la indicada en los modos P y A, Auto FP puede no siempre activarse a una velocidad de obturación de ½200 seg.). La función de sincronización

de alta velocidad Auto FP no está disponible cuando se usa el flash incorporado. El ajuste predeterminado es **Desactivado**.

26: Flash de modelado (sólo en los modos P, S, A y M)

Si se selecciona **Activado**, el flash incorporado y los flashes opcionales SB-800, SB-600 y SB-R200 emitirán un destello de modelado cuando se presione el botón de previsualización de profundidad de campo de la cámara (**W** 49). El ajuste predeterminado es **Desactivado**.

27: Apagado pantalla (todos los modos)

Seleccione cuánto tiempo debe transcurrir sin que se realice ninguna operación antes de que se apague la pantalla (el ajuste predeterminado es 20 seg.). Seleccione un tiempo de apagado de la pantalla corto para prolongar la duración de la batería. Independientemente del ajuste que se elija, la pantalla permanece encendida durante cuatro segundos durante la revisión de imágenes (**18** 88) y durante diez minutos cuando la cámara recibe energía de un adaptador de CA EH-5 opcional.

►	23 Advertencia del flash	
۵		
ø	Activada	OK
ð	Desactivada	
?		



Þ	25 Auto FP
۵	
Ý	Desactivado OK
ø	Activado
?	





28: Apagado auto. exp. (todos los modos)

Seleccione durante cuánto tiempo la cámara debe seguir midiendo la exposición cuando no se realiza ninguna operación (el ajuste predeterminado es 6 seg.). Seleccione un tiempo de desactivación de los medidores corto para prolongar la duración de la batería. Independientemente del ajuste que se elija, los medidores de exposición permanecen activos durante diez minutos cuando la cámara recibe energía de un adaptador de CA EH-5 opcional.

29: Disparador auto. (todos los modos)

Selecciona la duración del retardo del disparador en el modo del disparador automático (W 37). El ajuste predeterminado es 10 segundos.

30: Duración remoto act. (todos los modos)

Especifique durante cuánto tiempo la cámara debe esperar a recibir una señal del control remoto antes de cancelar el modo remoto retardado o el modo remoto de respuesta rápida (🔀 38). Elija tiempos cortos para prolongar la duración de la batería. El ajuste predeterminado es un minuto.

31: Modo retard. expos. (todos los modos)

Seleccione Activado para retardar la apertura del obturador hasta aproximadamente 0,4 seg. después de que se presiona el disparador y reducir de esta forma la vibración de la cámara en situaciones en que el más mínimo movimiento puede afectar la nitidez de las fotografías (por ejemplo, fotografía microscópica). La opción predeterminada es Desactivado.

Modo retard expos-D 0 Desactivado (OK)



Duración remoto act.

(OK)

D

?

/ 🙆 11 1 min-

(ର୍ଭୀର⊮ 5 min (ର୍ଭୀ0⊮ 10 min @15x 15 min







(OK)

8 Apagado auto. exp.

n 🛎 4s 4 seg.

1 (2) 6s 6 seg.



32: Baterías MB-D80 (todos los modos)

Para garantizar que la cámara funcionará de la forma esperada al usar pilas AA en el portapilas MB-D80 opcional, asegúrese de que la opción seleccionada en este menú coincida con el tipo de pilas instaladas en el portapilas. No es necesario ajustar esta opción si se utilizan pilas EN-EL3e.



Opción	Columna de Descripción	
LR6 (AA alcalina)	Solocciono octa onción al ucar pilas alcalinas LP6 tamaño AA	
(predeterminado)	seleccione esta opcion al usar plias alcalinas LRO tamano AA.	
HR6 (AA Ni-MH)	Seleccione esta opción al usar pilas de NiMH HR6 tamaño AA.	
FR6 (AA litio)	Seleccione esta opción al usar pilas de litio FR6 tamaño AA.	
ZR6 (AA Ni-Mn)	Seleccione esta opción al usar pilas de níquel-manganeso ZR6 tamaño AA.	

🖉 Uso de pilas tamaño AA

Para obtener los mejores resultados se recomienda usar pilas EN-EL3e. Al usar pilas AA, el número total de fotografías que se puede tomar es menor que si se utilizan pilas EN-EL3e. La capacidad de las pilas AA disminuye abruptamente a temperaturas inferiores a 28 °C y varía según la marca y las condiciones de almacenamiento; en algunos casos, las pilas pueden dejar de funcionar antes de su fecha de caducidad. Algunas pilas AA no pueden usarse; debido a sus características y capacidad limitada, las pilas alcalinas y de níquel-manganeso sólo deben utilizarse cuando no hay otra alternativa disponible. La cámara indica el nivel de carga de las pilas AA de la siguiente forma:

Panel de control	Visor	Columna de Descripción
	-	Pilas completamente cargadas.
۹ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	4	Pilas agotándose. Consiga pilas nuevas.
هـ	4	El disparador ostá inhabilitado. Instalo pilas puovas
(parpadea)	(parpadea)	El disparador esta initiabilitado, instale plias fidevas.

Configuración básica de la cámara: El menú Configuración

El menú de configuración contiene las opciones que se indican a continuación (las opciones mostradas pueden variar si se selecciona **Mi menú** en **CSM/Configur.**). Para obtener más información sobre el uso de los menús, consulte "Usar los menús de la cámara" (**W** 9).



Las siguientes opciones están disponibles Para visualizar las siguientes opciones, seleccuando se selecciona Simple (la opción predeterminada) para CSM/Configur.

····· · ···· ·························		
Opción	6	
CSM/Configur.	101-102	
Format. tarj. memoria	102	
Hora mundial	103	
Brillo LCD	103	
Modo video	103	
Idioma (LANG)	103	
USB	104	

Opción	8
Comentario de imagen	104
Carpetas	105
Secuenc. núm. archiv.	106
Bloqueo espejo *	106
Foto ref. elim. polvo	106-107
Información batería	107
Versión del firmware	108
Rotación imag. auto.	108

* No está disponible cuando el nivel de la batería es en en está disponible cuando la cámara funciona con pilas AA instaladas en el portapilas MB-D80.

CSM/Configur

CSM/Configur.

Elija las opciones que se muestran en los menús.

Opción	Columna de Descripción
Simple	Los menús de ajustes personalizados (🔀 86) y configuración (ver
(predeter-	arriba) sólo muestran las opciones básicas. Los demás menús
minado)	muestran todas las opciones.
Completo	Muestra todas las opciones de todos los menús.
M*	Muestra solamente las opciones seleccionadas en los menús de re-
mimenu	producción, disparo, ajustes personalizados, configuración y retoque.

Para elegir los elementos que se deben mostrar al seleccionar **Mi menú**:



Format. tarj. memoria

Seleccione Sí para formatear la tarjeta de memoria. Tenga en cuenta que esta acción borra de forma permanente todas las fotografías y otros datos que la tarjeta pueda contener. Asegúrese de transferir los archivos que desea conservar a una computadora antes de formatear la tarjeta.

Formateo de tarjetas de memoria

No apague la cámara ni extraiga la tarjeta de memoria durante el formateo.

Formateo con dos botones

Las tarjetas de memoria también se pueden formatear con los botones 🕬 (🚱 y 🍙) (🕃 44).

☑ Borrar Carpeta reproducción Ÿ □ Girar a vertical ☑ Pase de diapositivas □ Ocultar imagen Conf. impresión Resalte **Hecho** en la lista de menús y presione **OK** para volver al 5 CONFIGURACIÓN CSM/Configur menú de configuración. Format. tarj. memoria Hora mundial Brillo LCD Modo vídeo Idioma(LANG) Fs

Resalte **Hecho** y presione **OK** para volver a la lista de menús del Δ paso 1. Repita los pasos 2–3 para editar menús adicionales.

3 Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo para resaltar elementos y, a continuación, presiónelo hacia la derecha para seleccionar o deseleccionar los elementos resaltados. Los elementos seleccionados se indican mediante una marca de verificación

ormat tarj memoria D MÁGENES SE RORRARÁN ACEPTAR? (OK)



OAtrás



ISB

Sel.Elem. 🕨

D

Hecho

Portuqués

Chino tradicional

Chino simplificado

Ruso

Sueco

Japonés Coreano

Hora mundial

Ajuste el reloj de la cámara a la fecha y hora actuales.

Opción	Columna de Descripción
Zana hararia	Para elegir la zona horaria. El reloj de la cámara se reajusta
Zona noraria	automáticamente a la hora de la zona seleccionada.
Facha	Para ajustar el reloj de la cámara (😻 14). Ajuste el reloj periódi-
recild	camente para mantener una indicación horaria precisa.
Formato de fecha	Para elegir el orden de visualización del mes, día y año.
Hararia da varana	Para activar y desactivar el horario de verano. El reloj de la cá-
norario de veraño	mara se adelanta o atrasa automáticamente una hora.

Brillo LCD

Ajuste el brillo de la pantalla entre -2 (máxima oscuridad) y +2 (máxima claridad).

Modo video

Seleccione **NTSC** al conectar la cámara a un televisor o videograbador NTSC. Seleccione **PAL** al conectar la cámara a un dispositivo de video PAL.

Idioma (LANG)

Elija el idioma de la cámara para los menús y mensajes de entre las siguientes opciones:

Alemán	Pt Português
Inglés	Ru Русский
Español	Sv Svenska
Finlandés	繁 中文 (繁體)
Francés	简 中文(简体)
Italiano	日日本語
Holandés	한 한글
Polaco	
	Alemán Inglés Español Finlandés Francés Italiano Holandés Polaco

🖉 🛛 La pila del reloj

El reloj de la cámara funciona con una fuente de alimentación independiente y recargable, que se carga según es necesario cuando la batería principal está instalada o cuando la cámara recibe energía de un adaptador de CA EH-5 opcional. Dos días de carga otorgan al reloj una energía suficiente para funcionar durante aproximadamente un mes. Si **CLOCK** parpadea en el panel de control, significa que la pila del reloj está agotada y que el reloj se ha ajustado a la hora predeterminada (2006.01.01.00:00:00). Ajuste el reloj a la fecha y hora correctas.

Brillo LCD

Hora mundial

Zona horaria Fecha Formato de fecha Horario de verano Nadrid, Paris, Berlin







۵

USB

Elija una opción USB para conexión a una computadora o a una impresora PictBridge. Elija **PTP** cuando vaya a conectar la cámara a una impresora PictBridge o al utilizar Camera Control Pro (disponible por separado). Consulte "Conexión a una computadora" para obtener información sobre cómo seleccionar una opción USB para utilizarla con PictureProject (**W** 67).

Comentario de imagen

Agregue un comentario a las fotografías a medida que las toma. Los comentarios se pueden ver con Capture NX (disponible por separado; 123) o PictureProject.

- Hecho: Para guardar los cambios y volver al menú de configuración.
- Introd. coment.: Para visualizar el siguiente cuadro de diálogo. Introduzca un comentario como se describe más abajo.

Comentario de imagen

Área de nombre: Es donde aparecen los comentarios. Para mover el cursor, presione el botón 🚳 y use el multiselector.

Los comentarios pueden tener hasta treinta y seis caracteres. Si introduce caracteres por encima de este límite, los caracteres se borrarán automáticamente. Para borrar el carácter en la posición actual del cursor, presione (). Presione **OK** para guardar los cambios y volver al menú de comentario de imagen, o presione () para salir sin cambiar el comentario.

• Adjuntar comentario: Si se activa esta opción, se agrega un comentario a todas las fotografías tomadas. Resalte esta opción y presione el multiselector hacia la derecha para activar o desactivar la opción.

Introd.coment. I "#5%8 ()*+, -. /0123456789:;<= >707BC0EF6HIJKL W NN0POSTUWWXYZI





Comentario de imagen



Cree, cambie el nombre o borre carpetas o elija la carpeta en que las nuevas fotografías deben almacenarse.

• Seleccionar carpeta: Para elegir la carpeta en que se almacenarán las fotografías futuras.

D

Ÿ

NCD80

Carpetas

Seleccionar carpeta

NIKON

NCD80

OSAKA



 Cambiar el nombre: Para seleccionar una carpeta de una lista y cambiarle el nombre como se describe en "Asignar nombres a carpetas" más abajo.

Carpeta actual

• Borrar: Para borrar todas las carpetas vacías de la tarjeta de memoria.

Asignar nombres a carpetas

(carpeta predeterminada)

Área de teclado: Use el multiselector para resaltar letras y presione para seleccionarlas.

Área de nombre: El nombre de la carpeta aparece aquí. Para mover el cursor, presione el botón y use el multiselector.

Los nombres de carpeta pueden tener hasta cinco caracteres. Si introduce caracteres por encima de este límite, los caracteres se borrarán automáticamente. Para borrar el carácter en la posición actual del cursor, presione (). Presione **OK** para guardar los cambios y volver al menú de configuración, o presione () para salir sin cambiar el nombre de la carpeta.

🖉 Nombres de carpeta

En la tarjeta de memoria, los nombres de carpeta aparecen precedidos de un número de carpeta de tres dígitos asignado automáticamente por la cámara (p. ej., 100NCD80). Cada carpeta puede contener hasta 999 fotografías. Mientras se fotografía, las imágenes se almacenan en la carpeta con el nombre seleccionado que tiene el número más alto. Si se toma una fotografía cuando la carpeta actual está llena o contiene una fotografía con el número 9999, la cámara crea una nueva carpeta aumentando el número de la carpeta actual en una unidad (p. ej., 101NCD80). La cámara considera como la misma carpeta a las carpetas que tienen el mismo nombre pero distinto número de carpeta. Por ejemplo, si se selecciona la carpeta NIKON para Seleccionar carpeta, las fotografías de todas las carpetas que tienen el nombre NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, etc.) quedarán visibles cuando se seleccione Actual para Carpeta reproducción (**W** 75). La función de cambio de nombre cambia el nombre de todas las carpetas que tienen el mismo nombre, pero no modifica los números de carpeta.

Carpetas

Seleccionar carpeta

Nueva
Cambiar el nombre
Borrar



Secuenc. núm. archiv.

Especifique la forma en que la cámara debe asignar nombres a los archivos

- Desactivada (predeterminado): La numeración de los archivos vuelve a comenzar desde 0001 cuando se crea una nueva carpeta, cuando se formatea la tarjeta de memoria o cuando se inserta una nueva tarjeta de memoria
- Activada: La numeración de los archivos continúa desde el último número usado cuando se crea una nueva carpeta, cuando se formatea la tarieta de memoria o cuando se inserta una nueva tarieta de memoria. Si se toma una fotografía cuando la carpeta actual contiene una fotografía con el número 9999, se crea una nueva carpeta y la numeración de los archivos vuelve a comenzar desde 0001.
- Restaurar: Igual que Activada, excepto que la numeración de los archivos vuelve a comenzar desde 0001 cuando se toma la siguiente fotografía (si la carpeta actual ya contiene fotografías, se crea una nueva carpeta).

Numeración de archivos

Si la carpeta actual tiene el número 999 y contiene 999 fotografías o una fotografía con el número 9999, se inhabilita la apertura del obturador. Si la opción Secuenc. núm. archiv. está activada, desactívela y formatee la tarjeta de memoria o inserte otra tarjeta de memoria en la cámara.

Bloqueo espejo

Bloquee el espejo en su posición superior para inspeccionar o limpiar el filtro de paso bajo que protege el sensor de imagen de la cámara (8125).

Foto ref. elim. polvo

Adquiera datos de referencia para la opción de eliminación de polvo en Capture NX (disponible por separado; para más información, consulte el manual de Capture NX).

Resalte Activada y presione el multiselector hacia la derecha. Aparece el mensaje que se muestra a la derecha y en el panel de control y en el visor se visualiza "rEF".







Foto ref. elim. polvo

Activada

Desactivada

OK

D





- 2 Con el objetivo a diez centímetros (cuatro pulgadas) de distancia de un objeto blanco bien iluminado, sin detalles, encuadre el objeto de modo que llene el visor y, a continuación, presione el disparador hasta la mitad. En el modo de autofoco, el enfoque se ajusta automáticamente a infinito; en el modo de enfogue manual, ajuste manualmente el enfoque a infinito.
- Presione el disparador hasta el fondo para adquirir datos de referencia para eliminación 3 de polvo. La pantalla se apagará cuando presione el disparador.

Si el obieto de referencia es demasiado brillante o demasiado oscuro, es posible que la cámara no pueda adquirir datos de referencia para eliminación de polvo, en cuyo caso se visualiza el mensaje que se muestra a la derecha. Elija otro objeto de referencia y repita el procedimiento desde el paso 1.

Eliminación de polvo

La función de eliminación sólo está disponible cuando se utilizan objetivos con CPU. Se recomienda usar un objetivo con una distancia focal mínima de 50 mm. Si utiliza un objetivo zoom, use el nivel de acercamiento mavor.

Se puede usar la misma imagen de referencia para fotografías tomadas con distintos objetivos o con aberturas diferentes. No es posible ver las imágenes de referencia mediante programas de procesamiento de imágenes diseñados para computadoras. Cuando las imágenes de referencia se visualizan en la cámara, se muestra un patrón de cuadrícula.

Información batería

Vea información sobre la batería recargable de iones de litio EN-EL3e que actualmente está instalada en la cámara. (Si la cámara está funcionando con un portapilas opcional MB-D80 que contiene pilas EN-EL3e, la información para cada pila se presenta por separado. No es posible ver información sobre las pilas cuando el MB-D80 se usa con pilas AA).

Opción	Columna de Descripción
Medi. bat.	El nivel actual de la batería como un porcentaje de la carga completa.
	El número de veces que se ha abierto el obturador desde la última vez que se cargó la
Cont fotos	batería. Tenga en cuenta que la cámara a veces puede abrir el obturador sin grabar una
	fotografía (p. ej., al medir un valor para preajustar el balance de blancos).
	Una indicación en cinco niveles que muestra la vida útil restante de la batería, desde 0
	(nueva) a 4 (cuando la batería ha alcanzado el final de su vida útil y debe ser reempla-
Vida carga	zada). Tenga en cuenta que la vida útil puede reducirse temporalmente si se carga la
	batería a bajas temperaturas; la indicación normal se restablecerá cuando se vuelva a
	cargar la batería a temperatura ambiente.









۲

Versión del firmware

Vea la versión actual del firmware de la cámara.

Rotación imag. auto.

Las fotografías tomadas con la opción Activado (predeterminada) seleccionada contienen información sobre la orientación de la cámara, lo que permite que se giren automáticamente durante la reproducción (12) 61) o al verlas en Capture NX (disponible por separado; 123) o PictureProject.* Se graban las siguientes orientaciones:



/ersión del firmware

1.00 € 1.00

(OK







Cámara girada 90° en el sentido de las agujas del reloj



Cámara girada 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj

* En el modo continuo (🐻 36), la orientación grabada para la primera toma se aplica a todas las imágenes de la misma ráfaga, incluso si se cambia la orientación de la cámara al disparar.

La orientación de la cámara no se graba cuando se selecciona **Desactivada**. Elija esta opción al timar fotografías con el objetivos apuntando hacia arriba o abajo.

Crear copias retocadas: El menú de retoque

Las opciones del menú de retoque se utilizan para crear copias recortadas, con un nuevo tamaño o retocadas de las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria. Las siguientes opciones están disponibles (las opciones mostradas pueden variar si se selecciona **Mi menú** para la opción **CSM/Config.** en el menú de configuración; **101**). Para obtener más información sobre el uso de los menús, consulte "Usar los menús de la cámara" (**10**9).

	RETOQUE	
	D-lighting	E.
	, Corrección de ojos rojos	۲
<i>2</i>	Recorte	×
Ĭ	Monocromo	
Ø	Efectos de filtro	0
	lmagen pequeña	
?	Superposición imagen	-

Opción	Columna de Descripción	V
D-lighting [*]	Para aclarar objetos oscuros o que están a contraluz.	110
Corrección de ojos rojos *	Para corregir el efecto de "ojos rojos" producido por el flash.	111
Recorte	Para crear copias recortadas de las fotografías existentes.	111
Monocromo*	Para copiar imágenes en blanco y negro, sepia o cianotipo.	112
Efectos de filtro *	Para crear copias con efectos de filtro de color.	112
lmagen pequeña	Para crear copias pequeñas de las fotografías existentes.	112–113
Superposición imagen	Para combinar dos fotografías RAW en una sola imagen.	114–115

* No disponible para fotografías tomadas con la opción **Blanco y negro** seleccionada para **Optimizar imagen**.

Excepto en el caso de **Superposición imagen**, las fotografías que se van a copiar pueden seleccionarse durante la reproducción a fotograma completo o desde el menú de retoque. Para copiar fotografías durante la reproducción a fotograma completo:



La opción Superposición imagen no esta disponible durante la reproducción a lotografia completo.
 Si aparece el menú secundario, repita los pasos 2 a 3 para seleccionar opciones del menú secundario.
 Para volver al modo de reproducción sin crear una copia modificada, presione el botón I.

Retocar copias

A excepción de las imágenes creadas con **Imagen pequeña**, las opciones del menú de retoque pueden aplicarse a copias existentes, aun cuando esto puede causar una pérdida en la calidad de la imagen. Sin embargo, cada opción de retoque sólo puede aplicarse una vez.

🖉 Calidad de imagen

Imagen pequeña crea copias de calidad JPEG buena (relación de compresión 1:4). **Superposición imagen** crea copias al nivel de calidad de imagen actual. Otras opciones crean copias de fotografías RAW como imágenes de calidad JPEG buena; salvo cuando se indica lo contrario, las copias creadas a partir de fotografías RAW tienen 3.872 × 2.592 píxeles de tamaño.

Guía de menús / Crear copias retocadas: El menú de retoque 📔 109

₫

Para copiar fotos desde el menú de retoque:



* También se puede resaltar fotografías usando los diales de control: el dial de control principal mueve el cursor horizontalmente, y el dial de control secundario lo mueve en sentido vertical. Para ver la imagen seleccionada a fotograma completo, mantenga presionado el botón (3).

† Para volver al modo de reproducción sin crear una copia modificada, presione el botón 💷.

D-Lighting

La función D-Lighting aclara las sombras, lo que la hace ideal para fotografías oscuras o tomadas a contraluz.



Antes



Después

Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo para elegir el grado de corrección. Se puede ver una vista previa del efecto en la pantalla de edición. Presione **OK** para copiar la fotografía y volver al menú de retoque o al modo de reproducción de fotograma completo.



Corrección de ojos rojos

Cuando se selecciona esta opción, aparece una imagen de vista previa como la que se muestra más abajo. Confirme los efectos de la función de corrección de ojos rojos y cree una copia corregida como se describe en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que la función de corrección de ojos rojos no siempre puede producir los resultados esperados y, en casos muy excepcionales, puede aplicarse a partes de la imagen no afectadas por el efecto de ojos rojos; examine la imagen de vista previa cuidadosamente antes de continuar.

Para	Utilizar	Columna de Descripción
		Presione e para acercar la imagen, y e para
Ampliar y reducir	@ / 8=	presione el multiselector hacia arriba, hacia
la imagen		abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha
		para ver partes de la imagen que no están vi-
		sibles en la pantalla. Mantenga presionado el
Ver otras zonas		multiselector para desplazarse rapidamente a otras partes del foto-
de la imagen		grama. Mientras se presionan los botones 🕙 / 🖭 o el multiselector,
-		se muestra una ventana de navegación; la zona que actualmente
		está visible en la pantalla se indica mediante un recuadro amarillo.
		Si la cámara detecta el efecto de ojos rojos en la fotografía selec-
Crear una copia	ріа ок	cionada, se crea una copia procesada para reducir este efecto. Si la
	_	cámara no detecta el efecto de ojos rojos, no se crea ninguna copia.

Recorte

Cuando se selecciona esta opción, la imagen se visualiza a fotograma completo como se muestra más abajo. Para crear una copia recortada de la imagen seleccionada:

Para	Utilizar	Columna de Descripción	
Ampliar y reducir la imagen	୧ / ୧ଘ	Presione (para acercar la imagen, y para alejarla. Mientras la fotografía está am- pliada, presione el multiselector hacia arriba,	X 2560×1920
Ver otras zonas de la imagen		hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la de- recha para ver partes de la imagen que no están visibles en la pantalla.	OK Gua
Crear una copia	ОК	Guarde la parte que actualmente está visible e archivo separado y vuelva al menú de retoque ducción de fotograma completo.	n la pantalla como un e o al modo de repro-

🔍 Recorte: Tamaño y calidad de imagen

Las copias creadas en NEF (RAW) o NEF (RAW)+ fotografías JPEG (**NEF (RAW)**, **NEF (RAW)** + **JPEG fino**, **NEF (RAW)** + **JPEG normal** y **NEF (RAW)** + **JPEG básico**) poseen una calidad de imagen de JPEG fino; las copias recortadas creadas a partir de fotografías JPEG (**JPEG fino**, **JPEG normal** y **JPEG básico**) poseen la misma calidad de imagen que las originales. Dependiendo del tamaño al que se recorte la fotografía, la copia puede tener 2.560×1.920, 1.920×1.440, 1.280×960, 960×720 o 640×480 píxeles de tamaño (el tamaño 2.560×1.920 sólo está disponible si el original es una fotografía RAW o una imagen JPEG grande; el tamaño 2.560×1.920 sólo está disponible si el original es una fotografía RAW o una imagen JPEG grande o mediana).

112 | Guía de menús / Crear copias retocadas: El menú de retoque

Monocromo

Elija entre **Blanco y negro**, **Sepia** y **Cianotipo** (monocromo azul y blanco).

Cuando se selecciona **Sepia** o **Cianotipo**, se visualiza una vista previa de la imagen seleccionada; presione el multiselector hacia arriba para aumentar la saturación de los colores, y hacia abajo para reducirla. Presione **OK** para crear una copia monocroma y volver al menú de retoque o al modo de reproducción de fotograma completo.

Efectos de filtro

Elija una de las siguientes opciones: Después de ajustar los efectos de filtro como se describe más abajo, presione **OK** para copiar la fotografía y volver al menú de retoque o al modo de reproducción de fotograma completo.

Opción	Columna de Descripción	
Skylight	Crea el efecto de un filtro Skylight, dando a la copia un matiz azul "frío". Se puede ver una vista previa del efecto en la pantalla, como se muestra a la derecha.	Skylight
Filtro cálido	Crea una copia con efectos de filtro de tonos cálidos, dando a la copia un matiz rojo "cálido". Se puede ver una vista previa del efecto en la pantalla.	OK) Gua.
Balance de color	Presione el multiselector hacia arriba para aumentar la cantidad de verde, hacia la derecha para aumentar la cantidad de rojo, hacia la izquierda para aumentar la cantidad de azul o hacia abajo para aumentar la cantidad de magenta. El efecto se visualiza en la pantalla junto con histogramas para los colores rojo, verde y azul, que muestran la distribución de los tonos en la copia (🔀 63).	

Imagen pequeña

Crea una copia pequeña de la fotografía seleccionada. Se puede elegir entre los siguientes tamaños:

Opción	Columna de Descripción
640×480	Apropiado para reproducción en televisores.
320×240	Apropiado para páginas Web.
160×120	Apropiado para correo electrónico.

La opción de imagen pequeña puede utilizarse durante la reproducción a fotograma completo como se describe en la página 106. Sin embargo, el procedimiento para seleccionar imágenes después de elegir **Imagen pequeña** en el menú de retoque es diferente al procedimiento que se describe al principio de esta sección: en lugar de seleccionar una fotografía individual y luego elegir un tamaño de imagen, el usuario selecciona una o más fotografías para copiar al tamaño seleccionado como se describe en la siguiente página.









₫

Cuando se selecciona **Imagen pequeña** en el menú de retoque, aparece el menú que se muestra en el paso 1. Siga el procedimiento que se describe a continuación para crear copias de varias imágenes.



* Para volver al paso 7 sin crear copias, resalte No y presione 0K. Presione MENU para volver al menú de retoque sin crear copias.

Ver imágenes pequeñas

Las imágenes pequeñas se indican mediante un borde gris durante la reproducción a fotograma completo. El zoom de reproducción no está disponible cuando se visualizan imágenes pequeñas. La función de superposición de imagen combina dos fotografías RAW existentes en una sola imagen que se quarda aparte de los originales. La nueva imagen se quarda con los ajustes de calidad y tamaño de imagen actuales; antes de crear una superposición, ajuste la calidad y el tamaño de la imagen (🐯 33; todas las opciones están disponibles). Para crear una imagen RAW, seleccione la calidad de imagen **NEF (RAW)**.

Resalte Superposición imagen en el menú de retoque y presione el multiselector hacia la derecha. Aparece el cuadro de diálogo de vista previa que se muestra a la derecha, con la palabra **Imag. 1** resaltada.



- Presione OK. Aparece un cuadro de diálogo de selección de ima-2 Superposición imag Imag. gen.
- 3 Presione el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar la primera fotografía de la superposición. Para ver la fotografía resaltada a fotograma completo, mantenga presionado el botón 🗨.
- Presione OK para seleccionar la imagen resaltada y volver a la pan-4 talla de vista previa. La imagen seleccionada aparece como Imag. 1.

Optimice la exposición para la superposición presionando el mul-

tiselector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el valor de ga-

nancia para la imagen 1 de entre 0,1 y 2,0. El valor predeterminado es 1,0; si se selecciona 0,5, la ganancia se reduce a la mitad; si se selecciona 2,0, la ganancia se duplica. Los efectos de ganancia se

uperposición ima o Imag. 2 Previs

uperposición ima

Imag

uperposición imag **D** Imag. 2 Imag. 1



5

6

visualizan en la columna Previs.

fotografía y ajuste la ganancia.

- Presione el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar la columna **Previs**. Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo para resaltar una de las opciones siguientes y, a continuación, presione **OK**.
 - **Suprps.**: Para ver una vista previa de la superposición como se muestra a la derecha. Presione **OK** para guardar la nueva imagen. Para volver al paso 6 y seleccionar nuevas fotografías o ajustar la ganancia, presione **™**.
 - Gua.: Para guardar la superposición sin ver una vista previa.

Después de que se crea una superposición, la cámara entra en el modo de reproducción de fotograma completo (88 61) y muestra la nueva imagen en la pantalla.

Superposición imagen

Sólo se pueden seleccionar fotografías RAW creadas con la D80 para la función de superposición de imagen. Las imágenes de otro tipo no se visualizan en la pantalla de selección. Las imágenes ocultas tampoco se visualizan en la pantalla de selección y no pueden seleccionarse.

La superposición contiene la misma información (incluyendo fecha de grabación, medición, velocidad de obturación, abertura, modo de exposición, compensación de la exposición, distancia focal y orientación de imagen) y los mismos valores de balance de blancos y optimización de imagen que la fotografía seleccionada para **Imag. 1**.









Observaciones técnicas

Accesorios opcionales

Una de las ventajas de las cámaras réflex digitales es la amplia variedad de accesorios disponibles. Visite nuestros sitios web o consulte nuestros catálogos de productos para obtener información actualizada sobre los accesorios disponibles para la D80.



Vilice solamente accesorios electrónicos Nikon originales

Sólo los accesorios de la marca Nikon, certificados específicamente por Nikon para utilizarlos con su cámara digital Nikon, están diseñados y probados para que funcionen satisfaciendo sus requisitos operativos y de seguridad. El uso de accesorios que no sean Nikon podrían dañar la cámara y anular la garantía Nikon .

🖾 Ángulo de imagen y distancia focal

El tamaño de la zona expuesta por una cámara de 35 mm es de 36×24 mm. Sin embargo, el tamaño de la zona expuesta por la D80 es de $23,6 \times 15,8$, lo que significa que el ángulo de imagen de una cámara de 35 mm es aproximadamente 1,5 veces el de la D80. La distancia focal aproximada de los objetivos para la D80, en formato de 35 mm, puede calcularse multiplicando la distancia focal del objetivo por aproximadamente 1,5.



Número f/ del objetivo

El número f/ indicado en los nombres de los objetivos corresponde a la abertura máxima del objetivo.

116 Observaciones técnicas / Accesorios opcionales

Objetivos

Se recomienda utilizar objetivos con CPU (especialmente objetivos de tipo G y D) con la D80. Los objetivos con CPU se pueden identificar por la presencia de contactos de CPU, mientras que los objetivos de tipo G y D están marcados con una letra en el cuerpo del objetivo. Los objetivos de tipo G no tienen anillo de abertura.







Obietivo con CPU

Objetivo de tipo G

Obietivo de tipo D

Los siguientes objetivos con CPU se pueden utilizar con la D80. No es posible utilizar objetivos con CPU IX Nikkor

Ajuste de la cámara:		Enfoque	Modo	Medición		
	AF	M (con telémetro	м	Vari-Program	м	
Objetivo/accesorio	/	electrónico)		digital, P, S, A		
Nikkor AF de tipo G o D ² ; Nikkor AF-S, AF-I	V	✔ ⁶	1 6	✓ ⁶	1 6	~
Nikkor PC-Micro 85 mm f/1.8D ³	—	✔ ⁴	✓ ⁶		✓ ⁶	~
Teleconversor AF-S/AF-I⁵	√ ⁶	✔ ⁶	1 6	✔ ⁶	√ ⁶	~
Otro Nikkor AF (excepto para la F3AF)	✓7	✓ 7	1 6	√ ⁶	✓ ⁶	~
Nikkor Al-P	—	✔ 8	1 6	√ ⁶	✓ ⁶	—
1. La medición puntual mide la zona de enfoque seleccionada.		• DX VR ED:	18-20	0 mm f/3.5–5.6G	4.50.5	0. 70 (/2.0D

2. Compatible con la reducción de la vibración (VR) con los objetivos VR.

- 3. La función de medición de exposición y el sistema de control del flash de la cámara pueden no funcionar si se descentra y/o inclina el objetivo o si la abertura utilizada no es la máxima.
- 4. El telémetro electrónico no puede utilizarse al descentrar o inclinar el obietivo.
- 5. Compatible con objetivos Nikkor AF-I y con todos los objetivos AF-S, excepto:
 - DX ED: 12-24 mm f/4G, 17-55 mm f/2.8G, 18-55 mm f3.5-5.6G, 18-70 mm f/3.5-4G, 55-200 mm f/4-5.6G

- ED: 17–35 mm f/2.8D, 24–85 mm f/3.5–4.5G, 28–70 mm f/2.8D
- VR ED: 24–120 mm f/3.5-5.6G
- 6. Con abertura máxima efectiva de f/5,6 o más rápida.
- 7. Si se hace un acercamiento con el objetivo zoom AF 80-200 mm f/2.8S o 35-70 mm f/2.8S, con el nuevo modelo 28-85 mm f/3.5-4.5S o con el 28-85 mm f/3.5-4.55 mientras se enfoca a la distancia mínima, la imagen que aparece en la pantalla mate del visor puede no estar enfocada cuando se muestre el indicador de enfogue. Enfogue manualmente utilizando la imagen del visor como guía.
- 8. Con abertura máxima efectiva de f/5.6 o más rápida.

Objetivos sin CPU

Se puede utilizar los objetivos sin CPU que se indican a continuación, pero sólo cuando la cámara se encuentra en el modo M. Si se selecciona otro modo, la abertura del obturador gueda inhabilitada. La abertura debe ajustarse manualmente mediante el anillo de abertura del objetivo y no es posible utilizar el sistema de autofoco, medición, el indicador electrónico/analógico de exposición ni el sistema de control del flash TTL de la cámara. Excepto cuando se indica lo contrario, el telémetro electrónico puede utilizarse con objetivos que tienen una abertura máxima de f/5.6 o más rápida.

- Nikkor Al modificado, Al-, Al-S o de la serie E
- Nikkor Medical 120 mm f/4 (sólo puede utilizarse a velocidades de obturación inferiores a 1/180 seg.)
- Nikkor Réflex (no se puede utilizar el telémetro electrónico)
- Nikkor PC (el telémetro electrónico no puede utilizarse al descentrar o inclinar el objetivo)
- Teleconversor de tipo Al^{*}

- Fuelle de enfoque PB-6 (debe instalarse en sentido vertical; puede utilizarse en sentido horizontal una vez instalado) *
- Anillos de extensión automáticos (PK 11A, 12, 13: PN-11)*
 - *El telémetro electrónico puede utilizarse si la abertura máxima efectiva es f/5.6 o más rápida.

Los siguientes obietivos sin CPU y accesorios no se pueden utilizar:

- Teleconversor TC-16A AF
- Objetivos no Al
- Obietivos que requieren la unidad de enfoque AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
- Ojo de pez (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
- 21 mm f/4 (modelo antiguo)
- Anillos K2
- ED 180–600 mm f/8 (números de serie 174180–174041)
- ED 360–1200 mm f/11 (números de serie 174127–174031)
- Iluminación auxiliar de AF/reducción de pupilas rojas

La iluminación auxiliar de AF no está disponible con los siguientes objetivos:

- AF-S VR IF 300 mm f/2G
- AF-S VR FD 70-200 mm f/2.8G
- AF FD 80-200 mm f/2 8D
- AF VR FD 80-400 mm f/4 5-5 6D

A distancias inferiores a 1 m (3 pies 3 pulg.), los siguientes objetivos pueden bloquear el iluminador auxiliar de AF e interferir con la operación de autofoco si la iluminación es insuficiente:

- AF-S VR Micro IF 105 mm f/2.8G
- AF Micro 200 mm f/4D • AF-S DX IF FD 17-55 mm f/2.8G

• AF-S FD 28-70 mm f/2.8D

- AF-S DX IF ED 17-35 mm f/2.8D
- AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G • AF 24-85 mm f/2.8-4D
- AF 24–120 mm f/3.5–5.6D
- AF Micro ED 70-180 mm f/4.5-5.6D

Los objetivos que obstruyen la visión que el objeto tiene del iluminador auxiliar de AF pueden interferir con la función de reducción de pupilas rojas.

• AE-S IE ED 24-85 mm f/3.5-4.5G

El flash incorporado

V

Se puede usar el flash incorporado con objetivos con CPU con distancias focales de 18-300 mm. El flash incorporado puede no iluminar el objeto completo si los objetivos siguientes a distancias inferiores a las que se indican a continuación:

Objetivo	Posición del zoom	Distancia mín.
AESDYED 12 24 mm f/4G	20 mm	2.0 m
AI-3 DA LD 12-24111111/40	24 mm	1.0 m
AE CED 17 25 mm f/2 9D	24 mm	2.0 m
AL-2 FD 11-22111111/570D	28 mm, 35 mm	1.0 m
AES DV IEED 17 55 mm f/29C	28 mm	1.5 m
AI-5 DA IF LD 17-55111111/2.80	35 mm	1.0 m
AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D	24 mm	1.0 m
AE 20, 25 mm f/2 8D	20 mm	1.5 m
AF 20-55111111/2.6D	24 mm	1.0 m
AF-S DX ED 18–70 mm f/3.5–4.5G	18mm	1.0 m
AF-S DX ED 18–135 mm f/3.5–5.6G	18mm	1.5 m
AF-S DX VR ED 18–200 mm f/3.5–5.6G	24 mm, 35 mm	1.0 m
	35 mm	1.5 m
AF-S ED 28-70111111/2.8D	50 mm	1.0 m
AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G	24 mm	1.0 m
AE SV/RED 200, 400 mm f/4C	200 mm	3.0 m
AF-5 VR ED 200-400 MM 1/4G	250 mm, 300 mm	2.5 m

El flash incorporado también puede utilizarse con objetivos sin CPU compatibles con una distancia focal de 18-200 mm. No es posible usar objetivos Ai ED y Ai-S ED 200 mm f/2. En los siguientes casos se aplican restricciones:

 Ai-S 25–50 mm f/4, Ai 25–50 mm f/4, Ai-S 35–70 mm f/4: en la posición de zoom de 35 mm, usar a distancias de 1 m o superiores

• Ai, Ai modificado y Ai-S ED 50-300 mm f/4.5, Ai modificado 85-250 mm f/4: hay gue usarlos a 135 mm o superior

- 200–600 mm f/9.5 (números de serie 280001–300490)
- Objetivos para la F3AF (80 mm f/2.8, 200 mm f/3.5, Teleconversor TC-16)
- PC 28 mm f/4 (número de serie 180900 o anterior)
- PC 35 mm f/2.8 (números de serie 851001–906200)
- PC 35 mm f/3.5 (modelo antiquo)
- Réflex 1000 mm f/6.3 (modelo antiguo)
- Réflex 1000 mm f/11 (números de serie 142361-143000)
- Réflex 2000 mm f/11 (números de serie 200111–200310)
 - AF-S 80-200 mm f/2.8D
 - AE-S VR FD 200-400 mm f/4G
 - - AF-S DX FD 12-24 mm f/4D
 - AF FD 18-35 mm f/3.5-4.5D
- AF-S VR DX 18-200 mm f/3.5-5.6G AF 20-35 mm f/2.8D
 - AF-S VR FD 24-120 mm f/3.5-5.6G
 - AF IF FD 28-200 mm f/3 5-5 6G

Flashes opcionales

La zapata de accesorios permite montar directamente en la cámara, sin cable de sincronización, los flashes de la serie SB, incluidos los modelos SB-800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S y 29S. Está equipada con un bloqueo de seguridad para flashes que tienen clavija de seguridad, como los modelos SB-800 y SB-600. Antes de montar una unidad de flash opcional, retire la tapa de la zapata de



accesorios. El flash incorporado no se dispara cuando hay un flash opcional instalado.

Cuando se utiliza la cámara con unidades de flash compatibles, como los flashes opcionales SB-800 y SB-600 o el flash remoto inalámbrico SB-R200, la D80 admite el uso del avanzado sistema CLS de Nikon (sistema de iluminación creativa), incluyendo control de flash i-TTL (12) (141), bloqueo FV (bloquea el nivel del flash; 20), y sincronización Auto FP de alta velocidad (sincroniza el flash y el obturador a velocidades de obturación altas). Si se pone el flash in-corporado en modo de controlador, la D80 puede utilizarse para controlar unidades de flash remotas SB-800, SB-600 y SB-R200. Para más detalles, consulte el manual del flash.

Flashes SB-800 y SB-600

Estos flashes de alto rendimiento tienen números de guía de 38 y 30, respectivamente (m, posición de cabezal de zoom 35 mm, ISO 100, 20 °C). Para la fotografía con flash rebotado o de primeros planos, se puede girar el cabezal del flash 90o por encima de la horizontal, 180° a la izquierda y 90° a la derecha. El SB-800 puede girarse 7° por debajo de la horizontal. El zoom motorizado automático (24–105 mm y 24–85 mm, respectivamente) garantiza que el ángulo de la iluminación se adapta a la distancia focal del objetivo. El panel difusor incorporado puede utilizarse para angulares de 14 mm (el SB-800 también admite el 17 mm). Se ilumina para poder trabajar en la oscuridad de manera sencilla.

V Utilice únicamente accesorios de flash Nikon

Utilice solamente los flashes Nikon. Suministrar voltajes negativos o superiores a 250V a la zapata de accesorios no sólo podría impedir el funcionamiento normal, sino también dañar el circuito de sincronización de la cámara o del flash. Antes de utilizar un flash Nikon que no aparezca en esta sección, póngase en contacto con un representante del servicio técnico autorizado de Nikon para obtener más información.

🔍 Número de guía

Para calcular el alcance del flash a una sensibilidad ISO de 100, divida el número de guía por la abertura. Por ejemplo, si el flash incorporado tiene un número de guía de 13 m (ISO 100, 20 °C), su alcance a una abertura de f/5.6 es 13 ÷ 5,6 o aproximadamente 2,3 metros. Con los números de guía de 38 y 30, los flashes SB-800 y SB-600 tienen un alcance de aproximadamente 6,8 y 5,4 metros, respectivamente, a f/5.6 (posición de cabezal de zoom 35 mm).

🕙 El adaptador de zapata de accesorios AS-15

La instalación del adaptador de zapata de accesorios AS-15 (disponible por separado) en la zapata de accesorios de la cámara permite conectar accesorios para el flash a través de un cable de sincronización.

Flash remoto inalámbrico SB-R200

Este flash remoto inalámbrico de alto rendimiento tiene un número de guía de 10m (ISO 100, 20°C). Aun cuando no puede montarse directamente en la zapata de accesorios, el SB-R200 funciona como flash remoto cuando el flash incorporado se encuentra en modo de controlador. También puede controlarse utilizando un controlador opcional de flash SB-800 o de flash inalámbrico SU-800. El SB-R200 puede sostenerse en la mano, instalarse en un soporte de flash AS-20 o montarse en el objetivo de la cámara utilizando el accesorio de conexión SX-1 para control remoto y fotografía TTL de primeros planos.

Las siguientes características están disponibles con unidades de flash compatibles con CLS:

Flash				llui	minación	inalámbr	ica avanz	ada
				Contr	olador		Remoto	
Modo/func	ión del flash	SB-800	SB-600	SB-800	SU-800 ¹	SB-800	SB-600	SB-R200
	i-TTL ^{2, 3}	~	~	~	~	~	v	~
AA	Abertura automática ²	✓ ⁴	—	✓ 5	✓ ⁶	✓ 5	—	
A	Automático sin TTL	✓ ⁴	—	✓ 5	—	✓ 5	—	
GN	Manual con prioridad de distancia	~	—	—		—	_	
М	Manual	~	~	~	~	~	v	~
RPT	Flash de repetición	~		~	~	~	v	
Cortinilla	Sincronización a la cortinilla trasera	~	~	~	~	~	~	~
۲	Reducción de pupilas rojas	~	~	~	—	—	—	
Comunica	ción de la información del color del flash	~	~	~		—	_	
Sincronización Auto FP de alta velocidad ⁶			~	~	~	~	~	~
Bloqueo FV			~	~	~	~	v	~
Asistente AF para AF multizona ²		~	~	~	~	—	—	_
Zoom automático			~	~	—	—	_	
ISO automático			~	—	—	—	_	

1. Las opciones mostradas sólo están disponibles cuando se utiliza el SU-800 para controlar otras unidades de flash.

4. Utilice los controles del flash para seleccionar el modo del flash. El modo "automático sin TTL" se selecciona automáticamente cuando se conecta un obietivo sin CPU.

2. Requiere un objetivo con CPU. 3. Se utiliza i-TTL estándar para réflex digital cuando se selecciona medición puntual o cuando se selecciona esta opción para el flash. De lo contrario, se utiliza el flash de relleno equilibrado i-TTL para réflex digital.

5. El modo "abertura automática" se selecciona automáticamente si se conecta un objetivo sin CPU. El modo "automático sin TTL" se selecciona automáticamente si se conecta un obietivo sin CPU.

6. Utilice los controles del flash para seleccionar el modo del flash

Se puede utilizar los siguientes flashes en los modos manual y automático sin TTL. Si están ajustados a TTL, el disparador de la cámara se bloqueará y no se podrá tomar ninguna fotografía.

\sim	Flash	SB-80DX, SB-28DX, SB-28,	SB-50DX, SB-23, SB-29	SB-30, SB-27 ² , SB-22S,
Modo flas	1	SB-26, SB-25, SB-24	SB-21B ¹ , SB-29s ¹	SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
Α	Automático sin TTL	 ✓ 	—	 ✓
М	Manual	 ✓ 	 ✓ 	 ✓
RPT	Flash de repetición	 ✓ 	—	—
Cortinilla	Sincronización a la cortinilla trasera	V	V	~

105 mm o 70–180 mm).

1. El autofoco sólo está disponible en los objetivos Micro AF (60 mm, 2. Cuando se monta el flash en la D80, el modo de flash se ajusta automáticamente a TTL y la abertura del obturador queda inhabilitada. Aiuste el flash al modo A (automático sin TTL).

Notas sobre los flashes opcionales

Consulte el manual del flash para conocer las instrucciones detalladas. Si el flash admite el Sistema de iluminación creativa, consulte la sección sobre cámaras réflex digitales compatibles con CLS. La D80 no está incluida en la categoría de "réflex digitales" de los manuales del SB-80DX, el SB-28DX y el SB-50DX.

Si se conecta un flash opcional cuando la cámara está en un modo Vari-Program Digital, el flash se disparará cada vez que se tome una fotografía. Los siguientes modos de flash están disponibles:

- Modo :: Sincronización lenta automática se convierte en sincronización lenta, sincronización lenta automática con reducción de pupilas roja se convierte en sincronización lenta con reducción de pupilas rojas y "desactivado" se convierte en sincronización lenta.

Si se selecciona **AUTO** para la sensibilidad ISO en los modos Vari-Programs Digitales, o si se selecciona **Activado** para el ajuste personalizado 7 (**ISO autom.**) en el modo **P**, **S**, **A** o **M**, la sensibilidad ISO se ajusta para lograr la intensidad óptima del flash cuando hay un flash opcional SB-800 o SB-600 conectado. Esto puede hacer que los objetos en primer plano aparezcan subexpuestos en fotografías tomadas con el flash a velocidades de obturación bajas, con luz diurna o contra un fondo brillante. Elija un modo de flash que no sea "sincronización lenta" o selecciona una abertura mayor.

Si se utiliza sincronización Auto FP de alta velocidad, el obturador se sincroniza con un flash externo a velocidades de V_{200} seg. o inferiores.

Se puede utilizar el control de flash i-TTL a sensibilidades ISO de 100 a 1600. El uso de valores más altos puede no producir los resultados deseados a ciertas distancias o aberturas. Si el indicador de flash preparado parpadea durante aproximadamente tres segundos después de tomar una fotografía, significa que el flash se ha disparado al nivel de potencia máxima y que la fotografía puede haber quedado sobreexpuesta.

Los flashes opcionales SB-800 y SB-600 y el controlador de flash inalámbrico SU-800 proporcionan iluminación auxiliar de AF activa para las siguientes zonas de enfoque:

- Objetivo AF de 24–34 mm
- Objetivo AF de 35–105 mm



Los flashes SB-800 y SB-600 también proporcionan reducción de pupilas rojas. Con otros flashes, el iluminador auxiliar de AF de la cámara se utiliza para iluminación auxiliar de AF y reducción de pupilas rojas.

		Abertura máxima con una sensibilidad ISO de											
Modo	100	125	160	200	250	320	400	500	640	800	1000	1250	1600
P, 🌇, 煮, 🍙, 🔩, 🔜, 🛣	4	4,2	4,5	4,8	5	5,3	5,6	6	6,3	6,7	7,1	7,6	8
	5,6	6	6,3	6,7	7,1	7,6	8	8,5	9	9,5	10	11	11

En los siguientes modos, la abertura máxima (número f/ mínimo) está limitada según la sensibilidad ISO:

Por cada paso que aumente la sensibilidad (p.ej., de 200 a 400), la abertura se reduce en medio paso de f/. Si la abertura máxima del objetivo es menor que la indicada en la tabla de arriba, el valor máximo de abertura corresponde a la abertura máxima del objetivo.

Cuando se utiliza un cable de sincronización de la serie SC 17, 28 o 29 para fotografiar con un flash externo, es posible que no se logre una exposición correcta en el modo i-TTL. Le recomendamos utilizar el método de medición puntual para seleccionar control de flash i-TTL estándar. Tome una fotografía de prueba y vea los resultados en la pantalla.

En el modo i-TTL, utilice el panel de flash o el adaptador de rebote suministrado con el flash. No utilice otros paneles (tales como paneles difusores), ya que pueden provocar una exposición incorrecta. El zoom motorizado automático sólo está disponible para los flashes SB-800 y SB-600.

Otros accesorios

	 Lentes para el ajuste dióptrico del visor: Hay lentes disponibles con -5, -4, -3, -2, 0, +0.5, +1, +2 y +3 m⁻¹ dioptrías. Utilice lentes de ajuste dióptrico sólo si no puede obtener una imagen nítida con al control de ajuste dióptrico incorporado (-2,0 a +1,0 m⁻¹). Pruebe las lentes de ajuste dióptrico antes de comprarlas para asegurarse de que son apropiadas usted.
Accesorios	Ocular de ampliación DK-21M: Incrementa la relación de aumento del visor a aproximada- mento 110 x (objetivo de 50 mm f/14 opfesede a infinite), 10m-1
ocular del visor	 Lupa DG-2: Amplía la escena en el centro del visor para fotografía de acercamiento, realización de copias, uso de teleobjetivos y otras tareas que requieren una mayor precisión. Requiere un adaptador de ocular (disponible por separado). Adaptador de ocular: Para montar la lupa DG-2 en la D80.
	• Accesorio de visión en ángulo recto DR-6: El DR-6 se monta en ángulo recto en el ocular del visor, lo que permite ver la imagen en el visor desde arriba cuando la cámara se encuentra en posición horizontal (retrato).
	 Los filtros Nikon se dividen en tres clases: de rosca, insertables y de intercambio posterior. Utilice filtros Nikon; el uso de otros filtros puede interferir con la función de autofoco y con el telémetro electrónico. La D80 no puede utilizarse con filtros polarizadores lineales. En su lugar, utilice el filtro polarizador circular C-PL.
Filtros	 Se recomienda utilizar los filtros NC y L37C para proteger el objetivo. Se puede producir un efecto muaré si se utiliza un filtro cuando el objeto se encuentra a contraluz o cuando hay una fuente de luz intensa en el encuadre. Se recomienda el uso de la medición ponderada central con los filtros que tengan factores de exposición (factores de filtro) superiores a 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND400, A2, A12, B2, B8, B12).

Tarjetas de memoria aprobadas

Las siguientes tarjetas de memoria SD han sido verificadas y aprobadas para su uso con la D80. Se puede utilizar todas las tarjetas de las marcas y capacidades especificadas, independientemente de su velocidad.

Nikon	1 GB	Toshiba	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*
SanDisk	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*, 4 GB*+	Panasonic	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*
* Si la tarje de que el	ta se va a usar con un lector de tarjeta u otro dispositivo, asegúrese dispositivo sea compatible con tarjetas de 2 GB.	+ Compatibl lector de t dispositivo	le con SDHC. Si la tarjeta se va a usar con un arjeta u otro dispositivo, asegúrese de que el

No se garantiza el funcionamiento con otras tarjetas. Para obtener más información sobre las tarjetas mencionadas arriba, póngase en contacto con el fabricante correspondiente.

Tarjetas de memoria

- Formatee las tarjetas de memoria en la cámara antes de utilizarlas por primera vez.
- Apague la cámara antes de retirar o introducir las tarjetas de memoria. No retire la tarjeta de memoria de la cámara, apague la cámara o retire o desconecte la fuente de energía durante el formateo o
- mientras los datos se están grabando, borrando o copiando a una computadora. Si no se siguen estas precauciones, se podrían perder los datos o estropearse la cámara o la tarjeta.
- No toque los terminales de la tarjeta con los dedos ni con objetos de metal.
- No fuerce el estuche. Si lo hiciera, podría dañar la tarjeta.
- No la doble, tire o someta a golpes fuertes.
- No la exponga al calor, agua, altos niveles de humedad o a la luz directa del sol.

122 Observaciones técnicas / Accesorios opcionales

7

Accesorios para la D80

Los siguientes accesorios estaban disponibles para la D80 en el momento de redactar esta guía. Se puede obtener información actualizada en los sitios web de Nikon o en los catálogos de productos más recientes.

- Batería recargable de iones de litio EN-EL3e: El vendedor o representante Nikon de su localidad puede suministrarle más baterías EN-EL3e. No es posible utilizar las baterías EN-EL3a y EN-EL3.
- MB-D80 Multi-Power battery pack: Portapilas MB-D80 : El MB-D80 puede alojar una o dos baterías recargables de iones de litio EN-EL3e de Nikon o seis pilas alcalinas, de Ni-MH, de litio o de níquel-manganeso tamaño AA. El portapilas está equipado

Fuentes de alimentación

- con un disparador, un dial de control principal y otro secundario v un botón AE-L/AF-L que facilita la toma de fotografías con orientación vertical (retrato). Para conectar el MB-D80, retire la tapa del compartimiento de la batería como se muestra a la derecha
- · Adaptador de CA EH-5: Utilícelo para suministrar energía a la cámara durante períodos prolongados.
- Cable de control remoto MC-DC1: Impide que las fotografías salgan borrosas debido al movimiento de la cámara e incorpora un dispositivo de bloqueo del disparador para exposiciones prolongadas. Para conectar el MC-DC1, abra la tapa del conector de control remoto y conecte el cable como se indica. Para evitar que entre agua en la cámara, mantenga la tapa del conec-







Controles remotos v

tor de control remoto cerrada cuando no utilice el conector.

Control remoto inalámbrico ML-L3: Utilícelo como disparador remoto para autorretratos o cables para evitar que la fotografía salga borrosa debido al movimiento de la cámara. El ML-L3 utiliza una pila de CR2025 de 3 V.



Tapas del	• Tapa del cuerpo BF-1A: el BF-1A previene la entrada de polvo en el espejo, la pantalla del
cuerpo	visor y el filtro de paso bajo cuando no está montado el objetivo.
	• Capture NX: Un completo software de edición de fotografías compatible con imágenes
	RAW. Use la versión más reciente.
Software	Camera Control Pro: Controle la cámara de forma remota desde una computadora y guar- de las fotografías directamente en el disco duro de la computadora. Use la versión más reciente.

Cuidados de la cámara

Almacenamiento

Cuando no vaya a usar la cámara durante un período prolongado de tiempo, apáquela, instale la cubierta de la pantalla, retire la batería y quárdela en un lugar fresco y seco, con la tapa de terminales instalada. Para evitar la aparición de moho, guarde la cámara en un lugar seco y bien ventilado. No quarde la cámara con bolas antipolillas de naftalina o alcanfor o:

- En lugares poco ventilados o expuestos a una humedad superior al 60%
- Cerca de equipos que produzcan campos magnéticos potentes, como por ejemplo televisores o radios
- Expuesta a temperaturas superiores a 50 °C (por ejemplo, cerca de un calefactor o en un vehículo cerrado durante un día caluroso) o inferiores a 10°C.

Limpieza

Cuerpo de la cámara	Utilice una perilla para eliminar el polvo y la pelusilla y luego limpie el cuerpo cuidado- samente con un paño suave y seco. Después de utilizar la cámara en la playa o junto al mar, elimine los restos de sal y arena con un paño ligeramente humedecido con agua destilada y séquela a conciencia. Importante : <i>La presencia de polvo u otras materias extra- ñas en el interior de la cámara puede causar daños no cubiertos por la garantía.</i>
Objetivo, espejo y visor	Estos elementos son de cristal y se estropean con facilidad. Elimine el polvo y la pelusilla con una perilla. Si utiliza un spray de aire comprimido, mantenga el bote en vertical para evitar que salga líquido. Para eliminar las huellas de los dedos y cualquier otra mancha, vierta una pequeña cantidad de limpiador de objetivos en un trapo suave y límpielo con cuidado.
Pantalla	Elimine el polvo y la pelusilla con una perilla. Para eliminar las huellas de los dedos o cualquier otra mancha, limpie ligeramente la superficie con un trapo suave o una ga- muza. No ejerza presión, pues podría dañarla o hacer que funcione mal.

La pantalla

Si la pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse daño con los cristales rotos y evite que el cristal líquido de la pantalla entre en contacto con sus ojos o boca.

I El panel de control

En casos excepcionales, la electricidad estática puede hacer que el panel de control se vuelva más claro o más oscuro. Esto no indica mal funcionamiento; la pantalla volverá en breve a funcionar normalmente.

Observaciones técnicas / Cuidados de la cámara 124

El sensor de imagen que actúa como elemento de imagen de la cámara está equipado con un filtro low-pass para evitar el efecto moiré. Si sospecha que la suciedad o el polvo del filtro aparece en las fotografías, puede limpiar el filtro como se describe a continuación. Sin embargo, tenga en cuenta que el filtro es extremadamente delicado y que puede dañarse fácilmente. Nikon recomienda que el filtro lo limpie únicamente el personal del servicio técnico autorizado de Nikon.

- Para inspeccionar o limpiar el filtro low-pass, se necesita una fuente de alimentación fiable. Si el nivel de la batería es com o inferior, o si la cámara está funcionando con un portapilas MB-D80 opcional con pilas AA, apague la cámara e instale una batería EN-EL3e completamente cargada o conecte un adaptador de CA EH-5 opcional.
- 2 Retire el objetivo y encienda la cámara. Presione el botón MENU para visualizar los menús de la cámara; luego, seleccione Bloqueo espejo en el menú de configuración (tenga en cuenta que esta opción no está disponible cuando el nivel de la batería es emo o inferior, durante la grabación de exposiciones múltiples o cuando se usa usar un portapilas MB-D80 opcional con pilas AA). Aparecerá el menú de la imagen de la derecha.
- 3 Resalte Sí y presione OK. El mensaje que se muestra a la derecha aparecerá en la pantalla y en el panel de control y en el visor se mostrará una fila de guiones. Para restablecer el funcionamiento normal sin inspeccionar el filtro low-pass, apague la cámara.
- 4 Pulse el disparador por completo. El espejo se levantará y la cortinilla del obturador se abrirá, quedando expuesto el filtro low-pass. El indicador del visor se apagará y la fila de guiones en el panel de control comenzará a parpadear.
- 5 Sujetando la cámara de tal manera que la luz incida sobre el filtro low-pass, compruebe que el filtro no tiene polvo o pelusilla. Si no hay materias extrañas, vaya al paso 7.





🕞 Bloqueo espejo

Artivado

Desactivado

OK



6 Quite el polvo y la pelusilla del filtro utilizando un soplador. No utilice una perilla con cepillo, pues las cerdas podrían estropear el filtro. La suciedad que no se pueda limpiar con una perilla sólo la puede retirar el personal del servicio técnico autorizado de Nikon. No toque ni limpie el filtro con un trapo bajo ninguna circunstancia.



7 Apague la cámara. El espejo bajará a su posición normal y la cortinilla del obturador se cerrará. Vuelva a colocar el objetivo o la tapa del cuerpo.

V Utilice una fuente de alimentación fiable

La cortinilla del obturador es delicada y puede dañarse fácilmente. Si se interrumpe el suministro de energía a la cámara mientras el espejo está levantado, la cortinilla se cerrará automáticamente. Para evitar que la cortinilla se dañe, observe las siguientes precauciones:

- No apague la cámara ni retire o desconecte la fuente de alimentación mientras el espejo está levantado.
- Si la batería se agota mientras el espejo está levantado, la cámara emitirá un pitido y el iluminador auxiliar de AF parpadeará para indicar que la cortinilla del obturador se cerrará y que el espejo bajará a su posición normal dentro de aproximadamente dos minutos. Si esto sucediera, interrumpa la inspección y limpieza inmediatamente.

V Materias extrañas en el filtro low-pass

Nikon toma todas las medidas de precaución posibles para evitar que materias extrañas entren contacto con el filtro low-pass durante la producción y el transporte. Sin embargo, la D80 está diseñada para usarse con objetivos intercambiables, por lo que pueden entrar materias extrañas en la cámara la cambiar de objetivo. Una vez dentro de la cámara, estas materias extrañas pueden adherirse al filtro low-pass y aparecer en las fotografías que se toman en ciertas condiciones. Para proteger la cámara cuando no hay un objetivo instalado, asegúrese de colocar la tapa del cuerpo suministrada con la cámara, teniendo cuidado de quitar primero el polvo y las materias extrañas que puedan estar adheridas a la tapa del cuerpo.

Si se adhieren materias extrañas al filtro low-pass, limpie el filtro siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, o solicite su limpieza en un servicio técnico Nikon autorizado. Las fotografías afectadas por la presencia de materias extrañas en el filtro pueden retocarse utilizando el programa Capture NX (disponible por separado; 🔀 123) o mediante las opciones de limpieza de imagen disponibles en otras aplicaciones de procesamiento de imágenes.

Entretenimiento de la cámara y de los accesorios

La D80 es un dispositivo de precisión que requiere un mantenimiento regular. Nikon recomienda que el vendedor original o el representante del servicio técnico de Nikon inspeccione la cámara una vez cada uno o dos años y que se haga una revisión general de la misma cada tres o cinco años (servicios sujetos a cargo). Se recomienda realizar inspecciones y revisiones generales frecuentes si la cámara tiene un uso profesional. Se debería incluir también cualquier accesorio que se utilice con regularidad con la cámara, como objetivos o flashes opcionales, cuando se inspeccione o revise la cámara.

126 Observaciones técnicas / Cuidados de la cámara

7

Cuidado de la cámara y de la batería: Precauciones

te si se somete a golpes o vibraciones fuertes.

Manténgala seca: Este producto no es resistente al agua v podría estropearse si se sumerge en el agua o se expone a altos niveles de humedad. El óxido en el mecanismo interno puede producir daños irreparables.

Evite cambios bruscos de temperatura: Los cambios bruscos de temperatura que se producen, por ejemplo, cuando se entra o se sale de un edificio con calefacción en un día frío, pueden originar condensación dentro del aparato. Para evitar la condensación, se debe colocar el equipo en una caja o en una bolsa de plástico antes de exponerlo a cambios bruscos de temperatura.

Mantenga la cámara lejos de campos magnéticos potentes: No utilice ni guarde la cámara cerca de aparatos que generen radiaciones electromagnéticas o campos magnéticos potentes. Las cargas estáticas fuertes o los campos magnéticos emitidos por aparatos como las radios pueden provocar interferencias en la pantalla, dañar los datos guardados en la tarieta de memoria o afectar a los circuitos internos de la cámara.

No deje el objetivo apuntando al sol: No deje el objetivo apuntando al sol o a otra fuente de luz intensa durante períodos prolongados de tiempo. La luz intensa podría hacer que se deteriorara el sensor de imagen u originar un efecto de mancha blanca en las fotografías.

Deslumbramiento: Pueden aparecer barras blancas verticales en las fotografías del sol o de otras fuentes de iluminación intensas. Este fenómeno, conocido como "bloomina", puede evitarse reduciendo la cantidad de luz que incide en el sensor de imagen, bien eligiendo una velocidad de obturación lenta y una abertura pequeña o utilizando un filtro ND.

No toque la cortinilla del obturador: La cortinilla del obturador es muy delgada y es fácil de dañar. Bajo ninguna circunstancia se debe eiercer presión en la cortinilla, hurgarla con herramientas de limpieza o someterla a las fuertes corrientes de aire de una perilla. Esto podría rayar, deformar o romper la cortinilla.

Maneje todas las piezas móviles con cuidado: No ejerza fuerza en el habitáculo de la batería, la ranura de la tarjeta o las tapas de las conexiones. Estas piezas son especialmente sensibles y pueden sufrir daños.

Apague la cámara antes de retirar o desconectar la fuente de alimentación: No desconecte la cámara ni retire la batería mientras el equipo está encendido o mientras se están grabando o eliminando imágenes de la memoria. La interrupción forzosa del suministro de energía en estas circunstancias puede causar la pérdida de datos o dañar la memoria o la circuitería interna del producto. Para evitar un corte accidental de la alimentación, no transporte la cámara de un sitio a otro con el adaptador de CA conectado.

Contactos de los objetivos: Mantenga limpios los contactos de los objetivos.

Evite los golpes: El producto podría no funcionar correctamen- Limpieza: Al limpiar el cuerpo de la cámara, utilice un soplador para eliminar cuidadosamente el polvo y la pelusilla, y luego limpie el cuerpo cuidadosamente con un paño suave v seco. Después de utilizar la cámara en la plava o junto al mar, elimine los restos de sal y arena con un paño ligeramente humedecido con agua pura y luego séguela bien. En raras ocasiones, la electricidad estática puede hacer que las pantallas LCD aparezcan más claras u oscuras de lo normal. Esto no indica mal funcionamiento: la pantalla volverá en breve a funcionar normalmente

> El objetivo y el espejo se dañan fácilmente. El polvo y la pelusilla se deben retirar suavemente con una perilla. Si utiliza un spray de aire comprimido, mantenga el bote en vertical para evitar que salga líguido. Para eliminar huellas digitales y otras manchas del objetivo, aplique una pequeña cantidad de limpiador de objetivos a un paño suave y limpie el objetivo cuidadosamente.

> Consulte "El filtro Low-Pass" (🐺 125) para obtener información sobre cómo limpiar el filtro low-pass.

> Almacenamiento: Para evitar la aparición de moho, guarde la cámara en un lugar seco y bien ventilado. Si no va a usar el producto durante un período prolongado de tiempo, retire la batería para evitar fugas y guarde la cámara en una bolsa plástica que contenga un desecante. Sin embargo, no guarde el estuche en una bolsa de plástico ya que podría deteriorarse. Tenga en cuenta que el desecante va perdiendo su capacidad de absorber humedad v se debe cambiar con regularidad.

> Para evitar la aparición de moho, sague la cámara del lugar donde la tenga guardada al menos una vez al mes. Encienda la cámara y dispare unas cuantas veces antes de volver a guardarla.

> Guarde la batería en un lugar fresco y seco. Vuelva a colocar la tapa del terminal antes de guardar la batería.

> Notas sobre la pantalla: La pantalla puede tener algunos píxeles que están siempre encendidos o que no se enciendan. Esta es una característica de todas las pantallas LCD TFT y no indica mal funcionamiento. las imágenes tomadas con la cámara no se verán afectadas.

> Si hay mucha luz, puede ser difícil ver las imágenes en la pantalla.

> No presione la pantalla, podría dañarla o hacer que funcione mal. Se puede retirar el polvo o la pelusilla del monitor con una perilla. Para quitar manchas, frote cuidadosamente con un paño suave o una gamuza. Si la pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse daño con los cristales rotos y evite que el cristal líquido de la pantalla entre en contacto con su piel, ojos o boca.

> Vuelva a colocar la tapa de la pantalla cuando la transporte o no la utilice.

Baterías: La suciedad en los terminales de la batería puede hacer Cargue la batería antes de utilizarla. Cuando vaya a tomar fotoque la cámara no funcione, por lo que se debe eliminar con un paño suave y seco antes de usar la batería.

Las baterías puede sufrir pérdidas o explotar si son manipuladas de forma incorrecta. Observe las siguientes precauciones al manipular baterías:

- Apague la cámara antes de sustituir la batería.
- · La batería puede calentarse tras un uso prolongado. Tenga cuidado al manipular la batería.
- Utilice solamente baterías aprobadas para este equipo.
- No exponga la batería al fuego o a calor excesivo.
- Después de retirar la batería de la cámara, asegúrese de gue vuelve a colocar la tapa del terminal.

grafías en ocasiones importantes, tenga preparada una batería EN-EL3e de repuesto completamente cargada. Dependiendo del lugar donde se encuentre, puede ser difícil adquirir baterías de recambio.

En los días fríos, la capacidad de las baterías tiende a disminuir. Compruebe que la batería está completamente cargada antes de hacer fotografías de exterior en lugares fríos. Lleve una batería de repuesto en un lugar templado y cámbiela si fuera necesario. Una vez calentada, una batería fría puede recuperar parte de su carga.

Si se sigue cargando una batería una vez que se ha cargado por completo, el rendimiento de la batería puede verse afectado.

Las baterías usadas son un recurso valioso. Recicle siempre las baterías usadas de acuerdo con la normativa local.

Resolución de problemas

En el caso de que la cámara no funcione correctamente, antes de acudir al vendedor o al representante Nikon, consulte la lista de los problemas más comunes que hay a continuación. Consulte los números de página de la columna de la derecha para obtener más información.

Problema	Solución	
La cámara tarda en encenderse.	Borre archivos o carpetas.	65, 74, 105
El visor no está enfocado.	Ajuste el enfoque en el visor o utilice lentes de ajuste de diop- tría opcionales.	
El visor está oscuro.	Instale una batería completamente cargada.	12
La pantalla se apaga sin advertirlo.	Elija tiempos de retardo mayores para el ajuste personalizado 27 (Apagado pantalla) o 28 (Apagado auto. exp.).	
Aparecen caracteres extraños en el panel de control.	Consulte "Observaciones sobre las cámaras controladas elec- trónicamente" más abajo.	_
Las indicaciones en el panel de con- trol y el visor no responden y apare- cen atenuadas.	El tiempo de respuesta y el brillo de estas indicaciones varía con la temperatura.	
Aparecen líneas finas alrededor de la zona de enfoque activa o la indica- ción se vuelve roja cuando la zona de enfoque está resaltada.	Estos fenómenos son normales para este tipo de visor y no indican mal funcionamiento.	_
No se muestra el elemento del menú.	Seleccione Completo para CSM/Configur.	101
No se puede seleccionar un elemen- to del menú.	Gire el dial de modo para seleccionar otro modo o introduzca la tarjeta de memoria. Tenga en cuenta que la opción Infor- mación batería sólo está disponible cuando la cámara fun- ciona con una batería EN-EL3e.	107
No se puede modificar el tamaño de la imagen.	La calidad de imagen está ajustada a NEF (RAW) .	34
No se puede modificar la medición.	Se ha seleccionado un modo de Vari-Program Digital o el blo- queo de exposición automática está activo.	24, 94
La función de compensación de la exposición no está disponible.	Seleccione el modo P, S o A .	45
No se puede medir el balance de blancos predeterminado.	El sujeto es demasiado oscuro o demasiado brillante.	60
No se puede seleccionar la imagen como fuente del balance de blancos predeterminado.	La imagen no se creó con la D80.	82

🖉 Observaciones sobre las cámaras controladas electrónicamente

En casos muy raros, en el panel de control pueden aparecer caracteres extraños y la cámara puede dejar de funcionar. En la mayoría de los casos, este fenómeno se debe a una carga estática externa de gran intensidad. Si esto sucediera, apague la cámara, retire y reemplace la batería (tenga presente que la batería puede estar caliente) o desconecte y vuelva a conectar el adaptador de CA y, a continuación, vuelva a encender la cámara. Si el problema persiste, apague la cámara y presione el interruptor de restauración (ver a la derecha; tenga en cuenta que esta acción también reajusta el reloj). Si la cámara sigue funcionando incorrectamente, póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico Nikon autorizado.



Å

Problema	Solución	6
El horquillado de balance de blancos no está disponible.	 Se ha seleccionado la opción NEF (RAW) o NEF (RAW)+JPEG para calidad de imagen. Se ha seleccionado [] (Elegir temper. color) para el balance de blancos. 	34, 59, 84
La gama completa de velocidades de obturación no está disponible.	 La exposición múltiple se está realizando. El flash está en uso. Si se selecciona Activado para el ajuste personalizado 25 (Auto FP), se pueden usar los modos P, S, A y M, así como los flashes opcionales SB-800, SB-600 y SB-R200, a todas las velocidades de obturación. 	98, 119
No se puede seleccionar la zona de enfoque.	 Desbloquee el selector de zona de enfoque. AF de zona automática seleccionada para el ajuste personalizado 2 (Modo de zona de AF): seleccione otro modo. Presione el disparador hasta la mitad para apagar la pantalla o activar los medidores de exposición. 	30 87 18
El foco no se bloquea cuando se pul- sa el disparador hasta la mitad.	Use el botón AE-L/AF-L para bloquear el enfoque cuando se haya seleccionado el modo de autofoco AF-C o al fotografiar objetos en movimiento en modo AF-A .	29, 94
La imagen del visor aparece desen- focada.	 Sitúe el selector de modo de enfoque en AF. La cámara no puede enfocar con el enfoque automático: utilice el enfoque manual o bloquee el enfoque. 	31, 32
	 El dial de modo está ajustado a a 2 cm2: seleccione otro modo. La luz de ayuda de AF no se enciende en el modo de autofoco de servo continuo. Ajuste el modo de autofoco a AF-S. Ajuste personalizado 2 (Modo de zona de AF) ajustado a 	24 29 87
El iluminador auxiliar de AF no se enciende.	 AF de zona automática o Zona dinámica: seleccione la zona de enfoque central. Seleccione Activada para el ajuste personalizado 4 (Ayuda de AF). El iluminador se ha apagado automáticamente. El iluminador puede calentarse tras un uso prolongado; espere hasta que la lámpara se enfríe. 	87
El disparador está desactivado.	 La tarjeta de memoria está llena, bloqueada o no ha sido introducida en la cámara. Se está cargando el flash. La cámara no ha logrado foco. Se ha conectado un objetivo con CPU que tiene anillo de aber- tura sin bloquear la abertura en el número f/ más alto. Se ha conectado un objetivo sin CPU: gire el dial de modo de la cámara a la posición M. Se ha colocado el dial de modo en S después de haber se- leccionado la velocidad de obturación bulb en el modo M: elija una velocidad de obturación nueva. 	15 23 22 11, 117 50 48
La fotografía no se toma cuando se presiona el disparador del control remoto.	 Sustituya la pila del control remoto. Seleccione el modo de control remoto. Se está cargando el flash. El tiempo seleccionado para el ajuste personalizado 30 (Remoto) ha transcurrido: vuelva a seleccionar el modo de control remoto. Una luz brillante interfiere con el control remoto. 	123 38 23 99
Sólo se toma una fotografía cada vez que se presiona el disparador en el modo de disparo continuo.	 Modos P, S, A y M: cierre el flash. Modos de Vari-Program Digital: desactive el flash. 	23 40

Problema	Solución	S	
La cámara se tarda en grabar las fo-	Desactive la función de reducción de ruido para exposiciones	02	
tografías.	prolongadas.	00	
La fecha de grabación no es correcta.	Ajuste el reloj de la cámara.		
La fotografía resultante es mayor que el área que se ve en el visor.	El visor tiene una cobertura horizontal y vertical de aproxima- damente 95%.		
Anarecen níveles brillantes ("ruido")	 Reduzca la sensibilidad ISO o utilice reducción de ruido para valores ISO altos 	43, 83	
dispersos en las fotografías.	 La velocidad de obturación es menor a 8 s: utilice reducción de ruido para exposiciones prolongadas. 	83	
Aparecen zonas rojizas en las fotogra- fías.	Pueden aparecer zonas rojizas en fotografías tomadas con tiempos de exposición prolongados. Active la reducción de ruido para exposiciones prolongadas cuando fotografía a ve- locidades de obturación de "bulb" o "".		
Aparecen manchas en las fotografías.	 Limpie el objetivo. Limpie el filtro low-pass. 	124 125	
	Seleccione el modo P, S, A o M y ajuste el balance de blancos sagún la fuenta do luz	45, 58	
Los colores son poco naturales.	 Seleccione el modo P, S, A o M y ajuste las opciones de Optimizar imagen. 	45, 79	
Aparecen zonas que parpadean en			
las imágenes Aparecen datos de disparo en las imágenes	Presione el multiselector hacia arriba o hacia abajo o gire el dial de control secundario para elegir la información de la fo- tografía que desea que se muestre.	62	
Aparece un gráfico durante la reproducción			
Una imagen RAW no se reproduce.	La fotografía ha sido tomada con la calidad de imagen NEF (RAW)+JPEG	34	
No se ven algunas fotos durante la reproducción.	Seleccione Todas para la Carpeta reproducción . Tenga en		
 Aparece un mensaje indicando que no hay imagines disponibles para la reproducción. 	Cuenta que se seleccionará automáticamente en la siguiente fotografía que se tome.	75	
·	 Seleccione Activado para Girar a vertical. 	75	
Las fotografías con orientación "verti-	 La fotografía se tomó con la opción Desactivada seleccio- nada para Rotación imag. auto. 	108	
cal" (retrato) se muestran con la orien-	 Se cambió la orientación de la cámara mientras presionaba el disparador en el modo de dispara continuo. 	108	
	 La cámara apuntaba hacia arriba o hacia abajo en el mo- mento en que se tomó la fotografía. 	108	
No se puede borrar la fotografía.	La fotografía está protegida: quite la protección.	65	
No se puede modificar la orden de impresión.	La tarjeta de memoria está llena o bloqueada.	15, 19	
No se puede seleccionar la fotografía que se va a imprimir	La fotografía está en formato RAW (NEF). Transfiérala a la computa- dora e imprímala utilizando el software suministrado o Capture NX.	67, 123	
No se pueden imprimir fotografías mediante la conexión USB directa.	Ajuste USB a PTP .	67, 104	
La foto no aparece en el televisor.	Seleccione el modo de vídeo correcto.	103	
No se puede copiar las fotografías al ordenador.	Seleccione la opción USB correcta.	67, 104	
No es posible utilizar Camera Control Pro.	Ajuste USB a PTP .	67, 104	

<u>M</u>

Pantallas y mensajes de error de la cámara

En esta sección se enumeran las indicaciones de advertencia y mensajes de error que aparecen en el visor, panel de control y pantalla.

Indicación				
Panel de control Visor		Problema	Solución	S
FE E (parpadea)		El anillo de abertura del objetivo no está bloqueado en la abertura mínima.	Bloquee el anillo en la abertura mínima (número f/ más alto).	11
F (parpadea)		 No se ha montado ningún obje- tivo. Se ha montado un objetivo sin CPU: 	 Monte el objetivo (se excluyen los objetivos IX Nikkor). Seleccione el modo M. 	7, 117 50
<u>م</u>		Pilas agotándose.	Prepare una batería de repuesto com- pletamente cargada.	12, 123
د (parpadea)	(parpadea)	 La batería se agota. No hay información de la batería disponible. 	 Vuelva a cargar la batería o sustitúyala por una batería de repuesto completa- mente cargada. La batería no se puede usar en la cá- mara. 	12, 123 13
CLOCK (parpadea)		El reloj de la cámara no ha sido ajustado.	Ajuste el reloj de la cámara.	103
[- 	[- £ -]	No hay tarjeta de memoria.	Introduzca una tarjeta de memoria.	15
Full (parpadea)	Ful (parpadea)	No hay memoria disponible para tomar fotografías adicionales con la configuración actual, o la cámara ha alcanzado el número máximo de archivos o carpetas.	 Reduzca la calidad o el tamaño de la imagen. Borre algunas fotografías. Introduzca una tarjeta de memoria nueva. 	33 65, 74 15
	(parpadea)	La cámara no puede enfocar con el enfoque automático.	Vuelva a componer la fotografía o enfo- que manualmente.	22, 32
н :		Objeto demasiado claro; la foto- grafía quedará sobreexpuesta.	 Seleccione una sensibilidad ISO menor. Aumente la velocidad de obturación Seleccione una abertura menor (número f mayor). Utilice un filtro de densidad neutra (ND). 	43 48, 50 49, 50 122
Lo		Objeto demasiado oscuro; la fo- tografía quedará subexpuesta.	 Seleccione una sensibilidad mayor. Reduzca la velocidad de obturación. Seleccione una abertura mayor (número f mayor). 	43 48, 50 49, 50
	(parpadea)	 Es necesario usar el flash para lograr una exposición correcta. parpadea durante 3 seg. des- pués de que se dispara el flash: el flash se ha disparado a pon- tecia máxima. 	 Abra el flash incorporado. Ver la fotografía;si está subexpuesta, cambie los ajustes y vuelva a intentarlo. 	23 26, 61
(parpadea)	4 (parpadea)	Se está utilizando un flash opcio- nal que no es compatible con i- TTL ajustado al modo TTL.	Cambie el modo de control de flash para el flash opcional.	120, 141
Indicac	ión			
-----------------------------	-------------	--	--	--------
Panel de control Visor		Problema	Solución	6
bul (parpad) (parpad)	lea)	Se ha seleccionado " bulb" en el modo M y se ha girado el dial de modo a la posición S . Se ha seleccionado "" en el modo M y se ha girado el dial de	Cambie la velocidad de obturación o se- leccione el modo M .	48, 50
			Presione el disparador de nuevo. Si el	
ہ ج کے parpad)	e a)	La cámara no funciona correcta- mente.	error persiste, consulte en un servicio técnico Nikon autorizado.	_

Indicación					
Pantalla	Panel de control	Visor	Problema	Solución	6
NO HAY TARJETA	[- E -]	[- £ -] / 🔁 (parpadea)	No hay tarjeta de memo- ria.	Introduzca una tarjeta de me- moria.	15
TARJETA BLOQUEADA	(C x x)/(C) (parpadea)	La tarjeta de memoria está bloqueada (protegi- da contra escritura).	Deslice el interruptor de pro- tección contra escritura de la tarjeta a la posición "escribir".	15
TARJETA INUTILIZABLE 〔ビガガ〕(parpadea)			 Hay un error de acceso a la tarjeta de memoria. No se puede crear una carpeta nueva. 	 Utilice una tarjeta de memo- ria aprobada por Nikon. La tarjeta puede estar daña- da. Póngase en contacto con su distribuidor o con un servi- cio técnico Nikon autorizado. Borre los archivos que no de- sea conservar o introduzca una nueva tarjeta de memoria. 	122 — 15, 65, 74
TARJETA NO FORMATEADA Formatear No	(For) (parpadea)		La tarjeta de memoria no ha sido formateada para su uso en la D80.	Resalte Formatear y presione 0K para formatear la tarjeta de memoria.	
CARPETA NO CONTIENE IMÁGENES			 La tarjeta de memoria está vacía. La carpeta actual está vacía. 	 Introduzca otra tarjeta. Ajuste la Carpeta reproducción a Todas. 	15 75
TODAS IMÁG. OCULTAS		Todas las fotografías de la carpeta actual están ocultas. Ajuste la Carpeta repr ción a Todas o use la c Ocultar imagen para visibles las fotografías		75, 77	
ARCHIVO NO CONTIENE DATOS DE IMAGEN BARCHIVO NO CONTIENE DATOS DE IMAGEN BI archivo ha sido crea- do o modificado en una computadora o en una cámara de otra marca, o el archivo está dañado.		Elimine el archivo o vuelva a formatear la tarjeta.	16, 65, 74, 102		
COMPROBAR IMPRESORA Continuar Cancelar		La tinta de la impresora se agotó, o el nivel de tinta es muy bajo.	Sustituya la tinta. Si ocurre un error con la tinta restante de la impresora, verifique el estado de la impresora.	_	

Apéndice

En el Apéndice se abordan los siguientes temas:

Estándares admitidos	
Ajustes disponibles y valores predeterminados	
• Capacidad de la tarjeta de memoria y calidad/tamaño de la imagen	
Programa de exposición (Modo P)	
Programas de horquillado	
Balance de blancos y temperatura de color	
• Control del flash	
Velocidades de obturación disponibles con el flash incorporado	
• Abertura, sensibilidad y alcance del flash	

Estándares admitidos

- **DCF versión 2.0**: **D**esign Rule for **C**amera **F**ile Systems (DCF) es un estándar muy utilizado en el sector de las cámaras digitales para garantizar la compatibilidad entre los distintos fabricantes de cámaras.
- DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) es un estándar ampliamente utilizado en el sector que permite imprimir fotografías a partir de órdenes de impresión almacenadas en la tarjeta de memoria.
- Exif versión 2.21: la D80 admite Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versión 2.21, un estándar que permite que la información guardada con las fotografías se utilice para poder conseguir una reproducción óptima de los colores al imprimir las imágenes en impresoras compatibles con Exif.
- **PictBridge**: Un estándar desarrollado en cooperación entre los sectores de las impresoras y de las cámaras digitales que permite imprimir fotografías directamente en una impresora sin necesidad de transferirlas primero a una computadora.

Ajustes disponibles y valores predeterminados

La tabla siguiente recoge los ajustes que se pueden realizar en cada modo.

		AUTO	ž			્ર	L.		Р	S	Α	М
_	Optimizar imagen								~	~	~	~
~	Calidad de imagen 1	~	~	~	V	~	V	~	V	~	~	V
lenu	Tamaño de imagen 1	~	~	~	~	~	V	~	V	~	~	~
Ĩ	Balance de blancos ¹								V	~	~	V
bğ	Sensibilidad ISO ¹	~	~	~	V	~	V	~	V	~	~	V
áfic	RR exposic. prolong.	~	~	~	~	~	V	~	V	~	~	~
•	RR ISO alto	~	~	~	V	~	V	~	V	~	~	V
	Exposición múltiple ¹								V	~	~	~
	Modo de disparo ¹	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	Modo de autofoco ¹	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	√ ²	~	~	~	~
_	Medición ¹								~	~	~	~
Tro	Programa flexible ¹								V			
saji	Bloqueo de exposición automática ¹	~	~	~	~	~	~	~	V	~	~	~
Iste	Compensación de la exposición ¹								~	~	~	~
°,	Horquillado ¹								V	~	~	V
	Modo flash ¹	√ ²	√ ²	√ ^{2,3}	√ ²	√ ^{2,3}	√ ^{2,3}	√ ²	V	~	~	~
	Medición ¹								~	~	~	~

1. Se restaura con la reinicialización de dos botones (🔠 44).

2. Se restaura cuando se gira el dial de modo a una nueva posición.

3. Disponible sólo con flashes opcionales.

4. Se restaura con el ajuste personalizado R (**Restaurar**).

		AUTO	ž			**	L.	*	Р	S	A	М
_	1: Pitido	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	2: Modo de zona de AF	√ ²	✓2	√ ²	~	~	~	~				
	3: Zona AF central	~	~	~	~	~	V	~	V	~	~	~
	4: Ayuda de AF	~	~		~			~	V	~	~	~
	5: ¿Sin tarj. memoria?	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	6: Revis. imagen	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~
	7: ISO autom.								V	~	~	~
	8: Visualiz. cuadrícula	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~
	9: Aviso del visor	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~
	10: Paso EV	~	~	~	~	~	V	~	V	~	~	~
	11: Compen. exposic.								~	~	~	~
	12: Pond. central								~	~	~	~
	13: Ajus. horq. auto								~	~	~	~
~	14: Orden horqui. auto								~	~	~	~
ljust	15: Diales de control								~	~	~	~
es pe	16: Botón FUNC.	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~
ersor	17: Iluminación	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
lales	18: AE-L/AF-L	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
4	19: Bloqueo AE	~	~	~	V	~	~	~	~	~	~	~
	20: Zona de enfoque	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~
	21: Luz zona AF	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	22: Flash incorporado								~	~	~	~
	23: Advertencia del flash								~	~	~	~
	24: Veloc. obtura. flash								~	~	~	~
	25: Auto FP								~	~	~	~
	26: Flash de modelado								~	~	~	~
	27: Apagado pantalla	~	~	~	V	~	~	~	~	~	~	~
	28: Apagado auto. exp.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	29: Disparador auto.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	30: Duración remoto act.	~	~	~	V	~	~	~	~	~	~	~
	31: Modo retard. expos.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	32: Baterías MB-D80	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

Los valores predeterminados siguientes se restauran con la reinicialización de dos botones:

			AUTO	ž			ંત	4	*	P	S	A	М
_	Cali	dad de imagen					JP	EG norr	nal				
Me	Tam	naño de imagen					Grande	e (3872)	×2592)				
nú F	Bala	ince de blancos				_		Auto					
ð		Ajuste fino								0			
grái		Elegir temper. color									5,00	00 K	
Sensibilidad ISO AUTO								10	00				
	Exp	osición múltiple				_					Desac	tivada	
	Мо	do de disparo			Fotograma a fotograma								
	Zor	a de enfoque	de enfoque — Central — Cen							ntral			
	Enfo	oque bloqueado		Desactivado									
	Mar	nt. bloq. AE		Desactivado									
	Мо	do Enfoque auto-											
o	mát	ico						AI-A		-			
tros	Mee	dición								Matricial			
aj.	Prov	arama flevible				_				Desac-		_	
stes	110									tivado			
•	Cor	npensación de la				_				Г)esactiv	ado (0.0)
	exp	osición								, couctiv	440 (0.0	/	
	Hor	quillado	—				Desac	tivado (0 fotogr	amas)			
	Blog	queo FV								Desactivado			
	Мо	do flash	Auto — Auto — Lent					Lento ¹	¹ Flash de relleno				
	Cor	npensación del flash								C	Desactiv	ado (0.0)

1. Sincronización lenta automática.

Los siguientes ajustes predeterminados se restauran con el ajuste personalizado R (**Restau**rar):

		AUTO	ž			*	4	*	Р	S	A	М		
_	1: Pitido					ļ	Activad	0						
	2: Modo de zona de AF	Zc au	na de tomát	AF ica	Zona única	Zona diná- mica	Zona autor	de AF nática		Zona	única			
	3: Zona AF central					Zo	na norr	nal						
	4: Ayuda de AF	Activ	/ada	_	Activa- da	_	_		Activada					
	5: ¿Sin tarj. memoria?					Obtura	dor blo	queado						
	6: Revis. imagen					/	Activad	а						
	7: ISO autom.				_				Desactivado ¹					
	8: Visualiz. cuadrícula					De	Desactivada							
	9: Aviso del visor					ŀ	Activad	0						
	10: Paso EV					1/	3 de pa	ISO						
	11: Compen. exposic.									Desac	tivada			
	12: Pond. central		—							ø8mm				
Ą	13: Ajus. horq. auto	—								AE y	flash			
stes	14: Orden horqui. auto	_						Sub	>MEDI0	ción>s	obre			
pe	15: Diales de control	— Predeterminad							minado)S				
uos.	16: Botón FUNC.					Pa	ntalla I	SO						
ales	17: Iluminación					De	esactiva	ida						
•.	18: AE-L/AF-L					Bloc	queo Al	E/AF						
	19: Bloqueo AE					De	esactiva	do						
	20: Zona de enfoque						Norma							
	21: Luz zona AF						Auto							
	22: Flash incorporado				_					Т	TL			
	23: Advertencia del flash				—					Acti	vada			
	24: Veloc. obtura. flash				_					1/60) seg.			
	25: Auto FP				—					Desac	tivado			
	26: Flash de modelado									Desac	tivado			
	27: Apagado pantalla						20 seg.							
	28: Apagado auto. exp.						6 seg.							
	29: Disparador auto.	10 seg.												
	30: Duración remoto act.	1 min.												
	31: Modo retard. expos.	Desactivado												
	32: Baterías MB-D80	LR6 (AA alcalina)												

1. Sensibilidad máxima ajustada a 800, Veloc. obturac. mín. ajustada a 1/30 seg.

Capacidad de la tarjeta de memoria y calidad/tamaño de la imagen

La siguiente tabla muestra el número aproximado de imágenes que se puede almacenar en una tarjeta Panasonic Pro HIGH SPEED de 1 GB con distintos ajustes de calidad y tamaño de imagen.

Calidad de imagen	Tamaño de imagen	Tamaño del archivo (MB) ¹	Número de imágenes ¹	Capacidad de la me- moria intermedia ^{1, 2}
	L	17,2	44	6
NEF + JPEG buena ³	М	15,1	49	6
	S	13,6	54	6
	L	14,8	50	6
NEF + JPEG normal ³	М	13,8	54	6
	S	13,0	56	6
	L	13,6	54	6
NEF + JPEG básica ³	Μ	13,0	56	6
	S	12,7	58	6
NEF (RAW)	—	12,4	60	6
	L	4,8	133	23
JPEG buena	Μ	2,7	233	100
	S	1,2	503	100
	L	2,4	260	100
JPEG normal	М	1,3	446	100
	S	0,6	918	100
	L	1,2	503	100
JPEG básica	М	0,7	876	100
	S	0,3	1500	100

1. Todas las cifras son aproximadas. El tamaño del archivo varía dependiendo de la escena grabada y del fabricante de la tarjeta de memoria.

2.Número máximo de fotogramas que se puede tomar antes de que la secuencia de disparo se detenga a ISO 100. La capacidad de la memoria intermedia disminuye si se activa la función de reducción de ruido.

3.El tamaño de imagen sólo es válido para las imágenes JPEG. No es posible cambiar el tamaño de imágenes NEF (RAW). El tamaño de archivo corresponde al total de las imágenes NEF (RAW) y JPEG comprimidas.

Programa de exposición (Modo P)

El programa de exposición del modo P se muestra en el gráfico siguiente:

- F (distancia focal del objetivo) ≤ 55 mm
- —— 135 mm ≥ F > 55 mm
- ---- F > 135 mm



Los valores mínimos y máximos de EV varían con la sensibilidad ISO; en el gráfico anterior se ha supuesto que se utiliza una sensibilidad ISO equivalente a 200. Cuando se utiliza la medición matricial, los valores superiores a 16 ¹/₃ EV se reducen a 16 ¹/₃ EV.

Programas de horquillado

El número de disparos e incrementos de horquillado se indica en el panel de control de la siguiente forma:



Indicador de progreso de horquillado y número de fotogramas

Número de fotogramas	Indicador de progreso	Columna de Descripción			
35	+4=>-	3 fotogramas: no modificado, negativo, positivo*			
+ 25	+4	2 fotogramas: no modificado, negativo*			
25		2 fotogramas: no modificado, positivo			

* El orden cuando se selecciona **Bajo > MTR > Sobre** para el ajuste personalizado 14 (**Orden horqui. auto**) es negativo, no modificado, positivo (tres fotogramas) o negativo, no modificado (dos fotogramas).

Incremento de horquillado

H	Horquillado de balance				
Ajuste personalizado 10 (Paso EV) ajustado a 1/3 EV	Ajuste personalizado 10 (de blancos		
Pantalla Incremento		Pantalla	Incremento	Pantalla	Incremento
0.3	1/3 EV	0.5	1/2 EV	**	1
0.7	2/3 EV	1.0	1 EV	2	2
1.0	1 EV	1.5	1 1/2 EV	З	3
1.3	1 1/3 EV	0.5	2 EV		
1.7	1 ²/3 EV				
0.5	2 EV]			

Balance de blancos y temperatura de color

A continuación se presentan temperaturas de color aproximadas para cada ajuste de balance de blancos (los valores pueden diferir de las temperaturas de color obtenidas con medidores de color):

		Ajuste fino								
Balance de blancos	Ninguno	-3	-2	-1	1	2	3			
A Auto	3,500 K - 8,000 K	Ajuste fi	no agrega	do al valo	r seleccion	ado por la	cámara			
🐥 Incandescente	3,000 K	3,300 K	3,200 K	3,100 K	2,900 K	2,800 K	2,700 K			
Fluorescente*	4,200 K	7,200 K	6,500 K	5,000 K	3,700 K	3,000 K	2,700 K			
🔆 Luz del sol directa	5,200 K	5,600 K	5,400 K	5,300 K	5,000 K	4,900 K	4,800 K			
🖌 Flash	5,400 K	6,000 K	5,800 K	5,600 K	5,200 K	5,000 K	4,800 K			
🕰 Nublado	6,000 K	6,600 K	6,400 K	6,200 K	5,800 K	5,600 K	5,400 K			
💼 🔊 Sombra	8,000 K	9,200 K	8,800 K	8,400 K	7,500 K	7,100 K	6,700 K			
C Elegir temper. color 2,500 K – 9,900 K										
PRE Preaius, bal, blancos	_	- No disponible								

* El margen de temperaturas de color refleja la amplia variación existente entre distintas fuentes de luz fluorescente, que va desde la iluminación de baja temperatura en estadios a lámparas de vapor de mercurio de alta temperatura.

140 Observaciones técnicas / Apéndice

Control del flash (42, 120)

Se admiten los siguientes tipos de control de flash cuando se utilizan objetivos con CPU en combinación con el flash incorporado o con los flashes opcionales SB-800 o SB-600.

- Flash de relleno i-TTL balanceado para SLR digital: El destello del flash se ajusta para que haya un equilibrio natural entre el sujeto principal y el fondo.
- Flash de relleno i-TTL estándar para SLR digital: El destello del flash se ajusta según el objeto principal; la luminosidad del fondo no se considera. Está recomendado para las tomas en las que se quiera resaltar el sujeto principal a expensas de los detalles del fondo, o cuando se utiliza la compensación de la exposición.

El control de flash i-TTL estándar se utiliza con medición puntual o cuando se selecciona con un flash opcional. En todos los otros casos se utiliza "Flash de relleno i-TTL balanceado para SLR digital".

Velocidades de obturación disponibles con el flash incorporado

Las velocidades de obturación siguientes están disponibles cuando se utiliza el flash incorporado.

Modo	Velocidad de obturación	Modo	Velocidad de obturación
auto, 煮, P*, A*	1/200-1/60 S	E	1/200-1 S
	1/200-1/125 S	S, M	1/200-1/30 S

* Se puede seleccionar la velocidad de obturación más lenta a la que se utilizará el flash mediante el ajuste personalizado 24 (**Veloc. obtura. flash**). El flash igualmente se disparará a velocidades de obturación tan lentas como 30 seg. si se selecciona sincronización lenta.

Abertura, sensibilidad y alcance del flash

El alcance del flash varía con la sensibilidad (equivalencia ISO) y la abertura.

Abertura con un ISO equivalente de										Alcance			
100	125	160	200	250	320	400	500	640	800	1000	1200	1600	m
1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5	4	4.5	5	5.6	1.0-9.2
2	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5	4	4.5	5	5.6	6.3	7.1	8	0.7–6.5
2.8	3.2	3.5	4	4.5	5	5.6	6.3	7.1	8	9	10	11	0.6–4.6
4	4.5	5	5.6	6.3	7.1	8	9	10	11	13	14	16	0.6-3.2
5.6	6.3	7.1	8	9	10	11	13	14	16	18	20	22	0.6-2.3
7	9	10	11	13	14	16	18	20	22	25	29	32	0.6-1.6
11	13	14	16	18	20	22	25	29	32	—			0.6-1.1
16	18	20	22	25	29	32		—	_	—	—	—	0.6–0.8

En los siguientes modos, la abertura máxima (número f/ más bajo) está limitada por la sensibilidad ISO cuando se utiliza el flash incorporado:

				Abe	rtura m	ıra máxima con una sensibilidad ISO de							
Modo	100	125	160	200	250	320	400	500	640	800	1000	1250	1600
P, 🏜, 🐔, 🛋	4	4.2	4.5	4.8	5	5.3	5.6	6	6.3	6.7	7.1	7.6	8
۳	5.6	6	6.3	6.7	7.1	7.6	8	8.5	9	9.5	10	11	11

Por cada paso que aumente la sensibilidad (p.ej., de 200 a 400), la abertura se reduce en medio paso de f/. Si la abertura máxima del objetivo es menor que la indicada en la tabla de arriba, el valor máximo de abertura corresponde a la abertura máxima del objetivo.

4

Especificaciones

Тіро	Cámara digital réflex de objetivo único con objetivos intercambiables						
Píxeles efectivos	10,2 millones						
CCD	23,6×15,8mm; total de píxeles: 10,75 millones						
Tamaño de la imagen (píxeles)	• 3.872 × 2.592 (Grande) • 2.896 × 1.944 (Mediano) • 1.936 × 1.296 (Pequeño)						
Montura del objetivo	Montura Nikon F (con acoplamiento AF y contactos AF)						
Objetivos compatibles*							
Nikkor AF de tipo G o D	Se admiten todas las funciones						
Nikkor Micro 85 mm f/2,8D	Se admiten todas las funciones excepto el autofoco y algunos modos de exposición.						
Nikkor AI-P	Compatible con todas las funciones, excepto con la medición matricial en color 3D II.						
	el autofoco						
Sin CPU	Puede utilizarse en el modo M , pero el medidor de exposición no funciona; el telémetro						
	electrónico puede utilizarse si la abertura máxima es f/5.6 o más rápida.						
* No es posible utilizar ob	jetivos Nikkor-IX † Excluidos los objetivos para F3AF						
Ángulo de imagen	El equivalente en 35 mm (135) es, aproximadamente, 1,5 veces la distancia focal del objetivo						
Visor	Pentaprisma óptico fijo a nivel de ojo						
Dioptría	$-2,0 - +1,0 \text{ m}^{-1}$						
Punto de mira	19,5 mm (=1,0 m ⁻¹) Pantalla transporente mate Britel/ieux Mark II tine B con marcae de enfegue y líneae de						
rantana ue emoque	cuadrícula baio petición superpuestas						
Cobertura del encuadre	Aproximadamente el 95% del objetivo (vertical y horizontal)						
Aumento	Aproximadamente 0,94 × (objetivo de 50 mm enfocado al infinito; –1,0 m ⁻¹						
Espejo réflex	Retorno rápido						
Abertura del objetivo	Retorno instantáneo con previsualización de la profundidad de campo						
Previsualización de la profundidad de campo	Cuando se monta un objetivo con CPU, el botón de previsualización de profundidad de campo reduce la abertura al valor seleccionado por el usuario (modos A y M) o por						
	la cámara (otros modos)						
Disparador automático	Temporizador controlado electrónicamente de 2, 5, 10 o 20 seg. de duración						
Selec. zona enfoque	La zona de enfoque puede seleccionarse de entre 11 zonas de enfoque disponibles						
Servo del objetivo	 Autofoco (AF): AF de servo único instantáneo (AF-S); AF de servo continuo (AF-C); selección automática de AF-S/AF-C (AF-A); la función de seguimiento de enfoque pre- dictivo se activa automáticamente según el estado del objeto Enfoque manual (M) 						
Almacenamiento							
Soporte	Tarjetas de memoria SD (Secure Digital)						
Sistema de archivo	Compatible con Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0 y Digital Print Order For- mat (DPOF)						
Compresión	NEF (RAW): 12 bits comprimido JPEG: conforme con línea de base JPEG						
Autofoco	Detección de fase TTL mediante módulo sensor de autofoco Nikon Multi-CAM 1000						
Gama de detección	-1,0 - +19EV (ISO 100 a 20°C)						
Modo de zona de AF	AF de zona única, AF de zona dinámica, AF de zona automática						
Bloqueo del enfoque	El enfoque se bloquea pulsando el disparador hasta la mitad (AF servo único) o pulsan- do el botón AE-L/AF-L						
Sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)	100–1600 con ajustes adicionales de hasta 1 EV sobre 1600 en pasos de ½ EV						

Exposición	
Medición	Tres modos de medición de la exposición a través del objetivo (TTL)
Matricial	Medición matricial en color 3D II (objetivos tipo G y D); medición matricial en color II (otros objetivos con CPU); medición realizada mediante un sensor RGB de 420 segmentos
Ponderada central	El 75% del centro se concentra en el círculo de 6, 8 o 10mm del centro del encuadre
Puntual	Mide el círculo de 3,5 mm (alrededor del 2.5% del encuadre) situado en el centro de la zona de enfoque activa
Gama (equivalente a ISO	0–20 EV (medición matricial en color 3D o ponderada central)
100, objetivo f/1.4, 20 °C)	2–20EV (medición puntual)
Acoplamiento del expo-	
símetro	Acoplamiento de CPU
Modo	Vari-Program Digital (₩ automático, 🗶 retrato, 🖬 paisaje, ♥ primer plano (macro), ᡧ deportes, 赋 paisaje nocturno, 赋 retrato nocturno); automático programado (₱) con programa flexible; au- tomático con prioridad de obturación (\$); automático con prioridad de abertura (A); manual (M)
Compensación de la exposición	-5 - +5 EV en incrementos de ⅓ o ½EV
Horquillado	Horquillado de la exposición y / o el flash (2–3 exposiciones en incrementos de 1/3 o 1/2 EV)
Bloqueo de la exposición	La exposición se bloquea al valor detectado con el botón AE-L/AF-L
Obturador	Obturador de plano focal de desplazamiento vertical, controlado electrónicamente
Velocidad	30 – 1/4,000 seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV, "bulb"
Balance de blancos	Automático (balance de blancos TTL con sensor RGB de 420 segmentos): seis modos ma-
bulance ac blancos	nuales con aiuste fino: aiuste de temperatura de color: preaiuste de blance de blancos
Horquillado	2-3 exposiciones en incrementos de 1, 2, o 3
Flach in cornorado	AUTO 🚜 🗰 🖬 Flach automático con aportura automática
	 P, S, A, M: Abertura manual mediante botón
Número de guía (m)	Aproximadamente 13 a ISO 100 y 20 °C
Flash	
Contactos de sincronización	Sólo contacto X; sincronización del flash a velocidades de hasta ½00 seg.
Control del flash	
in in the second se	Control de flash I I L mediante sensor KGB de 420 segmentos
Abertura automática	Disponible con al SB-800 con objetivo y CPU
Automático sin TTI	Disponible con los flashes SR-800, $80DX$, 28, 27×225
Manual con prioridad de	Disponible con 103 hasnes 50 000, 000X, 200X, 20, 27 y 223
distancia	Disponible con el SB-800
Modo flash	• 🌇, Ž, 🖏: Automático, automático con reducción de pupilas rojas; flash de relleno con
	reducción de pupilas rojas disponible con flash opcional
	• 🛋: Automático, sincronización lenta automática, sincronización lenta automática con
	reducción de pupilas rojas; sincronización lenta y sincronización lenta con reducción
	de pupilas rojas disponibles con flash opcional
	🖌 💐 🔜 : Flash de relleno con reducción de pupilas rojas disponible con flash opcional
	• P, S, A, M: Fill flash, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, slow sync with red-
Indicador de flash listo	eye reduction Se ilumina cuando el flash incornorado o un flash opcional de la serie SB, como el 800
multauti de nasil listo	600, 80DX, 28DX, 50DX, 28, 27 o 22s, está completamente cargado: parpadea durante
	aproximadamente 3 seg. después de que se dispara el flash a potencia máxima
Zapata de acc <u>esorios</u>	Zapata de contactos ISO estándar con bloqueo de seguridad
Sistema de iluminación	Los modelos SB-800, 600 y R200 admiten iluminación alámbrica avanzada (AWL) (los
creativa de Nikon	modelos SB-600 y R200 sólo admiten AWL cuando se los utiliza como flash remoto), sin-
	cronización Auto FP de alta velocidad, comunicación de información de color de flash,

<u>M</u>

Pantalla	LCD TFT de polisilicio de baja temperatura de 2,5 pulgadas y 230.000 puntos con ajuste de brillo
Salida de vídeo	Se puede escoger entre NTSC y PAL
Interfaz externa	USB 2.0 de alta velocidad
Rosca para el trípode	1/4in. (ISO)
Actualizaciones del firmware	El usuario puede actualizar el firmware
Idiomas admitidos	Chino (simplificado y tradicional), Holandés, Ingles, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco
Fuente de alimentación	 Una batería de iones de litio EN-EL3e recargable marca Nikon voltaje de carga (cargador rápido MH-18a): 7,4 V CC Bloque de pilas MB-D80 (disponible por separado) con una o dos baterías de iones de litio EN-EL3e recargables Nikon o seis pilas alcalinas LR6, Ni-MH HR6, de litio FR6 o de níquel-manganeso ZR6 tamaño AA Adaptador de CA EH-5 (disponible por separado)
Dimensiones (an $ imes$ pr $ imes$ al)	Aproximadamente 132×103×77 mm
Peso aproximado	585 g sin batería, tarjeta de memoria, tapa del cuerpo y tapa de la pantalla
Entorno operativo	
Entorno operativo Temperatura	0 - +40 °C

Si no se especifica lo contrario, todas las cifras corresponden a una cámara con una batería completamente cargada funcionando a una temperatura ambiental de 20 °C.

Cargador rápido MH-18a

Entrada nominal	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Salida nominal	8,4 V CC / 900 mA
Baterías admitidas	Baterías de iones de litio recargable EN-EL3e
Tiempo de carga	Aproximadamente 135 minutos
Temperatura de funciona- miento	0-+40°C
Dimensiones (an $ imes$ pr $ imes$ al)	Aproximadamente 90×35×58 mm
Longitud del cable	Approximately 1.800 mm
Peso aproximado	80 g, excluyendo el cable de alimentación

Batería recargable de iones de litio EN-EL3e

Тіро	Batería recargable de iones de litio
Capacidad nominal	7,4 V / 1500 mAh
Dimensiones (an $ imes$ pr $ imes$ al)	Aproximadamente 39,5×56×21 mm
Peso aproximado	80 g, excluyendo el cable de alimentación

Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware o el software descritos en este manual en cualquier momento y sin previo aviso. Nikon no se hace responsable de los daños que puedan producirse por cualquier error que pudiera contener este manual.

144 Observaciones técnicas / Especificaciones

Тіро	Objetivo Nikkor zoom AF-S DX con CPU de tipo G con montura Nikon
Cámaras compatibles	Cámaras Nikon réflex digitales con formato DX
Distancia focal	18–135 mm
Índice de reproducción máximo	1:3,5-5,6
Construcción	15 elementos en 13 grupos (incluyendo 1 elemento de cristal ED y 2 elementos asfé- ricos)
Posiciones del zoom	18, 24, 35, 50, 70, 105, 135
Información de la distancia	Proporcionada al cuerpo de la cámara
Zoom	Ajuste del zoom girando el anillo de zoom del objetivo
Enfoque	Autofoco con motor de bajo ruido; enfoque manual;se puede enfocar manualmente cuando el interruptor A-M está ajustado a la posición A o M. El enfoque se ajusta girando el anillo de enfoque del objetivo después de bloquear el enfoque en "autofoco de servo único". No utilice el anillo de enfoque mientras la cámara está enfocando.
Distancia focal mínima	0.45 m en todas las posiciones de zoom
Abertura	Diafragma de siete hojas con abertura automática
Rango de abertura	f/3.5 – 22 (zoom a 18 mm); f/5.6 – 38 (zoom a 135 mm)
Medición	Abertura máxima
Diámetro de filtro	67 mm (P=0,75 mm)
Dimensiones (an $ imes$ pr $ imes$ al)	Aproximadamente 73,5 mm de diámetro ×86,5 mm desde la superficie de la montura de bayoneta estándar a la parte frontal del objetivo
Peso aproximado	385 g
Parasol	HB-32 (disponible por separado; se monta como se muestra a continuación)

Objetivo AF-S DX Zoom-Nikkor IF ED 18-135 mm f/3.5-5.6G

V Duración de la batería

El número de fotografías que se puede tomar con una batería EN-EL3e completamente cargada (1500 mAh) varía según el estado de la batería, la temperatura y la forma en que se utiliza la cámara. Las medidas siguientes se tomaron a una temperatura de 20 °C.

Ejemplo 1: 2.700 disparos

Objetivo AF-S DX IF ED 18–135 mm f/3.5–5.6G ; modo de disparo continuo; autofoco de servo continuo; calidad de imagen ajustada a JPEG básica; tamaño de imagen ajustado a **M**; velocidad de obturación V₂₅₀ seg.; disparador presionado hasta la mitad durante tres segundos y cambio del enfoque de infinito a mínimo tres veces; después de seis disparos, la pantalla se enciende durante cinco segundos y luego se apaga; el ciclo se repite una vez que los medidores de exposición se han apagado.

Ejemplo 2: 600 disparos

Objetivo AF-S DX IF ED 18–135 mm f/3.5–5.6G; modo de disparo de fotograma a fotograma; autofoco de servo continuo; calidad de imagen ajustada a Normal; tamaño de imagen ajustado a **L**; velocidad de obturación ¹/₂₅₀ seg.; sdisparador presionado hasta la mitad durante cinco segundos y cambio del enfoque de infinito a mínimo una vez; la pantalla se enciende durante cuatro segundos después de cada disparo; el flash incorporado se dispara para una fotografía sí y para otra no; la siguiente fotografía se toma una vez que los medidores de exposición se han apagado.

Las prácticas siguientes pueden reducir la duración de la batería

- Utilizar la pantalla
- Pulsar el disparador hasta la mitad.
- Usar el autofoco continuamente
- Tomar fotografías NEF (RAW)
- Velocidades de obturación lentas.

Para garantizar el rendimiento máximo de la batería:

- Mantenga los contactos de la batería limpios. Unos contactos manchados pueden reducir el rendimiento de la batería.
- Utilice las baterías EN-EL3e inmediatamente después de cargarlas. Las baterías perderán su carga si no se utilizan.
- Compruebe el estado de la batería periódicamente mediante la opción **Información batería** del menú de configuración (🔀 107).

l nivel de batería indicado por la cámara puede variar con los cambios de temperatura.

Índice

Símbolos

;Sin tarj. memoria? (Configur. personalizada), 88 (Bloqueo FV), 92–93 🔀 (compensación de la exposición), 54 (compensación del flash) 55 (indicador de control remoto), 38-39 👏 (indicador de disparador automático), 37 (indicador de disparo continuo), 36 \$ (indicador de flash listo), 23 🗂 (modo automático), 19–23 💐 (modo de deportes), 24–25 (modo de paisaje), 24–25 🖬 (modo de paisaje nocturno), 24-25 (modo de primer plano), 24 - 25🛃 (modo de retrato nocturno), 24–25 🐔 (modo de retrato), 24–25 Α A. Consulte Automático con prioridad de abertura Abertura, 49-50, 141 máxima, 49, 50, 116, 121 mínima, 45, 49, 50, 132 Accesorios. Consulte también Batería; Objetivo; Flash, opcional opcional, 116-123 suministrado, 7 Adobe RGB Consulte Modo de color Advertencia del flash (Configur. personalizada), 98 AE-L/AF-L (Configur. personalizada), 94 AF de zona dinámica. Consulte Modo de zona de AF AF de zona única. Consulte Modo de zona de AF AF servo continuo. Consulte Enfoque, autofoco, modo AF-A. Consulte Enfoque, autofoco, modo AF-C. Consulte Enfoque, autofoco, modo AF-S. Consulte Enfoque. autofoco, modo Ajus. horg. auto (Configur. personalizada), 90

Aiustes predeterminados. 134–137. Consulte también Restaurar: Reinicialización de dos botones Almacenamiento masivo. Consulte USB. Almacenamiento masivo Apagado auto. exp. (Configur. personalizada), 99 Apagado pantalla (Configur. personalizada), 98 Archivo, 33, 35, 77, 106, 138 formatear, 35, 77, 134 Auto FP (Configur. personalizada), 98 Autofoco de servo continuo Consulte Enfoque, autofoco, modo Autofoco. Consulte Enfoque Automático con prioridad de abertura, 49 Automático con prioridad de obturación, 48 Autorretratos, Consulte Control remoto: Disparador automático Aviso del visor (Configur. personalizada), 89 Ayuda de AF (Configur. personalizada), 87 В B/W. Consulte Blanco y negro Balance de blancos (disparo), 81-82 Balance de blancos, 58–60, 81–82. Consulte también Temperatura de color horquillado, 90 preaiuste, 59-60, 82 BASIC. Consulte Calidad de imagen Batería, 7, 12-13, 19, 123, 127. Consulte también Información batería; Reloj, batería; MB-D80 almacenamiento, ii, 127 EN-EL3e, 7, 12-13, 123 inserción, 12–13 vida útil, 146 Baterías MB-D80 (Configur. personalizada), 100 BKT (indicador del horquillado), 56-57 Blanco y negro, 81

Bloaueo AE (Configur, perso-

nalizada), 94

mática. 53. Consulte también Bloqueo AE Bloqueo espejo (menú de configuración), 106 Bloqueo FV, 92–93 Borrar, 26, 65, 74, Consulte también Tarjeta de memoria, formateo; Proteger fotoarafías imágenes seleccionadas, 74 reproducción fotograma a fotograma, 26, 65 todas las imágenes, 74 Borrar (reproducción), 74 Borrosidad, reducir, 36, 51. Consulte también Modo retard. expos.; Disparador automático; Modo de disparo, remoto retardado: Modo de disparo, remoto de respuesta rápida Botón FUNC. (Configur. personalizada), 92–93 Brillo LCD (menú de confiauración), 103 Brillo. Consulte Exposición; Flash, nivel: Brillo LCD: Pantalla, brillo de Bulb. Consulte Exposiciones prolongadas С Cable de audio/video (AV), 66 Cable de control remoto, 123 Calidad de imagen, 34 NEF (RAW), 34, 35, 69, 114-115 Calidad de imagen (disparo), 81 Calidad. Consulte Calidad de imagen Camera Control Pro, 68, 123 Capture NX, 106, 123 Carpeta reproducción (reproducción), 75

Bloqueo de exposición auto-

Carpeta, 75, 102 grabación, 105 reproducción, 75 Carpetas (menú de configuración), 105 CLOCK (indicador "reloj no ajustado"), 103, 132 CLS. Consulte Sistema de iluminación creativa

Color. Consulte Modo de color: Efectos de filtro: Matiz: Saturación: Balance de blancos Comentario de imagen (menú de configuración), 104 Compen. exposic. (Configur. personalizada), 89 Compensación tonos, 80 Computadora, 67-68, 69 Conf. impresión (reproducción). 78 Configur. personalizada, 86-100 Continuo 36 Contraste, 79-80. Consulte también Optimizar imagen; Compensación tonos Control de flash i-TTL, 96, 119-121, 141 Copias. Consulte Imagen pequeña Corrección de ojos rojos (retoque), 111 CSM/Configur. (menú de configuración), 101–102 Cuadrícula de encuadre. 6. Consulte también Visualiz. cuadrícula D DCF. Consulte Design Rule for

Camera File System DC-IN, 9 Densidad neutra. Consulte Filtro, Densidad neutra (ND) Desactivación autom. medidores, 18, 99 Design Rule for Camera File System, 134 Diales de control (Configur. personalizada), 91 Digital Print Order Format, 69, 73, 134 Dioptría, 17, 122. Consulte también Visor Disparador automático, 36, 99 Disparador auto. (Configur. personalizada), 99 Disparo, 79-85 Dispositivo de video, 66 D-Lighting, 110 D-Lighting (retoque), 110 DPOF Consulte Digital Print Order Format Duración remoto act. (Configur. personalizada), 99

E.

Efectos de filtro (retoque). El telémetro electrónico. Consulte Enfoque, manual Enfoque, 28-32. Consulte también Modo de zona de AF autofoco, 28-31 bloqueo, 31 modo, 29-30 manual, 32 seguimiento, 24 zona, 30, 32, 87 central, 30.87 Espacio de color. Consulte Modo de color Espeio, 16, 106, 124, 125-126 Exif versión 2.21, 134 Exposición múltiple, 84–85 Exposición múltiple (disparo), 84–85 Exposición prolongada. Consulte Exposiciones prolongadas Exposición, 52-57, 89. Consulte también Abertura: Automático con prioridad de abertura: Bloqueo de exposición automática; Automático programado; Automático con prioridad de obturación: Velocidad de obturación: Modo manual compensación, 54, 55, 89 horquillado, 56–57, 140 indicador de exposición electrónico/analógico, 50 medidores, 3, 18, 99 programa, 139 Exposiciones prolongadas, 51, 123

F

Fecha, 14, 103. Consulte también Reloj; Hora mundial Filtro low-pass, 125-126 limpieza, 125-126 Filtro, Consulte también Accesorios, opcionales; Efectos de filtro Densidad neutra (ND), 122, 132 FINE. Consulte Calidad de imagen Firmware. Consulte Versión del firmware Flash alcance, 23, 119, 141

compensación, 55 destello de evaluación previa, 93, 95-97 horquillado, 56-57

incorporado, 23, 40-42, 95 indicador de flash listo. 23. 93.121 modo, 40-42 nivel, 42, 90, 92 opcional, 119–121 remoto, 119 velocidad de sincronización, 42 Flash de modelado (Configur. personalizada), 98 Flash incorporado (Configur. personalizada), 40, 95 Format. tari. memoria (menú de configuración), Foto ref. elim. polvo (menú de configuración), 106–107 Fotografía nocturna. Consulte (modo de paisaje nocturno); 🛋 (modo de retrato nocturno) Fotograma a fotograma, 36 G Girar a vertical (reproducción), 75 Girar las fotografías, 75, 108 H. Histograma, 63 Hora mundial (menú de configuración), 103 Hora, 14, 103. Consulte también Reloj; Hora mundial Horario de verano, 103. Consulte también Hora mundial Horguillado, 56-57, 140. Consulte también Exposición, horquillado; Flash, horquillado; Balance de blancos, horquillado de la Idioma (LANG), 14, 103 Idioma (LANG) (menú de configuración), 103 Iluminación. Consulte Flash: Balance de blancos lluminación inalámbrica avanzada, 120

Iluminación (Configur. personalizada), 93 Iluminador auxiliar de AF. 28,87 Iluminador. Consulte Luz de fondo, panel de control; Iluminador auxiliar de AF

Imagen pequeña (retoque), 112-113 Imprimiendo, 69-73. Consulte también PictBridge; Conf.

impresión

Información batería (confi-

guración), 107 ISO autom. (Configur. personalizada), 88

J JPEG. 33, 35, 69, 138

Κ

K. Consulte Temperatura de color; Número de exposiciones restantes

L.

L. Consulte Tamaño de imagen Luz de fondo, panel de control, 3, 93 Luz zona AF (Configur. personalizada), 94

M

M. Consulte Modo manual M. Consulte Tamaño de imagen Matiz, 80 Matricial. Consulte Medición MB-D80, 100, 107, 123 Medición matricial en color 3D II. Consulte Medición Medición, 52 Memoria intermedia, 36. 83 138 Menú de configuración, 101-108 Miniatura. Consulte Reproducción, miniatura Modo, 45-51. Consulte también Automático con prioridad de abertura: Modo automáticoVari-Program Digital; Automático programado; Modo manualAutomático con prioridad de obturación Modo área AF (Configur. personalizada), 87 Modo automático, 19-23 Modo de color 80 Modo de disparo, 36–39 continuo, 36 disparador automático, 37 fotograma a fotograma, 36 remoto de respuesta rápida, 38 remoto retardado, 38 Modo manual, 45, 50-51 Modo retard. expos. (Confiaur. personalizada), 99 Modo video (menú de configuración), 103 Monocromo, 112. Consulte también Blanco y negro Monocromo (retoque), 112

N

ND. Consulte Filtro, Densidad neutra (ND) NFF (RAW), Consulte Calidad de imagen, NFF (RAW) Nitidez, 80 NORMAL. Consulte Calidad de imagen Número de exposiciones restantes, 5, 16, 19, 91

0

Objetivo con CPU. Consulte Obietivo, CPU Objetivo sin CPU. Consulte Objetivo, sin CPU Objetivo, 11, 21, 116-117 CPU, 117 tipo D, 117 tipo G, 117 sin CPU, 118 Obietos en movimiento. Consulte 💐 (modo de deportes); Enfoque, autofoco, modo Obturador, 22, 48 velocidad, 48, 50-51, Consulte también Exposición Ocultar imagen (reproducción), 77 Ocultar imagen. Consulte Ocultar imagen Opciones, Consulte Accesorios, opcionales Optimizar imagen (disparo), 79-81 Orden horqui. auto (Configur. personalizada), 91 Ρ P. Consulte Automático programado (indicador de programa flexible), 47 Paisajes. Consulte 🕋 (modo de paisaje); 🔜 (modo de paisaie nocturno) Pantalla, 8, 9, 61, 124 apagado automático, 98 brillo de. 103 cubierta, 8 Pase de diapositivas. Consulte Pase de diapositivas Pase de diapositivas (reproducción), 75-77 Paso EV (Configur. personalizada), 89 Perfil de color. Consulte Modo de color PictBridge, 69, 71-73, 78, 134 Pictmotion, 75-77 PictureProject, 67, 69, 104 Pitido (Configur. personalizada), 86

Ponderada central. Consulte Pond. central: Medición Pond. central (Configur. personalizada), 90 Zonas luminosas, 63 PRF. Consulte Balance de blancos, preajustar Primer plano, 24-25 Profundidad de campo, 49 previsualización, 49. Consulte también Flash de modelado

Programa automático, 47 Programa flexible. Consulte Automático programado Proteger las fotografías, 65 Protocolo de transferencia de imágenes, Consulte USB, PTP PTP. Consulte USB, PTP Puntual Consulte Medición

R

Ráfaga. Consulte Modo de disparo, continuo RAW. Consulte Calidad de imagen, NEF (RAW) Recortar, 71, 111. Consulte también Impresión; Recorte Recorte (retoque), 111 Reducción de pupilas roias, 41 Reinicialización de dos botones, 44 Reloj, 103, 132 batería, 103 Remoto, Consulte Accesorios, opcionalesModo de disparo, remoto retardado; Modo de disparo, remoto de respuesta rápida Reproducción, 26, 61-73, 74–78 fotograma completo, 26, 61 menú, 74–78 miniatura, 63 zoom, 64 Restaurar. Consulte Ajustes predeterminados; Restaurar: Reinicialización de dos botones Restaurar (Configur. personalizada), 86 Retoque, 109-115 Retrato. Consulte 🔮 (modo de retrato); 🛃 (modo de retrato nocturno) Optimizar imagen Revis. imagen (Configur. personalizada), 88 Rotación imag. auto. (configuración), 108 RR exposic. prolong. (menú de disparo), 83

RR ISO alto (disparo), 83 Ruido, 43, 51, 83, 88, Consulte también RR ISO alto: RR exposic. prolong.

S

S. Consulte Automático con prioridad de obturación S. Consulte Tamaño de imagen S (indicador de disparo único), 36 Saturación, 80 SD. Consulte Tarjeta de memoria Secuenc. núm. archiv. (menú de configuración), 106 Secure Digital. Consulte Tarjeta de memoria Sensibilidad ISO, 43 auto, 43, 88 Sensibilidad. Consulte Sensibilidad ISO Sensibilidad ISO (disparo), 82 Sensor de imagen, 34, 46, 106, 125 dimensiones de, 142 Sensor RGB de 420 seamentos. Consulte Medición:Balance de hlancos Sepia. Consulte Monocromo Sincronización con la cortinilla trasera, 41 Sincronización lenta, 41 Sistema de iluminación creativa (CLS), 119, 121 Speedlight. Consulte Flash sRGB. Consulte Modo de color Superposición imagen (retoque), 114-115

T

Tamaño de imagen, 35 Tamaño de imagen (disparo), 81 Tamaño. Consulte Tamaño de imagen Tapa del ocular, 3, 8, 37 Tarjeta de memoria, 15–16, 122.138 aprobada, 122 bloqueo, 15 capacidad, 138 formateo, 16, 102 Televisión, 66 Temperatura de color, 58. 59, 140. Consulte también Balance de blancos

U.

USB, 67-68, 70, 104

Almacenamiento masivo, 67-68, 70, 104 cable, 67, 70 PTP, 67-68, 70, 104 USB (menú de configuración), 104

V

Vari-Program Digital, 24–25 Veloc. obtura. flash (Configur. personalizada), 98 Versión del firmware (menú de configuración), 108 VIDEO OUT 66 Visor, 6, 8, 17, 22, 89, 122. Consulte también Aviso del visor accesorios, 122 enfoque, 17 indicadores, 6 Visualiz. cuadrícula (Configur. personalizada), 89 Visualización de fotografías. Consulte Reproducción W

WE (indicador de balance de blancos), 58-60

Ζ

Zona AF central (Configur. personalizada), 87 Zona de AF automática. Consulte Modo de zona de AF Zona de enfoque (Configur. personalizada), 94



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual (excepto en breves reseñas y artículos de revistas) sin autorización escrita de NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8331, Japan