

CÂMARA DIGITAL COOLPIX L11 L10 Manual do utilizador



Informações sobre Marcas Comerciais

Macintosh, Mac OS e QuickTime são marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc. Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.

O logótipo SD é uma marca comercial da SD Card Association. Adobe e Acrobat são marcas comerciais registadas da Adobe Systems Inc. PictBridge é uma marca comercial. A tecnologia D-Lighting é fornecida pela Apical Limited. Todas as restantes marcas comerciais referidas neste manual ou na restante documentação incluída com este produto Nikon são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas titulares.

Introdução

Preparação da Fotografia

Informações Básicas sobre Fotografia e Reprodução: Modo 🗖 (Automático)

Disparo Adequado à Cena - Modo de Cena



Mais Informações sobre Reprodução



Ŷ

Gravações de Voz

Ligar a Televisores, Computadores e Impressoras

MENU Menus de Disparo, Reprodução e Configuração

Notas Técnicas

Introdução

Para Sua Segurança

Para evitar danos no produto Nikon ou lesões em si ou em terceiros, leia as seguintes precauções de segurança na sua totalidade antes de utilizar este equipamento. Guarde estas instruções de segurança num local acessível a todos os utilizadores do produto. As consequências da não observação das precauções apresentadas nesta secção são indicadas pelo símbolo seguinte:



Este ícone assinala os avisos, informações que devem ser lidas antes de utilizar este produto Nikon para evitar possíveis lesões.

AVISOS

Desligar na eventualidade de uma avaria

Na eventualidade de reparar em fumo ou num odor estranho na câmara ou no adaptador CA, desligue o adaptador CA e retire imediatamente as baterias, com cuidado para evitar queimaduras. A continuação da utilização poderá provocar lesões. Após remover ou desligar a fonte de alimentação, leve o equipamento a um representante de assistência autorizado da Nikon para a sua inspecção.

Mão desmontar o equipamento

O contacto com as peças internas do produto poderá provocar lesões. As reparações deverão ser efectuadas exclusivamente por técnicos qualificados. Na eventualidade da câmara se partir após uma queda ou outro acidente, leve o equipamento a um representante de assistência autorizado da Nikon para a respectiva inspecção, após desligar o equipamento e/ou retirar as baterias.

Não utilizar a câmara ou o adaptador CA junto a gás inflamável

Não utilize o equipamento electrónico na presença de gás inflamável, uma vez que pode provocar uma explosão ou incêndio.

Manusear a correia da câmara com cuidado

Nunca coloque a correia à volta do pescoço de um bebé ou criança.

Guardar o equipamento fora do alcance de crianças

Deve ter-se cuidado especial para evitar que as crianças coloquem as baterias ou outras peças pequenas na boca.

Ter o devido cuidado ao manusear as baterias

As baterias podem verter fluidos ou explodir, caso sejam manuseadas de forma incorrecta. Respeite as seguintes precauções ao manusear baterias utilizadas com este produto:

- Desligar o produto antes da substituição da bateria. Se estiver a ser utilizado um adaptador CA, verifique se o mesmo está desligado.
- Utilize exclusivamente baterias aprovadas para utilização neste produto (¥ 10). Não junte baterias antigas a baterias novas, nem baterias de diferentes tipos ou fabricantes.
- Se as baterias recarregáveis Nikon EN-MH1 NiMH forem adquiridas em separado, carregue e utilize as mesmas em conjunto. Não combine baterias de pares diferentes.
- Coloque as baterias na direcção correcta.
- Não desmonte as baterias, evite curto-circuitos entre as mesmas e não tente remover nem danificar o compartimento ou isolamento da bateria.
- Não exponha as baterias a chamas nem a calor excessivo.
- Não as submirja nem as coloque em contacto com a água.
- Não as transporte nem as armazene junto a objectos metálicos, tais como colares e ganchos para o cabelo.
- As baterias têm tendência para fugas quando completamente descarregadas. Para evitar danos no produto, certifique-

ii Ì

se de que retira as baterias quando a carga estiver completamente esgotada.

- Intérrompa imediatamente à utilização, caso detecte qualquer alteração nas baterias como, por exemplo, descoloração ou deformações.
- Caso o líquido derramado das baterias entre em contacto com o vestuário ou com a pele, lave repetida e abundantemente com água.
- Tome as seguintes precauções durante o manuseamento do Carregador de Baterias MH-71 (disponível em separado)
- Mantenha em local seco. A não observação desta precaução poderá provocar fogo ou choque eléctrico.
- A poeira sobre ou nas imediações das peças metálicas da ficha deve ser removida com um pano seco. A continuação da utilização poderá provocar fogo.
- Não manuseie o cabo de alimentação nem permaneça junto do carregador de baterias durante tempestades com relâmpagos. A não observação desta precaução poderá provocar um choque eléctrico.
- Não danifique, modifique, puxe nem dobre com força o cabo de alimentação, não o coloque sob objectos pesados nem o exponha a calor ou chamas. Caso o isolamento se danifique e os fios fiquem expostos, leve a um representante de assistência autorizado da Nikon para a respectiva inspecção. A não observação desta precaução poderá provocar fogo ou choque eléctrico.
- Não manuseie a ficha nem o carregador de baterias com mãos molhadas. A não observação desta precaução poderá provocar um choque eléctrico.

Utilizar os cabos apropriados

Quando ligar os cabos às tomadas de entrada e saída, utilize os cabos fornecidos ou vendidos pela Nikon, para manter a conformidade com os regulamentos do produto.

Manusear as peças móveis com cuidado

Tenha cuidado para que os seus dedos ou outros objectos não fiquem presos na tampa da objectiva ou noutras peças móveis.

🛕 CD-ROMs

Os CD-ROMs incluídos com este dispositivo não devem ser reproduzidos em equipamento de CD áudio. A reprodução de CD-ROMs num leitor de CD áudio poderá provocar a perda de audição ou danos no equipamento.

Ter o devido cuidado ao utilizar o flash

A utilização do flash perto dos olhos do motivo fotografado pode provocar a sua incapacidade visual temporária. Deve terse um cuidado especial ao fotografar bebés, para que o flash não esteja a menos de um metro do motivo fotografado.

Não disparar o flash se a janela do flash estiver em contacto com uma pessoa ou objecto

A não observação desta precaução poderá provocar queimaduras ou fogo.

Evitar o contacto com cristal líquido

Na eventualidade do monitor se partir, deve ter-se cuidado para evitar lesões provocadas por vidros partidos e para evitar que o cristal líquido do monitor entre em contacto com a pele ou que entre nos olhos ou na boca.

Advertências

Símbolo de Recolha Separada nos Países Europeus

Este símbolo indica que este produto deve ser recolhido separadamente.



As indicações seguintes aplicam-se apenas aos utilizadores nos países da Europa:

- Este produto foi concebido para ser recolhido separadamente num ponto de recolha apropriado. Não o elimine juntamente com os resíduos domésticos.
- Para obter mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de residuos.

iv

Índice

Introdução	ii
Para Sua Segurança	ii
AVISOS	ii
Advertências	iv
Acerca Deste Manual	1
Informações e Precauções	2
Partes da Câmara	4
Monitor	6
Disparo	6
Reprodução	7
Operações Básicas/Apresentar a Ajuda	8
Selector de Modo	8
Multisselector	8
BOTAO MENU	9
ECI as de Ajuda	9
Preparação da Fotografia	10
Colocar as Baterias	10
Colocar as Baterias	10
Baterias Suportadas	10
Ligar e Desligar a Câmara	
Definir o Idioma, a Data e a Hora Apresentados	12
Introduzir Cartões de Memória	14
Retirar Cartões de Memória	15
Informações Básicas sobre Fotografia e Reprodução:	
Modo 🖸 (Automático)	16
Passo 1 Seleccionar o Modo na (Automático) e Ligar a	
Câmara	16
Passo 2 Enguadrar uma Eotografia	
Passo 3 Focar e Disparar	20
Passo 4 Visualizar e Eliminar Entografias	20
litilizar o Flash	22 7/
Tirar Fotografias com o Temporizador Automático	24 26
Modo Macro de Primeiros Planos	20
Compensação da Exposição	27 28

Introdução

Disparo Adequado à Cena - 🗺 Modo de Cena	29
Modos de Cena	29
Funcionalidades	
▶ Mais Informações sobre Reprodução	40
Visualizar um Conjunto de Fotografias: Reprodução de	
Miniaturas	40
Observar de Mais Perto: Zoom de Reprodução	41
Editar Fotografias	42
Optimizar o Brilho e Contraste: D-Lighting	
Criar uma Cópia Recortada: Recortar	
🎦 Redimensionar Fotografias: Imagem Pequena	
Memórias de Voz: Gravar e Reproduzir	46
Gravar Memórias de Voz	
Reproduzir Memórias de Voz	
Eliminar Memórias de Voz	
🐂 Filmes	48
Gravar Filmagens	
Menu de Filmagem	
Opcões de Filme	
Aplicar a Definição de Filmagem	
Reprodução de Filmes	51
Eliminar Ficheiros de Filme	
Gravações de Voz	52
Efectuar Gravações de Voz	
Reproduzir Gravações de Voz	
Copiar Gravações de Voz	
1 3	

Ligar a Televisores, Computadores e Impressoras	57
Ligar a um Televisor	58
Ligar a um Computador	59
Antes de Ligar a Câmara	59
Definir a Oncão de USB	60
Transferir Fotografias para um Computador.	61
Ligar a uma Impressora	63
Ligar a Câmara e a Impressora	
Imprimir uma Eotografia de Cada Vez	
Imprimir um Conjunto de Fotografias	66
Criar uma Ordem de Impressão DPOF: Definição de	
Impressão	69
Ligar a uma Impressora Compatível com Imagel ink	72
MENU Menus de Disparo, Reprodução e Configuração	73
Opções de Disparo: Menu de Disparo	73
Modo de imagem	74
📕 Eq. branco	76
	78
Selector do Melhor Disparo (BSS)	79
Opções de cor	79
Restrições às Definições da Câmara	80
Opções de Reprodução: Menu de Reprodução	81
Apres. diapositivos	83
ت Apagar	84
Ο Proteger	84
Marca de transferencia	85
Configuração Résico da Câmaro, Manu da Configuração	80 70
Manua	0/
mi Menus	88
U: Arranque rapido	89
Definições do monitor	50
Impressão da data	91
Inpressao da data Inpressao da data	96
Aviso de desfocagem	96
 Auto-desligado 	
Recompared to the second secon	
Jdioma/Language	
• Interface	99
🖸 Repor tudo	100
🖀 Tipo de bateria	101
Ver. Versão de firmware	101

Introdução

Notas Técnicas	102
Acessórios Opcionais	102
Nomes dos Ficheiros de Som/Imagem e das Pastas	103
Cuidados a Ter com a Câmara	104
Limpeza	105
Armazenamento	106
Mensagens de Erro	107
Resolução de Problemas	113
Especificações	117
Índice	121

Acerca Deste Manual

Obrigado por ter adquirido uma câmara digital Nikon COOLPIX L11/ COOLPIX L10. Este manual foi escrito para ajudá-lo a desfrutar da captação de fotografias com a câmara digital Nikon. Leia este manual atentamente antes da utilização e guarde-o num local acessível a todos os utilizadores do produto.

Símbolos e Convenções

Para facilitar a localização das informações de que necessita, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:



Este ícone assinala precauções, informações que devem ser lidas antes de utilizar para evitar danos na câmara.



Este ícone assinala notas, informações que devem ser lidas antes de utilizar a câmara. Este ícone assinala sugestões, informações adicionais que podem ser úteis ao utilizar a câmara.

Este ícone indica que estão disponíveis mais informações noutras partes deste manual ou no *Guia rápida de início*.

Observações

- Um cartão de memória Secure Digital (SD) é referido como "cartão de memória".
- A definição verificada no momento de aquisição da câmara é referida como "predefinição".
- Os nomes de itens de menu apresentados na câmara e os nomes de botões ou mensagens apresentados no monitor do computador estão indicados entre parênteses rectos ([]).

Exemplos de Ecrã

Neste manual, por vezes, as imagens são omitidas dos exemplos de ecrãs do monitor, de modo a que os ícones do monitor sejam mostrados com maior clareza.

Ilustrações e Apresentação de Ecrãs

- Os ecrãs de texto e as ilustrações mostrados neste manual pode diferir da apresentação real.
- Os ecrãs de texto e as ilustrações mostrados neste manual referemse à COOLPIX L11. A COOLPIX L11 e a COOLPIX L10 diferem no Modo de imagem.

COOLPIX L11: 5m², 5m, 5m, 1m, PC e TU COOLPIX L10: 5m², 5m, 5m, 1m, PC e TU

Nomes de Produtos

Neste manual, os nomes dos produtos "COOLPIX L11" e "COOLPIX L10" podem por vezes ser abreviados como "L11" e "L10".

🖉 Cartões de Memória

As fotografias tiradas com esta câmara podem ser armazenadas na memória interna da câmara ou em cartões de memória amovíveis. Se um cartão de memória tiver sido introduzido, todas as novas imagens serão guardadas no cartão de memória, sendo as operações de eliminação, reprodução e formatação apenas aplicáveis às imagens existentes no cartão de memória. O cartão de memória tem de ser retirado antes de ser possível formatar a memória interna ou de esta ser utilizada para armazenar, eliminar ou visualizar imagens.

1

Introdução

Informações e Precauções

Formação Contínua

Como parte do compromisso da Nikon de "Formação Contínua" que visa fornecer assistência técnica e conhecimentos sobre os produtos de uma forma continuada, estão disponíveis informações online actualizadas constantemente nos sequintes sites:

- Para utilizadores nos E.U.A.: http://www.nikonusa.com/
- Para utilizadores na Europa e África: http://www.europe-nikon.com/support
- Para utilizadores na Ásia, Oceânia e Médio Oriente:

http://www.nikon-asia.com/

Consulte estes sites para estar permanentemente actualizado com as mais recentes informações do produto, sugestões, respostas às perguntas mais frequentes (FAQ, Frequently-Asked Questions) e conselhos gerais sobre fotografia e processamento de imagens digitais. É possível obter informações adicionais junto do representante Nikon da sua área. Consulte o URL abaixo para obter informações de contacto:

http://nikonimaging.com/

Utilizar Apenas Acessórios Electrónicos da Marca Nikon

As câmaras Nikon COOLPIX foram concebidas para satisfazer os padrões mais elevados e contêm circuitos electrónicos complexos. Apenas os acessórios electrónicos da marca Nikon (incluindo carregadores de baterias, baterias e adaptadores CA) certificados pela Nikon especificamente para utilização com esta câmara digital Nikon são concebidos e têm um funcionamento comprovado dentro dos requisitos operacionais e de segurança destes circuitos electrónicos.

A utilização de acessórios electrónicos não Nikon poderá provocar danos na câmara e invalidar a garantia Nikon.

Para obter mais informações sobre acessórios da marca Nikon, contacte um distribuidor autorizado da Nikon.

Antes de Tirar Fotografias Importantes

Antes de tirar fotografias em ocasiões importantes (por exemplo, num casamento ou antes de levar a câmara consigo numa viagem), tire algumas fotografias teste de modo a certificar-se de que a câmara está a funcionar normalmente. A Nikon não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas económicas que possam resultar de uma avaria do produto.

Acerca dos Manuais

- Nenhuma parte dos manuais incluídos com o produto pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma de qualquer forma ou por qualquer meio, sem autorização prévia por escrito da Nikon.
- A Nikon reserva-se o direito de alterar as especificações de hardware e software descritas neste manual em qualquer momento, sem aviso prévio.
- A Nikon não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização deste produto.
- Ainda que se tenha feito todo o possível para assegurar que as informações recolhidas nestes manuais sejam precisas e completas, agradecemos que informe o representante da Nikon na sua área (endereço fornecido separadamente) sobre qualquer erro ou omissão.

Advertência sobre a Proibição de Realizar Cópias ou Reproduções

Tenha em atenção que o simples facto de possuir material que tenha sido copiado ou reproduzido digitalmente através de um scanner, câmara digital ou outro dispositivo pode ser punível por lei.

Artigos cuja cópia ou reprodução é proibida por lei

Não copie nem reproduza papel-moeda, moedas, títulos de crédito, obrigações do Tesouro ou títulos de Administrações Locais, inclusive se tais cópias ou reproduções estiverem marcadas como "Amostra".

É proibida a cópia ou reprodução de papel-moeda, moedas ou títulos de crédito que estejam em circulação num país estrangeiro.

Salvo obtenção de autorização prévia do governo, é proibida a cópia ou reprodução de selos de correio ou de bilhetes-postais não utilizados emitidos pelo governo.

É proibida a cópia ou reprodução de selos emitidos pelo governo, bem como de documentos certificados estipulados por lei.

Precauções sobre determinado tipo de cópias e de reproduções

O governo estipulou determinadas limitações sobre a cópia ou reprodução de títulos de crédito emitidos por empresas privadas (acções, letras de câmbio, cheques, certificados de doações, etc.), títulos de transporte ou bilhetes, excepto no caso de ter de fornecer um número mínimo de cópias necessárias para utilização profissional de uma empresa. Da mesma forma, não copie nem reproduza passaportes emitidos pelo governo, licenças emitidas por organismos públicos ou grupos privados, bilhetes de identidade, nem qualquer tipo de bilhetes em geral, tais como passes e vales de refeição.

Conformidade com as declarações dos direitos de autor

A cópia ou a reprodução de obras criativas com direito reservado, tais como livros, música, quadros, gravações em madeira, mapas, desenhos, filmes e fotografias está regulada pelas leis nacionais e internacionais de protecção dos direitos de autor. Não utilize este produto para efectuar cópias ilegais nem para infringir as leis de protecção dos direitos de autor.

Inutilizar Dispositivos de Armazenamento de Dados

Tenha em atenção que ao eliminar imagens ou formatar dispositivos de armazenamento de dados tais como cartões de memória ou a memória incorporada da câmara não apaga completamente os dados da imagem original. Os ficheiros eliminados podem por vezes ser recuperados a partir de dispositivos de armazenamento inutilizados através de software disponível comercialmente, resultando potencialmente na utilização maliciosa dos dados de imagem pessoais. A garantia de privacidade deste tipo de dados é da responsabilidade do utilizador.

Antes de deitar fora um dispositivo de armazenamento de dados ou transferir a propriedade para outra pessoa, apague todo os dados utilizando software comercial de eliminação ou formate o dispositivo e, em seguida, volte a preencher completamente com imagens que não contenham qualquer informação privada (por exemplo, fotografias do céu). Certifique-se de que substitui também quaisquer fotografias seleccionadas para o ecrã de boas-vindas (**18** 89). Deve ter cuidado para evitar lesões ou danos materiais quando destruir fisicamente os dispositivos de armazenamento de dados.

Partes da Câmara



Conector de cabo de alimentação de adaptador CA opcional (sob a tampa) (🕱 102)

Colocar a Correia da Câmara



Introdução



Monitor

Poderão surgir os seguintes indicadores no monitor durante o disparo e reprodução (a visualização varia em função das definições actuais da câmara).

Disparo



Modo de disparo¹.... 16, 29, 48 1 Bloqueio da exposição...... 38 2 Modo macro de primeirosplanos..... 27 3 Indicador de zoom 18, 27 4 Indicador de focagem...... 20 5 6 Ícone de estremecimento da 7 câmara..... 25 8 Indicador de memória interna ... 17 Indicador de nível de carga da 9 bateria 16 10 Indicador de temporizadorautomático 26

Indicador de data não definida 107 12 Indicador de fuso horário .. 90 Impressão da data/Contador 13 Número de exposiçõesrestantes .. 16 14 Duração do filme...... 48 Área de focagem......20 15 16 Valor de compensação da exposição .. 28 Modo de imagem².....74 17 Definição de opções de cor 79 18 19 Selector de melhor disparo (BSS) 79 20 Modo de disparo contínuo 78 21

¹ Varia em função do modo de disparo actual.

² 🖼, 🔙, 🖳 e 🔃 estão disponíveis para a COOLPIX L10.

Consulte as páginas 52 e 54 para obter informações sobre os indicadores do monitor durante a gravação de voz e a reprodução de voz.

Reprodução



1	Indicador de memória interna 22
2	Indicador de nível de carga da bateria 16
3	Número e tipo de ficheiro 103
4	Indicador de volume 46, 51
5	Número de imagem actual/ número total de imagens/
6	Ícone de D-Lighting 43
7	Indicador de reprodução de filme51

8	Ícone de memória de voz 46
9	Modo de imagem74
10	Ícone de protecção 84
11	Ícone de ordem de impressão70
12	Ícone de transferência 62, 85
13	Data de gravação 12
14	Hora de gravação 12
15	Indicador de filme51

Operações Básicas/Apresentar a Ajuda

Selector de Modo

Defina o selector de modo para o modo pretendido.

🗺 : Modo de cena (🕈 29)

Seleccione uma entre 16 "cenas" adequadas a motivos ou condições fotográficas diferentes, como, por exemplo, festas em ambientes interiores ou paisagens nocturnas e deixe que a câmara faça o resto. Também é possível gravar sons ou reproduzir sons gravados utilizando a função Gravação de voz.

C: Modo automático (♥ 16) Um modo de "apontar e disparar" simples em que a maior parte das definições da câmara é controlada pela câmara.



▶ ★ : Modo de filme (♥ 48) Grave filmagens. Seleccione uma de cinco opções de filmagem.

Multisselector

Além de permitir activar os modos de flash, macro de primeiros planos, temporizador automáticos e compensação da exposição e as funções, o multisselector também é utilizado para efectuar as seguintes operações.

Reprodução em Ecrã Completo



* No manual, os botões do multisselector para mover o cursor ou a selecção para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita estão mostrados como ▲, ▼, ◀ e ▶.

Botão MENU

Ouando pressionar MENU, são apresentados os seguintes menus de acordo com o modo seleccionado.

- \square : Modo automático \rightarrow Menu de disparo (\blacksquare 73)
- SOENE : Modo de cena
- \rightarrow Menu de cena (**18** 29) \rightarrow Menu de filme (**W** 49)
- · Modo de filme ▶

 - : Modo de reprodução → Menu de reprodução (88 81)

Para apresentar o menu de configuração (8887), escolha [Instalação] na parte superior de todos os menus.



C Apresentado quando existe um ou mais itens de menu anteriores

> Apresentado quando existe um ou mais itens de menu a seguir.



Apresentado quando o menu contém duas ou mais páginas.

Ecrãs de Ajuda

Pressione **T** (**Q**) para visualizar uma descrição da opção do menu actualmente seleccionado





- Para voltar ao menu original, pressione novamente T (2).
- Pressione MENU para voltar ao modo de disparo ou reprodução.

Preparação da Fotografia 10

Colocar as Baterias

Colocar as Baterias

- Abra a tampa do compartimento da bateria.
 - Mantenha a câmara em posição invertida para impedir que as baterias caiam.

2 Coloque as baterias.

- Coloque as baterias correctamente, conforme mostrado à direita
- **3** Feche a tampa do compartimento da bateria.

Baterias Suportadas

Esta câmara utiliza as baterias que se seguem.

- Duas baterias alcalinas LR6 (tamanho AA) (fornecidas)
- Duas baterias de oxi-níquel ZR6 (tamanho AA) (disponível em separado)
- Duas baterias de lítio FR6 (tamanho AA) (disponível em separado)
- Duas Baterias Recarregáveis EN-MH1 Ni-MH (disponível em separado da Nikon)

Ligar e Desligar a Câmara

Para ligar a câmara, pressione o botão de alimentação. A luz de activação (verde) acende-se por uns instantes e o monitor liga-se.

Para desligar a câmara, pressione novamente o botão de alimentação.







Preparação da Fotografia

V Substituir as Baterias

Desligue a câmara e certifique-se de que a luz de activação está apagada e o monitor desligado antes de retirar ou colocar as baterias.

V Precauções Adicionais Relacionadas com as Baterias

- Leia e respeite os avisos e precauções das páginas ii-iii e 105 deste manual.
- Não junte baterias antigas a baterias novas, nem baterias de diferentes tipos ou fabricantes.
- As baterias que apresentam os seguintes defeitos não podem ser utilizadas:





● ●

Baterias cujo isolamento não abranja a área em redor do pólo negativo. ⊕ | | ⊕ | Baterias com um pólo negativo plano

Tipo de Bateria

Para melhorar o desempenho da bateria, seleccione, no menu de configuração, o tipo de bateria actualmente colocado na câmara. A predefinição é [Alcalina]. Quando for utilizado qualquer outro tipo de bateria, ligue a câmara e altere a definição (**X** 101).

🖉 Baterias Alcalinas

O desempenho das baterias alcalinas pode variar consideravelmente dependendo do fabricante. Opte por uma marca fidedigna.

🖉 Recursos de Alimentação Alternativos

Para alimentar a câmara de forma contínua durante longos períodos de tempo, utilize um Adaptador CA EH-65A (disponível em separado da Nikon) (**32** 102). Não utilize, em quaisquer circunstâncias, um adaptador CA de outra marca ou modelo. A não observação desta precaução poderá provocar o sobreaquecimento ou danos na câmara.

🖉 Função de Poupança de Energia

Se não forem efectuadas quaisquer operações durante cinco segundos, o monitor irá apagar-se para poupar energia. A utilização de qualquer controlo da câmara reactiva o ecrã. Se não forem efectuadas operações durante cerca de 30 segundos, o monitor desliga-se; após mais três minutos, a câmara desliga-se automaticamente.

Definir o Idioma, a Data e a Hora Apresentados

É apresentado um diálogo de selecção de idioma quando a câmara for ligada pela primeira vez.

- **1** Pressione o botão de alimentação para ligar a câmara.
 - A luz de activação acende-se por uns instantes e o monitor liga-se.
- 2 Pressione o multisselector ▲, ▼, ◀ ou ▶ para escolher o idioma pretendido e pressione [®].
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (¥ 8).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Sim] e pressione .
 - Se a opção [Não] estiver seleccionada, a data e a hora não serão definidas.

4 Pressione ► .

• É apresentado o menu [Fuso horário local].

🕰 Hora de Verão

Se a hora de Verão estiver em vigor, active [Hora de Verão] no menu do fuso horário e defina a data.

- 1 Antes de pressionar , pressione o multisselector ▼ para escolher [Hora de Verão].
- 3 Pressione o multisselector ▲ e, em seguida, ▶ e avance para o passo 5.

Quando a hora de Verão termina, desactive [Hora de Verão] no menu [Data] (390) do menu de configuração (387). O relógio da câmara é automaticamente atrasado uma hora.





Polski

Português

าษาไทย

^оvсский

English

Español

Francais



Preparação da Fotografia

- **5** Pressione **◀** ou **▶** para escolher o fuso horário local (8 92) e pressione ØŴ.
 - É apresentado o menu [Data].
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para editar o dia ([D]) (a ordem do dia, mês e ano poderá variar consoante a região) e pressione .
- 7 Pressione ▲ ou ▼ para editar o mês ([M]) e pressione ►.

- 8 Pressione ▲ ou ▼ para editar o ano ([A]), horas e minutos. Pressione após definir cada item.
 - [D], [M] e [A] ficam intermitentes.
- **9** Escolha a ordem pela qual o dia, o mês e o ano são apresentados e pressione 🕅.
 - As definições são aplicadas e o ecrã do monitor regressa ao ecrã padrão correspondente ao modo actual



Euso horário local

🔒 London, Casablanca MENU Atrás









Introduzir Cartões de Memória

As fotografias e as gravações de voz são armazenadas na memória interna da câmara (aprox. 7 MB) ou em cartões de memória Secure Digital (SD) amovíveis (disponíveis em separado) (**W** 102).

Se existir um cartão de memória introduzido na câmara, as fotografias são automaticamente armazenadas no cartão de memória e apenas as fotografias gravadas no cartão de memória podem ser reproduzidas, eliminadas ou transferidas. Remova o cartão de memória para armazenar fotografias na memória interna ou para reproduzir, eliminar ou transferir fotografias da memória interna.

- 1 Desligue a câmara e abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Introduza o cartão de memória.
 - Certifique-se de que a câmara está desligada (luz de activação apagada) antes de introduzir ou retirar o cartão de memória.
 - Empurre o cartão de memória para introduzilo, conforme mostrado, até se fixar na respectiva posição.
 - Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

✓ Introduzir Cartões de Memória A colocação do cartão de memória com a face superior para baixo ou ao contrário poderá danificar a câmara ou o cartão de memória. Certifique-se de que o cartão de memória está correctamente direccionado.





Terminais

Retirar Cartões de Memória

Desligue a câmara e certifique-se de que a luz de activação está apagada e de que o monitor está desligado antes de abrir a tampa da ranhura do cartão de memória. Pressione ligeiramente o cartão de memória (1) para soltá-lo. Uma vez solto, retire o cartão de memória cuidadosamente (2).

Formatar Cartões de Memória

Se for apresentada a mensagem à direita quando a alimentação estiver ligada, é necessário formatar o cartão de memória (👪 98) antes da respectiva utilização.

Tenha em atenção que a formatação elimina de forma permanente todas as fotografias e outros dados existentes no cartão de memória. Certifique-se de que são criadas cópias das fotografias que pretende guardar antes de iniciar a formatação. Para iniciar a formatação, pressione o multisselector

▲ ou ▼ para escolher [Formatar] e, em seguida, pressione @.

Não desligue a câmara nem retire as baterias ou o cartão de memória enquanto a formatação não estiver concluída.

Quando introduzir, pela primeira vez, os cartões de memória utilizados noutros dispositivos na COOLPIX L11 ou COOLPIX L10, certifique-se de que formata os mesmos (**B** 98).

Comutador de Protecção Contra Gravação

Os cartões de memória SD estão equipados com um comutador de protecção contra gravação. Não é possível gravar nem eliminar fotografias e não é possível formatar o cartão de memória quando este comutador se encontrar na posição "Lock" (bloqueio).

Comutador de protecção contra gravação



Cartões de Memória

- Utilize apenas os cartões de memória Secure Digital (SD).
- Não efectue as seguintes acções durante a formatação, enquanto os dados estiverem a ser escritos ou eliminados do cartão de memória nem durante a transferência de dados para um computador. A não observação desta precaução poderá provocar a perda de dados ou danos na câmara ou no cartão de memória.
 - Ejectar o cartão de memória
 - Remover a bateria
 - Desligar a câmara
 - Desligar o adaptador CA
- Não desmonte nem modifique.
- Não deixe cair, não dobre nem exponha à água ou a choques físicos violentos.
- Não toque nos terminais metálicos com os dedos nem com objectos metálicos.
- Não coloque etiquetas nem autocolantes no cartão de memória.
- Não deixe a câmara exposta à luz directa do sol, em veículos fechados nem áreas sujeitas a temperaturas elevadas.
- Não exponha a humidade nem a gases corrosivos.

Preparação da Fotografia





Passo 1 Seleccionar o Modo 💼 (Automático) e Ligar a Câmara

Esta secção descreve como tirar fotografias no modo 🗖 (automático), um modo automático de "apontar e disparar" recomendado para utilizadores inexperientes de câmaras digitais.

1 Desloque o selector de modo para 🗖.





2 Ligue a câmara.

- A luz de activação (verde) acende-se por uns instantes e o monitor liga-se.
- **3** Verifique o nível de carga da bateria e o número de exposições restantes.

Nível de Carga da Bateria

Indicador de carga da bateria

Monitor	Descrição
NENHUM	Baterias totalmente carr-
INDICADOR	egadas.
e	Baterias com pouca carga; preparar baterias sobresselentes.
Aviso!	Baterias completamente
Bateria descarr-	descarregadas. Substitua
egada	por baterias carregadas.



Número de exposições restantes

Número de Exposições Restantes

O número de fotografias que é possível armazenar depende da capacidade da memória interna ou do cartão de memória e da opção escolhida para a definição de modo de imagem.

Modo de disparo apresentado no modo automático Indicador de Memória Interna As fotografias serão gravadas na memória interna. Quando estiver introduzido um cartão de memória, as fotografias serão gravadas no cartão de memória e 🛱 não é apresentado.



Modo de imagem Escolha entre cinco opções de modo de imagem dependendo do modo como pretende utilizar a fotografia. A predefinição é 🔙 Normal (2.816 × 2.112) para a COOLPIX L11 e 🔙 Normal (2.560 × 1.920) para a COOLPIX L10.

Funções Disponíveis no Modo de Disparo Automático

No modo 1, o modo macro de primeiros planos (127) e a compensação da exposição (1282) podem ser aplicados e as fotografias podem ser tiradas utilizando o flash (1272) e o temporizador automático (12826). Pressione MENU no modo 1 (automático) para apresentar o menu de disparo. O menu de disparo permite especificar o modo de imagem (12874), a definição de balanço de brancos (12676) e aplicar o disparo contínuo (12878), BSS (12879) e as opções de cor (12879) em conformidade com as condições de disparo e as preferências do utilizador.

Passo 2 Enquadrar uma Fotografia

18

1 Prepare a câmara.

- Segure a câmara firmemente com ambas as mãos, mantendo os dedos e outros objectos afastados da objectiva, do flash e do microfone.
- Quando tirar fotografias na orientação "vertical", rode a câmara no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de modo a que o flash incorporado figue acima da objectiva.

2 Enquadre a fotografia.

• Enquadre a fotografia com o motivo principal posicionado junto ao centro do monitor.



Utilizar o Zoom

Utilize os botões de zoom para activar o zoom óptico. Pressione \mathbf{W} ($\mathbf{\Xi}$) para aplicar um zoom de afastamento, aumentando a área visível no enquadramento ou \mathbf{T} (\mathbf{Q}) para aplicar um zoom de aproximação, de modo a que o motivo preencha uma área maior do enquadramento.



Quando a câmara apresenta o zoom de aproximação na posição máxima (3x), ao manter o botão T (Q) pressionado é accionado o zoom digital. O motivo é ampliado até 4x, numa ampliação total de 12x.

Um indicador de monitor mostra a ampliação do zoom actual.







Zoom óptico (até 3×)



O indicador de zoom fica a amarelo quando o zoom digital está activo.

Zoom Digital

Ao contrário do zoom óptico, os dados do sensor de imagem da câmara são processados digitalmente com o zoom digital. Os detalhes visíveis a um zoom de óptico máximo são simplesmente aumentados, produzindo uma imagem um pouco "granulada".

Passo 3 Focar e Disparar

1 Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador.

 A câmara foca o motivo ao centro da área de focagem. Quando o motivo está focado, o indicador de focagem (用F●) encontra-se a verde. Quando a câmara não consegue



efectuar a focagem, o indicador de focagem fica a piscar a vermelho. Altere a composição e tente novamente.

- 2 Pressione completamente o botão de disparo do obturador para tirar a fotografia.
 - O obturador é disparado e a fotografia é gravada no cartão de memória ou na memória interna.
 - Tenha em atenção que o flash poderá disparar se o motivo estiver mal iluminado.



Durante a Gravação

Ouando estiverem a ser gravadas imagens, o ícone 🕱 será apresentado ou o ícone 🕅 fica a piscar. Não desligue a câmara, nem ejecte o cartão de memória, nem abra a tampa do compartimento da bateria nem desligue a fonte de alimentação enguanto esses (cones são apresentados. A interrupção da corrente ou a remoção do cartão de memória nestas circunstâncias poderá ter como resultado perda de dados ou danos na câmara ou no cartão.

Focagem Automática

A focagem automática pode não ter o desempenho esperado nas seguintes situações:

- O motivo é muito escuro
- Objectos com uma luminosidade muito diferente estão incluídos na cena (por ex., o sol está atrás do motivo e este encontra-se na sombra)
- Não existe contraste entre o motivo e o ambiente que o rodeja (por ex., quando o motivo está em frente a uma parede branca e veste uma camisola branca)
- Vários objectos a distâncias diferentes da câmara (por ex., o motivo está dentro de uma gaiola)
- O motivo está a movimentar-se rapidamente
- Na situação referida acima, tente pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador para voltar a focar várias vezes ou utilize o bloguejo de focagem.

Botão de Disparo do Obturador

Para definir a focagem e a exposição, pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador, parando quando sentir resistência. A focagem e a exposição ficam bloqueadas enguanto mantiver o botão de disparo do obturador nesta posição. Para disparar o obturador e tirar uma fotografia, pressione o botão de disparo do obturador completamente. Não exerca demasiada pressão ao pressionar o botão de disparo do obturador, uma vez que poderá provocar o estremecimento da câmara e fotografias tremidas.





Definir a focagem e a exposição

Tirar uma fotografia

Bloqueio de Focagem

Para focar o motivo afastado do centro, utilize o blogueio de focagem, conforme descrito abaixo.

 Certifique-se de gue a distância entre a câmara e o motivo não é alterada enquanto a focagem estiver bloqueada.



Posicione o motivo ao centro do enquadramento



Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador. verde.



Confirme se o indicador de focagem (AF•) se encontra a



Continue a manter ligeiramente pressionado o botão de disparo do obturador e enquadre novamente a fotografia.



Pressione completamente o botão de disparo do obturador.

Passo 4 Visualizar e Eliminar Fotografias

Reprodução em Ecrã Completo Pressione **•**.

- Será apresentada a última fotografia tirada. Pressione o multisselector ▲, ♥, ◀ ou ▶ para visualizar mais fotografias.
- É possível que as fotografias sejam apresentadas com baixa resolução, durante breves instantes, enquanto estiverem a ser lidas a partir do cartão de memória ou da memória interna.
- Pressione novamente em
 ou pressione o botão de disparo do obturador, para mudar para o modo de disparo.
- Quando no for apresentado, as imagens armazenadas na memória interna serão apresentadas. Quando estiver introduzido um cartão de memória, no razima presentado e as fotografias armazenadas no cartão de memória serão apresentadas.



Indicador de memória interna



Eliminar Fotografias

 Pressione i para eliminar a fotografia actualmente apresentada no monitor.



2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Sim] e pressione ֎.

 Para sair sem eliminar a fotografia, escolha [Não] e pressione ().



Concluído

 Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (88).

Modo de Reprodução em Ecrã Completo

As funções que se seguem encontram-se disponíveis no modo de reprodução em ecrã completo.

Opção	Pressionar	Descrição	ŏ
Aumentar fotografia	९ (T)	Aumente a vista da fotografia actual- mente apresentada no monitor até cerca de 10×.	41
Visualizar minia- turas	B (W)	Apresente quatro ou nove miniaturas de fotografias.	40
D-Lighting	E (()	Melhore o brilho e o contraste nas partes escuras das fotografias.	43
Mudar para o modo de disparo		Pressione 🕨 ou o botão de disparo do obturador, para mudar para o modo de disparo seleccionado com o selector de modo.	22

🖉 Visualizar Fotografias

- Só é possível visualizar fotografias armazenadas na memória interna, se não estiver introduzido qualquer cartão de memória.

🖉 Eliminar a Última Fotografia Tirada

No modo de disparo, pressione $\overleftarrow{\mathbf{u}}$ para eliminar a última fotografia tirada. Quando o diálogo de confirmação mostrado à direita for apresentado, pressione o multisselector \blacktriangle ou $\mathbf{\nabla}$ para escolher [Sim] e pressione $\boldsymbol{\otimes}$.

Para sair sem eliminar a fotografia, escolha [Não] e pressione ${f W}$.



Utilizar o Flash

O flash tem um alcance de 0,4–3,0 m quando a câmara apresenta um zoom de afastamento máximo. Com o zoom óptico máximo aplicado, o alcance é de 0,4–2,5 m. Estão disponíveis os seguintes modos de flash:

\$ AUTO	Automático (predefinição no modo 🗖)	

O flash dispara automaticamente quando a iluminação é fraca.

4 Automático com redução do efeito de olhos vermelhos Reduz o "efeito de olhos vermelhos" em retratos (25).

Desligado

O flash não dispara mesmo que a iluminação seja fraca.

4 Flash de enchimento

O flash dispara sempre que tirar uma fotografia. Utilize para "preencher" (iluminar) sombras e motivos em contraluz.

Sincronização lenta

O flash ilumina o motivo principal; as velocidades do obturador reduzidas são utilizadas para captar o fundo à noite ou em condições de iluminação ténue.

1 Pressione **\$** (modo de flash).

• É apresentado o menu do flash.



- Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (¥ 8).
- É apresentado o ícone correspondente ao modo de flash seleccionado na parte superior do monitor. Quando 100 está aplicado, 100 apenas é apresentado durante cinco segundos.





V Quando a Iluminação é Fraca

Quando a iluminação é fraca e o flash está desligado (③), poderá ser apresentado o ícone 🕅 ou 🗓 no monitor. Tenha em atenção o seguinte.

- Coloque a câmara numa superfície lisa e nivelada ou utilize um tripé (recomendado).
- Se o aviso mostrado à direita for apresentado após tirar uma fotografia, esta poderá estar tremida. Seleccione [Não] para sair sem gravar a fotografia.
- O ícone isu é apresentado quando a câmara aumenta a sensibilidade relativamente à sensibilidade normal para minimizar o efeito de tremido causado por velocidades de obturador reduzidas. A fotografia tirada quando o ícone isu é apresentado poderá ficar ligeiramente manchada.





 A câmara poderá aplicar um tratamento às fotografias para reduzir o ruído, aumentando o tempo de gravação.

Vota sobre a Utilização do Flash

Quando utilizar o flash numa posição de zoom de grande angular, poderão surgir reflexos de brilho provenientes de partículas de pó existentes no ar, sob a forma de pontos brilhantes, nas fotografias. Para reduzir estes reflexos, defina o flash como **③** (Desligado) no monitor ou aplique um zoom de aproximação ao motivo.

🖉 Luz do Flash

A luz do flash indica o estado do flash quando o botão de disparo do obturador está ligeiramente pressionado.

- Ligada : O flash dispara quando for tirada a fotografia.
- A piscar : Flash a carregar. Aguarde alguns segundos e tente novamente.



• Desligada: O flash não dispara quando for tirada a fotografia.

🖉 Redução do Efeito de Olhos Vermelhos

A COOLPIX L11/COOLPIX L10 está equipada com um sistema de redução do efeito de olhos vermelhos avançado. São disparados pré-flashes com baixa intensidade várias vezes, antes do flash principal, para reduzir o "efeito de olhos vermelhos". Se a câmara detectar o "efeito de olhos vermelhos" após uma fotografia ser tirada, a função Correcção do Efeito de Olhos Vermelhos da Nikon processa a imagem ao ser gravada. Deste modo, verifica-se um ligeiro atraso antes do botão de disparo do obturador funcionar normalmente para tirar outra fotografia. A redução do efeito de olhos vermelhos poderá nem sempre produzir os resultados pretendidos. Raramente, poderá ser afectada outra parte das fotografias. Caso tal aconteca, escolha outro modo de flash e tente novamente. Informações Básicas sobre Fotografia e Reprodução: Modo 🖸 (Automático)

Tirar Fotografias com o Temporizador Automático

A câmara está equipada com um temporizador de dez segundos para autoretratos. Quando utilizar o temporizador automático, monte a câmara num tripé (recomendado) ou coloque-a sobre uma superfície lisa e estável.

- Pressione S (temporizador automático).
 - É apresentado o menu do temporizador automático.
- 2 Pressione o multisselector ▲ ou para escolher [ON] e pressione ֎.
 - É apresentado o ícone 10.
- **3** Enquadre a fotografia e pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador.
 - Serão definidas a focagem e exposição.



- O temporizador automático inicia e a respectiva luz fica a piscar. A luz deixa de piscar um segundo antes da fotografia ser tirada e permanece acesa até o obturador ser disparado.
- Os segundos restantes até ao disparo do obturador são apresentados no monitor.
- Para parar o temporizador antes de tirar a fotografia, pressione novamente o botão de disparo do obturador.



100

5)



Ô.

Бм


Modo Macro de Primeiros Planos

O modo macro de primeiros planos é utilizado para tirar fotografias de objectos a distâncias mínimas de 15 cm. Tenha em atenção que o flash poderá não iluminar completamente o motivo a distâncias inferiores a 40 cm. Se o flash disparar, reproduza a fotografia e verifique os resultados.

- **1** Pressione **3** (modo macro de primeiros planos).
 - É apresentado o modo macro de primeiros planos.
- 2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [ON] e pressione .
 - É apresentado o ícone do modo macro de primeiros planos (W).
 - Quando [OFF] está seleccionado, OFF apenas é apresentado durante cinco segundos.
 - O monitor regressa à apresentação normal correspondente ao modo actual se a definição não for aplicada pressionando () num período até cinco segundos.
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (88).
- 3 Pressione T (𝔅) ou W (☑) para enquadrar a fotografia.
 - A câmara consegue focar a uma distância de 15 cm com uma posição de zoom em que ♥ (△) fica a verde.

4 Efectue a focagem e dispare.

Modo Macro de Primeiros Planos

No modo macro de primeiros planos, a câmara foca continuamente, mesmo quando o botão de disparo do obturador não é pressionado ligeiramente para bloquear a focagem.





ON

OFF





Compensação da Exposição

A compensação da exposição é utilizada para alterar a exposição do valor sugerido pela câmara para tirar fotografias mais brilhantes ou mais escuras.

da



2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para ajustar a exposição.

- Quando a fotografia está demasiado escura: ajuste a compensação da exposição para o lado "+".
- Quando a fotografia está demasiado brilhante: ajuste a compensação da exposição para o lado "-".



- A compensação da exposição pode ser definida com valores entre - 2,0 e +2,0 EV.
- Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (W 8).

3 Pressione ®.

- Em definições diferentes de 0, o ícone Z e a compensação da exposição são mostrados no monitor.

۵		
6M	C	5]

Modos de Cena

A câmara oferece um leque de 16 opções de "cena". As definições da câmara são optimizadas automaticamente em função do tipo de motivo seleccionado.

Menu de cena

😟 AF Prioridade ao rosto	🙎 Retrato	Paisagem
💐 Desporto	🎦 Retrato nocturno	💥 Festa/interior
🎥 Praia/neve	🚔 Pôr-do-sol	՝ Crepúsculo/Madrugada
🖬 Paisagem nocturna	🗱 Primeiro plano	🏛 Museu
Exib. fogo-de-artifício	🖬 Copiar	省 Luz de fundo
🛱 Assist. de panorâmicas	Gravação de voz*	

* Consultar "Gravações de Voz" (👿 52)

Tirar Fotografias nos Modos de Cena

1 Seleccione o modo 🗺.

2 Pressione MENU.

3 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher o modo de cena pretendido e pressione [®].









Modo de Imagem

O [Modo de imagem] (74) pode ser definido para algo diferente de [Desporto] no menu de cena. As alterações efectuadas à definição de modo de imagem aplicam-se a todos os modos de disparo.



Funcionalidades

AF Prioridade ao rosto

A câmara reconhece automaticamente rostos humanos e foca o rosto do motivo a retratar. Consulte "Tirar Fotografias com a Função AF com Prioridade ao Rosto" (🔠 37) para obter mais informações sobre como utilizar esta função.

• As fotografias tiradas na posição "vertical" são apresentadas na mesma posição "vertical" no monitor



¹ É possível seleccionar outras definições.

🐐 Retrato

Utilize este modo para retratos nos guais o motivo principal se destaca claramente, ao passo que os detalhes de fundo são suavizados. Os motivos a retratar exibem tons de pele simples e de aspecto natural

4	\$⊚ 1	ڻ	Desligado ¹	۲	Desligado	Z	0 ¹

¹ É possível seleccionar outras definições.

Paisagem

Utilize este modo para paisagens de cores vivas, paisagens urbanas e retratos que representem um ponto de referência no fundo.

• A câmara foca em infinito. O indicador de focagem (8 20) brilha sempre a verde ao pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador. No entanto, tenha em atenção que o objecto de primeiro plano poderá nem sempre estar focado.

4	۲	હ	Desligado ¹	۲	Desligado	Z	01	

¹ É possível seleccionar outras definições.





Disparo Adequado à Cena - SEE Modo de Cena



💐 Desporto

Utilize este modo para fotografias de acção dinâmica que fixem a accão numa única fotografia e que registem o movimento numa série de fotografias.

- Ao manter o botão de disparo do obturador pressionado, as fotografias são tiradas continuamente a uma velocidade máxima de cerca de duas imagens por segundo (fps). Esta velocidade é mantida até cinco imagens.
- A câmara aiusta a focagem continuamente. mesmo guando o botão de disparo do obturador não está a ser pressionado.



É possível seleccionar outras definições.

P* Retrato nocturno

Utilize este modo para obter um equilíbrio natural entre o motivo principal e a iluminação de fundo em retratos fotografados à noite.

4	\$@ 1	હ	Desligado ²		Desligado	Z	0 ²
---	--------------	---	------------------------	--	-----------	---	----------------

¹ Flash de enchimento com sincronização lenta e redução do efeito de olhos vermelhos.

² É possível seleccionar outras definições.

- (承): Para esses modos de cena com 承), recomenda-se a utilização de um tripé.
- MR: Para esses modos de cena com MR, a redução de ruído pode ser aplicada automaticamente enquanto as fotografias tiradas são gravadas; resulta em tempos de gravação aumentados.





💥 Festa/interior

Capta os efeitos da luz de velas e de outros tipos de iluminação de fundo em ambientes interiores.

Segure a câmara com firmeza para impedir o respectivo estremecimento.

	4	\$ @1	હ	Desligado ²		Desligado	Z	0 ²
--	---	--------------	---	------------------------	--	-----------	---	----------------

¹ Automático com redução do efeito de olhos vermelhos. É possível seleccionar outras definições.

² É possível seleccionar outras definições.

潴 Praia/neve

Capta o brilho de motivos como, por exemplo, paisagens de neve, praias ou extensões de água iluminadas pelo sol.



4	\$ auto 1	હ	Desligado ¹	۲	Desligado		0 ¹	
---	------------------	---	------------------------	---	-----------	--	----------------	--

¹ É possível seleccionar outras definições.

🛎 Pôr-do-sol

Mantém as tonalidades acentuadas do pôr-do-sol e do nascer do sol.

Segure a câmara com firmeza para impedir o respectivo estremecimento.



¹ É possível seleccionar outras definições.



🚔 Crepúsculo/Madrugada

Mantém as cores da ténue luz natural antes do nascer do sol ou após o pôr-do-sol.

 A câmara foca em infinito. O indicador de focagem (12) 20) brilha sempre a verde ao pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador; no entanto, tenha em atenção que os objectos de primeiro plano poderão nem sempre estar focados.



4	۲	Ś	Desligado ¹	۲	Desligado	Z	0 ¹
---	---	---	------------------------	---	-----------	---	----------------

「禾」 NR

É possível seleccionar outras definições.

🔜 Paisagem nocturna

São utilizadas velocidades do obturador reduzidas para obter paisagens nocturnas esplêndidas.

 A câmara foca em infinito. O indicador de focagem (¥ 20) brilha sempre a verde ao pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador; no entanto, tenha em atenção que os objectos de primeiro plano poderão nem sempre estar focados.



4	۲	Ċ	Desligado ¹	*	Desligado	Z	01
4 .							

¹ É possível seleccionar outras definições.

🗱 Primeiro plano

Fotografe flores, insectos e outros pequenos objectos a curtas distâncias (**W** 27).

- Á câmara foca continuamente até que o botão de disparo do obturador seja pressionado ligeiramente para bloquear a focagem.
- Segure a câmara com firmeza para impedir o respectivo estremecimento.



É possível seleccionar outras definições.

- (ᡯ): Para esses modos de cena com (ħ), recomenda-se a utilização de um tripé.
- Image: Para esses modos de cena com Image, a redução de ruído pode ser aplicada automaticamente enquanto as fotografias tiradas são gravadas; resulta em tempos de gravação aumentados.

Di Museu

Utilize a opção de ambientes interiores nos locais em que a fotografia com flash seja proibida (por exemplo, nos museus e em galerias de arte) ou em outras definições em que não pretenda utilizar o flash.

- [13] (87 79) é activado automaticamente.
- Segure a câmara com firmeza para impedir o respectivo estremecimento.

4	۲	Ċ	Desligado ¹	Desligado ¹	Z	01

Ā

¹ É possível seleccionar outras definições.

Exib. fogo-de-artifício

São utilizadas velocidades do obturador reduzidas para captar as grandes explosões de luz de um fogo de artifício.

 A câmara foca em infinito. O indicador de focagem (👿 20) brilha sempre a verde ao pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador; no entanto, tenha em atenção que os objectos de primeiro plano poderão nem sempre estar focados.

4	۲	હ	Desligado	۲	Desligado	Z	0
---	---	---	-----------	---	-----------	---	---

Generation Copiar

Proporciona fotografias nítidas de texto ou desenhos num fundo branco ou em suporte impresso.

- Utilize o modo macro de primeiros planos (W 27) para focar a curtas distâncias.
- É possível que o texto e os desenhos a cores não sejam apresentados correctamente.

Image: \$\Box\$ Ima	1
---	---

É possível seleccionar outras definições.

(承): Para esses modos de cena com 承), recomenda-se a utilização de um tripé.

Disparo Adequado à Cena - SUATA Modo de Cena









🖺 Luz de fundo

Utilize quando o motivo do retrato estiver iluminado por uma fonte de luz atrás de si, colocando as suas feições ou pormenores na sombra. O flash dispara automaticamente para "preencher" (iluminar) as sombras.



4	4		છે	Desligado ¹	*	Desligado	Z	01
1 /								

¹ É possível seleccionar outras definições.

🛱 Assist. de panorâmicas





Utilize para tirar uma série de fotografias que serão posteriormente unidas para formar uma única fotografia panorâmica utilizando o Picture-Project.

Consulte "Tirar Fotografias Panorâmicas" (18838) para obter mais informações sobre como utilizar esta função.

	4	⊛ ¹	હ	Desligado ¹	۲	Desligado ¹		0 ¹	
--	---	-----------------------	---	------------------------	---	------------------------	--	----------------	--

¹ É possível seleccionar outras definições.



Tirar Fotografias com a Função AF com Prioridade ao Rosto

1 Pressione o multisselector 🔺 ou 🔻 para escolher [AF Prioridade ao rosto] no menu de cena e pressione 🛞.

- É apresentada a guia 🗵.
- **2** Enquadre uma fotografia utilizando a quia 🗵.
 - Quando a câmara detecta um rosto, a guia é apresentada com uma margem dupla a amarelo.
 - Quando a câmara detecta mais do gue um rosto, o rosto mais próximo é enquadrado através de uma margem dupla e a parte restante através de uma única margem. A câmara

foca o rosto enguadrado pela margem dupla. Se a câmara perder a respectiva capacidade para detectar um rosto (por exemplo, se o motivo deixar de estar virado para a câmara), as margens deixam de ser apresentadas e o ecrã do monitor regressa ao aspecto mostrado no passo 1.

- **3** Pressione ligeiramente 0 botão de disparo do obturador.
 - São definidas a focagem e а exposição e a margem dupla brilha a verde

4 Pressione completamente o botão de disparo do obturador para tirar uma fotografia.

AF com Prioridade ao Rosto

- A capacidade de câmara para detectar rostos depende de vários factores, incluindo o facto de o motivo estar ou não virado para a câmara.
- A câmara foca continuamente até ser detectado um rosto.
- Se a margem dupla for apresentada a piscar a amarelo guando o botão de disparo do obturador for ligeiramente pressionado, a câmara não conseguiu efectuar a focagem. Liberte o botão e tente novamente.
- Se não for reconhecido gualquer rosto guando o botão de disparo do obturador for ligeiramente pressionado, a focagem da câmara verifica-se ao centro do enguadramento.
- A câmara poderá não conseguir detectar rostos nas seguintes situações;
 - Quando os rostos estão parcialmente encobertos por óculos de sol ou por outras obstruções
 - Quando os rostos ocupam demasiado ou muito pouco espaco no enguadramento



(<u>)</u>



Tirar Fotografias Panorâmicas

- Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Ħ Assist. de panorâmicas] no menu de cena e pressione .
 - É apresentado o ícone > a amarelo para indicar a direcção da fotografia panorâmica (ou seja, a direcção em que as fotografias são colocadas em série).



- Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (28 8).
- 2 Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar a direcção de panorâmica pretendida e pressione [®].
 - A seta indicadora da direcção seleccionada fica branca.



• Antes de tirar a primeira fotografia, é possível ajustar o modo de flash (👿 24), o tem-

porizador automático (🗶 26), macro de primeiros planos (🗶 27) e a compensação de exposição (🗶 28).

• É possível seleccionar novamente a direcção pressionando uma vez mais em $\boldsymbol{\mathfrak{W}}.$

3 Tire a primeira fotografia.

• A primeira fotografia é apresentada no primeiro terço do monitor.



4 Tire a segunda fotografia.

- Componha a fotografia seguinte, de modo a que sobreponha à primeira fotografia.
- Repita o procedimento até ter tirado o número de fotografias necessário para concluir a cena.



• O ecrã do monitor regressa ao aspecto mostrado no passo 2.



Assistente de Panorâmicas

Não é possível ajustar as definições de modo de flash (**3** 24), o temporizador automático (**3** 26), macro de primeiros planos (**3** 27) e a compensação de exposição (**3** 28) após ter tirado a primeira fotografia. Não é possível eliminar fotografias, aplicar o zoom nem ajustar a definição de modo de imagem (**3** 74), enquanto a série não tiver sido finalizada.

A série de panoramas é terminada se a câmara entrar no modo de espera com a função auto-desligado (2008) 97) durante os disparos.

💁 RE-L

É apresentado o ícone (branco) RE-L para indicar que o balanço de brancos e a exposição foram bloqueados nos valores definidos para a primeira fotografia. Todas as fotografias tiradas numa série de fotografias panorâmicas apresentam as mesmas definições de exposição e de balanço de brancos.



40

Mais Informações sobre Reprodução

Visualizar um Conjunto de Fotografias: Reprodução de Miniaturas

Ao pressionar o botão 🔄 (**W**) no modo de reprodução de ecrã completo (**W** 22), as fotografias são apresentadas em "folhas de contacto" de quatro ou nove imagens em miniatura. É possível efectuar as seguintes operações enquanto as miniaturas estiverem a ser apresentadas:



Para	Pressionar	Descrição	8
Escolher fotografias		Pressione o multisselector ▲, ▼, ◀ ou ▶ para escolher fotografias.	8
Alterar o número de fotografias apresentadas	(<u>WI</u>)	Quando estiverem a ser apresenta- das quatro miniaturas, pressione E (W) para visualizar nove minia- turas. Quando estiverem a ser apre- sentadas nove miniaturas, pressione Q (T) para apresentar quatro miniaturas. Quando estiverem a ser apresentadas qua- tro miniaturas, pressione Q (T) para regressar à reprodução em ecrã completo.	_
Cancelar a reprodução de miniaturas	Øß	Cancele a reprodução de miniatu- ras e regresse à reprodução em ecrã completo.	-
Mudar para o modo de disp- aro		Pressione 🖻 ou o botão de disp- aro do obturador, para mudar para o modo de disparo seleccionado com o selector de modo.	22

🖉 Ecrã de Reprodução de Miniaturas

Quando as fotografías protegidas e as fotografias seleccionadas para transferir forem apresentadas na reprodução de miniaturas, os ícones mostrados à direita são apresentados juntamente. Os filmes são apresentados como imagens de película.



Observar de Mais Perto: Zoom de Reprodução

Pressione Q (**T**) para aplicar o zoom de aproximação a imagens fixas apresentadas na reprodução em ecrã completo (**B** 22). O zoom de reprodução não está disponível quando a imagem actual se trata de uma filmagem ou cópia criada utilizando a opção de imagem pequena. O nível de zoom de reorodução é apresentado



no monitor quando estiver a ser aplicado o zoom de aproximação à imagem, sendo possível efectuar as seguintes operações:

Para	Pressionar	Descrição	8
Aplicar um zoom de aprox- imação	ବ (T)	O zoom aumenta sempre que Q (T) for pres- sionado, até um máximo de 10×. Enquanto estiver a ser aplicado o zoom de aproximação à imagem, o nível de zoom é apresentado no canto superior esquerdo do monitor.	-
Aplicar um zoom de afasta- mento	B (W)	O zoom diminui sempre que 💽 (W) for pressionado.	-
Visualizar out- ras áreas da fotografia	000	Utilize o multisselector para se deslocar para áreas da fotografia que não se encon- trem visíveis no monitor. Para utilizar o mul- tisselector para visualizar outras fotografias, cancele o zoom de reprodução.	44
Regressar à reprodução em ecrã completo	ØØ	Cancele o zoom de reprodução e regresse à reprodução em ecrã completo.	-
Recortar a fotografia	MENU	Recorte a fotografia actual para que con- tenha apenas a parte visível no monitor.	44
Mudar para o modo de disp- aro		Pressione D ou o botão de disp- aro do obturador, para mudar para o modo de disparo seleccionado com o selector de modo.	22

Aumentar Fotografias

As fotografias tiradas na posição "vertical" no modo de cena de AF com prioridade ao rosto não são apresentadas na posição "vertical" quando a visualização da fotografia está aumentada com o zoom de reprodução.

Menu de Reprodução

Cancele o zoom de reprodução e pressione MENU para apresentar o menu de reprodução.

Editar Fotografias

Utilize a COOLPIX L11/COOLPIX L10 para editar fotografias na câmara e armazená-las como ficheiros separados (🐻 103). As funcionalidades de edição descritas abaixo estão disponíveis.

Função de editar	Descrição
D-Lighting	Crie uma cópia da fotografia actual com brilho e contraste optimizados, iluminando as partes escuras da fotografia.
Recortar	Aumente a imagem ou melhore a composição e crie uma cópia que contenha apenas a parte visível no monitor.
lmagem pequena	Crie uma cópia pequena de fotografias adequadas para serem utilizadas nas páginas Web ou como anexos de correio electrónico.

Edição de Fotografias

- As funções de edição poderão não estar disponíveis para fotografias tiradas com outra marca ou modelo de câmara digital.
- Pode não ser possível visualizar cópias criadas com a sua câmara noutra marca ou modelo de câmara digital nem transferi-las de outra marca ou modelo de câmara digital para um computador.
- As funções de edição não estão disponíveis quando não existe espaço livre suficiente na memória interna ou no cartão de memória.

Restrições à Edição de Fotografias

(✓: disponível, –: não disponível)

1ª edição	D-Lighting	Recortar	lmagem pequena
D-Lighting	-	✓	\checkmark
Recortar	-	-	-
lmagem pequena	-	-	-

- As fotografias não podem ser editadas duas vezes com a mesma funcão de edição.
- A função D-Lighting deve ser efectuada primeiro enguanto existir a utilização restrita de combinações.

Fotografias Originais e Fotografias Editadas

- As cópias criadas utilizando funções de edição não são eliminadas se as fotografias originais forem eliminadas. As fotografias originais não são eliminadas se as cópias criadas utilizando funções de edição forem eliminadas.
- As cópias editadas são armazenadas com a mesma data e hora de gravação da fotografia original.
- As cópias criadas utilizando as funções de recorte, D-lighting e imagem pequena têm a mesma marcação de transferência (88 85) da fotografia original, mas não estão marcadas para impressão (🐻 69) nem para protecção (🐱 84).

Optimizar o Brilho e Contraste: D-Lighting

É possível utilizar D-Lighting para criar cópias de fotografias afectadas pela luz de fundo ou por uma iluminação do flash insuficiente, com um brilho e contraste optimizados.

- Pressione
 ^E
 ^E
 - A fotografia original é apresentada à esquerda e a fotografia à qual foi aplicada a optimização com D-lighting é apresentada à direita.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [OK] e pressione .
 - É criada uma nova cópia com brilho e contraste optimizados.
 - Para sair sem criar uma nova cópia, escolha [Cancelar] e pressione 🔞.

 - As cópias D-Lighting podem ser reconhecidas pelo ícone a apresentado durante a reprodução.







Criar uma Cópia Recortada: Recortar

Se o ícone **MEND**: Se for apresentado no monitor com o zoom de reprodução activado (🛛 41), a parte da fotografia actualmente visível no monitor pode ser guardada como um ficheiro separado.

1 Pressione \Im (**T**) para aplicar o zoom de aproximação à imagem na reprodução em ecrã completo (🐺 22).



- 2 Ajuste o ecrã de modo a que apenas seja mostrada a parte da fotografia a quardar.
 - Pressione 🭳 (T) ou 🎫 (W) para ajustar o nível de zoom.
 - Pressione o multisselector ▲, ▼, ◀ ou ▶ (¢) para se deslocar para áreas da fotografia que não se encontrem actualmente visíveis no monitor.



3 Pressione MENU.

É apresentado o diálogo de confirmação.



- 4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Sim] e pressione .
 - É criada uma nova fotografia, contendo apenas a área visível no monitor.



Modo de Imagem de Cópia Recortada

Consoante o tamanho da fotografia original e do nível de zoom aplicado guando a cópia foi criada, a câmara seleccionará automaticamente uma das seguintes definições de modo de imagem para cópias recortadas. (Unidade: pixel)

- 5 2.592 × 1.944 (apenas L11) 4 2.272 × 1.704 5 2.048 × 1.536
- Em 1.600 × 1.200
- TV 640 × 480

- Im 1.280 × 960
- 🖬 320 × 240
- PC 1.024 × 768
- 🗔 160 × 120

🞦 Redimensionar Fotografias: Imagem Pequena

Crie uma pequena cópia da fotografia actual. As cópias são armazenadas como ficheiros JPEG com uma taxa de compressão de 1: 16. Escolha entre os seguintes tamanhos:

Opção	Descrição
🖬 640×480	Opção adequada à reprodução num televisor.
320×240	Opção adequada à apresentação em páginas Web.
□ 160×120	Opção adequada a anexos de correio electrónico.

- - É apresentado o menu de reprodução.



- As opções de imagem pequena são apresentadas.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o tamanho de cópia pretendido e pressione .
 - É apresentado o diálogo de confirmação.
 - Para sair sem criar uma nova cópia, pressione **MENU**.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Sim] e pressione [®].
 - É criada a cópia de uma imagem pequena com o tamanho escolhido.

As cópias pequenas são reconhecidas pela margem cinzenta e pelo ícone 🖬, 🖬 ou 🗔 apresentado durante a reprodução.











Memórias de Voz: Gravar e Reproduzir

O microfone incorporado da câmara pode ser utilizado para gravar memórias de voz para fotografias numa reprodução de ecrã completo (🕃 22) ou reprodução de miniaturas (🕃 40).

Gravar Memórias de Voz

- Apresente a fotografia pretendida no modo de reprodução de ecrã completo ou seleccione-a com a reprodução de miniaturas e pressione MENU.
 - É apresentado o menu de reprodução.
- 2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Memória de voz] e pressione ֎.
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (¥ 8).
- **3** Pressione e mantenha pressionado 🛞 para gravar uma memória de voz.
 - A gravação termina decorridos 20 segundos ou quando deixar de pressionar 🕲.
 - Não toque no microfone incorporado durante a gravação.
 - Durante a gravação, 📧 e [] aparecem a piscar no monitor.
 - Pressione
 para voltar ao menu de reprodução sem gravar uma memória de voz.
 - O ecrã de reprodução da memória de voz aparece quando deixar de pressionar (20). Avance para o passo 3, na secção "Reproduzir Memórias de Voz" (20) (47), para ouvir a memória de voz imediatamente.





46



Menu de reprodução

Imagem pequena

Memória de voz

Copiar

MENU Sair

Marca de transferência

Reproduzir Memórias de Voz

 Apresente uma fotografia com uma memória de voz anexada no modo de reprodução de ecrã completo ou seleccione-a com a reprodução de miniaturas e pressione MENU.



- As fotografias com memórias de voz são indicadas pelos ícones [].
- É apresentado o menu de reprodução.
- 2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Memória de voz] e pressione ֎.
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (¥ 8).

3 Pressione 🛞 para ouvir a memória de voz.

- A reprodução termina quando a memória de voz terminar ou ao pressionar novamente em 🔞.
- Pressione **W** () ou **T** (**Q**) para ajustar o volume.
- Pressione
 para voltar ao menu de reprodução sem ouvir uma memória de voz.

Eliminar Memórias de Voz

Seleccione uma fotografia com uma memória de voz gravada e pressione m. Escolha [J] e pressione m para eliminar apenas a memória de voz. Escolha [Sim] para eliminar a fotografia e a respectiva memória de voz.



[1]

Memórias de Voz

- Os nomes de ficheiros de memória de voz são idênticos aos das imagens aos quais estão ligados, à excepção da extensão que é a seguinte ".WAV", por exemplo, "DSCN0015.WAV" (W 103).
- Se já existir uma memória de voz para a fotografia actual, terá de ser eliminada para ser possível gravar uma nova memória de voz.
- Poderá não ser possível anexar uma memória de voz às fotografias gravadas com outra marca ou modelo de câmara digital.

(พ∎⊚т) [^20เลโ



Filmes **Gravar Filmagens**

Siga as instruções indicadas abaixo para efectuar filmagens com som gravado através de um microfone incorporado.

Seleccione o modo ➡.

- A duração máxima da filmagem que pode ser gravada é apresentada no monitor.
- **2** Pressione o botão de disparo do obturador para iniciar a gravação. • Uma barra de progressão na parte inferior do monitor mostra a quantidade de tempo

de gravação restante.

- Pressione novamente o botão de disparo do obturador para concluir a gravação.
- gravação termina automaticamente • A quando o cartão de memória fica cheio ou quando a memória interna fica cheia.

Gravar Filmagens

- O flash (👿 24), o temporizador automático (👿 26) e a funcionalidade de compensação da exposição (88 28) não estão disponíveis no modo de filmagem. O modo macro de primeiros planos (88 27) pode ser utilizado guando for aplicado antes das filmagens serem gravadas.
- É possível aplicar o zoom digital (até 2×) guando as filmagens estiverem a ser gravadas. Aiuste o zoom antes de iniciar a gravação. Uma vez iniciada a gravação, não é possível ajustar o zoom óptico.

Definições para o Modo de Filmagem

Estão disponíveis várias opções de gravação para o modo de filmagem. (8 49, 50).

48



REC



Menu de Filmagem

Opções de Filme

O menu de filmagem oferece as opções mostradas abaixo.

	Tamanho do imagom	Máximo de duração do filme ¹		
Opção	e velocidade	Memória interna (7 MB)	Cartão de memória (256 MB)	
י <mark>קי</mark> Filme TV 640 ★	Tamanho de imagem: 640 × 480 pixéis Velocidade: 30 imagens por segundo	7 seg.	4 min. 50 seg. ²	
تیں Filme TV 640	Tamanho de imagem: 640 × 480 pixéis Velocidade: 15 imagens por segundo	11 seg.	7 min.	
慄 Tamanho peq. 320★	Tamanho de imagem: 320 × 240 pixéis Velocidade: 30 imagens por segundo	20 seg.	13 min. 20 seg.	
Tamanho pequeno 320 (predefinição)	Tamanho de imagem: 320 × 240 pixéis Velocidade: 15 imagens por segundo	40 seg.	25 min. 55 seg.	
Tamanho pequeno 160	Tamanho de imagem: 160 × 120 pixéis Velocidade: 15 imagens por segundo	2 min. 2 seg.	1 h 18 min. 25 seg.	

¹ Os filmes podem ser tão longos quanto o espaço que existir na memória interna ou no cartão de memória. Todos os valores são aproximados. A duração máxima do filme ou imagens varia de acordo com a marca do cartão de memória.

² Para impedir que **Filme TV 640 ★** termine de forma inesperada, utilize um cartão com mais de 10 MB/s.

Nomes de Ficheiros e Pastas dos Filmes

Consulte "Nomes dos Ficheiros de Som/Imagem e das Pastas" (👿 103).

Filmes

Aplicar a Definição de Filmagem

1 Seleccione o modo 🐂.

2 Pressione MENU.

• É apresentado o menu de filmagem.

- 3 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Opções de filme] e pressione [®].
 - As opções de filme são apresentadas.
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (¥ 8).
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher a definição pretendida e pressione [®].
 - A definição é activada e o menu de filmagem é apresentado.
 - Para sair sem aplicar a definição, pressione **MENU**.

🖉 Modo de Focagem Automática

A câmara foca ao pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador e bloqueia nesta posição durante a gravação.









Reprodução de Filmes

Na reprodução de ecrã completo (🐮 22) ou reprodução de miniaturas (🐮 40), os filmes são reconhecidos através do ícone 隒. Para reproduzir um filme, apresente o mesmo na reprodução de ecrã completo e pressione 🔞.

Utilize **W** (**E**)/**T** (**Q**) para ajustar o volume da reprodução.

Os controlos de reprodução são apresentados na parte superior do monitor. Pressione o multisselector ◀ ou ▶ para escolher um controlo e, em seguida, pressione ֎ para efectuar a operação seleccionada. Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (🛐 8).



Ecrã de reprodução



Indicador de volume

Para	Pressionar		Descrição		
Rebobinar	€	O filme é rebobinado enquanto 🔞 estiver a ser pressionado.			
Avançar rapi- damente	H	O filme avança enquanto 🔞 estiver a ser pres- sionado.			
		Faça É po enqi	Faça uma pausa na reprodução. É possível efectuar as seguintes operações enquanto a reprodução estiver em pausa.		
_		•	Rebobine uma imagem no filme.		
Pausa	Ш		Avance uma imagem no filme.		
		Ð	Recomece a reprodução.		
		0	Pare a reprodução e regresse à reprodução de ecrã completo.		
Parar	•	Pare a reprodução e regresse à reprodução de ecrã completo.			

Eliminar Ficheiros de Filme

Apresente um filme na reprodução de ecrã completo (♥ 22) ou reprodução de miniaturas (♥ 40) e pressione m.

É apresentado um diálogo de confirmação. Escolha [Sim] e pressione 🕲 para eliminar o filme ou escolha [Não] e pressione 🕲 para regressar ao ecrã de reprodução normal sem eliminar o filme.



Gravações de Voz Efectuar Gravações de Voz

1 Seleccione o modo SCENE.

Encontram-se disponíveis gravações de voz de cerca de 15 minutos na memória ou até cinco horas no cartão de memória (256 MB ou mais).







SCN Menu de cena

MENU Sair

A Luz de fundo

Assist. de panorâmicas Gravação de voz

Modo de imagem

- 3 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [♣ Gravação de voz] e pressione ֎.
 - São apresentadas no monitor a data e a duração máxima possíveis da gravação de voz.
- 4 Pressione o botão de disparo do obturador para iniciar a gravação de voz.



- Pressione novamente o botão de disparo do obturador para concluir a gravação.
- A gravação termina automaticamente quando a memória interna ficar cheia ou o cartão de memória ficar cheio, ou após cinco horas de gravação no cartão de memória (256 MB ou mais).

Indicador de gravação Número de ficheiro Duração da gravação

Indicador de progressão



Data de gravação Tempo restante Número de índice

53

Notas sobre a Gravação de Voz

- Não tocar no microfone durante a gravação de voz.
- Não é possível efectuar a gravação de voz se a memória interna/cartão de memória tiver menos de dez segundos de tempo de gravação disponíveis ou quando a bateria não tiver carga suficiente.
- Recomenda-se a utilização do Adaptador CA EH-65A (disponível em separado da Nikon) para uma gravação prolongada.
- Recomenda-se a realização de uma gravação de teste prévia para assegurar um bom funcionamento.

🖉 Monitor Durante as Gravações de Voz

Se não forem efectuadas quaisquer operações durante 30 segundos, o monitor desliga-se automaticamente para poupar energia.

As operações que se seguem encontram-se disponíveis quando o monitor está desligado.

- Pressione o multisselector ▲, ▼, ◀ ou ▶ para adicionar o índice.
- Pressione 🕲 para efectuar uma pausa ou para recomeçar a gravação de voz.
- Pressione o botão de disparo do obturador para concluir a gravação de voz.

Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador para apresentar o monitor.

🖉 Ficheiro de Som

Consulte "Nomes dos Ficheiros de Som/Imagem e das Pastas" (**W** 103) para obter os nomes de ficheiro e pasta das gravações de voz.

Adicionar um Índice

É possível adicionar um índice pressionando o multisselector \blacktriangle , \checkmark , \checkmark , \triangleleft ou \blacktriangleright durante a gravação. A câmara pode localizar o índice durante a reprodução e começar a reprodução a partir deste ponto. É atribuído um índice de um ao início; os restantes índices são atribuídos por ordem crescente, até um máximo de 98. O número de índice actual é mostrado no monitor.



Sair de Gravação de Voz

Defina o selector de modo para o modo pretendido.

Reproduzir Gravações de Voz

Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [♥ Gravação de voz] no menu de cena e pressione .

- É apresentado o ecrã de gravação de voz.

2 Pressione ►.

- É apresentada uma lista com as gravações de voz actualmente guardadas.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para escolher a gravação de voz pretendida e pressione .
 - É apresentado o ecrã de reprodução da gravação de voz e a reprodução é iniciada.
 - Os marcadores de índice mostram a posição de índice adicionada durante a gravação.





Data de gravação







É possível ajustar o volume utilizando **W** (☑)/**T** (Q) durante a reprodução. Os controlos de reprodução são apresentados na parte superior do monitor. Pressione **◄** ou **▶** para escolher um controlo e, em seguida, pressione **®** para efectuar a operação seleccionada.

Para	Pressionar	Descrição
Fazer uma pausa na reprodução	U	Pressione 🕲 para efectuar uma pausa na reprodução.
Recomeçar a reprodução	Þ	Quando efectuar uma pausa na reprodução, utilize o multisselector para seleccionar o ícone D e, em seguida, pressione 🔞.
Rebobinar	€	Pressione e mantenha pressionado 🔞.
Avançar rapidamente	H	Pressione e mantenha pressionado 🔞.
Voltar ao índice	H	Pressione 🕲 para voltar ao início do índice actual.
Avançar para o índice seguinte	H	Pressione 🔞 para avançar para o índice seguinte.
Parar a reprodução*	•	Pressione 🔞 para voltar à lista de gravações de voz.

* A reprodução também pode ser parada pressionando 🕨 na câmara.

Copiar Gravações de Voz para um Computador

Não é possível copiar gravações de voz para um computador utilizando o Picture-Project. Defina a opção de USB no menu de configuração [Interface] como [Armazenam. em massa] (20 99) e copie os ficheiros directamente a partir da câmara. Após copiadas para um computador, é possível reproduzir as gravações de voz num leitor que suporte ficheiros no formato WAV (como o QuickTime). Os índices introduzidos durante a gravação funcionam apenas durante a reprodução na câmara.

Voltar ao Modo de Gravação de Voz

Pressione 🖻 no ecrã com a lista de gravações de voz para voltar ao modo de gravação de voz.

Eliminar Gravações de Voz

Para eliminar uma gravação de voz, pressione o botão 🛍 durante a reprodução ou enquanto a gravação estiver marcada no ecrã com a lista de gravações de voz. É apresentado um diálogo de confirmação. Escolha [Sim] e pressione 🕲 para eliminar a gravação e voltar ao ecrã com a lista de gravações de voz ou escolha [Não] e pressione 🕲 para voltar ao ecrã com a lista de gravações de voz sem eliminar a gravação.

Sair de Gravação de Voz

Defina o selector de modo para o modo pretendido.

Copiar Gravações de Voz

Copie gravações de voz entre a memória interna e um cartão de memória. Esta opção só está disponível quando estiver introduzido um cartão de memória.

- Pressione MENU no ecrã com a lista de gravações de voz. (♥ 54, passo 3)
 - Quando for pressionado para apresentar a lista de gravações de voz (2015, 4, passo 2) sem um ficheiro de som armazenado no cartão de memória, a mensagem [Não há ficheiro de som.] é apresentada. Pressione MENU para apresentar o ecrã para copiar ficheiros de som e copie os ficheiros de som



armazenados na memória interna da câmara para o cartão de memória.

- 2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para seleccionar a direcção da cópia e pressione .
 - ▲ →): da memória interna para um cartão de memória
 - ▲→ ▲: de um cartão de memória para a memória interna
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (88).

3 Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar o modo de cópia e pressione ®.

- [Ficheiros seleccionados]: Avance para o passo 4.
- [Copiar todos os ficheiros]: Avance para o passo 6.

4 Escolha o ficheiro pretendido.

- Pressione o multisselector ▶ para seleccionar o ficheiro (♥). Pressione o multisselector ◀ novamente para cancelar a selecção.
- É possível seleccionar vários ficheiros.
- É apresentado um diálogo de confirmação.





- **5** Pressione **(B)**.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Sim] e pressione . É iniciada a cópia.

Copiar

Não é possível copiar gravações de voz efectuadas com outra marca de câmara.





É possível ligar a câmara ao televisor, ao computador ou à impressora para visualizar as fotografias tiradas.

Ligar a um Televisor (👿 58)



Visualize as fotografias num televisor ligando a câmara através do Cabo de Áudio/Vídeo EG-CP14, fornecido com a L11 ou disponível em separado para a L10.

Ligar a um Computador (🕈 59)



Utilize o software do PictureProject fornecido para copiar fotografias para um computador e, em seguida, organize, efectue procuras, edite e guarde essas fotografias. Ligue a câmara ao computador utilizando o cabo USB fornecido. Também é possível imprimir fotografias a partir de uma impressora ligada ao computador utilizando o software do PictureProject instalado no computador.

Ligar a uma Impressora (🕈 63)



Ligue a câmara directamente a uma impressora compatível com PictBridge. Utilize o cabo USB fornecido para ligar a câmara a uma impressora para impressão directa.

🗹 Antes de Ligar a Câmara

Utilize baterias carregadas ou o Adaptador CA EH-65A (disponível em separado da Nikon) para impedir que a câmara se desligue inesperadamente quando estiver ligada.

Reproduzir, Transferir ou Imprimir Fotografias a partir da Memória Interna

Para visualizar fotografias armazenadas na memória interna da câmara num televisor ou para transferir as fotografias para um computador ou efectuar a impressão utilizando uma ligação directa a uma impressora, retire o cartão de memória da câmara.

🕰 Imprimir Fotografias

Além de imprimir fotografias transferidas para um computador a partir da impressora pessoal e de efectuar a impressão através de uma ligação directa entre a câmara e a impressora, encontram-se também disponíveis as seguintes opções para imprimir fotografias:

- Introduzir um cartão de memória na ranhura para cartões de uma impressora compatível com DPOF
- Levar um cartão de memória a um laboratório de fotografia digital Para imprimir utilizando estes métodos, especifique as fotografias, bem como o número de impressões de cada fotografia utilizando o menu [Definição de impressão] da câmara (28 69).

Ligar a um Televisor

Ligue a câmara a um televisor utilizando o cabo de áudio/vídeo (A/V) para reproduzir as fotografias no televisor.



2 Ligar o cabo de A/V.

• Ligue a ficha amarela à entrada de vídeo no televisor e a ficha branca à entrada de áudio.



- **3** Sintonize o televisor no canal de vídeo.
 - Consulte a documentação fornecida com o televisor para obter detalhes.
- 4 Pressione ► durante um segundo para ligar a câmara.
 - O monitor da câmara mantém-se desligado e o televisor mostra a imagem que é normalmente mostrada no monitor.



Ligar o Cabo de A/V

- Ao ligar o cabo de A/V, certifique-se de que o conector da câmara está orientado correctamente. Não exerça demasiada pressão ao ligar o cabo de A/V à câmara. Quando desligar o cabo de A/V, não puxe o conector em ângulo.
- Não entale a tampa do conector entre o conector de A/V da câmara e o conector do cabo de A/V quando ligar o cabo à câmara.

Modo de Vídeo

Certifique-se de que a definição de modo de vídeo da câmara está em conformidade com o padrão utilizado pela televisão. A definição de modo de vídeo consiste numa opção no item [Interface] (👿 99) no menu de configuração (👿 87).

Ligar a um Computador

Utilize o cabo USB para ligar a câmara a um computador e copiar (transfer) fotografias para um computador com o software do Picture-Project.

Antes de Ligar a Câmara Instalar o PictureProject

Para transferir fotografias ou filmes para um computador, é necessário ter o PictureProject instalado. Para obter mais informações sobre como instalar e utilizar o PictureProject, consulte o *Guia rápida de início*.

Confirmar a Opção de USB

Os dois métodos que se seguem podem ser utilizados para transferir fotografias a partir da câmara para um computador:

- Pressione 🖍 (🛞) na câmara.
- Clique em [Transfer] no PictureProject.

O método utilizado dependerá do sistema operativo do computador e da opção de USB seleccionada no menu de configuração da câmara.

	Opção de USB ²			
Sistema operativo ¹	⊷ (®) na câmara ³	[Transfer] no PictureProject		
Windows Vista (edições de 32 bits HomeBasic/HomePremium/ Business/Enterprise/Ultimate)	Escolha [Armazenam. em massa].	Escolha [Armazenam. em massa] ou [PTP].		
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	Escolha [Armazenam. em massa] ou [PTP].			
Windows 2000 Professional ⁴	Escolha [Arm	azenam. em massa].		
Mac OS X (10.3.9, 10.4.x)	Escolha [PTP].	Escolha [Armazenam. em massa] ou [PTP].		

¹ Consulte o website da Nikon para obter as informações mais recentes sobre a compatibilidade do sistema operativo.

² Esta câmara suporta as opções de USB, [Armazenam. em massa] e [PTP] (predefinição).

- ³ O botão da câmara ↔ () não pode ser utilizado para transferir fotografias quando o comutador de protecção contra gravação do cartão de memória estiver na posição de bloqueio ("lock"). Utilize [Transfer] no PictureProject. Para utilizar ↔ () na câmara, desbloqueie deslocando o comutador para a posição de gravação ("write") antes de transferir fotografias.
- ⁴ Se o computador estiver a executar o Windows 2000 Professional, certifique-se de que define a opção de USB como [Armazenam. em massa]. Se a opção [PTP] estiver seleccionada, será apresentado o Assistente de Novo Hardware Encontrado quando a câmara estiver ligada ao computador. Seleccione [Cancelar], feche a janela e desligue a câmara do computador.

Definir a Opção de USB

1 Pressione MENU.

Defina a opcão de USB (🐻 99) no menu de configuração da câmara antes de ligar a câmara ao computador ou à impressora.

ØŴ.



MENU Sair

- Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (88).
- **3** Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Interface] e pressione 🛞.



4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [USB] e pressione @.



- 5 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [PTP] ou [Armazenam. em massa] e pressione @.
 - A definição é activada.
 - Para concluir a definição, pressione MENU.



Transferir Fotografias para um Computador

- 1 Ligue um computador no qual o PictureProject tenha sido instalado.
- 2 Desligue a câmara e ligue o cabo USB, conforme mostrado abaixo.



3 Ligue a câmara.

 De acordo com as predefinições do Picture-Project, a funcionalidade de transferência do PictureProject (PictureProject Transfer) é iniciada de imediato com o reconhecimento da ligação da câmara.



• Transferir utilizando o PictureProject

Quando a funcionalidade PictureProject Transfer for iniciada, clique em [Transfer] de PictureProject Transfer.

Todas as fotografias e filmes marcados para transferência são copiados para o computador. Uma vez concluída a transferência, as fotografias são apresentadas no PictureProject.

• Transferir utilizando 🖍 (🛞) na câmara

Quando a funcionalidade PictureProject Transfer estiver a ser iniciada, pressione 🔨 (🕲) na câmara para copiar fotografias marcadas para transferência (👿 62) para o computador. São apresentadas as mensagens que se seguem no monitor da câmara durante a transferência.





Ligar o Cabo USB

- Quando ligar o cabo USB, certifique-se de que os conectores estão correctamente orientados. Não exerça demasiada pressão ao ligar o cabo USB. Quando desligar o cabo USB, não puxe o conector em ângulo.
- Não entale a tampa do conector entre o conector USB da câmara e o conector de cabo USB ao ligar o cabo à câmara.
- A ligação pode não ser reconhecida quando a câmara estiver ligada a um computador através de um concentrador USB.

5 Desligue a câmara quando a transferência estiver concluída. • Se a opcão de USB estiver definida como [PTP]

- Deslique a câmara, bem como o cabo USB.
- Se a opção de USB estiver definida como [Armazenam. em massa] Remova a câmara do sistema, conforme descrito abaixo, antes de desligar a câmara e de desligar o cabo USB.

Windows Vista/XP Home Edition/XP Professional

Clique no ícone [Remover o Hardware com Segurança] () na barra de tarefas e seleccione [Remover o Dispositivo de Armazenamento Em Massa USB Com Segurança] no menu apresentado.

Windows 2000 Professional

Clique no ícone [Desligar ou Ejectar Hardware] (S) na barra de tarefas e seleccione [Parar Dispositivo de Armazenamento Em Massa USB] no menu apresentado.

Macintosh

Arraste o volume da câmara sem nome ("NO NAME") para Trash.

🖉 Marcar Fotografias para Transferência

As fotografias marcadas para transferência são reconhecidas através do ícone 🖍 apresentado durante a reprodução. Por predefinição, são marcadas automaticamente todas as fotografias para transferência. Existem duas opções que permitem controlar a marcação para transferência:

- [Interface]>[Transferência automática] no menu de configuração: Escolha [Ligado] para marcar todas as novas fotografias para transferência (20 99).
- [Marca de transferência.] no menu de reprodução: Altere a marcação de fotografias existentes (28 85).

⁶²








Ligar a uma Impressora

Os utilizadores de impressoras compatíveis com PictBridge (**W** 120) podem ligar a câmara directamente à impressora e imprimir fotografias sem utilizar um computador.



Ligar a Câmara e a Impressora

- 1 Defina a opção de USB (₩ 60) como [PTP].
- **2** Desligue a câmara.



mazenam. em mas

o USB

MENU Sair

🖉 😚 PTP

3 Ligue a impressora.

- Verifique as definições da impressora.
- 4 Ligue o cabo USB, conforme mostrado abaixo.



5 Ligue a câmara.

 Será apresentado o ecrã de arranque do Pict-Bridge (1) no monitor da câmara. Em seguida, será apresentado o ecrã de selecção de impressão (2).





Ligar o Cabo USB

- Quando ligar o cabo USB, certifique-se de que os conectores estão correctamente orientados. Não exerça demasiada pressão ao ligar o cabo USB. Quando desligar o cabo USB, não puxe o conector em ângulo.
- Não entale a tampa do conector entre o conector USB da câmara e o conector de cabo USB ao ligar o cabo à câmara.

64

Imprimir uma Fotografia de Cada Vez

Após ligar a câmara à impressora correctamente (**18** 64), imprima as fotografias, seguindo o procedimento abaixo.

- Pressione o multisselector ◄ ou ► para escolher a fotografia pretendida e pressione [®].
 - O menu [PictBridge] é apresentado.
 - Pressione T (Q) para mudar para a reprodução em ecrã completo. Pressione W (E) para mudar de volta para o ecrã de miniaturas.
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (88).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Cópias] e pressione ®.

 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o número de cópias (até 9) e pressione (𝔅).

4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher

[Tamanho do papel] e pressione .



Imprimir a selecção

(19)







Ligar a Televisores, Computadores e Impressoras

66

5 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o tamanho de papel pretendido e pressione @.

- Para especificar o tamanho de papel utilizando as definicões de impressora, escolha [Predefinicão] no menu de tamanho de papel e pressione 🛞.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Iniciar impressão] e pressione ®.

7 A impressão é iniciada.

- O ecrã do monitor regressa ao aspecto mostrado no passo 1, quando a impressão estiver concluída.
- Pressione 🛞 para terminar a impressão antes de esta estar concluída.

Impressão actual/ número total de impressões

Imprimir um Conjunto de Fotografias

Após ligar a câmara à impressora correctamente (88 64), imprima as fotografias, seguindo o procedimento abaixo.

- 1 Quando for apresentado o ecrã de selecção de impressão, pressione MENU.
 - É apresentado o menu de impressão.











2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Tamanho do papel] e pressione ֎.

- Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (¥ 8).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o tamanho de papel pretendido e pressione .
 - Para especificar o tamanho de papel utilizando as definições de impressora, escolha [Predefinição] no menu de tamanho de papel e pressione (10).
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Imprimir a selecção], [Imprimir todas as imagens] ou [Impressão DPOF] e pressione .



Escolha as fotografias e o número de cópias (até 9) de cada e pressione 🛞.

 Pressione ◀ ou ▶ para seleccionar fotografias e ▲ ou ♥ para definir o número de cópias para cada uma. As fotografias seleccionadas para impressão podem ser reconhecidas pela marca de verificação (✔) e pelo
 ✓
 Imprimir a selecção
 30

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

numeral a indicar o número de cópias para serem impressas. A marca de verificação não é apresentada com fotografias para as quais tenham sido especificadas 0 cópias e estas fotografias não serão impressas.

- Pressione T (Q) para mudar para a reprodução em ecrã completo. Pressione W (E) para mudar de volta para o ecrã de miniaturas.
- Pressione
 Ø quando a definição estiver concluída.

Imprimir todas as imagens

São impressas todas as fotografias armazenadas na memória interna ou no cartão de memória.



🔏 Menu de impressão

Imprimir a seleccão

Impressão DPOF

Tamanho do papel





Impressão DPOF

As fotografias para as quais foi criada uma ordem de impressão são impressas em conformidade com essa ordem (🕅 69).

- São apresentadas as opções de impressão DPOF.
- Para imprimir, pressione ▲ ou ▼ para escolher [Iniciar impressão] e pressione ֎.
- Pressione MENU para modificar a selecção e regresse ao ecrã de selecção de impressão.

5 A impressão é iniciada.

- O ecrã do monitor regressa a [Menu de impressão] (passo 2), quando a impressão estiver concluída.
- Pressione 🛞 para terminar a impressão antes de esta estar concluída.







🖉 Tamanho do Papel

A câmara suporta os seguintes tamanhos de papel: [Predefinição] (o tamanho de papel predefinido para a impressora actual), [3.5" x 5"], [5" x 7"], [Postal], [100 x 150 mm], [4" x 6"], [8" x 10"], [Carta], [A3] e [A4]. Apenas serão apresentados os tamanhos suportados pela impressora actual.

Criar uma Ordem de Impressão DPOF: Definição de Impressão

A opção [Definição de impressão] no menu de reprodução é utilizada para criar "ordens de impressão" digitais para impressão em dispositivos compatíveis com DPOF (**12** 120) ou num laboratório de fotografia digital que suporte DPOF.

Além das fotografias, é possível imprimir a data de disparo e informações da fotografia (velocidade do obturador e abertura).

Quando a câmara se encontra ligada a uma impressora compatível com PictBridge, as fotografias podem ser impressas a partir da impressora, em conformidade com a ordem de impressão DPOF criada para fotografias, no cartão de memória. Se o cartão de memória for retirado da câmara, é possível criar uma ordem de impressão DPOF para fotografias existentes na memória interna e imprimir as fotografias em conformidade com a ordem de impressão DPOF.

- 1 Pressione MENU no modo de reprodução.
 - É apresentado o menu de reprodução.
 - Quando imprimir a partir de uma impressora compatível com PictBridge, crie ordens de impressão antes de ligar a câmara à impressora.
- 2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Definição de impressão] e pressione [®].
 - É apresentado o menu [Definição de impressão].
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (288).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Impressão seleccionada] e pressione 𝔅.







4 Escolha as fotografias e o número de cópias (até 9) de cada e pressione [®].

 Pressione ◀ ou ▶ para seleccionar fotografias e ▲ ou ▼ para definir o número de cópias para cada uma.

As fotografias seleccionadas para impressão podem ser reconhecidas pela marca de verificação (✔) e pelo numeral a indicar o Imprimir a selecção
 As a selecção
 Aselecção
 As a selecção
 As a selecção
 As a

número de cópias para serem impressas. A marca de verificação não é apresentada com fotografias para as quais tenham sido especificadas 0 cópias e estas fotografias não serão impressas.

- Pressione T (9) para mudar para a reprodução em ecrã completo. Pressione W (2) para mudar de volta para o ecrã de miniaturas.
- Pressione 🕲 quando a definição estiver concluída.

5 Defina as opções de data e informações.

Pressione \blacktriangle ou \blacktriangledown para escolher uma opção e pressione \circledast para activar \checkmark , bem como essa opção. Para desactivar \checkmark , pressione novamente em \circledast .



- [Data]: Imprima a data de gravação em todas as fotografias na ordem de impressão.
- [Info]: Imprima a velocidade do obturador e a abertura em todas as fotografias na ordem de impressão. Tenha em atenção que estas informações não são impressas com a ligação directa a uma impressora (86).
- [Concluído]: Conclua a ordem de impressão e saia.

As fotografias seleccionadas para impressão são reconhecidas através do ícone 名 apresentado com a reprodução.



V Definição de Impressão

As opções [Data] e [info] são repostas sempre que for apresentado o menu de definição de impressão (passo 4). As informações geralmente impressas quando a opção [Info] está seleccionada no menu de definição de impressão não são impressas quando a câmara está ligada directamente à impressora.

🖉 Ordem de Impressão DPOF

Para eliminar a ordem de impressão actual, escolha [Apagar def. de impre.] no menu de definição de impressão (passo 3) e pressione 🔞.

🖉 Notas sobre a Opção de Definição de Impressão [Data]

A data e hora impressas nas fotografias com a impressão DPOF quando a opção [Data] no menu de definição de impressão está activada correspondem às informações gravadas com a fotografia quando esta foi tirada. A data e hora impressas utilizando esta opção não são afectadas quando a definição de data e hora da câmara é alterada no menu de configuração após as fotografias terem sido gravadas.



Diferenças Entre Definição de Impressão e Data de Impressão

Só é possível imprimir a data e hora nas fotografias utilizando a opção [Data] no menu de definição de impressão quando as fotografias são impressas a partir de uma impressora compatível com DPOF (**W** 120).

Utilize a opção [Impressão da data] (**W** 94) no menu de configuração para imprimir a data nas fotografias a partir de uma impressora que não suporte DPOF (a posição da data é fixada no canto inferior direito da fotografia). Quando a opção [Impressão da data] estiver activada, a data forma uma parte permanente da imagem e não é possível eliminá-la das fotografias.

Quando a opção de data está activada em [Definição de impressão] e [Impressão da data], apenas a data da opção [Impressão da data] é impressa, mesmo que esteja a ser utilizada uma impressora compatível com DPOF.

Ligar a uma Impressora Compatível com ImageLink

Consulte a documentação fornecida com a impressora para obter informações sobre como funciona a impressora. Esta função está disponível para a COOLPIX L11.



2 Defina a opção de USB (**W** 60) como [PTP].

3 Desligue a câmara e ligue-a à base de ligação.

4 Imprima fotografias.

• Siga os procedimentos descritos no manual da impressora.

Remover a Base de Ligação

Coloque os seus dedos onde está indicado, pressione e levante.



Vota sobre Ligar a uma Impressora Compatível com ImageLink

O monitor apaga-se automaticamente se nenhuma operação for efectuada durante cerca de um minuto enquanto a câmara estiver ligada a uma impressora ImageLink. A câmara desliga-se se não forem efectuadas quaisquer operações durante mais sete minutos.



OUSB

- PTP

Menus de Disparo, Reprodução e Configuração

Opções de Disparo: Menu de Disparo

As opções que se seguem encontram-se disponíveis no menu de disparo.

്	Instalação	87
	Apresente o menu de configuração.	
€ ∺	Modo de imagem	¥ 74
	Escolha o tamanho e a qualidade da imagem.	
WB	Eq. branco*	8 76
	Equilibre o balanço de brancos e a fonte de luz.	
	Contínuo*	8 78
	Tire uma fotografia de cada vez ou em sequência.	
BSS	BSS*	8 79
	Utilize o "selector do melhor disparo" para escolher a fotografia mais nítida.	
Ø	Opções de cor*	8 79
	Aplique efeitos de cor às fotografias à medida que são gravadas.	

* Consulte as informações sobre restrições que possam aplicar-se às definições [Eq. branco], [Contínuo], [BSS] e [Opções de cor] (🛚 80).

Apresentar o Menu de Disparo

Defina o selector de modo como 🗖 (automático) e pressione MENU para apresentar o menu de disparo.



- Para escolher menus e aplicar a selecção, utilize o multisselector (¥ 8).
- Para sair do menu de disparo, pressione novamente MENU.

Modo de imagem

As fotografias tiradas com uma câmara digital são gravadas como ficheiros de imagem. O tamanho dos ficheiros, bem como o número de imagens que é possível gravar, depende do tamanho e da qualidade das imagens. Antes de disparar, escolha um modo de imagem em



	Opção	Tamanho (pixéis)	Descrição
6m)	Elevada (2816★) (apenas L11)	2.816 × 2.112	Qualidade mais elevada, ade-
5m²	Elevada (2560★) (apenas L10)	2.560 × 1.920	impressões de alta qualidade.
<u>6m</u>	Normal (2816) ¹ (apenas L11)	2.816 × 2.112	A melhor opção na maior
5m	Normal (2560) ² (apenas L10)	2.560 × 1.920	parte das situações.
3m	Normal (2048)	2.048 × 1.536	Um tamanho mais pequeno permite que sejam armazena- das mais fotografias.
PC	Ecrã PC (1024)	1.024 × 768	Opção adequada à apresen- tação em computador.
TV	Ecrã TV (640)	640 × 480	Opção adequada à apresen- tação de ecrã completo num televisor ou à distribuição através de correio electrónico ou da Web.

função da utilização que pretende dar à fotografia.

¹ Predefinição para L11

² Predefinição para L10

O ícone correspondente à definição actual é apresentado no monitor (86,7).

Modo de Imagem e o Número de Exposições Restantes

A tabela que se segue apresenta o número de fotografias que é possível armazenar na memória interna e num cartão de memória de 256 MB, bem como o tamanho das fotografias fixas.

М	odo de imagem	Memória interna (7 MB)	Cartão de memória ¹ (256 MB)	Tamanho de impressão ² (300 dpi; cm)
GM	Elevada (2816★) (apenas L11)	2	80	24×18
6m	Normal (2816) (apenas L11)	5	160	24×18
58	Elevada (2560★) (apenas L10)	3	95	22×16
5m	Normal (2560) (apenas L10)	6	190	22×16
Эм	Normal (2048)	9	290	17×13
PC	Ecrã PC (1024)	33	1035	9×7
TV	Ecrã TV (640)	62	1940	5×4

¹ Todos os valores são aproximados. Se o número de exposições restantes corresponder a 10.000 ou mais, o ecrã de número de exposições restantes mostra [9999].

² Todos os valores são aproximados. O tamanho das imagens impressas varia em função da resolução da impressora: quanto mais elevada for a resolução, mais pequeno será o tamanho de impressão final.

🕰 Modo de Imagem

A definição de modo de imagem também pode ser aplicada a partir do menu de cena. As alterações efectuadas à definição de modo de imagem a partir de qualquer dos dois menus aplicam-se a todos os modos de disparo.

🕼 Eq. branco

A cor da luz reflectida num objecto varia de acordo com a cor da fonte de luz. O cérebro humano é capaz de se adaptar às alterações na cor da fonte de luz, com o resultado que os objectos brancos aparecem brancos quer sejam observados na sombra, luz directa do sol ou sob iluminação incandescente. As câmaras digitais



podem imitar este ajuste processando imagens de acordo com a cor da fonte de luz. Isto é conhecido como "balanço de brancos". Para a coloração natural, escolha uma definição de balanço de brancos que corresponda à fonte de luz antes de disparar. Apesar da predefinição, [Automático], poder ser utilizada na maior parte dos tipos de condições de iluminação, pode aplicar a definição de balanço de brancos adequada a uma luz em particular para obter resultados mais exactos.

🖬 Automático (predefinição)

O balanço de brancos ajusta-se automaticamente em função das condições de iluminação. A melhor opção na maior parte das situações.

RE Predef. eq. brancos

Objecto de cores neutras utilizado como referência para definir o balanço de brancos em condições de iluminação pouco habituais (👿 77).

🔅 🛛 Luz de dia

O balanço de brancos ajusta-se à luz directa do sol.

🔅 Incandescente

Utilize em condições de iluminação incandescente.

👾 Fluorescente

Utilize na maior parte dos tipos de condições de iluminação fluorescente.

A Nublado

Utilize quando tirar fotografias em condições de céu nublado.

😵 🛛 Flash

Utilize com o flash.

Os efeitos da opção seleccionada podem ser pré-visualizados no monitor. Em definições diferentes de [Automático], o ícone correspondente à definição actual é apresentado no monitor (**X** 6).

Modo de Flash

Se forem utilizadas definições de balanço de brancos diferentes de [Automático] ou [Flash], desligue o flash (③) (⑧ 24).

🎹 Balanço de Brancos Predefinido

O balanço de brancos predefinido é utilizado com uma iluminação mista ou para contrabalançar fontes de luz com um matiz de cor forte (por exemplo, para fazer com que as fotografias tiradas sob um candeeiro com uma sombra vermelha pareçam ter sido tiradas sob uma luz branca).

1 Coloque um objecto de referência branco ou cinzento sob a iluminação que será utilizada durante o disparo.

- 2 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Predef. eq.brancos] e pressione ֎.
 - A câmara efectua um zoom de aproximação.



WB Eq. branco

- 3 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [Medir].
 - Para aplicar o valor medido mais recente ao balanço de brancos predefinido, escolha [Cancelar] e pressione (20).



4 Enquadre o objecto de referência.



Enquadramento do objecto de referência

WB Prédef. eq.brancos

Cancelar Medir MENU Sair



- O obturador é disparado e o novo valor de balanço de brancos é definido.
- Não são gravadas fotografias.

🖉 Notas sobre o Balanço de Brancos Predefinido

A câmara não consegue medir um valor de balanço de brancos predefinido quando o flash é disparado. Independentemente do modo de flash seleccionado, o flash não dispara quando ® é pressionado no passo 5.

🖵 Contínuo

Capte uma expressão fugaz num motivo do retrato, fotografe um motivo com um movimento imprevisível ou capte um movimento numa série de fotografias. Numa definição diferente de [Simples], a focagem e o balanço de brancos de todas as fotografias são determinados pela primeira imagem em cada série.



Simples (predefinição)

É tirada uma fotografia sempre que o botão de disparo do obturador for pressionado.

Contínuo

Ao manter o botão de disparo do obturador pressionado, as fotografias são tiradas continuamente a uma velocidade máxima de cerca de duas imagens por segundo (fps). Esta velocidade é mantida até cinco imagens.

Multidisparo 16

Sempre que o botão de disparo do obturador é pressionado, a câmara tira 16 fotografias, a cerca de duas imagens por segundo, e dispõe as mesmas numa única fotografia (L11: 🖬 Normal, 2816 × 2112 pixéis/L10: 🖼 Normal, 2560 × 1920 pixéis) conforme mostrado à direita. O



modo de imagem não pode ser alterado quando a opção [Multidisparo 16] estiver seleccionada.

O indicador correspondente à definição actual é apresentado no monitor (♥ 6). Quando a opção [Simples] está seleccionada, não é apresentado qualquer indicador no monitor.

BS Selector do Melhor Disparo (BSS)

O "selector do melhor disparo " é recomendado nas situações em que o movimento inadvertido da câmara pode resultar em imagens tremidas ou quando partes da imagem têm tendência à exposição insuficiente ou excessiva.



Na definição [Ligado], o flash desliga-se automaticamente e a focagem, exposição e balanço de brancos

de todas as imagens são determinados pelo primeiro disparo da série.

🖽 Ligado

Recomendado para tirar fotografias em lugares mal iluminados ou noutras situações onde o estremecimento da câmara pode ocorrer. A câmara fotografa enquanto se mantiver o botão de disparo do obturador pressionado, até um máximo de dez fotografias. Estas imagens são posteriormente comparadas e a fotografia mais nítida (a imagem com maior nível de detalhe) é guardada.

OFF Desligado (predefinição)

Apenas é tirada uma fotografia.

O ícone correspondente à definição actual é apresentado no monitor (🔀 6).

🖉 Nota sobre o Selector do Melhor Disparo

O BSS poderá não produzir os resultados pretendidos se o motivo se mover ou se a composição se alterar enquanto o botão de disparo do obturador for pressionado completamente.

Ø Opções de cor

Torne as cores mais vivas ou grave fotografias monocromáticas.

🐼 Cor standard (predefinição)

Utilize para fotografias que exibam cores naturais.

🕼 Cor vívida

Utilize para obter cores de "fotoimpressão" vivas.

🕼 Preto e branco

Grave fotografias a preto e branco.

(ẩ Sépia

Grave fotografias em tonalidades sépia.

🐔 Tipo Ciano

Grave fotografias num tom monocromático de azul ciano.

Os efeitos da opção seleccionada podem ser pré-visualizados no monitor. Em definições diferentes de [Cor standard], o ícone correspondente à definição actual é apresentado no monitor (**B** 6).



Restrições às Definições da Câmara

As restrições aplicam-se às seguintes definições no modo 🗖:

Modo de flash

O flash desliga-se quando, nas definições de [Contínuo], estiver seleccionada uma opção diferente de [Simples] ou quando [BSS] estiver activado. A definição aplicada é restaurada quando a opção [Simples] for seleccionada ou quando [BSS] for desligado.

Temporizador automático

Se o temporizador automático estiver ligado, apenas será tirada uma fotografia quando o obturador for disparado, independentemente das definições escolhidas para [Contínuo] e [BSS]. A definição de [Contínuo] e [BSS] aplicada é restaurada quando a fotografia for tirada ou quando o temporizador automático for desligado.

Contínuo

Ao seleccionar [Contínuo] ou [Multidisparo 16], [BSS] desliga-se. A definição de [BSS] aplicada não é restaurada quando seleccionar [Simples].

BSS

A opção [Contínuo] é automaticamente definida como [Simples] quando [BSS] está ligado. A definição de [Contínuo] aplicada não é restaurada quando [BSS] estiver desligado.

Balanço de brancos e opções de cor

O balanço de brancos é automaticamente definido como [Automático] e não pode ser ajustado quando [Preto e branco], [Sépia] ou [Tipo Ciano] está seleccionado em [Opções de cor]. A definição de balanço de brancos aplicada é restaurada quando a opção [Cor standard] ou [Cor vívida] é seleccionada.

Opções de Reprodução: Menu de Reprodução

As opções que se seguem encontram-se disponíveis no menu de reprodução.

୍ୟ	Instalação	87
	Apresente o menu de configuração.	
മ	Definição de impressão	8 69
	Seleccione as fotografias para impressão.	
	Apres. diapositivos	83
	Visualize fotografias no modo de exibição de diapositivos automática.	
Ш	Apagar	84
	Elimine todas as fotografias ou as fotografias seleccionadas.	
Оп	Proteger	84
	Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental.	
ŝ	Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental. Marca de transferência	85
ŝ	Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental. Marca de transferência Altere a marca de transferência de fotografias existentes.	8 5
~	Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental. Marca de transferência Altere a marca de transferência de fotografias existentes. Imagem pequena	8 5 8 5 8 5 8 5 8 5
∽ ™	Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental. Marca de transferência Altere a marca de transferência de fotografias existentes. Imagem pequena Crie uma pequena cópia da fotografia actual.	₿858585
♪	Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental. Marca de transferência Altere a marca de transferência de fotografias existentes. Imagem pequena Crie uma pequena cópia da fotografia actual. Memória de voz	 85 45 46
►	Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental. Marca de transferência Altere a marca de transferência de fotografias existentes. Imagem pequena Crie uma pequena cópia da fotografia actual. Memória de voz Grave memórias de voz para fotografias.	854546

Copie ficheiros entre o cartão de memória e a memória interna.

Apresentar o Menu de Reprodução

Apresente uma fotografia pressionando **▶** e pressione **MENU** para apresentar o menu de reprodução.







- Para escolher menus e aplicar a selecção, utilize o multisselector (1888).
- Para sair do menu de reprodução, pressione novamente MENU.

82

Seleccionar um Conjunto de Imagens

Quando seguir o passo abaixo para seleccionar várias fotografias para uma definição de impressão (**X** 69), eliminação (**X** 84), protecção contra eliminação (**X** 84), transferência (**X** 85), cópia entre a memória interna e o cartão de memória (**X** 86) ou para o ecrã de boas-vindas (**X** 89), o ecrã mostrado à direita é



apresentado. Siga o procedimento descrito abaixo para seleccionar várias imagens.

- Pressione o multisselector ◄ ou ► para escolher uma fotografia a partir de uma lista de miniaturas.
 - Apenas uma imagem pode ser seleccionada para [Ecrã de boas-vindas]. Avance para o passo 3.



- Pressione T (Q) para mudar para a reprodução em ecrã completo. Pressione W (E) para mudar de volta para o ecrã de miniaturas.
- Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (🕅 8).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para escolher [ON] ou [OFF] (ou o número de cópias ao aplicar as definições de impressão).
 - Quando a opção [ON] estiver seleccionada, uma marca de verificação (✓) é apresentada na parte superior esquerda da fotografia actual. Repita os passos 1 e 2 para seleccionar fotografias adicionais.



3 Pressione ®.

• A definição é activada.



Menus de Disparo, Reprodução e Configuração

Apres. diapositivos

Reproduza as fotografias numa "exibição de diapositivos" automatizada, com um intervalo de três segundos entre cada fotografia.

- 1 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Iniciar] e pressione .
 - Para repetir a exibicão de diapositivos automaticamente, active a opcão [Repeticão] e pressione 🛞 antes de escolher [Iniciar]. 🗸 será adicionado à opção de repetição quando activada.
 - Para obter informações sobre como utilizar o multisselector, consulte "Multisselector" (W 8).

2 A exibição de diapositivos é iniciada.

- Durante a exibição de diapositivos, é possível executar as seguintes operações:
 - Pressione > para avancar para a fotografia seguinte ou 🚽 para regressar à fotografia anterior. Mantenha 🖣 ou 🕨 pressionado para avancar rapidamente ou rebobinar
 - Pressione 🛞 para efectuar uma pausa na exibição de diapositivos.
- O menu mostrado à direita é apresentado quando a exibição de diapositivos termina ou está em pausa. Escolha [Reiniciar] e pressione 🛞 para reproduzir novamente a exibição de diapositivos ou [Fim] para terminar a exibição de diapositivos e regressar ao menu de reprodução.

Notas sobre a Exibição de Diapositivos

- Apenas é apresentada a primeira imagem das filmagens (🛛 51) incluída nas exibições de diapositivos.
- Seleccione [Repetição] para repetir a exibição de diapositivos até 🕲 ser pressionado. Tenha em atenção que se não forem efectuadas guaisquer operações durante um período de 30 minutos o monitor desliga-se automaticamente. A câmara desliga-se automaticamente se não forem efectuadas guaisguer operacões durante mais três minutos.

Iniciar Repetição

MENU Sair

MENU Sair







Menus de Disparo, Reprodução e Configuração

📅 Apagar

O menu de eliminação contém as opções mostradas abaixo.

Se não estiver introduzido gualquer cartão de memória na câmara, as fotografias existentes na memória interna serão eliminadas.

Se estiver introduzido um cartão de memória. as fotografias existentes no cartão de memória serão eliminadas.

Apagar imagens selecc.

Elimine as fotografias seleccionadas.

Consulte "Seleccionar um Conjunto de Imagens" (28 82) para obter mais informações sobre como utilizar esta função.

Apagar todas as imagens

Elimine todas as fotografias armazenadas na memória interna ou no cartão de memória

• Escolha [Sim] e pressione 🛞 no diálogo de confirmação para eliminar tudo. Para sair sem eliminar fotografias. escolha [Não] e pressione 🛞.

Ø Notas sobre Eliminação

- Uma vez eliminadas, não é possível recuperar as fotografias. Transfira imagens importantes para um computador antes da eliminação.
- As fotografias marcadas com o ícone Oη estão protegidas e não podem ser eliminadas.

On Proteger

Proteja as fotografias seleccionadas contra a eliminação acidental. As fotografias protegidas são reconhecidas através do ícone O_{π} (\mathbb{Z} 7) na reprodução em ecrã completo e no ecrã de apagar imagens seleccionadas e pelo ícone **T** (W 40) na reprodução de miniaturas. As ima-

gens protegidas não podem ser eliminadas com 🗑 ou seleccionando [Apagar] a partir do menu de reprodução. No entanto, tenha em atenção que a formatação irá eliminar ficheiros protegidos (88 98).

Consulte "Seleccionar um Conjunto de Imagens" (38 82) para obter mais informações sobre como utilizar esta função.







84

🗠 Marca de transferência

Quando a câmara estiver ligada a um computador através do cabo USB fornecido e \checkmark (M) for pressionado para transferir fotografias, apenas as fotografias marcadas com o ícone \checkmark são transferidas (M 61). Por predefinição, todas as fotografias são marcadas para transferência.



Tudo ligado

Marque todas as imagens para transferência.

Tudo desligado

Retire a marca de transferência de todas as imagens.

Selecc imagem(s)

Marque as fotografias seleccionadas para transferência. Consulte "Seleccionar um Conjunto de Imagens" (1 82) para obter mais informações sobre como utilizar esta função.

As fotografias seleccionadas para transferência são reconhecidas pelo ícone 🔨 (👿 7) na reprodução em ecrã completo e pelo ícone 🕨 (👿 40) na reprodução de miniaturas.

🖉 Marcar para Transferência

- Não podem ser marcadas para transferência mais do que 999 fotografias. Se forem marcadas mais do que 999 fotografias, utilize o PictureProject para transferir as fotografias. Consulte o Manual de Consulta do PictureProject (em CD) para obter detalhes.
- Esta câmara não reconhece as definições de transferência aplicadas utilizando uma câmara digital de outra marca ou modelo. Seleccione fotografias para transferência utilizando o mesmo modelo de tirou as fotografias inicialmente.

🕀 Copiar

Copie fotografias entre a memória interna e o cartão de memória.

As opcões deste menu permitem copiar as fotogra-

fias especificadas ou todas as fotografias existentes

Consulte "Seleccionar um Conjunto de Imagens" (28 82) para obter mais informações sobre como utilizar a opcão [Imagens seleccionadas].

na memória interna ou no cartão de memória.



Câmara para cartão
Imagens seleccionadas
Todas as imagens
MENU Sair

₽→	Copie fotografias da memória interna para o cartão de memória.
≜→₽	Copie fotografias do cartão de memória para a memória interna.

V Notas sobre como Copiar Fotografias

- Se não existir espaço suficiente na memória ou no cartão de memória para receber a cópia, é apresentada uma mensagem de erro. Elimine as fotografias ou gravações de voz não pretendidas ou introduza um novo cartão de memória (se estiver a utilizar um cartão de memória) antes de tentar novamente.
- O formato de ficheiro das imagens que podem ser copiadas é JPEG, MOV ou WAV.
- A câmara poderá não conseguir copiar fotografias criadas numa câmara de outra marca ou modificadas num computador.

🖉 Mensagem [A memória não contém imagens.]

Se não existirem imagens armazenadas no cartão de memória quando for aplicado o modo de reprodução, a mensagem [A memória não contém imagens.] é apresentada. Pressione MENU para apresentar o ecrã de opção para copiar e copie as imagens armazenadas na memória interna da câmara para o cartão de memória.

🖉 Número de Ficheiro

- Quando as fotografias são copiadas utilizando a opção [Imagens seleccionadas], as fotografias recentemente copiadas são numeradas sequencialmente a partir do número mais elevado existente entre as duas origens de memória.
- Ex: quando o último número na memória de origem é 32 (DSCN0032.JPG) e o último número na memória de destino é 15 (DSCN0015.JPG)
 São atribuídos números às fotografias copiadas a partir de DSCN0033. Entretanto, a numeração continua a partir do número mais baixo após o número do último ficheiro copiado.
- Quando as fotografias são copiadas utilizando a opção [Todas as imagens], todas as fotografias existentes na pasta são copiadas com os mesmos números de ficheiro. É atribuído à pasta recentemente copiada o número mais baixo disponível.

🖉 Cópias

As cópias têm a mesma marca de protecção da fotografia original, mas não estão marcadas para impressão (🔀 69) nem para transferência (🗶 85).

86

Configuração Básica da Câmara: Menu de Configuração

As opções que se seguem encontram-se disponíveis no menu de configuração.

MENÚ	Menus	88
	Escolha o modo de apresentação dos menus.	
ር	Arranque rápido	89
	Activar ou desactivar o ecrã de boas-vindas e o som de arranque.	
Ü	Ecrã de boas-vindas	89
	Seleccione o ecrã apresentado ao ligar a câmara.	
Ð	Data	80 🔀
	Defina o relógio da câmara e escolha o fuso horário local e de destino.	
	Definições do monitor	8 93
	Ajuste o brilho do monitor e escolha o estilo de apresentação.	
DATE	Impressão da data	8 94
	Imprima a data ou o contador de data nas fotografias.	
()	Definições do som	8 96
	Ajuste as definições de som e volume.	
<u>ی</u>	Aviso de desfocagem	8 96
	Escolha se pretende ou não efectuar uma verificação de estremecimento da câmara.	
Ð	Auto-desligado	8 97
	Defina o período de tempo antes da câmara entrar no modo de espera para poupar energia.	
R /(^	Formatar memória/ Formatar cartão	89 🕁
	Formate a memória interna ou o cartão de memória.	
i	Idioma/Language	899
	Escolha o idioma dos menus e mensagens da câmara.	
e	Interface	899
	Ajuste as definições de ligação a um televisor ou com- putador.	
C	Repor tudo	8 100
	Restaure os valores predefinidos da câmara.	
8	Tipo de bateria	🐱 101
	Seleccione o tipo de baterias a colocar na câmara.	
Ver.	Versão de firmware	🐱 101
	Apresente a versão de firmware da câmara.	

Apresentar o Menu de Configuração

Escolha [Instalação] no menu de disparo (🕈 73), no menu de cena (🕈 29), no menu de filme (🕈 49) ou no menu de reprodução (🕇 81) e pressione 🕲 para apresentar o menu de configuração.

 ▲ Menu de disparo
 =

 Instalação
 ✔

 Modo de imagem
 €

 Eq. branco
 ™

 Contínuo
 ⑤

 ▶BSS
 ₩

 MENU Sair
 ?

Apresentar o ecrã de menus





- Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para seleccionar [Instalação] e pressione [®].
- Para sair do menu de configuração, pressione novamente MENU.

🕅 Menus

Escolha se os menus apresentados quando MENU é pressionado utilizam texto ou ícones. Quando a opção [ícones] é seleccionada, todos os itens de menu podem ser apresentados numa única página com o nome do menu marcado apresentado na parte superior da página.





Texto



Nomes de menus

신 Arrangue rápido

Escolha [Ligado] (predefinição) para desactivar o ecrã de boas-vindas e o som de arrangue. A câmara estará pronta para disparar assim que for ligada.

Defina como [Desligado] guando activar o ecrã de boas-vindas

🖾 Ecrã de Boas-Vindas

É possível seleccionar o ecrã de boas-vindas apresentado ao ligar a câmara.

Para definir o ecrã de boas-vindas, a opção [Arrangue rápido] tem de ser definida como [Desligado].

Nikon

Apresenta um ecrã de boas-vindas ao ligar a câmara.

Animação (predefinição)

Apresenta uma breve animação ao ligar a câmara.

Seleccionar imagem

Seleccione uma fotografia existente na memória interna ou no cartão de memória para o ecrã de boas-vindas.

Escolha uma fotografia no ecrã da seleccão de fotografias (88 82) e pressione 🔞.

A imagem utilizada no ecrã de boas-vindas trata-se de uma cópia da fotografia seleccionada e, por isso, não é afectada se a fotografia original for eliminada nem se retirar o cartão de memória.

🖉 Quando a Opção "Seleccionar imagem" está Seleccionada

Se tiver previamente seleccionado uma fotografia para o ecrã de boas-vindas, é possível seleccionar uma nova fotografia, seguindo os passos do diálogo de confirmação que se segue.







Menus de Disparo, Reprodução e Configuração

🕘 Data

Defina o relógio da câmara e escolha o fuso horário local e de destino.

Data 15/05/2007 15:30 Data -Hora Local text text text d

Data

Defina a data e hora actuais no relógio da câmara (👿 12-12).

Hora Local

Definir o Fuso Horário de Destino

- 1 Pressione o multisselector ▲ ou ▼ para escolher [Hora local] e pressione .
 - É apresentado o ecrã [Hora local].

2 Pressione ▲ ou ▼ para escolher ≯ e pressione .

- A data e hora apresentadas no monitor são alteradas em função da região actualmente seleccionada.
- Se a hora de Verão estiver em vigor, pressione ▼ para escolher [Hora de Verão] e

pressione 🕲, em seguida, pressione 🔺. O relógio avança automaticamente uma hora.

3 Pressione ► .

• É apresentado o ecrã [Fuso horário destino].





Data

Data

MENU Sair



15/05/2007 15:30



90

4 Pressione ◀ ou ► para escolher o fuso horário de destino e pressione .

- A definição é activada.
- Pressione **MENU** para voltar ao modo de disparo ou modo de reprodução.
- Se o fuso horário de destino estiver seleccionado, será apresentado o ícone
 no monitor quando a câmara se encontrar no modo de disparo.





Materia do Relógio

A bateria do relógio é carregada quando se colocam as baterias principais ou quando se liga um adaptador CA, podendo fornecer alimentação suplementar ao longo de diversos dias, com um carregamento de aproximadamente dez horas.

🖉 🔒 (Fuso Horário Local)

- Para mudar para o fuso horário local, escolha 🕇 no passo 2 e pressione 🛞.
- Para alterar o fuso horário local, escolha
 no passo 2 e execute os seguintes passos relativos ao fuso horário local.

🖉 Hora de Verão

 Caso a data e hora sejam definidas quando a hora de Verão não estiver em vigor:

Active [Hora de Verão] (✔) quando a hora de Verão começar, para avançar automaticamente o relógio da câmara uma hora.

 Se a data e hora forem definidas com a opção [Hora de Verão] activada (♥) quando a hora de Verão estiver em vigor:

Desactive [Hora de Verão] quando a hora de Verão terminar, para atrasar automaticamente o relógio da câmara uma hora .

🕰 Hora Local (😿 12)

A câmara suporta os fusos horários apresentados na tabela abaixo. Não são suportados incrementos inferiores a uma hora; em viagens de e para destinos com incrementos de um quarto ou de meia hora relativamente ao Tempo Médio de Greenwich (TMG), tais como, Afeganistão, Austrália Central, Índia, Irão, Nepal ou Terra Nova, defina o relógio da câmara com a hora local.

TMG +/-	Localização	TMG +/-	Localização
-11	Midway, Samoa	+1	Madrid, Paris, Berlim
-10	Havai, Taiti	+2	Atenas, Helsínquia
-9	Alasca, Anchorage	+3	Moscovo, Nairobi
-8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver	+4	Abu Dhabi, Dubai
-7	MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz	+5	Islamabad, Carachi
-6	CST (CDT): Chicago, Houston, Cidade do México	+6	Colombo, Daca
-5	EST (EDT): Nova lorque, Toronto, Lima	+7	Banguecoque, Jacarta
-4	Caracas, Manaus	+8	Pequim, Hong Kong, Singapura
-3	Buenos Aires, São Paulo	+9	Tóquio, Seul
-2	Fernando de Noronha	+10	Sydney, Guam
-1	Açores	+11	Nova Caledónia
±0	Londres, Casablanca	+12	Auckland, Fiji

92

Definições do monitor

Estão disponíveis as seguintes opções:

Info Foto

Escolha informações apresentadas no monitor.

Luminosidade

Efectue a selecção entre cinco definições de brilho do monitor.

Info Foto

Estão disponíveis as seguintes opções de apresentação:

	Modo de disparo	Modo de reprodução
Mostrar info		15/05/2007 1530 (m) 9399-JPG 5-7 (2) 4/ 4]
Info auto (pre- definição)	As definições actuais ou guia de o durante cinco segundos como na Após cinco segundos, o ecrã será	perações são apresentadas opção [Mostrar info] acima. o mesmo de [Ocultar Info].
Ocultar info		
Grelha de enquadra- mento	No modo C (automático), uma grelha de enquadramento é apresentada para ajudar a enquadrar fotografias; outras definições actuais ou guia de operações são apresentadas durante cinco segun- dos como na opção [Info auto] acima. Noutros modos de disparo, as definições actuais ou guia de operações são apresen- tadas como na opção [Info auto] acima.	As definições actuais ou guia de operações são apre- sentadas como na opção [Info auto] acima.

🖾 Info Foto

Consulte "Monitor" para obter informações sobre os indicadores apresentados no monitor (🖪 6).



🏧 Impressão da data

A data e hora da gravação podem ser impressas nas fotografias para que estas informações sejam impressas em impressoras que não sejam compatíveis com DPOF (**X** 120).

MC Im	pressão da data
🥪 🛙 IF	Desligado
DATE	Data
DATE	Data e hora
23	Contador de data
MENUS	Sair

OFF Desligado (predefinição)

A data e hora não são impressas nas fotografias.

🎟 Data

Quando esta opção está activada, a data é impressa no canto inferior direito das fotografias tiradas.

📱 Data e hora

Quando esta opção está activada, a data e a hora são impressas no canto inferior direito das fotografias tiradas.

Contador de data

O carimbo de data/hora mostra o número de dias entre a data de gravação e a data seleccionada.

Se forem utilizadas definições diferentes de [Desligado], a opção seleccionada é reconhecida através de um ícone no monitor durante o disparo (**15** 6).

M Impressão da Data

- As datas impressas formam uma parte permanente dos dados da imagem e não podem ser eliminadas.
- As datas impressas com uma definição de modo de imagem [Ecrã TV (640)] poderão ser de difícil leitura. Escolha [Ecrã PC (1024)] ou superior quando utilizar a opção de impressão da data.
- A data é gravada utilizando o formato seleccionado no item [Data] (🐻 12, 90).
- [Impressão da data] não está disponível no modo de filmagem nem no modo de cena [Assist. de panorâmicas].

[Impressão da data] e [Definição de impressão]

Quando utilizar dispositivos compatíveis com DPOF, a data de disparo ou as informações das fotografias serão impressas se a opção [Data] ou [Info] estiver seleccionada no menu de definição de impressão (🏼 69). Consulte " 🖸 Diferenças Entre Definição de Impressão e Data de Impressão (🔀 71) para obter mais informações sobre a diferença entre [Impressão da data] e [Definição de impressão].

8 95

Contador de Data

As fotografias tiradas com esta opção activada são impressas com o número de dias que faltam até uma data especificada, ou que já decorreram desde essa data. Utilize esta opção para acompanhar o crescimento de uma criança ou para contar os dias que faltam para uma data de aniversário ou de casamento.



Pressione ℗ ou o multisselector ▶ para apresentar a opção de datas armazenadas.

Pressione
para apresentar as opções de visualização.

Datas memorizadas

Podem ser armazenadas um máximo de três datas. Para aplicar a definição, marque uma opção, pressione o multisselector ▶ e introduza uma data (2012). Para seleccionar uma data, escolha uma opção e pressione ⁽²⁰¹⁰⁾.



Opções visualização

Escolha [Número de dias], [Anos e Dias] ou [Anos, meses, dias] e pressione 🕲.



São mostrados abaixo exemplos de carimbos de data/hora do contador de data.



Faltam dois dias



Decorreram dois dias

Definições do som

Ajuste as seguintes definições de som:



Som de botão

Quando [Ligado] (predefinição) estiver seleccionado, ouve-se um bip quando as operações tiverem sido concluídas com êxito, se for detectado um erro ouve-se o som três vezes.

Som do obturador

Escolha [Ligado] para activar o som do obturador ou [Desligado] para desactivar o som do obturador.

Volume

Escolha o volume do som do obturador ou do som de arranque que é reproduzido quando a câmara é ligada entre [Alto], [Normal] (predefinição) e [Desligado].

🗶 Aviso de desfocagem

Escolha se pretende ou não apresentar o aviso de tremido (**18** 25). Tenha em atenção que o aviso nem sempre é apresentado (**18** 114). A predefinição de aviso tremido é [Ligado].



Auto-desligado

Escolha o período de tempo permitido até a câmara entrar no modo de espera para poupar energia. A câmara desliga-se automaticamente se não forem efectuadas quaisquer operações durante três minutos após entrar no modo de espera.



Auto-desligado

Escolha o período de tempo permitido até a câmara entrar no modo de espera caso não tenham sido efectuadas quaisquer operações entre [30s] (predefinição), [1m], [5m] e [30m].

Modo de repouso

Se [Ligado] estiver seleccionado, a câmara entra no modo de espera quando não se verificar qualquer alteração no brilho do motivo no modo de disparo, mesmo que seja antes de decorrido o tempo seleccionado no menu de auto-desligado.

A câmara entra no modo de pausa decorridos 30 segundos, quando a opção [Auto-desligado] está definida como [1m] ou inferior, ou decorrido um minuto, quando a opção [Auto-desligado] está definida como [5m] ou mais.

🖉 Notas sobre Auto-desligado

O monitor permanece ligado durante:

Três minutos quando os menus são apresentados

🖪 Formatar memória/ 🗋 Formatar cartão

Utilize esta opção para formatar a memória interna ou o cartão de memória.

Formatar a Memória Interna

Para formatar a memória interna, retire o cartão de memória da câmara.

A opção [Formatar memória] encontra-se no menu de configuração.

Formatar o Cartão de Memória

Quando o cartão de memória está introduzido na câmara, é apresentada a opção [Formatar cartão] no menu de configuração.

n Formatar memória
Aviso!!
Serão eliminadas todas
as imagens!
Não
Formatar
MENU Sair

Formatar cartão
Aviso!!
Serão eliminadas todas
as imagens!
Não
Formatar
MENU Sair

Formatar a Memória Interna e Cartões de Memória

- A formatação da memória interna ou de cartões de memória elimina todos os dados de forma permanente. Certifique-se de que transfere as fotografias importantes para um computador antes da formatação.
- Não desligue a câmara nem retire as baterias ou o cartão de memória durante a formatação.
- Quando introduzir, pela primeira vez, os cartões de memória utilizados noutros dispositivos na COOLPIX L11 ou COOLPIX L10, formate-os.
🖢 Idioma/Language

Escolha um dos vinte idiomas para apresentar os menus e mensagens da câmara.

Čeština	Italiano	Svenska
Dansk	Nederlands	中文简体
Deutsch	Norsk	中文繁體
English	Polski	日本語
Español	Português	한글
Français	Русский	ภาษาไทย
Indonesia	Suomi	

Čeština	Checo	Polski	Polaco
Dansk	Dinamarquês	Português	Português
Deutsch	Alemão	Русский	Russo
English	Inglês (predefinição)	Suomi	Finlandês
Español	Espanhol	Svenska	Sueco
Français	Francês	中文简体	Chinês Simplifi- cado
Indonesia	Indonésio	中文繁體	Chinês Tradicional
Italiano	Italiano	日本語	Japonês
Nederlands	Holandês	한글	Coreano
Norsk	Norueguês	ภาษาไทย	Tailandês

🖷 Interface

Ajuste as definições de ligação a um computador ou dispositivo de vídeo.

USB

Seleccione [Armazenam. em massa] ou [PTP] para ligação ao computador (👿 60) ou impressora (👿 64).

Modo de vídeo

Escolha entre [NTSC] e [PAL] (😿 58).

Transferência automática

Escolha [Ligado] (predefinição) para marcar todas as novas fotografias a transferir para o computador (👿 62).



Repor tudo

Esta opção restaura os seguintes valores predefinidos:



Menu incorporado

Opção	Valor predefinido
Modo de flash (数 24)	\$AUTO
Auto-temporizador (🚻 26)	Off
Macro close-up (📅 27)	Off
Exp. +/- (👿 28)	0
Menu de filmagem	
Opção	Valor predefinido
Opções de filme (🖪 49)	Tamanho pequeno 320
Menu de disparo	
Opção	Valor predefinido
Modo de imagem (数 74)	Normal(L11)/ Normal(L10)
Eq. branco (📅 76)	Automático
Contínuo (🔠 78)	Simples
BSS (🖪 79)	Desligado
Opções de Cor (🛛 79)	Cor standard
Menu de configuração	
Opção	Valor predefinido
Menus (数 88)	Texto
Arranque rápido (👪 89)	Ligado
Ecrã de boas-vindas (X 89)	Animação
Info Foto (🕈 93)	Info auto
Luminosidade (🚻 93)	3
Impressão da data (४ 94)	Desligado
Som de botão (🚻 96)	Ligado
Som do obturador (🕈 96)	Ligado
Volume (🕈 96)	Normal

Opção	Valor predefinido
Aviso de desfocagem (🚻 96)	Ligado
Auto-desligado (数 97)	30 s (trinta segundos)
Modo de repouso (🔠 97)	Ligado
Transferência automática (😿 99)	Ligado

Outros

Opção	Valor predefinido
Tamanho do papel (数 65, 67)	Predefinição

- Se escolher [Repor] também limpa o número de ficheiro actual (
 103) da memória. A numeração prossegue a partir do número mais baixo disponível. Para repor a numeração de ficheiros como "0001", elimine todas as fotografias (88 84) antes de seleccionar [Repor].
- Todas as restantes definições, incluindo [Data] (8 90), [Contador de data] (🛛 95), [Idioma/Language] (🖉 99), [USB] e [Modo de vídeo] no menu [Interface] (8 99) e [Tipo de bateria] (8 101) não são afectadas

🗄 Tipo de bateria

Pa tra o nível de escolha um са tip is que estão actualmente a ser utilizadas

ra assegurar que a câmara mos
rga da bateria correcto (👪 16)
o que corresponda às bateria

🔡 Tipo d	📲 Tipo de bateria		
	Alcalina COOLPIX(NiMH) Lítio		
MENU Sair			

Alcalina (predefinição)	Baterias alcalinas LR6 (tamanho AA) (fornecidas)
COOLPIX (NIMH)	Baterias Recarregáveis EN-MH1 Ni-MH (dis- ponível em separado da Nikon) Baterias de oxi-níquel ZR6 (tamanho AA) (disponível em separado)
Lítio	Baterias de lítio FR6 (tamanho AA) (dis- ponível em separado)

Versão de firmware

Visualize a versão de firmware actual da câmara.



Acessórios Opcionais

Actualmente, estão disponíveis os seguintes acessórios opcionais para a COOLPIX L11/COOLPIX L10. Contacte o seu revendedor ou o representante local da Nikon para obter informações mais detalhadas.

Bateria recar- regável	Duas Baterias Recarregáveis EN-MH1 Ni-MH (EN-MH1-B2)		
Carregador de baterias	Carregador de Baterias MH-71		
Adaptador CA	Adaptador CA EH-65A (ligar conforme mostrado) 1 2 3 3 1 Não é possível utilizar o Adaptador CA EH-62B.		
Cabo de Áudio/ Vídeo (fornecido apenas com a L11)	Cabo de Áudio/Vídeo EG-CP14		

Cartões de Memória Aprovados

Os seguintes cartões de memória foram testados e aprovados para utilização com a COOLPIX L11/COOLPIX L10:

SanDisk	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB ¹ , 4 GB ^{1, 2} Cartões de 10-MB/s de alta velocidade: 512 MB, 1 GB, 2 GB ¹ Cartões de 20-MB/s de alta velocidade: 1 GB, 2 GB ¹
Toshiba	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB ¹ , 4 GB ^{1, 2} Cartões de 10-MB/s de alta velocidade: 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB
Panasonic	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB ¹ , 4 GB ^{1, 2} Cartões de 10-MB/s de alta velocidade: 256 MB Cartões de 20-MB/s de alta velocidade: 512 MB, 1 GB, 2 GB ¹

Se o cartão de memória for utilizado com um leitor de cartões ou dispositivo semelhante, o dispositivo tem de suportar especificações do cartão de memória. Se o dispositivo não suportar especificações do cartão de memória, introduza o cartão de memória na câmara e ligue esta última a um computador através do cabo USB fornecido para transferir fotografias.

² Compativel com SDHC.

Não foram testados outros cartões de memória. Para mais detalhes sobre os cartões de memória acima indicados, contacte o fabricante.

Nomes dos Ficheiros de Som/Imagem e das Pastas

São atribuídos nomes de ficheiro a fotografias, filmes, memórias de voz e gravações de voz da seguinte forma:



- Os ficheiros são guardados em pastas cujo nome contém um número de pasta seguido por um identificador de cinco caracteres: "P_" mais a sequência de três dígitos para fotografias tiradas com o assistente de panorâmicas (por exemplo, "101P_001"; 38), "SOUND" para gravações de voz (por exemplo, "101SOUND"; 52) e "NIKON" para todas as outras fotografias (por exemplo, "100NIKON"). Quando o número de ficheiros no âmbito de uma pasta atingir 9999, será criada uma nova pasta. Os números de ficheiro serão atribuídos automaticamente iniciando por "0001".
- Os ficheiros copiados utilizando [Copiar] > [Imagens seleccionadas] ou [Copiar ficheiros de som] > [Ficheiros seleccionados] são copiados para a pasta actual, sendo-lhes atribuídos novos números de ficheiro em ordem ascendente, começando pelo maior número de ficheiro na memória. [Copiar] > [Todas as imagens] e [Copiar ficheiros de som] > [Copiar todos os ficheiros] copia todas as pastas a partir do suporte de dados de origem; os nomes de ficheiro não alteram mas os números de novas pastas são atribuídos por ordem ascendente iniciando pelo número de pasta maior no suporte de dados destino (₩ 56, 86).
- As pastas podem guardar um máximo de 200 imagens; se for tirada uma fotografia quando a pasta actual já tiver 200 imagens, será criada uma nova pasta, acrescentando um ao número da pasta actual. Se for tirada uma fotografia quando a pasta actual tiver o número 999 e contiver 200 fotografias ou uma fotografia com o número 9999, não será possível tirar mais fotografias antes de formatar o suporte de dados (20 98) ou da introdução de um novo cartão de memória.

Notas Técnicas

103

104

Cuidados a Ter com a Câmara

Para assegurar que desfruta deste produto Nikon durante muito tempo, respeite as seguintes precauções quando armazenar ou utilizar o dispositivo.

Manusear a objectiva e todas as peças móveis com cuidado

Não force a objectiva, a tampa da objectiva, o monitor, a ranhura do cartão de memória nem o compartimento da bateria. Estas peças danificam-se facilmente. O emprego de força excessiva na tampa da objectiva poderá provocar a avaria ou danos na objectiva. Na eventualidade do monitor se partir, deve ter cuidado para evitar lesões provocadas por vidros partidos e para evitar que o cristal líquido do monitor entre em contacto com a pele ou que entre nos olhos ou na boca.

Não apontar a objectiva a fontes de iluminação fortes durante longos períodos de tempo

Evite apontar a objectiva ao sol ou a outras fontes de iluminação fortes durante longos períodos de tempo quando estiver a utilizar ou a guardar a câmara. A luz intensa pode provocar danos no sensor de imagem CCD, produzindo um efeito de tremido branco nas fotografias.

Desligar o produto antes de remover ou de desligar a fonte de alimentação

Não retire os cabos do produto nem retire as baterias enquanto este estiver ligado ou enquanto estiverem a ser gravadas ou eliminadas imagens. A interrupção forçada da alimentação nestas circunstâncias poderá provocar a perda de dados ou danos na memória ou nos circuitos internos do produto. Para evitar o corte acidental da alimentação, evite deslocar o produto de um local para outro quando o adaptador CA estiver ligado.

Manter em local seco

O dispositivo irá sofrer danos se for submergido em água ou sujeito a níveis elevados de humidade.

Não deixar cair

Poderão verificar-se avarias no equipamento se este for sujeito a choques fortes ou vibração.

Manter afastado de campos magnéticos fortes

Não utilize nem guarde este dispositivo nas imediações de equipamento que produza campos magnéticos e radiações electromagnéticas fortes. Os campos magnéticos ou cargas estáticas fortes produzidos por equipamentos, como por exemplo, transmissores de rádio, podem interferir com o monitor, danificar dados armazenados no cartão de memória ou afectar os circuitos internos do equipamento.

V Evitar mudanças súbitas de temperatura

As mudanças súbitas de temperatura, como por exemplo, ao entrar ou sair de um edifício aquecido num dia de frio, podem causar condensação no interior do dispositivo. Para evitar a condensação, coloque o dispositivo num estojo de transporte ou num saco de plástico antes de expô-lo a mudanças súbitas de temperatura.

🖉 Baterias

- Verifique o nível de carga da bateria quando a câmara for utilizada e substitua as baterias caso necessário (18 16). Se possível, leve sempre baterias sobresselentes totalmente carregadas quando tirar fotografias em ocasiões importantes.
- Em dias frios, a capacidade das baterias costuma diminuir. Verifique se as baterias estão totalmente carregadas antes de sair para a rua para tirar fotografias em dias frios. Guarde as baterias sobresselentes num local quente e substituaas quando for necessário. Depois de aquecida, uma bateria fria poderá recuperar parte da respectiva carga.
- A sujidade nos terminais da bateria poderá impedir o funcionamento da câmara.
- As baterias usadas são um recurso valioso. Recicle as baterias usadas em conformidade com as normas locais.

Objec- tiva	Evite tocar nas peças de vidro com os dedos. Remova a poeira ou sujidade com uma pêra de ar (normalmente, um disposi- tivo pequeno com uma pêra de borracha numa das extremi- dades, a qual é bombeada para produzir uma corrente de ar na outra extremidade). Para remover impressões digitais ou outras manchas que não possam ser eliminadas com uma pêra de ar, a objectiva deve ser limpa com um pano suave, aplicando-se um movimento em espiral que vai do centro para as extremidades da objectiva. Se não for possível limpar a objectiva através deste processo, esta deve ser limpa com um pano ligeiramente humedecido com um produto comercial de limpeza de objectivas.
Monitor	Remova a poeira ou sujidade com uma pêra de ar. Para remover as impressões digitais e outras nódoas, o monitor deve ser limpo com um pano suave e seco, com cuidado para não aplicar pressão.
Corpo	Utilize uma pêra de ar para remover a poeira, sujidade ou areia e, em seguida, limpe cuidadosamente com um pano suave e seco. Após utilizar a câmara na praia ou à beira-mar, limpe a areia ou sal com um pano seco ligeiramente humede- cido com água doce e, em seguida, enxugue completamente. Tenha em atenção que os materiais externos à câmara que se introduzam no seu interior podem provocar danos não abrangidos pela garantia.

Limpeza

Não utilize álcool, diluentes nem outros químicos voláteis.

Armazenamento

Desligue a câmara quando não a estiver a utilizar. Verifique se a luz de activação está desligada antes de guardar a câmara. Retire as baterias se a câmara não for utilizada durante um período de tempo prolongado. Não guarde a câmara com naftalina, com bolas de cânfora, nem em lugares que:

- estejam próximos de equipamento que produz campos electromagnéticos fortes, como televisores ou rádios
- estejam expostos a temperaturas inferiores a -10° C ou superiores a 50° C
- tenham uma má ventilação ou estejam sujeitos a humidade superior a 60%

Para evitar a criação de mofo ou bolor, retire a câmara do lugar onde se encontra guardada pelo menos uma vez por mês. Ligue a câmara e dispare o obturador algumas vezes antes de guardar novamente a câmara.

🖉 Notas sobre o Monitor

- O monitor poderá conter alguns pixéis que estão permanentemente acesos ou que não se acendem. Esta característica é comum a todos os ecrãs LCD TFT e não representa uma avaria. As imagens gravadas com o produto não serão afectadas.
- Quando estiver a enquadrar motivos brilhantes, podem aparecer no monitor faixas verticais em forma de cometa que se tornam brancas em cada um dos extremos. Este fenómeno reflexivo, conhecido por "smear", não aparece na fotografia final e não representa uma avaria. Podem surgir reflexos nos filmes.
- Pode ser difícil visualizar as imagens no monitor sob uma iluminação brilhante.
- O monitor é iluminado por uma luz de fundo LED. Na eventualidade do monitor começar a apagar-se ou a tremeluzir, contacte o representante de assistência da Nikon.

Mensagens de Erro

A tabela seguinte descreve as mensagens de erro e outros avisos apresentados no monitor, bem como informações sobre as soluções possíveis.

Ecrã	Problema	Solução	X
🕒 (a piscar)	Relógio não definido.	Defina o relógio.	90
ē	Baterias com pouca carga.	Prepare baterias sobresselentes.	10, 101
O Aviso!! Bateria descarr- egada	Baterias completa- mente descarrega- das.	Substitua as bate- rias.	
<pre>HF● (● a piscar a vermelho)</pre>	A câmara não con- segue focar.	Enquadrar nova- mente a fotografia.	20, 21
🕅 (a piscar)	Velocidade do obturador reduz- ida. As fotografias poderão ficar tremi- das.	Utilize o flash ou man- tenha a câmara estável utilizando um tripé, colo- cando a câmara numa superficie nivelada ou segurando a câmara com ambas as mãos apoiando os cotovelos no tronco.	4, 18, 24
O Aviso!! Aguarde que a câmara termine de gravar.	A câmara não con- segue efectuar out- ras operações antes de concluir a gravação.	A mensagem desa- parece automatica- mente do ecrã logo após a conclusão da gravação.	21
• O cartão de memória está prote- gido contra escrita.	O comutador de protecção contra gravação encontra- se na posição de bloqueio ("lock").	Desloque o comuta- dor de protecção contra gravação para a posição de gravação ("write").	15
O Este cartão não pode ser utilizado	Erro ao aceder ao cartão de memória.	 Utilize cartões aprovados. Verifique se os conec- 	102
• Aviso!! Este cartão não pode ser lido.		 tores estão limpos. Verifique se o cartão de memória foi introduzido cor- rectamente. 	14

Ecrã	Problema	Solução	X
O cartão não está formatado Formatar Não	O cartão de memória não foi formatado para uti- lização na câmara.	Marque [Formatar] e pressione (20) para for- matar o cartão ou des- ligue a câmara e substitua o cartão.	15
Sem memória	O cartão de memória está cheio.	 Seleccione um tamanho de ima- gem mais pequeno. Elimine fotografias ou gravações de voz. Introduza um novo cartão de memória ou retire o cartão de memória e utilize a memória interna. 	30, 74 22, 47, 55, 84 14, 15
❶ A imagem não pode ser guardada	Ocorreu um erro ao gravar a fotografia.	Formate a memória interna ou o cartão de memória.	98
	A câmara esgotou os números de ficheiro.	 Introduza um novo cartão de memória. Formate a memória interna ou o cartão de memória. 	14 98
	Não é possível criar cópias recortadas, com D-Lighting ou pequenas.	Seleccione uma fotografia que suporte uma fotografia recor- tada, D-Lighting ou pequena.	42
	A fotografia não pode ser utilizada como ecrã de boas- vindas.	Seleccione uma fotografia de 640 × 480 pixéis ou superior.	_
	Não é possível copiar a fotografia.	Elimine fotografias no destino.	84
O ficheiro de som não pode ser guardado.	A câmara esgotou os números de ficheiro.	 Introduza um novo cartão de memória. Formate a memória interna ou o cartão de memória. 	14 98

Ecrã	Problema	Solução	8
A memória não contém qualquer imagens.	Não há fotografias nem ficheiro de som na memória interna ou no cartão de memória.	Pressione Dara mudar para o modo de disparo ou o modo de gravação de voz.	16, 52
Não há ficheiro de som.	O cartão de memória não contém fotografias nem ficheiro de som.	Para copiar a fotografia ou o ficheiro de som da memória interna para o cartão de memória, pres- sione MENU . Será apre- sentado o ecrã de opção para copiar ou o ecrã para copiar o ficheiro de som.	56
• A imagem já foi modificada. Não pode ser utilizado D-Lighting.	Não é possível opti- mizar a imagem uti- lizando D-Lighting.	As cópias utilizando as opções D-Lighting, recorte ou imagem pequena, não podem ser ajustadas utili- zando D-Lighting.	42
Não pode gravar filme.	Erro de tempo esgo- tado ao gravar a fil- magem.	Escolha um cartão de memória com velocidade de gravação mais rápida.	102
O ficheiro não contém quaisqaer dados da imagem.	O ficheiro não foi criado com o mod- elo COOLPIX L11/ COOLPIX L10.	Visualize o ficheiro no computador ou noutro dispositivo.	
• Este ficheiro não pode ser reproduzido			
Esta imagem não pode ser eliminada.	A fotografia está protegida.	Remova a pro- tecção.	84
A nova cidade está no fuso horário actual.	O fuso horário do destino é idêntico ao fuso horário local.	Não é necessário alterar os fusos horários quando o fuso horário do destino for idêntico ao fuso horário local.	90
Erro da objectiva O	Erro da objectiva.	Desligue e volte a ligar a câmara. Se o erro persistir, contacte o revendedor ou o rep- resentante da Nikon.	10

Ecrã	Problema	Solução	N
Tro de comuni- cação	Cabo USB desligado durante a transfer- ência ou impressão.	Se o PictureProject apresentar um erro no monitor de com- putador, clique em [OK] para sair. Recomece a oper- ação após desligar a câmara e voltar a ligar o cabo. Quando a câmara estiver ligada a uma impressora, con- sulte as instruções da impressora.	61, 64
	Opção [USB] incor- recta.	Escolha a opção [USB] correcta.	59, 60
	O PictureProject não iniciou.	—	-
Não há imagens marcadas para transferir.	Não foram selec- cionadas fotogra- fias para transferir.	Seleccione fotogra- fias para transferir no menu de reprodução e tente novamente.	85
O Erro de transferên- cia	Erro de transferên- cia.	 Verifique o nível de carga da bate- ria. Verifique se o cabo USB está ligado. 	16 59
Erro do sistema	Ocorreu um erro nos circuitos inter- nos da câmara.	Desligue a câmara, retire as baterias e volte a colocá-las para, em seguida, ligar novamente a câmara. Se o erro persistir, contacte o revendedor ou o representante da Nikon.	10

Ecrã	Problema	Solução	X
① 但 Erro da impressora. Verificar estado da impressora.	Erro da impressora ou falta de tinta.	Verifique a impres- sora. Após verificar a tinta ou resolver o problema, seleccione [Recomeçar] e pres- sione (b) para recomeçar a imprimir.*	_
①名 Erro da impressora: verifique o papel	Tamanho especifi- cado de papel não carregado na impressora.	Carregue o papel especificado, selec- cione [Recomeçar] e pressione ® para recomeçar a imprimir.*	_
①名 Erro da impressora: encravamento de papel	O papel encravou na impressora.	Ejecte o papel encravado, selec- cione [Recomeçar] e pressione (B) para recomeçar a imprimir.*	_
① <i>鲁</i> Erro da impressora: sem papel	Não está carregado qualquer papel na impressora.	Carregue o papel especificado, selec- cione [Recomeçar] e pressione (20) para recomeçar a imprimir.*	_
①名 Erro da impressora: verifique a tinta	Erro de tinta.	Verifique a tinta, seleccione [Recomeçar] e pres- sione ® para recomeçar a imprimir.*	_
0 名 Erro da impressora: sem tinta	O cartucho de tinta está vazio.	Substitua o cartu- cho, seleccione [Recomeçar] e pres- sione ® para recomeçar a imprimir.*	_
• Erro da impressora: ficheiro danificado	Ocorreu um erro causado pelo ficheiro de imagem.	Seleccione [Can- celar] e pressione ® para cancelar a impressão.	_

* Consulte a documentação fornecida com a impressora para obter mais informações e orientação.

Ecrã	Problema	Solução	ŏ
O Erro de interface	A câmara está ligada a um com- putador ou TV enquanto está ligado à base de ligação.	 Desligue o cabo A/V ou o cabo USB para imprimir fotogra- fias. Para ligar a um 	72 58
		computador, retire a câmara da base de ligação e desligue o cabo A/V.	
		 Para ligar a uma TV, retire a câmara da base de ligação e des- ligue o cabo USB. 	62

Resolução de Problemas

Se a câmara não funcionar como esperado, verifique a lista de problemas frequentes na tabela abaixo antes de consultar o seu revendedor ou o representante da Nikon. Consulte os números das páginas indicadas na coluna da direita para obter mais informações.

Problema	Causa/Solução	X
A câmara desliga-se sem qualquer aviso	 As baterias têm pouca carga. As baterias estão frias. 	16 105
O monitor está em branco	 A câmara está desligada. As baterias estão completamente descarregadas. Modo de espera para poupar ener- gia. Pressione ligeiramente o botão. 	10 16 21
	 de disparo do obturador. Luz do flash a piscar: aguarde até o flash estar carregado. O cabo USB está ligado. O cabo de A/V está ligado. 	25 59 58
Não são apresentados indicadores no monitor	A opção [Ocultar Info] está selec- cionada em [Info Foto]. Seleccione [Mostrar info].	93
É difícil ler as informações do monitor	 A iluminação ambiente é dema- siado escura: desloque-se para um local mais iluminado. Ajuste o brilho do monitor. O monitor está sujo. Limpe o mon- itor. 	93 105
Data e hora de gravação incorrectas	As gravações de voz gravadas antes do relógio ter sido definido e o indicador de data não definida estar a piscar durante a gravação, terão o carimbo de data/hora de "01/01/2007 00:00". Defina a data e hora correctas em [Data] no menu de configuração.	12, 90
Definições da câmara repostas	Bateria do relógio completamente des- carregada. Carregue a bateria do relógio.	91
Nenhuma fotografia tirada quando se pres- siona o botão de disparo do obturador	 São apresentados menus: pressione MENU. As baterias estão completamente descarregadas. 	9, 73, 81, 87 16
	 Luz do flash a piscar: o flash está a carregar. 	25

Problema	Causa/Solução	₩ K
A câmara não consegue focar	 A focagem automática não se adapta bem ao motivo pretendido. Erro de focagem. Desligue e volte a ligar a câmara. 	21 10
As fotografias estão tremidas	 Utilize o flash. Utilize ISS. Utilize o tripé e o temporizador automático. 	24 79 4, 26
O aviso de tremido não é apresentado	O aviso de tremido não é apresentado no modo de temporizador automático, no modo mem quando a opção [◆Desporto], [▲ Museu], [④ Exib. fogo-de-artificio] ou [➡ Assist. de panorâmicas] está seleccionada uma opção diferente de [Simples] em [Contínuo] ou quando [BSS] está activado.	26, 29, 48, 78, 79
As fotografias estão demasiado escuras (exposição insuficiente)	 O flash está desligado. A janela do flash está bloqueada. O motivo está fora do alcance do flash. Ajuste a compensação da exposição. O motivo está em contraluz. Seleccione (modo de cena [Luz de fundo]) ou utilize o flash de enchimento. 	24 18 24 28 24, 36
As fotografias estão demasiado brilhantes (exposição excessiva)	Ajuste a compensação da exposição.	28
São visualizados pixéis brilhantes distribuídos aleatoriamente ("ruído") na imagem	 Velocidade do obturador demasiado reduzida. É possível reduzir o ruído: Através do flash [] Retrato nocturno], [iii Crepúsculo/ Madrugada] ou [iii Paisagem noc- turna] seleccionado no modo de cena. 	24, 32, 34
Existem manchas nas fotografias	A objectiva está suja. Limpe a objec- tiva.	105
As cores não são naturais	O balanço de brancos não corre- sponde à fonte de luz.	76
O flash não dispara	O flash está desligado. Tenha em atenção que o flash desliga-se automaticamente no modo r ∉ e em alguns modos de cena ou quando estiver seleccionada uma opção diferente de [Simples] em [Contínuo] ou ainda quando [BSS] estiver activado.	24 29 48 78, 79, 80

Problema	Causa/Solução	X
São afectadas partes de fotografias que não estão relacionadas com o fenó- meno de "efeito de olhos vermelhos"	Raramente, a correcção do efeito de olhos ver- melhos na câmara poderá ser aplicada a áreas de fotografias não afectadas pelo "efeito de olhos vermelhos", quando as fotografias são tiradas no modo de flash ¥	24, 31, 32
Existem pontos brilhantes nas fotografias tiradas com flash	O flash está a reflectir partículas no ar. Desligue o flash.	24
Não é emitido qualquer som ao disparar o obturador	A opção [Desligado] está seleccionada em [Definições do som]>[Som do obturador] ou [Volume] no menu de configuração.	96
Não é possível utilizar o zoom óptico	O zoom óptico não pode ser utilizado quando estiverem a ser gravadas filmagens.	48
Não é possível utilizar o zoom digital	O zoom digital não está disponível quando a opção 2 (Retrato) ou 1 (Retrato noc- turno) está seleccionada no modo de cena ou quando está seleccionada uma opção diferente de [Simples] em [Contínuo].	29, 78
[Modo de imagem] não disponível	A opção [Modo de imagem] não pode ser ajustada quando a opção [Multidisparo 16] estiver seleccionada em [Contínuo].	78
[Impressão da data] não disponível	O relógio da câmara não foi definido.	12, 90
A data não é apresentada nas fotografias	A data não é apresentada em filmagens ou fotogra- fias obtidas com o assistente de panorâmicas.	38, 51
Não é possível reproduzir o ficheiro	O ficheiro foi substituído ou o respectivo nome foi mudado pelo computador ou por uma câmara de outra marca.	_
Não é possível aplicar o zoom de aproximação à fotografia	Não é possível utilizar o zoom de reprodução em filmagens, fotografias pequenas ou fotografias que tenham sido recortadas com um tamanho inferior a 320 × 240.	_
Não é possível gravar a memória de voz	Não é possível anexar memórias de voz a filmagens.	
Não é possível marcar fotografias para transferir	Não podem ser marcadas para transfer- ência mais do que 999 fotografias. Clique em [Transfer] do PictureProject para transferir as fotografias.	62

Problema	Causa/Solução	ŏ
A marca de transferência não é apresentada	As fotografias foram marcadas para transferência noutro modelo de câmara. Seleccione fotografias para transfer- ência utilizando o mesmo modelo de tirou as fotografias inicialmente.	_
O PictureProject não é iniciado quando a câmara está ligada	 A câmara está desligada. As baterias estão completamente descarregadas. O cabo USB não está ligado correctamente. Não está seleccionada a opção de [USB] adequada. A câmara não está registada no Gestor de Dispositivos (apenas no Windows). Consulte o Manual de Consulta do Pic- tureProject (em CD) para obter mais informações. O computador não está definido para iniciar o PictureProject auto- maticamente. 	10 16 59, 60 —
As fotografias não são apresentadas no televisor	Escolha o modo de vídeo adequado. O cartão de memória não contém fotogra- fias. Substitua o cartão de memória. Retire o cartão de memória para reproduzir as fotografias da memória interna.	58 14
As fotografias a serem impressas ou transferidas não são apresentadas	O cartão de memória não contém fotografias. Substitua o cartão de memória. Retire o cartão de memória para imprimir ou transferir as fotografias da memória interna.	_
Não é possível seleccionar o tamanho do papel da câmara	O tamanho do papel não pode ser seleccionado a partir da câmara se a impressora não suportar os tamanhos de página utilizados pela câmara ou a impressora seleccionar automaticamente o tamanho da página. Utilize a impressora para seleccionar o tamanho da página.	_

Câmaras Controladas Electronicamente

Excepcionalmente, poderão surgir caracteres estranhos no monitor e a câmara poderá deixar de funcionar. Normalmente, este fenómeno é provocado por uma forte carga estática externa. Desligue a câmara, retire e substitua as baterias e, em seguida, volte a ligar a câmara. Caso o problema persista, contacte o seu revendedor ou o representante da Nikon. Tenha em atenção que se desligar a fonte de alimentação tal como descrito acima, poderá provocar a perda de todos os dados não gravados na memória interna ou no cartão de memória no momento em que o problema ocorreu. Os dados já gravados não serão afectados.

Especificações

Câmara Digital Nikon COOLPIX | 11/COOLPIX | 10

	J	
Т	іро	Câmara digital compacta
Pixéis efectivos		L11: 6,0 milhões L10: 5,0 milhões
S	ensor de imagem	CCD de 1/2,5 polegadas
	Pixéis totais	L11: 6,18 milhões L10: 5,05 milhões
С	bjectiva	Objectiva Nikkor com zoom de 3×
	Distância focal	6,2–18,6mm (equivalente ao ângulo de imagem no formato de 35mm [135] : 37,5-112,5mm)
	Número f/	f/2.8–5.2
	Construção	6 elementos em 5 grupos
Z	oom digital	Até 4× (equivalente ao ângulo de imagem no formato de 35mm [135]: aprox. 450mm)
Focagem automática (AF)		AF de detecção do contraste
	Alcance da focagem (a partir da objectiva)	40 cm a ∞ Modo macro de primeiros planos: 15 cm a ∞ [W]
	Área de focagem	Centro
Monitor		L11: Monitor LCD TFT de 2,4 polegadas e 115.000 pontos com ajuste de brilho L10: Monitor LCD TFT de 2,0 polegadas e 153.000 pontos com ajuste de brilho
	Cobertura da ima- gem	Modo de disparo: Aprox. 97% horizontal e 97% vertical Reprodução: Aprox. 100% horizontal e 100% vertical
A	rmazenamento	
	Suportes	 Memória interna (aprox. 7 MB) Cartões de memória Secure Digital (SD)
	Sistema de ficheiro	Compatível com DCF, Exif 2.2 e DPOF
	Formatos de ficheiro	Com compressão: Compatível com JPEG Linha Base Filmagens: QuickTime, Ficheiros de áudio: WAV

Tamanho de ima- gem (pixéis)	L11: • 2816 × 2112 [Elevada (2816★)/Normal (2816)] • 2048 × 1536 [Normal (2048)] • 1024 × 768 [Ecră PC (1024)] • 640 × 480 [Ecră TV (640)] L10: • 2560 × 1920 [Elevada (2560*)/Normal (2560)] • 2048 × 1536 [Normal (2048)] • 1024 × 768 [Ecră PC (1024)] • 640 × 480 [Ecră TV (640)]
Sensibilidade ISO (Sensibilidade de saída standard)	ISO 64 (aumento automático até 800 ISO)
Exposição	
Medição	Matricial de 256 segmentos, central ponderada (zoom digital até 2×), localizada (zoom digital superior a 2×), área de AF localizada
Controlo da exposição	Exposição automática programada com com- pensação da exposição (–2.0 a +2.0 EV em passos de ¹ /3 EV)
Alcance	[W]: 1.0 a 16.0 EV, [T]: 1.0 a 17.0 EV
Obturador	Obturador mecânico e electrónico de carga aco- plada
Velocidade	4 a ¹ /2000 s
Abertura	Abertura predefinida controlada electronica- mente
Alcance	2 passos (f/2.8 e f/5.2 [W])
Temporizador automático	Duração de 10 segundos
Flash incorporado	
Alcance	[W]: 0,4 a 3,0 m [T]: 0,4 a 2,5 m
Controlo de flash	Sistema de flashes sensores
Interface	USB
Saída de vídeo	Pode ser seleccionada entre NTSC e PAL
Terminais E/S	 Saída de áudio/vídeo (A/V) E/S Digital (USB) E/S ImageLink (apenas COOLPIX L11)

ldiomas suportados	Checo, Dinamarquês, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Indonésio, Italiano, Holandês, Norueguês, Polaco, Portu- guês, Russo, Finlandês, Sueco, Chinês (Simplificado e Tradicional), Japonês, Coreano, Tailandês
Fontes de alimen- tação	 Bateria alcalina LR6 (tamanho AA) × 2 (fornecidas) Bateria de oxi-níquel ZR6 (tamanho AA) × 2 (disponível em separado) Bateria de lítio FR6 (tamanho AA) × 2 (dis- ponível em separado) Bateria Recarregável EN-MH1 Ni-MH × 2 (dis- ponível em separado da Nikon) Adaptador CA EH-65A (disponível em sepa- rado da Nikon)
Duração das bate- rias*	 Aprox. 250 disparos com alcalina LR6 (fornecida) Aprox. 250 disparos com oxi-níquel ZR6 (disponível em separado) Aprox. 600 disparos com lítio FR6 (disponível em separado) Aprox. 300 disparos com Bateria Recarregável EN-MH1 Ni-MH (disponível em separado da Nikon)
Dimensões (L × A × P)	L11: Aprox. 89,5 × 60,5 × 27 mm (excluindo saliências) L10: Aprox. 89,5 × 60,5 × 26 mm (excluindo saliências)
Peso	L11 (sem bateria nem cartão de memória): Aprox. 125 g L10 (sem bateria nem cartão de memória): Aprox. 115 g
Ambiente de funcionament	
Temperatura	0 a 40 °C
Humidade	Inferior a 85% (sem condensação)

- * Com base nos padrões CIPA (Camera and Imaging Products Association) para medir a duração de baterias de câmaras. Medida a 23 °C; zoom ajustado em todos os disparos, flash disparado em um de cada dois disparos, modo de imagem definido como [B] Normal (2816)] para a L11/[B] Normal (2560)] para a L10. A duração da bateria poderá variar em função do intervalo de disparo e do período de tempo em que são apresentados os menus e as imagens. As baterias fornecidas servem para confirmar que a câmara está a funcionar correctamente imediatamente após a compra. Têm uma capacidade inferior à das baterias adquiridas em separado.
- A menos que especificado em contrário, todos os valores são referentes a uma câmara com baterias alcalinas a funcionar a uma temperatura ambiente de 25 °C.

Base de Ligação PV-14 (fornecida com a COOLPIX L11)

Dimensões (L × A × P)	Aprox. 135,5 × 22,5 × 63 mm (excluindo projecções)
Peso	Aprox. 32 g

Especificações

A Nikon não se responsabiliza por quaisquer erros que este manual possa conter. O aspecto do produto e as suas especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Normas Suportadas

- DCF: Design de Sistema de Ficheiro para Câmaras (DCF, Design Rule for Camera File System) é uma norma utilizada por quase toda a indústria fotográfica digital para assegurar a compatibilidade entre as diferentes marcas de câmaras.
- **DPOF**: Formato de Ordem de Impressão Digital (DPOF, Digital Print Order Format) é uma norma amplamente utilizada na indústria que permite que as fotografias sejam impressas a partir de ordens de impressão armazenadas no cartão de memória.
- Exif versão 2.2: Esta câmara suporta Exif para Câmaras Fotográficas Digitais (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versão 2.2, uma norma que permite guardar informações com as fotografias, para serem utilizadas na reprodução ideal das cores, quando as imagens forem impressas em impressoras compatíveis com o formato Exif.
- PictBridge: Uma norma desenvolvida em colaboração entre a indústria fotográfica digital e a indústria de impressão, permitindo que as fotografias sejam impressas directamente numa impressora sem ser necessário ligar a câmara a um computador.
- **ImageLink**: A norma ImageLink permite que as fotografias tiradas com uma câmara digital sejam impressas directamente numa impressora doméstica, sem utilizar um computador.

A COOLPIX L11 pode ser ligada directamente a qualquer impressora compatível com ImageLink para impressão de fotografias.

Índice

Símbolos Botão W () 18, 27 Botão 🖸 (**W**) 40, 41, 44 Botão T (Q) 18, 27 Botão Q (T) 40, 41, 44 Botão T (?) 9 Botão MENU 5, 9, 88 Botão 🛞 5, 8 Botão 🗲 (flash) 5, 24 Botão 👏 (temporizador automático) 5, 26 Botão 🖏 (macro de primeiros planos) 5, 27 Botão 🔀 (exposição) 5, 28 Botão ► (reprodução) 5, 22, 58 Botão 🗑 (apagar) 5, 22, 51 Modo 🗖 (automático) 8 Modo SCENE (cena) 8, 29 Modo 🐂 (filme) 8, 48, 50 AF prioridade ao rosto 37 🛱 (🔞) D-liahting 43 Gravação de voz 52

<u>A</u>

A Formatar cartões de memória 15, 98 memória interna 98 Adaptador CA 11, 57, 102 AF Prioridade ao rosto 31, 37 Ajuda 9 Altifalante 4 Apagar 84 Apres. diapositivos 83 Área de focagem 20 Arranque rápido 89 Assist. de panorâmicas 36, 38 IE-L 39 Auto-desligado 97 Auto-temporizador 26 Aviso de desfocagem 25, 96

B

Base de ligação 72, 120 Baterias 4, 10, 101 alcalinas LR6 10, 11, 101 carregador 102 EN-MH1 10, 101, 102 lítio FR6 10, 101 oxi-níquel ZR6 10, 101 tampa do compartimento 4 Botão de alimentação 4, 10 Botão de disparo do obturador 4, 20, 21 Botões de zoom 5, 51 BSS 79

<u>C</u>

Cabo de Áudio/Vídeo (A/V) 102 Cabo de áudio/vídeo (A/V) (EG-CP14) 58 Cartões de memória 5, 14, 102 capacidade de 16 formatar 15, 98 tampa da ranhura 5 Computador, ligar a 59 Conector de cabo 5, 58, 61, 64 Contador de data 95 Contínuo 78 Copiar 35 copiar fotografias para 86 122

Correia, câmara 4 Crepúsculo/Madrugada 34

D

Data 12, 90 DCF 120 Definição de impressão 69 imprimir data 70, 71 informações de disparo 70 Definições do monitor 93 Definições do som 96 Desporto 32 D-Lighting 43 DPOF 69, 120 DSCN 103

E

Ecră de boas-vindas 89 Editar fotografias 42 criar uma cópia recortada 44 optimizar o contraste 43 redimensionar fotografias 45 Efeito de tremido 25 EH-65A 57, 102 Enquadrar fotografias 18 Eq. branco 76 Exib. fogo-de-artifício 35 Exif versão 2.2 120

E

Festa/interior 33 Filmes gravar 48 reprodução 51 Flash 4, 24 luz 25 modo 24 Focagem 20, 21 Formato de ordem de impressão digital 69, 120 FSCN 103

G

Gravação de voz 52 copiar 56 reproduzir 54

<u>H</u>

Hora de Verão 12, 91 Hora Local 12, 90 lista de fusos horários 92

l

Idioma/Language 99 ImageLink 120 conector 5 impressora compatível 72 Imagem pequena 45 Impressão da data 94 Impressão DPOF 68 Imprimir fotografias 63, 65, 66 impressão directa 63 Interface 99 ISO 25

l

JPG 103

L

Ligar/Desligar, ver Botão de alimentação Limpeza 105 corpo 105 monitor 105 objectiva 105 Luminosidade 93 Luz de activação 4, 10 Luz de fundo 36 Luz do flash 5 Luz do temporizador automático 4 Luz, vermelha **\$** 25

Μ

Marca de transferência 85, 99 Memória interna 14 formatar 98 Memórias de voz 46 Menu de configuração 87 Menu de disparo 73 Menu de filmagem 49 Menu de reprodução 81 Menus, texto ou ícones 88 Microfone 4, 46 Modo de filmagem 48 Modo de imagem 17, 30, 74 Modo de vídeo 99 Modo macro de primeiros planos 27 Monitor 5.6 MOV 103 Multisselector 5, 8 Museu 35

N

Nível de carga da bateria 16 Nocturna paisagem 34 retrato 32 Nomes de ficheiro 103 Nomes de pasta 103 NTSC 99 Número de exposições restantes 16, 75

<u>0</u>

Objectiva 4 Opções de cor 79 Opções de filme 49 duração máxima do filme 49 Filme TV 49 tamanho mais pequeno 49 tamanho pequeno 49

P

Paisagem 31 PAL 99 PictBridge 63, 120 Pôr-do-sol 33 Praia/neve 33 Primeiro plano 34 Proteger 84 PV-14 72, 120

Q

Qualidade de imagem 74

R

Recortar 44 Redução do efeito de olhos vermelhos 25 Repor tudo 100 Reprodução reprodução de miniaturas 40 reprodução em ecrã completo 22 visualizar fotografias 23 Retrato 31 RSCN 103

<u>S</u>

Selector de modo 5, 8 Selector do melhor disparo 79 SSCN 103 124

I Tamanho de imagem 74 Tamanho do papel 65, 67 Televisor 58 ligar a 58 Tipo de bateria 11, 101 Transferência marcar fotografias para, 62 Transferência automática 99 Transferir fotografias 61 Tripé 5

<u>U</u>

USB 60, 62, 64, 99 cabo (UC-E6) 59, 61, 64

V

Versão de firmware 101 Volume 51

W

WAV 103

Ζ

Zoom 18 digital 18, 19 óptico 18 reprodução 41



Nenhuma reprodução deste manual sob forma alguma, no seu todo ou em parte (excepto para uma breve referência em artigos críticos ou análises) pode ser realizada sem autorização escrita da NIKON CORPORATION.

CE

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8331, Japan YP6L01(1G) 6MA2571G--