

Compatibilidad Inalámbrica de Nikon (Wi-Fi®, NFC, Bluetooth®)

DSLR	Wi-Fi®	NFC™	Bluetooth®	Adaptador	Aplicación Requerida		
D3300	Sí - con adaptador	No	No	WU-1a	Nikon Wireless Mobile Utility App (WMU)		
D3400	No		Sí	No se requiere	Nikon SnapBridge		
D5500	Sí - incorporado	Sí	No		Nikon Wireless Mobile Utility App (WMU)		
D5600			Sí		Nikon SnapBridge		
D7200			No		Nikon Wireless Mobile Utility App (WMU)		
D7500			Sí		Nikon SnapBridge		
D610	Sí - con adaptador	No	No	WU-1b	Nikon Wireless Mobile Utility App (WMU)		
D750	Sí - incorporado			No se requiere			
Df	Sí - con adaptador			WU-1a			
D810				WT-5A w/UT-1	No se requiere		
D810a				WT-5A			
D4s				WT-6A			
D5				No se requiere			
D500	Sí - incorporado			Sí	Sí	No se requiere	Nikon SnapBridge
Nikon 1	Wi-Fi®	NFC™	Bluetooth®	Adaptador	Aplicación Requerida		
J5	Sí - incorporado	Sí	No	No se requiere	Nikon Wireless Mobile Utility App (WMU)		
J4		No					
V3							
AW1		Sí - con adaptador		WU-1b			
COOLPIX	Wi-Fi®	NFC™	Bluetooth®	Adaptador	Aplicación Requerida		
P900	Sí - incorporado	Sí	No	No se requiere	Nikon Wireless Mobile Utility App (WMU)		
AW130			Sí		Sí	No se requiere	Nikon SnapBridge
B700							
B500							
A900							
W100							
A300							
Key Mission Series							
KeyMission 360	Sí - incorporado	Sí	Sí	No se requiere	Nikon SnapBridge 360/170		
KeyMission 170							
KeyMission 80					Nikon SnapBridge		



Aplicación Nikon Wireless Mobile Utility (WMU)

La aplicación Nikon Wireless Mobile Utility (WMU) debe estar instalada en el dispositivo antes de que pueda ser utilizado con cámaras que tengan capacidad de Wi-Fi y/o NFC integrados, o que se conectan a través del Adaptador Móvil Inalámbrico WU-1a o WU-1b. Para la compatibilidad y la instalación de la aplicación, visite:



O bien, en su dispositivo inteligente compatible ir a: www.nikonamericatina.com/snapbridge para encontrar la compatibilidad con el modelo de cámara y para descargar la aplicación de la UMM.



El uso de la App SnapBridge

Requisitos del sistema:

iOS 8.4 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Android™ 5.0 o superior.
Se requiere un dispositivo con Bluetooth 4.0 o posterior (es decir, un dispositivo que es compatible con Bluetooth Smart Ready / baja energía).

Compatible con:

D3400, D500, COOLPIX B500, COOLPIX B700, COOLPIX A900, COOLPIX A300, COOLPIX W100, KeyMission 80

El uso de la App SnapBridge 360/170

Requisitos del sistema:

iOS 8.3 o posterior, iOS 9.1 o posterior (se recomienda la versión más reciente).
Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Android™ 5.0 o superior.

Se requiere un dispositivo con Bluetooth 4.0 o posterior (es decir, un dispositivo que es compatible con Bluetooth Smart Ready / baja energía).

Compatible con:

KeyMission 360, 170 KeyMission

Aplicación Nikon SnapBridge

La aplicación Nikon SnapBridge debe instalarse en el dispositivo compatible antes de que pueda ser utilizado con cámaras con capacidad Wi-Fi® incorporada, Bluetooth y/o NFC. Para información de compatibilidad y descargar la aplicación, por favor visite:



O bien, en su dispositivo inteligente compatible ir a: www.nikonamericatina.com/snapbridge para encontrar la compatibilidad con el modelo de cámara y para descargar la aplicación SnapBridge.

Compatibilidad Bluetooth®:



Cámaras Nikon con la función Bluetooth incorporada solo pueden ser utilizadas con iPhone®, iPad® y/o iPod touch® o dispositivos inteligentes que utilicen el sistema operativo Android™ versión 4.4 o posterior. La aplicación Nikon SnapBridge debe instalarse en el dispositivo compatible antes de que pueda ser utilizado.

Compatibilidad NFC:



Cámaras Nikon con la función NFC integrada solo puede usarse con dispositivos inteligentes que ejecutan el sistema operativo Android™ versión 4.0 o posterior.

Compatibilidad Wi-Fi®:



Cámaras Nikon con capacidad Wi-Fi® incorporada o conectadas a los Adaptadores Móviles Inalámbricos WU-1a o WU-1b solamente pueden ser utilizadas con dispositivos iPhone®, iPad®, y/o iPod touch® compatibles o con los dispositivos inteligentes compatibles que funcionan con el sistema operativo Android™.

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Wi-Fi® y el logo de Wi-Fi Certified son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

La marca N es una marca comercial registrada o una marca comercial de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos u otros países.

La marca denominativa y logos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Nikon Corporation está bajo licencia.

Todas las marcas comerciales de Nikon son marcas comerciales de Nikon Corporation.